


マイクロコンピュータの基本ソフトウェア

# 成用CP/M®

村瀬康治—著

アスキー出版局



549.92 A

## 応用CP/M®

村瀬 康治 著



アスキー出版局

## CP/M Learning System全3巻の構成

この「CP/M Learning System」全3巻は、次のように構成されています。

入門 CP/M……CP/M がどの様なものであるかを解説し、CP/M を使うための基礎知識、日常よく使う各コマンドの実習などをやさしく具体的に解説します。

今まで CP/M については全く知らなかった読者でも、本書により CP/M の概要を理解し、一通り CP/M が使えるようになれるよう配慮されています。

実習 CP/M……CP/M の全コマンドと、そのほとんどすべての使い方を徹底的かつやさしく、具体的に実習しながら解説します。また、CP/M のハードウェアおよびソフトウェアの構成についても解説し、CP/Mの実用例として、CP/Mアセンブラによるマシン語開発の全過程を実習します。本書は、読者が本格的に CP/M を使うようになった場合、CP/M のコマンド・ハンドブックとして、随時参照することになるでしょう。

応用 CP/M・・・・・・CP/M をさらに深く広く応用する場合についての解説書です。マクロ・アセンブラによるマシン語開発、システム・コール、各種高級言語の使用例、アプリケーションやユーティリティの実行なども、分かり易い実行例に基づいて解説します。さらに CP/M の内部構造、BIOS の詳細など、本格的な CP/M ユーザーとして、いずれは必要となる知識を提供します。

. 各巻はそれぞれにまとまっていますので、必要に応じてどの巻を手にされても利用することができます。

本シリーズは、CP/M version 2.2 を基にして書かれていますが、旧バージョンである、version 1.4 を使う場合のことを考慮し、共通でないコマンドについては、そのつど注意書きを付け加えてあります。

### 著者まえがき

1982年 7 月、NEC は、ついに自社のパーソナル・コンピュータ、PC-8001と PC-8801に対する CP/M を、NEC 自らが開発し、 4 万円を切る低価格で発売しました。価格は恐らく国内では今までの最低のものだと思われますが、その性能は、CP/M 史上の 1 つの "事件" として、特記に価する素晴しいものです。

ディスク・アクセスの高速化、CRT表示の高速化、エスケープ・シーケンスによるスクリーン・コントロール、割り込みを使ったキー入力、N-BASICのROM内ルーチンの呼び出し機能等々、このCP/Mは、今後、他機種用のCP/Mを開発するメーカーにとって、高い所に置かれた1つの目標となるでしょう。パーソナル・コンピュータ用のCP/Mで、このCP/Mを超えるものを作るのは容易なことではないと思われます(このNECのCP/Mについての解説は巻末付録Aを参照して下さい)。また、東芝も同様にPASOPIA用のCP/Mを、本書の原稿が書き上った9月に発売しました。

大手メーカーが、自社の機種用の CP/M を自ら開発し、発売するに至った背景には、現状の BASIC コンピュータのソフトウェア的な行きづまりがあります。

このことは、パーソナル・コンピュータが発売されて以来、付属の BASIC 言語によるその応用を考えてきた多くのユーザーが痛感している問題であり、メーカーにとっても、今後の市場を確保し、パーソナル・コンピュータ分野の一層の発展を望むには、ソフトウェアの充実が急務なのです。そのためには8ビット・コンピュータの標準 OS となっている CP/M を載せなければならないと判断したためでしょう。

今日,「CP/M」は,デジタルリサーチ社という一私企業の製品というより,事実上の世界的標準 OS という意味あいが強く,特に 8 ビット機で80系を採用しているものならば, CP/M が利用できないパーソナル・コンピュータなどは,メーカーの熱意のなさを示す最たるものと言えるでしょう (学習用機,専用機などは除く)。

「まず CP/M を」これは筆者が、日本で最初の CP/M 解説書である "標準 CP/M ハンドブック"以来主張していますが、これは全くユーザーの側に立った発言であり、CP/Mを採用することが最も経済的で、最も多大な利益をもたらすことを否定できる人はいないでしょう。とにかくまず、CP/M に集中している豊富な共通資源を利用できる体制をとることです。 すべてはそれからの話です。 もし他の OS に関心があれば、UNIX like の OS なり、何なりを試みることもよいでしょう。

「まず CP/M を」これがユーザーの利益にとって最も安全確実な道であると思います.

#### 著者まえがき

本書「応用 CP/M」も、完成が大幅に遅れ、当シリーズの多くの愛読者にしびれをきらさせてしまい、どうも申し訳ありませんでした。それほど怠けていた訳ではないのですが、いざ手を付けてみるとあまりにも多くの事柄があり過ぎ、時間がかかってしまいました。しかし本書の内容を見ていただければ、多少は許してもらえるかな?……とも思います。本書「応用 CP/M」により、初めて世の中に、CP/M の本当の力を紹介できる本が出現したと思っています。

本書の「システム・コール」の章により、多くの読者が、CP/M最大のメリットであるこのシステム・コールを自在に使いこなせるようになるでしょう。それにより、CP/M上の多くのアプリケーション・ソフトが生まれてきます。

また「高級言語」の章に刺激を受け、自分の目的に合う言語に取り組む読者も大勢いるでしょう。そこからは、アセンブラで書くのが困難な大きなシステム・ソフトウェアも生まれてきます。

こうして、共通 OS のもとで、優れたソフトウェアが生み出され、それが広く流通し、日本のマイクロコンピュータのソフトウェア水準の向上に、当 CP/M シリーズが少しでも役立つなら、著者としてこれ以上の喜びはありません。そうなることを心から期待しています。

1982年 9 月 村瀬康治

## 目次。

	者まえが		bystem 全3巻()種								(2	?) 3)
	* 1	章	CP/MO)	内部構造と	:機能の記	羊細	-					-1
1.	l BIO	3(基本	入出力システム	۸)	4							
	1.1.1	BIOS	の構成と機能・・		. 5							
	1.1.2	ディ	スク・パラメー	タ・テーブル		15						
	1.1.3	DISK	DEFマクロ・ラ	イブラリの使	い方		21					
	1.1.4	セク	タ・ブロッキン	グ, デブロッ	キングの概念	念		•30				
1.2	2 BDC	)S(基本	ディスク・オ	ペレーティング	グ・システム	٠٠٠٠٠٠ ( ١		.34				
	1.2.1	ファ	イル・コントロ	ール・ブロッ	ク (FCB) ····		34					
	1.2.2	プロ	グラム実行時の	コマンド・ラ	インとFCBの	の関係・・		39				
1.3	3 カナ	文字へ	の対応	42								
			一発開4で					3.74				
	<b>*</b> 2	章	全システム	・コール徹	底解説			(- (- (- (- (- (- (- (- (- (- (- (- (- (	ELEN ON THE	- 0000	14	-45
2.1	シス	テム・	コールとは…	4	7							
2.2	シス	テム・	コール徹底実	雪·····	51							
	ファン	クショ	ン:0,1,2の実	習	51							
	ファン	クショ	ン:3,4,5の実	習	54							
	ファン	クショ	ン:6の実習…		58							
	ファン	クショ	ン:7,8の実習		60							
	ファン	クショ	ン:9の実習…		64							
	ファン	クショ	ン:10の実習・		-66							
	ファン	クショ	ン:11の実習・		.70							
	ファン	クショ	ン:12の実習・		.72							
	ファン	クショ	ン:13の実習・		·75							
	ファン	クショ	>: 14,17,260	D実習	77							
	ファン	クショ	ン:15,20の実	習	81							
	ファン	クショ	>:16,19,21,	22の実習	8	35						
	ファン	クショ	ン:18の実習・		.91							
	ファン	クショ	ン:23の実習・		.94							
	ファン	クショ	ン:24,25の実	習	97							
	ファン	クショ	ン:27の実習・		.101							

ファンクション:28の実習105	
ファンクション:29の実習108	
ファンクション:30の実習111	
ファンクション:31の実習114	
ファンクション:32の実習118	
ファンクション:33の実習121	
ファンクション:34の実習126	
ファンクション:35の実習139	
ファンクション:36の実習142	
ファンクション:37の実習143	
ファンクション:40の実習146	
2.3 ランダム・アクセスによる検索プログラムの作成	149
2.3.1 プログラムの仕様149	
2.3.2 電子早見帳プログラムのアセンブリ・ソース	・リスト154
2.3.3 電子早見帳プログラムの実行	.58
2.3.4 ディスク内容におけるデータの記録状態	162
★ 3章 マクロ・アセンブラおよびリンク	・ローダによるソフト開発163
3.1 MACと(Z)SIDの使用例とマクロ・ライブラリの利用	法165
3.1.1 MACの機能······165	
3.1.2 MACの使い方実例······165	
3.1.3 シンボル・テーブルについて	178
3.1.4 SID, ZSIDの使用例······179	
3.2 RMACの使用例······181	
3.2.1 RMACの機能······181	
3.2.2 RMACの使い方実例181	
3.3 MACRO-80によるモジュール別ソフト開発法とLINk	
3.3.1 モジュール別ソフト開発法とは	185
3.3.2 MACRO-80の機能······186	
3.3.3 MACRO-80によるモジュール別ソフト開発の	
3.4 高級言語コンパイラとマシン語とのリンク	
3.4.1 BASCOMによるメインプログラムの作成	200
3.4.2 アセンブラによる演算ルーチンの作成	
3.4.3 メインプログラムと演算ルーチンとのリンク	203
★ 4章 他の8bit CPUおよび16bit	CPUのソフト開発——205
4.1 ACT69の使用例······207	

4.2 XI	- 186の使用例212
4.2.	1 動作の概略212
4.2.	2 XLT86の実行例······213
	C 辛 又转方如三冠。2-20 之版》 7-1 眼於//
×	5章 各種高級言語による同一主題ソフト開発例 ————219
5.1 CC	DBOL222
5.1.	1 COBOLについて222
5.1.	2 MICRO FOCUS社 CIS COBOLについて223
5.1.	3 CIS COBOLによる「SAMPLE」プログラムの作成224
5.2 FC	DRTRAN229
5.2.	1 FORTRANについて229
5.2.	2 Microsoft社 FORTRAN-80について229
5.2.	3 FORTRAN-80による「SAMPLE」プログラムの作成230
	SIC234
5.3.	1 BASICについて234
5.3.	2 Digital Research社 CB-80について234
5.3.	3 CB-80による「SAMPLE」プログラムの作成235
5.4 PA	SCAL240
5.4.	1 PASCALについて240 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.4.	2 Digital Research社 Pascal/MT+について241
	B Pascal/MT+による「SAMPLE」プログラムの作成241
	/1246
5.5.	L PL/Iについて246
5.5.2	P Digital Research社 PL/I-80について247
	3 PL/I-80による「SAMPLE」プログラムの作成247
	/M······251
5.6.	PL/Mについて251
5.6.2	P. Systems Consultants社 PLMXについて252
5.6.3	B PLMXによる「SAMPLE」プログラムの作成・・・・・・・252
5.7 C	259
5.7.1	Cについて259
5.7.2	BD Software社 C Compilerについて259
5.7.3	BDS Cによる「SAMPLE」プログラムの作成260 260 270 280 480 90 00 00 AND 10 00 00 00 00 AND 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
5.8 FO	RTH263
5.8.1	FORTHについて263
5.8.2	Rgy FORTHについて264
5.8.3	Rgy FORTHによる「SAMPLE」プログラムの作成265

5.9 LISP270	
5.9.1 LISPについて270	
5.9.2 The Soft Warehouse社 muLISPについて271	
5.9.3 muLISPによる「SAMPLE」プログラムの作成271	
5.10 ALGOL274	
5.10.1 ALGOLについて274	
5.10.2 Mark Moranville ALGOL·Mについて・・・・・・274	
5.10.3 ALGOL-Mによる「SAMPLE」プログラムの作成······275	
5.11 APL278	
5.11.1 APLについて278	
5.11.2 SOFTRONICS社 APL\80について279	
5.11.3 APL\80による「SAMPLE」プログラムの作成······279	
★ 6章 CP/Mのアプリケーションいろいろ ——2	85
6.1 簡易言語(プログラムレス言語)の使用例287	
6.1.1 SuperCalcの概念・・・・・・・287	
6.1.2 SuperCalcの使用例・・・・・・・288	
6.2 スクリーン・エディタの使用例294	
6.2.1 Micro Pro社のWord Master······294	
6.2.2 Word Masterの実行例・・・・・・295	
6.3 スクリーン・オリエンテッドなソフトウェアとターミナルの適合について········300	
6.3.1 エスケープ・シーケンスとは300	
6.3.2 自分のターミナルに適合させるためのスクリーン出力部の変更301	
6.3.3 パーソナル・コンピュータの場合303	
6.4 CP/MマシンとPROM書込器との接続303	
6.4.1 RS-232Cインターフェイスの接続············304	
6.4.2 CP/Mで開発したプログラムのPROM書込器への転送305	
6.4.3 未知のPROM内データを読み出して、CP/Mで解析する例······306	
6.5 CP/Mマシン間の音響カプラによる通信·············308	
6.5.1 専用プログラムを使用せず、PIPコマンドで伝送する例309	
0.3.1 専用ノロノノムと区間とす、「川コベントでは起ナンリ	
あとがき311	
付録A NECのCP/Mについて・・・・・312	
付録B CP/M上で走るBASIC言語のステートメント・関数比較一覧表314	
付録C 本書で使用した各種ソフトウェアについて	
付録D CP/M version2.2のバグについて	

## システム・コール一覧・

ファンクション:0	システム・リセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	51
ファンクション: 1	コンソールからの入力	
ファンクション:2	コンソールへの出力	
ファンクション: 3	リーダから入力	
ファンクション: 4	パンチへの出力	
ファンクション:5	リストへの出力	
ファンクション:6	ダイレクト・コンソール入出力	
ファンクション:7	10バイトの取り出し	60
ファンクション:8	10バイトのセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	60
ファンクション:9	文字列のプリントアウト	64
ファンクション:10	コンソール・バッファへの読み込み	66
ファンクション:11	コンソール入力のステータスのチェック	70
ファンクション:12	オペレーティング・システムのバージョンNo.の取り出し	72
ファンクション:13	ディスク・システムのリセット	75
ファンクション:14	ディスク・ドライブの選択	
ファンクション:15	ファイルのオープン	81
ファンクション:16	ファイルのクローズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	85
ファンクション:17	最初のファイル・ディレクトリのサーチ	77
ファンクション:18	次のファイル・ディレクトリのサーチ	91
ファンクション:19	ファイルのデリート	85
ファンクション:20	シーケンシャル・リード	81
ファンクション:21	シーケンシャル・ライト	86
ファンクション:22	ファイルの作成	86
ファンクション:23	ファイル名の変更	94
ファンクション:24	ログイン・ベクトルの取り出し	97
ファンクション:25	ログイン・ディスクNo. の取り出し	97
ファンクション:26	DMAアドレスのセット	78
ファンクション:27	アロケーション・アドレスの取り出し	101
ファンクション:28	ディスク・ライト・プロテクトのセット	105
ファンクション:29	リード/オンリー・ベクトルの取り出し	108
ファンクション:30	ファイル・アトリビュートのセット	111
ファンクション:31	ディスク・パラメータ・アドレスの取り出し	114
ファンクション:32	ユーザー・コードのセット/取り出し	118
ファンクション:33	ランダムな読み出し	121
ファンクション:34	ランダムな書き込み	
ファンクション:35	ファイル・サイズの計算	
ファンクション:36	ランダム・レコードのセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ファンクション:37	ディスク・ドライブのリセット	
ファンクション:40	ゼロ書き込み(ゼロ・フィル)を伴うランダムな書き込み	146



本章では、CP/Mの内部構造を、CP/M上で実行する各種ソフトウェアを開発するユーザーや、CP/MのBIOSを変更して、独自のCP/Mに改造しようとするユーザーを対象に、具体的かつ詳細に、実践に役立つように解説します。本章は、次章の「全システム・コール徹底解説」とは密接な関係にありますので、それぞれ関係する項目を相互に参照して読み進んで下さい。

CP/Mの構成は、入門および実習CP/Mでも解説されているように、

TPA (Transient Program Area)

CCP (Console Command Processor)

BDOS (Basic Disk Operating System)

BIOS (Basic Input Output System)

と、アドレス $0000H\sim00$ FFHのスクラッチ・パッド・エリアから成り立っています。そのメモリ上の配置を図示しておきます。「実習CP/M」の1章・2章も随時参照して下さい。




Figure-1.1.0 CP/Mシステムの構成

#### 1.1 BIOS(基本入出力システム)

CP/Mは、どの機種のCP/Mでも能力は同じという訳ではありません。もちろんCPUのクロックが異なれば、処理スピードが違ってくるのは当然ですが、同一機種であっても、BIOSの作り方次第で、例えばディスクの読み書きに要する時間などは、4~5倍の差が出てしまうのです。

ディスクのアクセス・スピードに関して言えば、8インチ片面単密度の"標準ディスク"では、ディスクの読み書きの際のスキュー・ファクタ(セクタの飛び越し数、後述)などが決められており、よほどへたな設計をしない限り、どれもほぼ同じスピードになります。しかし、倍密度や、4倍密度のフロッピー・ディスク、それにハード・ディスクになると、BIOSの設計の良し悪しで、4~5倍、あるいはそれ以上の差が出てしまいます。

良くできたCP/Mと、そうでないCP/Mの差は、ディスクのアクセス・スピードだけではありません。スクリーン表示に関しては、エスケープ・シーケンスによるカーソルのアドレッシングや、その他のスクリーン・コントロールは可能か(6.3章参照)、外部機器とのインターフェイスに関しては、プリンタや、RS-232CポートなどのI/Oポートが、CP/Mのフィジカル・デバイスとして自由に活用可能か、キーボードの入力に関しては、割り込み処理によるタイプ・アヘッド機能(割り込み処理とキー入力バッファにより、どんなに高速でタイピングしても、また、CP/Mがどのような仕事を行っていようと、キー入力したものは、1文字の取りこぼしもなくCP/Mに入力される機能)はあるか、など、いろいろな面で、「単にCP/Mが走るというだけ」のものから、「どんなアプリケーションにも対応できる良くできたCP/M」まで、元は同じ"CP/M"であっても、大きな能力の差が生じてしまうのです。

CP/M上の多くのソフトウェアの中でも、最近の進んだソフトウェアを実行するには、6.3章でも解説するように、上記の各機能(特にスクリーンのコントロール)などがサポートされた \*良くできた" CP/Mでなければ、実行不可能なソフトも多くあるのです。

このような、CP/Mの能力の差が生じる場所が、これから解説を行う

BIOS (Basic Input Output System)

であり、この部分をいかに作るか(一般的なユーザーにとっては、"作られているか"であるが)により、CP/M全体の能力が決定されるのです。

ただし、これらの能力の差は、CP/M自身の関知することではありません。あくまでCP/M外の問題です。例えば、エスケープ・シーケンスによるスクリーンのコントロールなどは、パーソナル・コンピュータ自身のスクリーン出力ルーチンが当然持っていなければならない機能であるのに、それがない。仕方がないのでCP/MのBIOS部でその面倒をみる、ということです。ここの所を誤解しないようにして下さい。

では、このBIOS部の構成、機能、作り方などの基本を解説して行きましょう。

#### 1.1.1 BIOSの構成と機能

それぞれのコンピュータのハードウェアに合わせて作られたBIOSを、"CBIOS" (Customized BIOS) と呼びます.ここでは、デジタルリサーチ社のマニュアルの中に、サンプルとして提示されているCBIOSのソース・ファイルの骨子を基に、解説を行います。

次に、CBIOSの構成をブロック図で示します。




Figure-1.1.1 CBIOSの骨子

CP/Mの ディスクを含めたすべての入出力は、BDOSにより、このBIOSを通して行われます。CP/Mが、何らかの入出力を行おうとする時、BDOSは、BIOSの先頭に集められているそれぞれのサブルーチンへ導くための "JUMPベクトル"の1つをコールし、そのベクトルに導かれて目的の機能が実行されます。また、入出力がディスク関係であれば、BDOSは、JUMPベクトルの次のブロックに位置する "ディスク・パラメータ・ヘッダ"を、JUMPベクトルの1つ "SELDISK"を介して参照し、ディスク管理に必要な各種データが格納されているアドレスを求め、そのディスクのデータを得ることによってすべてのディスク操作を行います。

合計17個のJUMPベクトルは、どのようなCP/MのBIOSでも、同じCP/Mサイズであれば、その位置するアドレスは変わることなく、常に同じであり、必ずBIOSの先頭に置かれています。同時に、それらのベクトルの順序も決められており、ユーザーが変更することはできません。

この"JUMPベクトル"が、それぞれのCP/Mサイズにより、固定されているからこそ、CP/Mは、 どのようなハードウェアを持ったマシンのBIOSでも、迷うことなく(1番目はBOOT、4番目はコン ソール入力、……などと決まっているので)、すべての入出力を行うことができるのです。

次に、Figure-1.1.1に示した "CBIOSの骨子"のブロック図に対応する、実際のアセンブリ・ソース・プログラムのアウトラインを示します。リスト中の"……"で区切られているのが、それぞれFigure -1.1.1に示したブロックの区切りに当ります。

ここに示すのは、デジタルリサーチ社が提供しているCBIOSの骨子のソースファイル、"CBIOS、ASM"を、48K CP/M用にアセンブルしたPRNリストのアウトラインです。リスト冒頭の、ラベル"MSIZE"の値を、それぞれのマシンの設定可能な最大メモリ容量に合わせてアセンブルすることにより、任意のサイズのCP/MのBIOSを作ることができるようになっています。



```
RAGO
                              DRG
                                               ORIGIN OF THIS PROGRAM
                                       BIOS
     002C =
                     NSECTS
                              FOU
                                       ($-CCP)/128
                                                     WARM START SECTOR COUNT
     TYTO48KCP/MIZ
                              それぞれのサブルーチンへのジャンプ・ベクトル。
ジャンプ先のアドレスは、それぞれのCBIOSにより異なる
    固定の絶対アドレス
     BAOO C39CBA
                              JMP.
                                      BOOT
                                                        COLD START
     BAO3 C3A6BA
                                                        WARM START
                     WBOOTE:
                              JMP
                                       WBOOT
     BA06 C311BB
                              JMP
                                      CONST
                                                        CONSOLE STATUS
     BA09 C324BB
                              JMP
                                      CONTN
                                                        CONSOLE CHARACTER IN
     BAOC C337BB
                              .TMP
                                      CONDUT
                                                        CONSOLE CHARACTER OUT
     BAOF C349BB
                              JMP
                                      LIST
                                                        LIST CHARACTER OUT
     BA12 C34DBB
                 CBIS の作り方にJMF
                                      PUNCH
                                                        PUNCH CHARACTER DUT
     BA15 C34FBB
                  より、各サブルーJMP
チンのアドレスはJMP
                                      READER
                                                        READER CHARACTER OUT
     BA18 C354BB
                                      HOME
                                                        MOVE HEAD TO HOME POSITION
     BAIB C35ABB
                              JMP
                                      SELDSK
                  変化する。
                                                        SELECT DISK
     BAIE C37DBB
                                                        SET TRACK NUMBER
                              JMP
                                      SETTRK
     BA21 C392BB
                              JMP
                                      SETSEC
                                                        SET SECTOR NUMBER
     BA24 C3ADBB
                              JMP
                                      SETDMA
                                                        SET DMA ADDRESS
     BA27 C3C3BB
                              JMP
                                      READ
                                                        READ DISK
     BAZA C3D6BB
                              JMP
                                      WRITE
                                                        WRITE DISK
     BA2D C34BBB
                              JMP
                                      LISTST
                                                        RETURN LIST STATUS
     BA30 C3A7BB
                              JMP
                                      SECTRAN
                                                        SECTOR TRANSLATE
                     ı
                              8インチ片面単密度の標準ディスクを使った、4ドライブ・システム用の
ティスク・バラメータ・テーブル
                              DISK PARAMETER HEADER FOR DISK OO
                     DPBASE: DW
     BA33 F3BA0000
                                      TRANS, OOOOH
     BA37 00000000
                              DW
                                      0000Н, 0000Н
     BASB FOBCEDBA
                              DW
                                      DIRBF, DPBLK
     BASF ECBD70BD
                                      CHKOO, ALLOO
                              DM
                              DISK PARAMETER HEADER FOR DISK 01
     BA43 73BA0000
                              DMC
                                      TRANS, OOOOH
     BA47 00000000
                              DM
                                      0000H, 0000H
     BAAR FORCEDRA
                              DW
                                      DIRBF, DPBLK
                             DW CHK01, ALLO1
DISK PARAMETER HEADER FOR DISK 02
     BA4F FCBDBFBD
     BA53 73BA0000
                              DW
                                      TRANS, OOOOH
     BA57 00000000
                              Dial
                                      0000Н, 0000Н
     BASB FOBCBDBA
                              DW
                                      DIRBF, DPBLK
     BASE OCBEAERD
                              DW
                                      CHK02, ALL02
                              DISK PARAMETER HEADER FOR DISK 03
     BA63 73BA0000
                                                                                      KD
                              DW
                                      TRANS, 0000H
     BA67 00000000
                              DW
                                      0000H,0000H
     BA6B FOBCBDBA
                              DW
                                      DIRBF, DPBLK
                                                                                      Fマクロ・ライブラリにより
     BASF 1CBECDBD
                              DW
                                      CHK03, ALLO3
これ以後のアドレスは、各
                              SECTOR TRANSLATE VECTOR
    BA73 01070D13
                     TRANSI
                              DB
                                      1,7,13,19
                                                       | SECTORS 1,2,3,4
                                                        SECTORS 5,6,7,8
SECTORS 9,10,11,12
     BA77 19050B11
                              DB
                                      25, 5, 11, 17
     BA78 1703090F
                              DB
                                      23, 3, 9, 15
     BA7F 1502080E
                                                        SECTORS 13, 14, 15, 16
                              DB
                                      21, 2, 8, 14
                                                        | SECTORS 17,18,19,20
| SECTORS 21,22,23,24
     BAB3 141A060C
                              DB
                                      20, 26, 6, 12
     BAB7 1218040A
                              DB
                                      18, 24, 4, 10
     BABB 1016
                              DB
                                      16,22
                                                        | SECTORS 25, 26
                     DPBLK
                              DISK PARAMETER BLOCK, COMMON TO ALL DISKS
     BABD 1A00
                              DW
                                      26
                                                        SECTORS PER TRACK
     BABF 03
                              DB
                                      3
                                                        BLOCK SHIFT FACTOR
     BA90 07
                              DB
                                                        BLOCK MASK
     BA91 00
                              DB
                                      0
                                                        NULL MASK
     BA92 F200
                              DM
                                      242
                                                        DISK BIZE-1
     BA94 3F00
                              DM
                                      63
                                                        DIRECTORY MAX
     BA96 CO
                              DB
                                      192
                                                        ALLOC O
     BA97 00
                              DB
                                      0
                                                        ALLOC 1
     BA98 1000
                              DW
                                      16
                                                        CHECK BIZE
     BA9A 0200
                              DW
                                      2
                                                        TRACK OFFSET
                              END OF FIXED TABLES
```

	コールド・ブート、ウォーム・ブートに関する一連のサブルーチン
	(注:"~"記号はユーザーによるルーチンを表す)
BA9C	BOOTI   SIMPLEST CASE IS TO JUST PERFORM PARAMETER INITIALIZATION ~ … 10パイト、ログイン・ティスクNo. などのイニシャライス JMP GOCPM   INITIALIZE AND GO TO CP/M
BAA6	SIMPLEST CASE IS TO READ THE DISK UNTIL ALL SECTORS LOADED ***********************************
	BDOSへのジャンプ・ベクトルのセット、それにDMAアドレスのセットなど JMP CCP 180 TO CP/M FOR FURTHER PROCESSING
	4つのロジカル・テバイスの各ハンドラのサブルーチン、 それぞれのコンピュータのハードウェアに合わせて作成する、 この例では、10バイトによるフィジカル・テバイスのサポートは行っていない。
BB11	CONST: ;CONSOLE STATUS, RETURN OFFH IF CHARACTER READY, OOH IF NOT  ~ CON: " のステータス・チェック・ルーチン.  RET
BB24	CONIN:   CONSOLE CHARACTER INTO REGISTER A
BB37	CONOUT:   CONSOLE CHARACTER OUTPUT FROM REGISTER C
BB49	LIST:   LIST CHARACTER FROM REGISTER C ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BB4B	RETURN LIST STATUS (O IF NOT READY, 1 IF READY)   RETURN LIST STATUS (O IF NOT READY, 1 IF READY)   NET   RETURN LIST STATUS (O IF NOT READY)   PROPERTY   PROPERT
BB4D	PUNCH: PUNCH CHARACTER FROM REGISTER C
BB4F	READER:   READ CHARACTER INTO REGISTER A FROM READER DEVICE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
,	RET
	ティスク・ドライブの入出が横飛ドライバ・ルーチン ・ ・ ・
BB54	#MOVE TO THE TRACK OO POSITION OF CURRENT DRIVE TRANSLATE THIS CALL INTO A SETTRK CALL WITH PARAMETER OO  """HOME"  """HOME"  """  """  """  """  """  """  """
BB5A	RET ON FIRST READ/WRITE    SELDSK:   SELECT DISK GIVEN BY REGISTER C   No. 100   No.
BB7D	RET SETTRKI ISET TRACK GIVEN BY REGISTER C
BB92	RET    SET SECTOR GIVEN BY REGISTER C   SETSECI  VICTOR OF VICTOR




Figure-1.1.2 48K CP/MのCBIOSのソース・リストの骨子.

17個のJUMPベクトルによって導かれるそれぞれのサブルーチンを、リスト中では次のような形式で示しておきます。

これらのサブルーチンは、CBIOSを作ろうとするユーザーが、それぞれのマシンに合わせて作らなければなりません。

次に動作の一例として、BDOSが"CONIN"(コンソールからの1文字入力)をコールした場合のBIOS内の処理の流れを図示しておきます。




Figure-1.1.3 CBIOS内の処理の流れ

次に,各サブルーチンのそれぞれの機能の内容を解説します.

#### JUMPベクトルにより導かれる各サブルーチンの機能

各サブルーチンの入出力条件を、JUMPベクトルの並び順に示します。ここに示されているそれぞれの内容は、各ルーチンでの最低限必要な処理であり、他に必要があれば、ユーザー独自のものを拡張します。

#### BOOT: $(3-\nu F \cdot \nabla - F)$

コールド・スタート・ローダから引き継がれ、システムの基本的なイニシャライズを行うルーチンである。次の"WBOOT"とも関連するので、共通のルーチン"GOCPM"を設け(リスト参照)、ここでは、IOバイトのセットとドライブA:を選択するために、アドレス03H(ログイン・ディクスNo.の格納バイト)を0にセットして、ラベル"GOCPM"へジャンプすればよい。その他ここで必要なものがあれば付け加え、あとの処理は"WBOOT"のルーチンと共通の"GOCPM"で行えばよい。

#### WBOOT: $(\dot{p}_{\pi} - \Delta \cdot \ddot{\tau} - 1)$

キーボードからのCtrl-Cの入力時や,アドレス0000Hへジャンプした時などのウォーム・スタート (リブート) の際に呼ばれるルーチンであり,次に示す各イニシャライズを行う

- ○ディスクのシステム・トラックから、BIOSを除いたすべてを読み出し、メモリ上に再ロードする.
- ○アドレス00H~02Hに、ウォーム・スタートのジャンプ・ベクトルをセットする。
- ○アドレス $05H\sim07H$ に、システム・コールのためのBDOSへのジャンプ・ベクトルをセットする。
- $\bigcirc$  ログイン・ディスクNo. (アドレス03Hの値) をCレジスタにセットして、CCPの先頭にジャンプする。

#### CONST: (コンソール・ステータス)

現在の \*CON: \* に割り当てられているデバイスのステータスをチェックする。READYであればFFH, BUSYであれば00HをAレジスタにセットしてリタンする。

#### CONIN: (コンソール・インプット)

現在の \*CON: \*\* に割り当てられているデバイスから1文字を入力し、そのアスキー・コードを Aレジスタにセットしてリタンする。デジタルリサーチ社のマニュアルには、最上位ビットを 0 にするよう指示があるが、その必要はない(カナや、グラフィック・キャラクタに対応するには)。このルーチンは、入力がない場合は内部で入力があるまでループさせること。

#### CONOUT: (コンソール・アウトプット)

現在の \*CON: " に割り当てられているデバイスに、Cレジスタにセットされているアスキー・コードを出力する.

#### LIST: (リスト・アウトプット)

現在の "LST:" に割り当てられているデバイスに、Cレジスタにセットされているアスキー・ コードを出力する。

#### PUNCH: (パンチ・アウトプット)

現在の "PUN:" に割り当てられているデバイスに、Cレジスタにセットされているアスキー・ コードを出力する。

#### READER: $(y-\cancel{y}\cdot \cancel{1} \cancel{2}y+\cancel{1})$

現在の "RDR:"に割り当てられているデバイスから1文字を入力し、Aレジスタにセットしてリタンする。入力がない場合は、入力されるまで内部でループする。これも、"CONIN"の場合と同様に、最上位ビットを0にする必要はない。

#### HOME: $(\pi - \Delta \wedge \sigma \hat{\nu} - \rho)$

ログイン・ディスクのヘッドを,ホーム位置(トラック00)にシークする。後述の "SETTRK" ルーチンを利用してもよい。

#### SELDSK: (セレクト・ディスク・ドライブ)

CレジスタにセットされているドライブNo.  $(A:=0, B:=1, \dots, P:=15)$  のドライブを選択するためのルーチン.

CレジスタにセットされているドライブNo.に従って、そのドライブのディスク・パラメータ・ヘッダのベース・アドレス(リストでは、それぞれ、BA33H、BA43H、BA53H、BA63Hに当たる)をH、Lレジスタにセットしてリタンする。もし、存在しないドライブが選択された場合は、H、Lレジスタに0000Hをセットしてリタンする。実際の動作は、リード/ライトの直前に行えばよい(注)。

#### SETTRK: (セット・トラック)

B, Cレジスタ(フロッピー・ディスクであれば、256トラック以下であるので、Cレジスタのみ見ればよい)にセットされている値のトラックNo.に、ヘッドをシークする.実際の動作は、リード/ライトの直前に行えばよい(注).

#### SETSEC: (セット・セクタ)

B、Cレジスタにセットされている値のセクタNo. を、ディスク・コントローラに送り込む。実際の動作は、リード/ライトの直前に行えばよい(注)。

#### SETDMA: (セットDMAアドレス)

B, Cレジスタにセットされているアドレス (デフォールトは0080H, その他の値は, ユーザーのシステム・コールによる設定で任意) に, ディスクのリード/ライトを行う際の128バイトの入出力バッファを設定する。

要するに、ここで設定されたバッファを介して、リード/ライト時のデータの入出力が行われる。

#### **READ**: $(\tilde{r}_1 \times 2 \cdot 1 - \tilde{r})$

"SELDSK", "SETTRK", "SETSEC"で, あらかじめ指定されている1セクタのデータを読み出し, DMAバッファに格納する.

セクタ・リードが正常に行われた場合は00,もし回復できないエラーを起こした場合は01のエラー・コードをAレジスタにセットしてリタンする。ただし,エラーが起こった場合,普通は10回程度のリトライを行う。

エラー・コードにより、BDOSはエラー・メッセージを出力する.

#### WRITE: (ディスク・ライト)

DMAバッファの1セクタのデータを、ディスクに書き込む。その他は上記 "READ" の場合と全く同じ。

#### LISTST: (リスト・ステータス)

現在の"LST:"に割り当てられているデバイスのステータスをチェックする.READYならFFH, BUSYなら00HをAレジスタにセットしてリタンする.

バック・グラウンド・プリントアウト・プログラムの "DESPOOL" などでこのルーチンが利用される. 通常は00Hとなるようにしておくこと.

#### SECTRAN: (セクタ・トランスレータ)

ディスクのリード/ライトを少しでも高速に行う目的の,スキュー(セクタの飛び越し読み書き。 後述)を行うための,ロジカル・セクタ⇒フィジカル・セクタの変換ルーチンである。

ロジカル・セクタNo.がB, Cレジスタに、セクタ変換テーブルの先頭アドレスがD, Eレジスタにセットされ、当ルーチンがコールされる。変換されたフィジカル・セクタNo.は、H, Lレジスタにセットしてリタンする。

注)これらのパラメータを、Figure-1.1.2のアドレスBCE9H~BCEFHのバッファにセットしておき、リード/ライトの直前に一括して実行すればよい。

ここで示したCBIOSのブロック図や、ソース・リスト、各ルーチンの機能などは、標準的なCP/Mを動作させるための必要最少限のBIOSであり、IOバイトによるロジカル・デバイスに対する各フィジカル・デバイスの選択やそれらのドライバ・ルーチンなどは含まれていません。

IOバイトを利用する場合は、4つのロジカル・デバイスの各ルーチン(ステータス・チェック・ルーチンも含む)のそれぞれの冒頭に、アドレス03HのIOバイトの値をみて、その値が指示するデバイスを選択するための"デバイス・セレクト・ルーチン"を設けなくてはなりません。その上で、それらのフィジカル・デバイス自身のルーチンを設ける訳です。

その他、"良くできた使えるCP/M"にするためには、オプション的な各種機能を、それぞれのルーチンに盛り込む必要もあるでしょう。一方、フィジカル・デバイスや、ロジカル・デバイスの中で、もし使う必要がない周辺装置があるならば、それらのサブルーチンは書く必要はありません。その場合は、もし誤ってコールされた場合の暴走を防ぐために、"RET"命令を書いておき、何もせずにリタンするようにしておくのが良いでしょう。

#### ユーザー・プログラムから各エントリ・ポイントの直接CALL

前述の17のJUMPベクトルは、"BOOT"と"WBOOT"を除き、それらに続くルーチンは、最後が "RET" 命令で終わるサブルーチンの形式をとっています。よって、2章で解説する"システム・コール"を利用しなくても、JUMPベクトルに導かれる17の機能は、このエントリ・ポイントに対する 各CP/Mサイズに固有の絶対アドレスを、直接にCALLすることにより、それぞれ実行することができます。"BOOT"、"WBOOT"のルーチンは、サブルーチンではありませんが、スタック・ポインタもイニシャライズしますので、"CALL"命令でも"JMP"命令でもどちらでも実行可能です。

この BIOSエントリ・ポイントの直接CALLによるメリットは,

- ① コンソールなどの周辺装置の入出力に関するものでは、システム・コールに伴うBDOS内でのオーバ・ヘッド(目的の機能が実行されるまでに介在する各種ルーチン)が省かれるので、その分だけ処理が高速になる。
- ② BDOSに一切関係せず各処理が行える。
- ③ システム・コールの機能にはない、任意のセクタのリード/ライトが可能である。

#### などが挙げられます.

CALLの具体的な方法は、CALLに際しパラメータが必要なものは、それぞれのレジスタにパス・パラメータをセットして、それぞれのJUMPベクトルの絶対アドレスをCALLすればよい訳です。

例えばFigure-1.1.2の48K CP/Mでは、

Cレジスタ←出力キャラクタ CALL BA0CH

を実行することにより、コンソールに任意の1文字を出力することができます。

しかし、CP/Mのサイズは20K~64Kまで様々ですので、実際のアプリケーションには、どのCP/Mサイズに対しても実行可能となるように、アドレス0000H~0002Hにある"WBOOT"のエントリ・ポイントに示されているアドレスを基に、その他16のJUMPベクトル自身のアドレスを算出するというテクニックがよく使われています。

次に、BIOS JUMPベクトル・エントリ・ポイントの一覧表を示しておきます。

BOOT = 4A00(20K), 7A(	10(32K). BA00	)(48K).	FA00(64K)
-----------------------	---------------	---------	-----------

アドレス	ベクトル名	機能	パス・パラメータ	リタン・パラメータ
××00H	воот	コールド・ブート	_	C← 0
××03H	WB00T	ウォーム・ブート	_	C←ドライブNo.
××06H	CONST	コンソール・ステータス・チェック	_	A←FFH ∕ 00
××09H	CONIN	コンソール入力	_	(レディー/ビジー)   A←入力キャラクタ
××0CH	CONOUT	コンソール出力	)	_ a
××0FH	LIST	リスト出力	C←出力キャラクタ	_
××12H	PUNCH	パンチ出力	·	_
××15H	READER	リーダ入力		A←入力キャラクタ
××18H	HOME	ヘッドのホーム・シーク		_
××IBH	SELDSK	ディスク・ドライブの選択	C←ドライブNo.	HL←DPH
××IEH	SETTRK	トラックNo.のセット	C←トラックNo.	_
××21H	SETSEC	セクタNo.のセット	C←セクタNo.	_
××24H	SETDMA	DMAアドレスのセット	BC←DMAアドレス	_
××27H	READ	指定されたセクタのリード	-	A←00/01
××2AH	WRITE	<i>ル</i> ライト	_	(OK/エラー) -
××2DH	LISTST	リスト・ステータスのチェック	_	A←FFH∕00
××30H	SECTRAN	セクタ・トランスレータ	BC←ロジカル・セクタNo. DE←トランスレート ・テーブル・アド	(レディー/ビジー) HL←フィジカル・ セクタNo
			レス	

BIOS JUMPベクトル・エントリ・ポイント

#### 1.1.2 ディスク・パラメータ・テーブル

CBIOSのブロック図や、ソース・リストに示されているように、"JUMPベクトル"に続くエリアは、 "ディスク・パラメータ・テーブル"と呼ばれる、ディスクの入出力を行う際に必要な、各ディスク・ドライブに関する情報を保管するためのエリアが置かれています。

ディスク・パラメータ・テーブルは、次に示す3つの部分から構成されています(Figure-1.1.1およびFigure-1.1.2も参照)。

- 1. ディスク・パラメータ・ヘッダ
- 2. セクタ・トランスレート・テーブル
- 3. ディスク・パラメータ・ブロック

これらのそれぞれについて説明して行きましょう。2章の「システム・コール」のファンクション27、31、35などとも密接な関係がありますので、相互に参照して下さい。

#### ディスク・パラメータ・ヘッダ

DPHと呼ばれ、CBIOSのリストに示されているように、4ドライブ・システムであれば4個、nドライブ・システムであればn個というように、6ドライブにそれぞれ独立したDPHを設けます。

DPHの構成を、Figure-1.1.2のCBIOSのリストを例に解説しましょう。

リストでは、1個のドライブの各パラメータを、1ラインに4バイトずつ、4ラインに分けて書いてありますが、ここでは横一列に並べて示します。





Figure-1.1.4 1つのドライブのディスク・パラメータ・ヘッダの構成

上図で、()内は、Figure-1.1.2のCBIOSのリストの "DISK00" の場合のシンボル名です。この場合の実アドレスが、リスト左側に示されていますので、実際のトランスレート・テーブル (TRANS:) や、リスト最後の "SCRATCH RAM AREA" とを対比して下さい。

図中の小文字のnは、ディスクNo. を示しますが、同一機種のドライブを使用するのであれば、"XLT" と "DPB" は 1 つのものを全部のドライブで共用することができます(CBIOSのリストでは、共用している)。 ただし、"CSV"、"ALV" については完全に独立していなければなりません。

ディスク・ドライブをn 個使用するシステムでは、Figure-1.1.4のディスク・パラメータ・ヘッダを、次の図に示すように、それぞれのドライブに対応してn 個設けます。



図中で,()のついてないシンボルの呼び方は、後述の "DISKDEF" マクロ・ライブラリで用いられているものであり,()の中の呼び方は、Figure-I.I.2のCBIOSのリストでのものである。

CBIOSのリストでは、4つの同一ドライブを使用するため、 "TRANS" と "DPBLK" は、それぞれ 1つ設けるだけで、すべてのドライブで共用している.

Figure-1.1.5 n 個のディスク・ドライブを持ったシステムのディスク・パラメータ・ヘッダ

注)このディスク・パラメータ・ヘッダは、後述の "DISKDEF" マクロ・ライブラリにより、自動的に作成できます。


#### セクタ・トランスレート・ベクトル

同心円状の各トラックのセクタを、少しでも速く読み書きするための手法として、"スキュー"があります。スキューは、セクタの飛び越し読み書きのことであり、普通にアクセスする場合は、同一トラック上のセクタを、ディスク1回転につき1セクタしかリード/ライトできないところ、セクタ番号にこのスキューを持たせることにより、数セクタのリード/ライトを可能にするものです。

この"スキュー"の概念を次の図で示します。

スキュー・ファクタのないディスクの

リード・オペレーション



スキュー・ファクタ6の標準8インチディスクの

リード・オペレーション

Figure-1.1.6 スキューの概念

上図は、スキューのない場合と、ある場合の、ディスク上の1つのトラックをリードする際の模式図です。

まず、スキューのない場合、セクタを1、2、3、……のように順番に読み出すことを考えてみましょう。実際のディスクのアクセスは、このようなセクタを順番に連続してリード/ライトする場合(シーケンシャル・ファイル)が多いのです。現実は、ディスクが回転するのですが、図では便宜上、ヘッドがディスクの回りを回転しながら読み出すように説明されています。

図に示されているように、ディスクが回転し、リード/ライト・ヘッドの下にセクタ1が来た時に、セクタ1のデータが読み出されました。そのデータを、所定のメモリに格納し、次のセクタであるセクタ2を読み出す準備が整った時には、すでにセクタ2は、ヘッドの下を通り過ぎてしまっています。ディスクが1回転するのを待たなければ、セクタ2を読み出すことはできません。つまり、スキューがなければ、セクタを連続して読む場合は、ディスク1回転につき1セクタしかリードできないということを示しています。

次に、スキュー・ファクタ6を持つ、8インチ片面単密度の標準フロッピー・ディスクの場合を考えてみましょう。セクタ変換テーブルの実際は、Figure-1.1.2のCBIOSのリストにも示されていますが、CP/Mが、標準ディスクのロジカル・セクタ(論理セクタ)を1、2、3、……と順番に読むということは、

実際には、フィジカル・セクタ(物理セクタ)を、1、7、13、19、……と読み出すことになるのです。さて、この場合のリード・オペレーションの様子がFigure-1.1.6に図示されていますが、このようにディスク1回転に、ロジカル・セクタ1、2、3、4、5の計5セクタが読み出されています。先程の、スキューがない場合の5倍の速さでディスクをアクセスできる訳です。図では"リード"に対して述べていますが、"ライト"の場合も全く同様にこれらのことが言えます。

以上で、"スキュー"の概念は理解されたと思います。そして標準ディスクのように、スキュー・ファクタを持った場合に必要となるものが、本題である「セクタ・トランスレート・ベクトル」である訳です。

8 インチ標準ディスクのセクタ変換テーブルは、Figure-1.1.2のCBIOSのリストに、その実際のものが示されていますが、ロジカル・セクタとフィジカル・セクタは次のように対応しています。



Figure-1.1.7 8 インチ標準ディスクのロジカル・セクタ⇒フィジカル・セクタの対応

ディスクのリード/ライトを行う時、その管理者であるBDOSは、ロジカル・セクタ番号をCBIOSに与え、そのフィジカル・セクタ番号を "SECTRAN" サブルーチンで計算させます。そこで得られたフィジカル・セクタ番号を、"SETSEC" サブルーチンで指定して、"READ" や "WRITE" を実行させる訳です。

注)このセクタ・トランスレート・ベクトルは、スキュー・ファクタを指定することにより、後述の"DISKDEF"マクロ・ライブラリにより、自動的に作成されます。

スキューのないディスクはすべてアクセスが遅いという訳ではありません。ハードウェアでスキューを持たせているものや、ブロック・リード/ライト(ディスク1回転に1トラックの全部のデータをリード/ライトするもの)を行って高速化を計ることもできます。

#### ディスク・パラメータ・ブロック

ディスク・パラメータ・ブロック (DPB) は、Figure-1.1.2のCBIOSのリストでは、ラベル"DPBLK" で始まる一連のテーブルであり、ディスク・パラメータ・ヘッダの "DPBn" (Figure-1.1.2のリストでは "DPBLK") によって、そのブロックの先頭がアドレスされています。

DPBは、BDOSがディスク管理をするのに必要な、各ドライブのハードウェア的な情報のすべてを持っており、ミニディスクから8インチ・ディスク、それにハード・ディスクまで、すべてのドライブは、このDPBによってその諸元が定義され、BDOSに管理されます。

Figure-1.1.2のCBIOSのリストでは、4つのドライブが同一の機種であるため、1つのDPBを共用しています。しかし、CP/Mは、1つのシステムで、機種の異なるディスク・ドライブを自由に組み合わせて使用することができます。

例えば、ドライブA:がミニの両面ドライブ、ドライブB:がミニの片面ドライブとなるシステム(このようなシステムは、両面→片面のファイル変換が、PIPコマンドで自由にできる)とか、ドライブA:、B:が8インチの両面で(ただし、8インチの片面単密ディスケットをセットした場合は、自動判別して、そのドライブは、8インチ片面として動作するようにしておくとよい)、ドライブE:、F:がミニの両面というように、それぞれのドライブに専用のDPBを設けることにより、このような異なったドライブを1つのシステムで使用することができます。

次に、ディスク・パラメータ・ブロックの各フィールドについて、Figure-1.1.2の標準ディスクの CBIOSを例に説明しましょう。

DPBLK: (■はiバイト, ■ は2バイトのエリアを示す, 記入されている数値は8インチ標準ディスクのもの)

Sectors Per Track、 Iトラックあたりの全口ジカル・セクタ数 (128バイトを I セクタとする). SPT 26 Block SHift factor、データアロケーション・ブロックシフトのファクタで、データ・ブロック・アロケー BSH 03 ションサイズによって決められる. 数値 "3" の意味は、1024=128×23の "3乗"のこと. BLock Mask、ブロック・マスクのことで、データ・ブロックのアロケーション・サイズによって決めら BLM EXtent Mask、データ・ブロックのアロケーション・サイズと、ディスク・ブロック数によって決められる 00 EXM エクステント・マスク Disk Size Max. ディスクのデータ・ブロックの最大数-1. 数値 "242" の意味は, DSM 242 DiRectory entries Max. ディスクに収容可能なディレクトリ・エントリの数一Ⅰ. 63 DRM 次のALOとALIはこのディレクトリ・ブロックによって決められる. AL O 192 各ビットは、ディレクトリ・エントリに使用するデータ・ブロックを示す、この例では、2つのビットが ALI 1なので,2つのデータ・ブロック= 2 K バイトがディレクトリ・エリアとして使用されることを示している. Check vector Size. ディレクトリをチェックするベクトルのサイズ. CKS 16 CKS = (DRM + + +)/4. ただし、ハード・ディスクのようなメディアを交換しないものは 0 となる。 track OFFset, システム・トラックをスキップするためのオフセット値, あるいは, 大容量のハード・ディ OFF 2

スクを、複数のドライブに分割する場合にも利用できる。数値 "2"は、システム・トラックが2本であ

ることを示す.

このDPBの各パラメータ間の関係を次に示します。

	B L S (ブロック) ・サイズ)	ВЅН	BLM
i	1,042	3	7
	2,048	4	15
	4,096	5	31
	8,192	6	63
	16,384	7	127

BLS	D S M (255以下)	D S M (256以上)
1,024	0	
2,048	1	0
4,096	3	1
8,192	7	3
16,384	15	7

BLS	- ドライブに収容可能な ディレクトリ・エントリ総数	
1,024	(ALO, ALIの) ×32 ビット"I"の数) ×64	
2,048	(ビット"1"の数/ ×64	
4,096	×128	
8,192	×256	
16,384	×512	

Figure-1.1.8-1

Figure-1.1.8-2

Figure-1.1.8-3

注)これらのディスク・パラメータ・ブロックは、後述の"DISKDEF"マクロ・ライブラリにより、 自動的に作成することができます。

#### 1.1.3 DISKDEFマクロ・ライブラリの使い方

前項1.1.2で述べた3つの部分から成るディスク・パラメータ・テーブルと、CBIOS最後部のスクラッチRAMエリアは、標準CP/Mのディスケットに含まれているファイル、"DISKDEF. LIB"(ディスク・ディファイン・マクロ・ライブラリ)を、デジタルリサーチ社のマクロ・アセンブラの"MAC"でアセンブルすることにより、自動的に作成することができます。

"MAC"については、3.1章を参照して下さい。

DISKDEFマクロは、一般的に、CBIOSの中の次に示す位置に置かれます。




Figure-1.1.9 DISKDEFマクロの位置

次に、DISKDEFマクロ・ライブラリを使って、8インチ標準ディスクの場合と、5インチのミニ両面ディスクの場合について、実際にパラメータを設定してアセンブルを行い、ディスク・パラメータ・テーブルなどを自動的に作成してみましょう。

#### 8 インチ片面単密度の標準ディスクの場合

このディスクの物理的パラメータは,

128バイト/1セクタ 26セクタ/1トラック 77トラック/1ディスク

であり、標準ディスクのシステム・ディスクは、

2本のシステム・トラック64のディレクトリ・エントリ数

となっていますので、これらから、DISKDEFの各パラメータを決定します。

アセンブルするためのソース・ファイルは、本来ならば、CBIOS全体である訳ですが、ここでは、DISKDEFマクロ・ライブラリのみに注目してもらうため、DISKDEFマクロのみのソース・ファイルを作りました。そのアドレスは、Figure-1.1.2のCBIOSのリストと一致するように、ORGで指定してあります。

そのソース・リスト (ファイル名8INCH1S. ASM) を次に示します。

このソース・ファイルを、マクロ・アセンブラの "MAC" でアセンブルし、その結果、ディスク・パラメータ・テーブルなどが、どのように展開されるか、生成されたPRNファイルを見てみることにしましょう (MACによるアセンブルは、3.1章を参照)。

その前に、上記ソース・ファイル中のDISKDEFパラメータの意味を次に示しておきます.

dn …ロジカル・ディスクNo.通常は、0=A:、1=B:、……、15=P: である。

fsc …各トラックの最初のセクタNo. 0 あるいは1である.

lsc …各トラックの最後のセクタNo.

skf …セクタの飛び越し読み書きのスキュー・ファクタ. スキューをかけない場合は,これを省略する.

bls …1データ・ブロックのサイズ (バイト数), Figure-1.1.12参照.

dks …システム・トラックを除くディスクの全容量を、bls単位で表したもの。

dir …ディレクトリ・エントリの数。

- cks …書き込み前にログインされてからディスケットが交換されていないかをチェックするディレクトリ・エントリの数. フロッピー・ディスクのように、メディアが交換できるものはdirと同じ値、ハード・ディスクのように変換しないものは0をセットする(チェック不要).
- ofs …システム・トラックを確保するためのオフセット数. 通常は、使用するシステム・トラックの本数をセットする. ハード・ディスクの場合は、ドライブ単位に分割するのにも利用される.



Figure-1.1.10 標準ディスク用のディスク・パラメータ・テーブルを、"DISKDEF" マクロ・ライブラリで実験的に作成するためのソース・ファイル。

以上9個のパラメータを, Figure-1.1.10に示されているように標準ディスクの場合の値にセットして, DISKDEFのマクロ・コールを行います.

MACによるアセンブル後のPRNファイルを次に示します。展開された4つの部分を、Figure-1.1. 2のCBIOSのリストと照合してみて下さい。

	; *****	**** 8 I	NCH SINGLE SID	ED ********	
		MACLIB	DISKDEF		
BA33		ORG	OBA33H		
		DISKS	4		
A33+=	DPBASE	EQU	\$ ; BASE	OF DISK PARAMETER BLOCKS	
8A33+B2BA0000	DPEO:	DW	XLT0,0000H	TRANSLATE TABLE	
8A37+00000000		DW	0000H,0000H	SCRATCH AREA	
BA3B+FOBC73BA		DW	DIRBUF, DPBO	DIR BUFF, PARM BLOCK	デ
BA3F+BFBD70BD		DW	CSVO, ALVO	; CHECK, ALLOC VECTORS	
8A43+82BA0000	DPE1:	DW	XLT1,0000H	TRANSLATE TABLE	イスク
8A47+00000000		DW	оооон, оооон	SCRATCH AREA	
BA4B+FOBC73BA		DW	DIRBUF, DPB1	; DIR BUFF, PARM BLOCK	15
A4F+BEBD9FBD		DW	CSV1, ALV1	CHECK, ALLOC VECTORS	ラメ
8A53+B2BA0000	DPE2:	DW	XLT2,0000H	TRANSLATE TABLE	1
A57+00000000		DW	0000Н,0000Н	SCRATCH AREA	9.0
A5B+FOBC73BA		DW	DIRBUF, DPB2	DIR BUFF, PARM BLOCK	i
A5F+EDBDCEBD		DW	CSV2, ALV2	CHECK, ALLOC VECTORS	111
8A63+B2BA0000	DPE3:	DW	XLT3,0000H	TRANSLATE TABLE	5
A67+00000000	5. 25.	DW	0000Н, 0000Н	SCRATCH AREA	
BA6B+FOBC73BA		DW	DIRBUF, DPB3	DIR BUFF, PARM BLOCK	
A6F+1CBEFDBD		DW	CSV3, ALV3	CHECK, ALLOC VECTORS	
A73+= IA73+1A00	DPBO	DM	26	; DISK PARM BLOCK ; SEC PER TRACK	ィスク・バラメータ・プロ
A75+03		DB	3	BLOCK SHIFT	13
A76+07		DB	7	BLOCK MASK	115
A77+00		DB	0	EXTNT MASK	15
478+F200		DW	242	; DISK SIZE-1	X
A7A+3F00		DW	63	DIRECTORY MAX	4
BA7C+CO		DB	192	; ALLOCO	-
8A7D+00		DB	0	; ALLOC1	10
BA7E+1000		DW	16	; CHECK SIZE	ツク
A80+0200		DW	2	; OFFSET	10
82+=	XLTO	EQU	\$	TRANSLATE TABLE	1
AB2+01		DB	1		
BA83+97		DB	7		
AB4+OD		DB	13		
A85+13		DB	19		
A86+19		DB	25		
BAB7+05		DB	5		
A88+0B		DB	11		
A89+11		DB	17		
ABA+17		DB	23		
ABB+03		DB	3		せん
ABC+09		DB	9		0
ABD+OF		DB	15		変
A8E+15		DB	21		セクタ変換ベクト
BABF+02		DB	2		3
BA90+0B		DB	8		16
BA91+0E		DB	14		ル
BA92+14		DB	20		
BA93+1A	1	DB	26		




Figure-1.1.11 DISKDEFマクロ・ライブラリにより、自動的に作成された標準ディスクのディスク・パラメータ・テーブル。

このように、Figur-1.1.2のリストとは、ラベルの名称や配置が異なるものの、ディスク・パラメータ・テーブルの内容は全く一致していることが分かります。

#### 5インチの両面ディスクの場合

5 インチの両面ディスクについて、先程と同様にディスク・パラメータ・テーブルを作成してみましょう。

ミニの両面ディスク・ドライブの物理的な諸元は、次のようなものとします.

256バイト/1セクタ 32セクタ/1トラック (サイド 0, サイド 1の両面で) 40トラック/1ディスク

このディスクには、"スキュー"をかけないことにします。そして、DISKDEFパラメータのデータ・ブロックのサイズ "bls" は2Kバイトにして2048、bls単位で表したディスクの全容量 "dks" は152、ディレクトリ・エントリの数 "dir" と "cks" は128とします。 1トラック当りのロジカル・セクタ数 "lsc" は、 $32 \times 256 / 128 = 64$ となります。オフセット数 "ofs" は前回と同じ 2 とします。

では、前回のFigure-1.1.10のソース・リストと同じものに、上記のパラメータをセットしたものを次に示します。ファイル名は "MINI2W. ASM" です。




Figure-1.1.12 ミニの両面ディスク用のディスク・パラメータ・テーブルを、"DISKDEF" マクロ・ライブラリで実験的に作成するためのソース・ファイル.

これをMACを使ってアセンブルし、生成されたPRNファイルを次に示します。展開の状態を、Figure -1.1.11のものと比較して下さい。

	;*****	**** MIN	I DOUBLE	SIDED	*******	
		MACLIB	DISKDEF			
BA33		ORG	0BA33H			
		DISKS	4			
BA33+=	DPBASE	EQU	\$	: BASE	OF DISK PARAMETER BLOCK	ve]
BA33+000000000	DPEO:	DW	XLT0,000		TRANSLATE TABLE	
BA37+00000000		DW	0000H, 00		SCRATCH AREA	
BA3B+FOBC73BA		DW	DIRBUF, I		DIR BUFF, PARM BLOCK	
BA3F+83BD70BD		DW	CSVO, AL		CHECK, ALLOC VECTORS	ラーデ
BA43+000000000	DPE1:	DW	XLT1,000		TRANSLATE TABLE	-
BA47+00000000		DW	0000H, 00		SCRATCH AREA	9
BA4B+FOBC73BA		DW	DIRBUF, I	DPB1	DIR BUFF, PARM BLOCK	18
BA4F+B6BDA3BD		DW	CSV1, AL		CHECK, ALLOC VECTORS	
BA53+00000000	DPE2:	DW	XLT2,000		TRANSLATE TABLE	×
BA57+00000000		DW	0000H, 00	HOOG	SCRATCH AREA	4
BA5B+FOBC73BA		DW	DIRBUF, I	DPB2	DIR BUFF, PARM BLOCK	1
BA5F+E9BDD6BD		DW	CSV2, ALV	12	CHECK, ALLOC VECTORS	5 111
BA63+000000000	DPE3:	DW	XLT3,000		TRANSLATE TABLE	Á
BA67+00000000		DW	0000H,00	HOOC	SCRATCH AREA	
BA6B+F0BC73BA		DW	DIRBUF, I	DPB3	DIR BUFF, PARM BLOCK	
BA6F+1CBE09BE		DW	CSV3, ALV	13	; CHECK, ALLOC VECTORS	5
		DISKDEF	0,1,64,	,2048,	152,128,128,2	
BA73+=	DPBO	EQU	5		DISK PARM BLOCK	7
BA73+4000		DW	64		SEC PER TRACK	7
BA75+04		DB	4		BLOCK SHIFT	イスク
BA76+0F		DB	15		BLOCK MASK	12
BA77+01		DB	1		EXTNT MASK	14
BA78+9700		DW	151		;DISK SIZE-1	ラメ
BA7A+7F00		DW	127		DIRECTORY MAX	
BA7C+CO		DB	192		ALLOCO	. 9
BA7D+00		DB	0		ALLOC1	j
BA7E+2000		DW	32		CHECK SIZE	Ó
BAB0+0200		DW	2		OFFSET	ック
0000+=	VI TO	EOU	Δ.		NO. W. A	
00007-	XLTO	EQU	0		;NO XLATE TABLE …・セク が作	夕変換ベクト)
		DISKDEF	1,0			注意.
BA73+=	DPB1	EQU	DPBO	; EQUI	VALENT PARAMETERS	
0013+=	ALS1	EQU	ALSO		ALLOCATION VECTOR SIZE	
0020+=	CSS1	EQU	CSSO		CHECKSUM VECTOR SIZE	
0000+=	XLT1	EQU	XLTO		TRANSLATE TABLE	
		DISKDEF	2,0			
BA73+=	DPB2	EQU	DPBO	; EQUI	VALENT PARAMETERS	
0013+=	ALS2	EQU	ALSO	SAME	ALLOCATION VECTOR SIZE	
0020+=	CSS2	EQU	CSSO		CHECKSUM VECTOR SIZE	
=+0000	XLT2	EQU	XLTO		TRANSLATE TABLE	
		DISKDEF	3,0			
BA73+=	DPB3	EQU	DPBO	; EQUI	VALENT PARAMETERS	
0013+=	ALS3	EQU	ALSO		ALLOCATION VECTOR SIZE	
0020+=	CSS3	EQU	CSSO		CHECKSUM VECTOR SIZE	
	XLT3				TRANSLATE TABLE	




Figure-1.1.13 DISKDEFマクロ・ライブラリにより、自動的に作成された、ミニの両面ディスクのディスク・パラメータ・テーブル。

今回はスキューがないため、セクタ変換ベクトルが作られていません。また、先程の8インチ標準ディスクのものと、アセンブル結果の各数値が異なることを、よく比較して下さい。

## データ・ブロックについて

ここで、"データ·ブロック"について、解説しておきましょう。次に示す図の(A)は、8インチの標準ディスケットの場合を表し、(B)は、ミニの両面ディスクの場合の一例を表しています。

1データ・ブロックとは、Figure-1.1.10では、DISKDEFパラメータの "bls" に当たるものであり、本図(A)では128バイトが 8 個(8 セクタ)連続した計1024バイト=1Kバイトのブロックに当たります。

"データ・ブロック"は、CP/Mが管理するディスク上のファイル・データの最少単位であり、これより小さい容量のファイルは作ることができません。例えば(A)の場合は、1ページ(256バイト)の SAVEを行っても、それによって作られたファイルは1Kバイト長となる訳です。

(B)の場合は、物理的な1セクタである256バイトが8 個連続した計2048バイト=2Kバイトのブロックが、1データ・ブロックであり、ファイルの最少単位は2Kバイトということになります。

(A)の場合,システム・トラックを除く全ディスク容量は、243データ・ブロックで243Kバイトであり、(B)の場合は、152データ・ブロックで304Kバイトであることなども、本図から理解されると思います.

(A)
8インチ片面単密度ディスクの場合のデータ・ブロック
(128バイト/ | セクタ, 26セクタ/ | トラック, 全77トラック)

(B) 5 インチ両面ミニディスクの場合のデータ・ブロック (256バイト/ Iセクタ、32セクタ/ Iトラック、全40トラック)




Figure-1.1.14 データ・ブロック

データ・ブロックは、CP/Mが管理するディスク上のファイルの最少単位であり、各ファイルのディスク上のアロケーションは、各ファイルを構成しているデータ・ブロックすべてについて、ディスク上のどこに散在しているかを、常にディレクトリ・エリアに記録することにより管理されています。ディスク上の物理的に隣り合うデータ・ブロックが、1つのファイルの連続であるとは限らず、別のファイルの一部であったりする訳ですが、1つのデータ・ブロックの中では、シーケンシャル・ファイルであれば連続しています。つまり1データ・ブロックが2Kバイトであれば、2Kバイト分のデータの内部はディスクのロジカル・セクタ上で連続している訳です。

この "データ・ブロック" は、CP/Mのディスク入出力のすべての基になるものであり、よく理解しておく心要があります。

# 1.1.4 セクタ・ブロッキング、デブロッキングの概念

8インチ片面単密度の標準ディスクは、物理的な 1 セクタが128バイトであり、CP/MのBDOSが扱うロジカル・セクタの128バイトと一致しており、BDOSは、直接、ディスク上のフィジカル・セクタをアクセスすることができます。ところが、ディスク・ドライブの種類は、3.5インチのマイクロフロッピー・ディスク、5インチのミニフロッピー・ディスクから、数10メガバイトの容量を持つハード・ディスクなど様々であり、記録密度や、1 セクタ当たりのバイト数なども異なります。すべてのディスク・ドライブは、データの読み書きを、そのドライブ固有の 1 フィジカル・セクタの単位で行います。例えば、ディスク上のデータの一部を書き替える場合、1 バイトのみの変更であっても、1 フィジカル・セクタをメモリ上に読み出し、→データの変更を行い、→ディスク上の元のセクタにメモリ上の1フィジカル・セクタのデータを書き込みます。つまり、CP/MのBDOSは、フィジカル・セクタとロジカル・セクタが 1 対 1 に対応する、1 セクタが128バイトのディスクでないと、直接にディスクへのアクセスはできないと言うことになります。

しかし、現在多く使われているディスクは、1セクタが256バイトとか、ハード・ディスクであれば数Kバイトなどのものであり、1フィジカル・セクタが128バイトで、現在一般に使われているのは、標準ディスクぐらいのものでしょう。そこでブロッキング、デブロッキングが必要になってくるのです。ブロッキング、デブロッキングは、フィジカル・セクタ→ロジカル・セクタの変換アルゴリズムであり、ディスク・アクセスのパフォーマンスに重要な影響を与えます。

まず、ブロッキング、デブロッキングの原理を図示したものを次に示します。この例は、ディスクのフィジカル・セクタが512バイトであり、OSのロジカル・セクタは、CP/Mを想定しているので当然128バイトの場合について解説しています。

ブロッキングは、ディスクヘデータを書き込む場合(OSの一般用語では "PUT")の手法であり、 デブロッキングはその逆の、ディスクからデータを読み出す場合("GET")の手法のことを言います。 そしてこれらのルーチンは、BIOS内に設けられます。

まず、デブロッキングから解説しましょう。

#### デブロッキング

Figure-1.1.15の「デブロッキングの原理」から、もうすでに概念は把握されていることと思いますが、この図を基に説明しましょう。

例えば、"TYPE"コマンドなどで、ディスク上のファイルをシーケンシャルに読み出す場合を考えて下さい。

BDOSは、最初のセクタ(最初のロジカル・セクタの128バイト)をディスクから読み出したいのですが、ディスクからは128バイト単位では読み出すことはできません。そこでBIOSは、ロジカル・セ

クタ1が含まれる、ディスク上のフィジカル・セクタ1を、RAM上のホスト・バッファに読み出します。

ホスト・バッファは、1フィジカル・セクタのバイト数の容量を持ち、これは、1ロジカル・セクタのバイト数の整数倍に当たります。図の例では、1フィジカル・セクタは512バイトですので、ホスト・バッファは、 $128 \times 4 = 512$ バイトの容量を持っています。

フィジカル・セクタ1の512バイトのデータは、一度のディスク・アクセスで瞬時にしてホスト・バッファに格納されました。BDOSは、さっそくホスト・バッファ内のロジカル・セクタ1の128バイトのデータを処理し、次のロジカル・セクタ2のデータを読み込もうとします。ここで重要なのは、BDOSがロジカル・セクタ2を読み込もうとする時に、ディスク上のフィジカル・セクタ1を再度アクセスしないということです。求めるロジカル・セクタ2は、RAM上のホスト・バッファに存在しており、これを処理する方が、再度ディスクをアクセスするよりずっと速いからです。




Figure-1.1.15 ブロッキング、デブロッキングの原理

#### CP/Mの内部構造と機能の詳細

このように、ロジカル・セクタ $2 \sim 4$ は、ディスクを再度アクセスすることなく、ホスト・バッファを介してBDOSにより処理されます。

この図の例で、BDOSがロジカル・セクタ1を読もうとして、BIOSが自動的にフィジカル・セクタ1をホストバッファに読み出した時点を、

#### HOST BUFFER DATA IS ACTIVE

と言い, ブロック・デブロック・ルーチンのフラグ "HSTACT" をFFHにして, ロジカル・セクタ1~4に関しては, ディスクをアクセスする必要のないことを知らせます.

デブロッキングは、このような手順を各フィジカル・セクタで繰り返し、できるだけ高速にディスクからデータの読み出しを行うためのアルゴリズムである訳です。

#### ブロッキング

ブロッキングは、デブロッキングの動作の流れと全く逆のことを行います。Figure-1.1.15の「ブロッキングの原理」に示されている図に従って解説しましょう。

例えば"SAVE"コマンドなどで、データをシーケンシャルにディスクに書き込む場合について考えてみます。

BDOSは最初に、まずロジカル・セクタ1の128バイトのデータをディスクに書き込もうとします. しかし、この段階ではまだディスクのフィジカル・セクタへの書き込みは行われず、データはBIOSにより、ホスト・バッファに一時的に格納されるにとどめられています。この状態は、

#### HOST BUFFER WRITE IS PENDING

の状態であり、ブロック、デブロック・ルーチンのフラグ、"HSTWRT"をFFHにして、フィジカル・セクタへの書き込みを"見合わせている"ことを知らせます。

この"見合わせ"ている状態は、ホスト・バッファがフルになるか、または強制的な書き込み命令が来るまで続き、図の例では、4ロジカル・セクタ分の512バイトが格納されるのを待って、フルになると同時に、ディスクのフィジカル・セクタに書き込みが行われます。

ディスクへの書き込みは、このようなことの繰り返しであり、デブロッキングと同様に、できるだけ高速にディスクにデータを書き込むためのアルゴリズムである訳です。

デブロッキングにおける、実際のBIOS内でのデータの流れを、デブロッキングを行っていない標準ディスクの場合と対比して、次に図示しておきます。ブロッキングについては、この図の動作の流れを逆にするだけですので省略します。




Figure-1.1.16 デブロッキングを行う場合と、行わない場合

注)ブロッキング、デブロッキングのアルゴリズムについては、非常に専門的になりますので、デジタルリサーチ社の「CP/M 2.0 ALTERATION GUIDE」の付録Gのブロッキング、デブロッキングのアルゴリズムの骨子を示したソース・リストをご覧下さい。また、このソース・ファイルは、標準CP/Mのディスクの中にも "DEBLOCK、ASM" として含まれています。ただし、この "DEBLOCK、ASM" は、1982年の前半より前のリリースのものに、最後の128バイトがディスクに書き込めないことが発生する問題点がありました。このアルゴリズムをそのまま組み込むユーザーは注意しておいて下さい。

以上、CBIOSの骨子について解説してきましたが、これらの知識を基に、CBIOSを作成あるいは変更した場合のCP/Mシステムへの組み込みと、そのシステム・ディスクの作成については、「実習CP/M」の 4.10 章と 4.9 章の、MOVCMPとSYSGENの項を参照して下さい。

# 1.2 BDOS(基本ディスク・オペレーティング・システム)

BDOSは、ブラック・ボックスのモジュールであり、ユーザーがそれに手を入れるということはありません。しかし、BDOSの持つ多くの機能は、ユーザーが有効に利用できるように、そのすべてが"システム・コール"という形で公開されています。

システム・コールは、次章(2章)において、そのすべての機能をサンプル・プログラム付きで解説を行っていますので参照下さい。また、当「BDOS」の項は、2章の「システム・コール」のファイル操作に関するものとは密接に関係しており、それらを別々に解説することや理解することは不可能です。よって、2章と関連して当BDOSの項を読んで下さい。

BDOSはブラック・ボックスですので、その解説は、システム・コールに関連するものになります。その中でも特に重要となる、"ファイル"の操作のすべてに関係する "FCB" (File Control Block)を中心に解説を行いましょう。

## 1.2.1 ファイル・コントロール・ブロック(FCB)

ファイル・コントロール・ブロック (FCB) は、CP/Mがファイルの各種操作をするために必要な、ファイルや、そのファイルのディスク上の格納場所など、"ファイル"に関するすべての情報を持ったブロックのことであり、それぞれのファイルの1つのディレクトリに対して1つのFCBを持っています。

FCBは、ファイルがアクセスされていない定常状態では、そのファイルが存在するディスク上のディレクトリ・エリアに格納されています。今まで普通に、"ファイルのディレクトリ"と呼んでいたものは、実はディスクに格納された状態の"ファイルのFCB"であった訳です。




Figure-1.2.1 8インチ標準ディスクのディレクトリ・エリアのFCBを見る.

まず、8インチ標準ディスクのディレクトリ・エリアのFCBを実際に見てみましょう。ディレクトリ・エリアは、トラック02のセクタ01から始まっていますが(実習CP/Mの2.3章参照)、その一番最初の部分をダンプしてみます。シンクウェア・ラブズ社の "CP/MユーティリティVOL.1" の中からのセクタ・ダンプ・プログラムを使います。

このリストには、4つのファイルのFCB (通常この場合は、ディレクトリと呼ばれる) が示されています。その中のファイル "PIP. COM" について、その内容を次に示すリストで解説します。




Figure-1.2.2 ディレクトリ・エリアの1つのファイルのFCBの内容:

ディスク上のディレクトリ・エリアのFCBは、それぞれのファイルに対して、このような形式で格納されています。これらのFCBは、ファイルのオープン、MAKE、リネーム、デリートなどのファンクションを行う場合、該当ファイルのものがメモリ上のFCBエリアにコピーされ、それを基にリード/ライトなどの各種の処理が行われます。メモリ上のFCBは、ファイル操作が行われるに従って更新されて行き、書き込み操作が行われた場合は、最後の"クローズ"の実行により、元のディスク上のディレクトリ・エリアに戻されます。つまりは旧FCBが更新されたことになります。

次に、ディスク上のFCBが、"ファイルのオープン"のファンクションの実行により、メモリのデフォールトのFCBエリア( $5CH\sim7FH$ )にコピーされることを、実際に示してみましょう。

まず、任意のファイルをオープンして、何もせずそのままCP/Mに戻る簡単なプログラムを作ります。ファイルのオープンは、システム・コールの15番です (2章を参照下さい)。

そのプログラム "FCBTEST" のアセンブル後のPRNリストを次に示します。

```
A>TYPE FCBTEST.PRN/
                            DRG
                                      100H
 0100
                                     C, 15 | ファイルのオープンの D, 5CH | システム・コール.
 0100 0E0F
                            MVI
                            LXI
 0102 115000
 0105 CD0500
                            CALL
                            RET ··· CP / Mへ戻る.
 0108 C9
 0109
                            END
A>
```

Figure-1.2.3 任意のファイルをオープンして、そのままCP/Mに戻るだけのプログラムのPRNリスト.

実習される方は、このリストからソース・ファイルを作り、アセンブルした後、"FCBTEST. COM" を作成します。ただし、後述のCP/Mとは独立したモニタがないと、結果の確認ができません。では、このプログラムを実行してみましょう。Figure-1.2.1~2に示されているものと同じディスク

では、このプログラムを実行してみましょう。Figure-1.2.1~2に示されているものと同じディスク上のファイル、ドライブB:上の "PIP. COM" を、このプログラムによってオープンしてみます。

```
A>FCBTEST B:PIP.COM: …プログラムの実行、ドライブB:上のPIP.COMガオーブンされる。
A>……オーブンされた後CP/Mに戻る。
```

Figure-1.2.4 プログラムの実行. ドライブB:上のPIP、COMがオープンされる.

ディスクが数回アクセスされた後、CP/Mに戻りました。その間に、ファイル "PIP. COM" がオープンされました。このプログラムは、ファイルをオープンしたままの状態でCP/Mに戻るので、現時点のメモリ上のFCBエリアは、ファイルがオープンされた時の状態を保っています。その時のメモリ上のFCB付近の内容を、筆者のマシンのCP/Mとは独立した別のモニタによりダンプしてみましょう。

注)CP/MのDDTでは、現在のFCBの内容を壊さずにダンプすることはできません。 メモリ上の現在のFCBアドレスは、デフォールトの $5CH \sim 7FH$ です。

このダンプリストのFCBエリアの内容と、Figurel.2.1~2のリストの内容とを比較して下さい。ディスク上のディレクトリ・エリアのFCBが、このメモリ上にコピーされているのが分かります。

```
PSA-MEDECRELLS
0000 C3 03 BA 00 00 C3 06 AC 16 33 0E 02 06 04 79 CD
0010 2A 00 15 CA 00 BA 06 00 0C 79 FE 1B DA 0F 00 3E *.....
0050 C3 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 50 49 50 .P......PIP
0060 20 20 20 20 20 43 4F 4D 00 00 80 3A OC OD OF OF
          0070 10 11 12
0080 0A 20 42 3A 50 49 50 2E
                     43 4F 4D 00 00 20 20 41 . B:PIP.COM..
0090 29 75 74 6F 20 6E 65 78 74 2C 20 20 20 58 29 20 )uto next,
00A0 61 6E 79 20 73 65 63 74 6F 72 20 20 20 52 29 65 any sector
                                                810
00B0 62 6F 6F 74 20 43 50 2F 4D 0D 0A 69 6E 70 75 74 boot CP/M. .input
00C0 20 20 20 44 2C 20 20 4E 2C 20 20 41 2C 20 20 58
                                        D. N. A.
00D0 2C 20 20 52 2C 20 20 20 3E 0D 0A 0D 0A 1A 43 76 .
                                        R.
00E0 23 D6 00 34 22 74 02 F2 02 76 23 E6 22 02 01 76 #..4"t...v#.
00F0 00 40 00 54 00 EC 00 56 20 60 02 6A 2F 00 12 00 .D.T...V '.j/...
```

Figure-1.2.5 ドライブB:上のファイル "PIP. COM" がオープンされた時点のFCBエリア付近のダンプ

Figure-1.2.4に示した、当プログラムの実行のコマンド・ライン、

A > FCBTEST B : PIP COM


によって、なぜ "B: PIP. COM" が、このプログラムの対象ファイルとなるのかは、後程解説します。

次に、FCBがどのように構成されているのか、そのフォーマットを図示します。Tドレスは、TCP/TMがデフォールトとして設定しているTCHを記入してあります。

シーケンシャル・ファイルの場合は、 $00\sim32$ の33バイトを使用し、ランダム・ファイルの場合は、 $00\sim35$ の36バイトを使用します。

Figure -1.2.6に、ドライブB:上のファイル "PIP.COM" がオープンされた直後のFCBを示すFigure -1.2.5を当てはめてみて下さい。

FCBは、通常、アドレス5CHに置かれますが、必要であればTPA(トランジェント・プログラム・エリア)のどこに置いてもかまいません。特に複数のファイルを同時にアクセスする場合は、2ndファイル以上のFCBは、TPAのどこかに置かざるを得ないことになります。








Figure-1.2.6 FCBの構成

# 1.2.2 プログラム実行時のコマンド・ラインとFCBの関係

Figure-1.2.4に示されているプログラムを実行する際のコマンド・ラインは、

A>x: プログラム名 $\_x'$ : 対象となるファイル名 (x:, x': はドライブ名)

という形式をとっています。

Figure-1.2.3に示されているこのプログラムは、対象となるファイル名を、アドレス5CHからのFCBにセットしなければなりません。しかしこの仕事は、上のコマンド・ラインを実行することにより、CCPが自動的に行ってしまったのです。

この機能は、各種アプリケーション・プログラムを作成する上で、利用する場合が非常に多く、是 非とも理解しておかなければならない機能の1つです。

一般的には、次のようなコマンド・ラインの形式で、2つの対象となるファイル名(1st file, 2nd file)を、5CHからのFCBにセットすることができます。

このようなコマンド・ラインを実行した場合、FCBにはどのように格納されるか、実際に示してみましょう。

その準備のためにまず、"RET"命令(リタン命令、コードはC9H)だけの、たった1バイトの"プログラム"を作ります。このプログラムは、プログラム自身は何の内容もなく、実行された際は、ただ、コントロールをCP/Mに戻すだけのものです。そのため、このプログラムが実行された時のコマンド・ラインは、CCPによって処理されたままの状態を保つことになります。この状態のアドレス00 H~FFHのスクラッチ・エリアを、CP/Mからは独立した特別のモニタでダンプして確認しようという訳です。

RET命令1バイトだけのプログラムを作る手順を次に示します。

Figure-1.2.7 "RET"命令1バイトだけのプログラムを作る。

#### CP/Mの内部構造と機能の詳細

以上でファイル名 "DUMMY. COM" の、"何もしないことを実行する" プログラムができました。では、このプログラムを次のコマンド・ラインで実行してみましょう。

A > DUMMY\_B: 1STFILE, ABC\_C: 2NDFILE, XYZ\_OPTION ]

実際の実行例を次に示します。



Figure-1.2.8 プログラムが実行される時のコマンド・ラインと、FCBの関係を調べる実験.

このように、スクリーン上は何事もなかったようにCP/Mに戻っています。

この間にCCPは、①のプログラム・ファイル "DUMMY.COM" を、TPAにロードして100Hから 実行するのはもちろんのことですが、プログラムをTPAにロードし終わり、100Hスタートで実行する 直前に、コマンド・ラインの②と③が、メモリ上のFCBにセットされるのです。CCPが使用するデフォールトのFCBアドレスは、5CHからですが、それを含む0H~FFHのエリアを、Figure-1.2.8の状態 のまま、筆者のCP/Mマシンに独自に設けた特別のモニタでダンプしてみましょう(DDTなどでは、FCBの状態が変化します)。



Figure-1.2.9 コマンド・ラインがFCBにコピーされる様子の確認.

CP/Mが使用するデフォールトのFCBアドレスは5CHです(ユーザー・プログラムでは、任意のアドレスに設定できます)。このダンプリストの5CH~7CHのFCBには、オプション・コマンド部の②と③が、Figure-1.2.6に示されているフォーマットに従って格納されていることが分かります。ただし、③については、通常はシステム内部で使用される6CHからのエリアに格納されています。

一方、④は、FCBには格納されていないことに注目して下さい。コマンド・ラインの①、②、③、④を区別するのは、それぞれの間に置いたスペースです。そして、②と③の先頭に、ドライブ名があれば、それらはFigure-1.2.6の "dr" のバイトに示されているように、ドライブ・コードに変換されてFCBに格納されます。ドライブ名がない場合は、ログイン・ディスクを指定したとみなされ、ドライブ・コード00が格納されます。

以上のように、Figure-1.2.8のコマンド・ラインを実行すると、プログラムがTPAにロードされ、100Hスタートで実行される直前に、コマンド・ラインの②と③の部分がFCBに、FCBのフォーマットで格納されることが理解されたと思います。

さらにもう1つ, 重要なことがあります。

アドレス80HからのデフォールトのDMAバッファに、Figure-1.2.8のコマンドラインの②以後が、何の変更も受けずに入力した時の状態のままで格納されていることです。その先頭アドレスの80Hには、入力されたオプション・コマンド部の総入力文字が格納されます。この80Hからのエリアには、入力したものはすべて、④以後の部分も格納されるのです。

この80Hからのバッファに格納されるタイミングも、先程のFCBの場合と同じ、100Hスタートの直前です。

ユーザーは、ユーザー・プログラムの中で、前者のFCBに格納された2組のドライブ名とファイル名、それに後者のアドレス80Hからのエリアに格納された、入力されたままの状態のオプション・コマンド・ラインを、自由に利用することができます。

例えば,

A > DDT\_ABCD. COM J A > DUMP\_OPQR. XYZ J A > ED\_DUMP. ASM J

などは前者のFCBを利用し、

A > MOVCPM\_64\_\* J A > STAT\_PUN : = UP1 : J A > PIP\_B : = ASM COM [V] J

などは後者の80Hからのバッファを利用しています。

いずれにしろ、これらのことは、次章の「システム・コール」のファイルの操作等に関するものとは密接に関係することであり、それぞれを単独で理解することは不可能です。よって、次章と本章とは一体であると考えて交互に参照して下さい。

#### 1.3 カナ文字への対応

日本のパーソナル・コンピュータのCP/Mは、すでにカナ文字対応ができているものが多いのですが、そうでない標準CP/M上で、カナ文字の使用ができるようにするための変更箇所を示しておきましょう。これは筆者が「標準CP/Mハンドブック」にも紹介しましたが、ここではその変更作業を具体的にスクリーン上のリストで示します。

その前に、BIOS内のコンソール入出力ルーチンや、プリンタへの出力ルーチンなどには、入出力データの最上位ビットを0にする操作を行っていないということが前提です。

#### \*A>"のあとにカナ文字をキーインできるようにするための変更

コンソール・コマンド・レベルで、カナ文字を入力できるようにするための変更ですこれを行うと、PIP コマンドの文字列サーチ・パラメータである、[S]や[Q]をカナ文字でも使用することが可能となります。また、コンソール・コマンド・レベルでなくても、EDコマンド内の文字列置き替えやサーチ・コマンドの "S"、"F" などにもカナ文字の使用が可能となります。

変更箇所は基本的には "MOVCPM. COM" をDDTでロードした時のアドレス13F5Hのデータ, "7 F" が入力キャラクタの最上位ビットを 0 にするマスクなので, これを "FF" にでも変更して, 新たにシステムを作り上げればよいのです.

実際は、次の実例に示すようにすれば簡単に新システムが作れます。CP/Mのマスター・ディスクをコピーして、それをドライブA: にセットして起動してから始めます。

```
A>12345/
           改造前のシステム、"アイウエオ"と入力したが、このように"12846となり、
           カナとしては受付けていない。
A>SYSGEN / ……SYSGENを起動
SYSGEN VER 2.2
SOURCE DRIVE NAME (OR RETURN TO SKIP) A KOTTA: LOCP MS JELEVELLED-KOTA
SOURCE ON A. THEN TYPE RETURN!
FUNCTION COMPLETE
DESTINATION DRIVE NAME (OR RETURN TO REBOOT)/ ……メモリ上にロードしたままCP/Mに戻る。
           このページ数は、それぞれのCP/MのBIOSの大きさにより異なる、オーバするのはかまわない、
A)SAVE 40 CPM.COM/ SEULDOP MORFLOOTY-36. 727/LOPM.COM ELT. 747/900-746.
A>DDT CPM.COM/ ......DDTを起動し、先程の"CPM.COM"をロードする。
DDT VERS 2.2
                -確認のためのダンプ.
NEXT PC
                   この"ANI 7FH"により、入力キャラクタの最上位bitが0にされる。
2900 0100
-D13F0,13FF/
13F0 E5 CD FB CC E6 7F E1 C1 FE OD CA C1 CE FE OA CA 1.77... 19 ... 1)
-S13F5/
13F5 7F FF/ "7Fを"FF"にでも変更する(すべてのキャラクタが通る).
13F6 E1 . /
-60 / .....リプートしてCP/Mに戻る。改造されたCP/Mシステムはメモリ上にある。
A>SYSGEN /
SYSGEN VER 2.2 ..... SYSGENを起動.
SOURCE DRIVE NAME (OR RETURN TO SKIP) / ---- スキップする.
DESTINATION DRIVE NAME (OR RETURN TO REBOOT) A メモリ上の改造されてロア・Mシステムを、
DESTINATION ON A. THEN TYPE RETURN /
DESTINATION ON A, THEN TYPE RETURN !
FUNCTION COMPLETE
DESTINATION DRIVE NAME (OR RETURN TO REBOOT) / ……改造システム・ディスクでき上り、OP/Mに戻る。
A>
```

Figure-1.3.1 カナ対応のCP/Mシステムを作成する手順.

```
リセット
A><u>アイウェオナ</u> …… 改造されたCP/Mを起動した後、"アイウエオ"と入力してみた.
アイウェオ? このように受付られている.
A>
```

Figure-1.3.2 コンソール・コマンドのレベルでもカナが使えます。


## DDTのダンプ・コマンドのアスキー表示部にカナ表示をさせるための変更

これもCP/Mのマスター・ディスクからコピーした "DDT. COM" を準備して, 次の手順で行います.

```
A>DDT DDT.COM / ......DDTを起動し,自分自身をロードする.
DDT VERS 2.2 作品のためのダンブ.
1400 0100
                 ---この"CPI 7FH"でその値以上のキャラクタを"。"にしてしまう。
-DE30.E3F/ ----
0E37 7F FF
        それを"FF"とすればすべてのキャラクタが、そのままコンソールに送られ表示される、
0E38 D2 .1
-GO / ·····リブートしてCP/Mに戻る
A>SAVE 19 DDT.COM / ……メモリ上の改造DDTをセーブする、改造DDTのでき上り、
A>DDT DDT.COM/ ……改造DDTをセーブする.
DDT VERS 2.2
NEXT PC
1400 0100
-DE30, E4F )
-G0 /
A>
```

Figure-1.3.3 アスキー表示部にカナを表示させるためのDDTの改造。

# 2章 全システム・コール徹底解説



## 2.1 システム・コールとは

システム・コールとは、CP/Mが持っているコンソールなどの各周辺装置との入出力機能や、ディスク・ファイルの各種操作などの機能を、外部のユーザー・プログラムから使用することを許したCP/Mの "システム・サービス"のことです。

システム・コールは、"ファンクション・コール"や、"スーパーバイザ・コール"とも呼ばれており、CP/Mにとってこの機能は大変重要なものであり、システム・コールあってのCP/Mと言っても良いでしょう。

CP/Mが、今日、マイクロコンピュータのOSの標準になり得たのも、この多くの機能を持つシステム・コールを、使いやすい形式に整備して、ユーザーに提供した点にあると筆者は考えています。

ハードウェアに依存しない、このシステム・コールを利用して、各ソフトウェア・メーカーは、いっせいに各種のソフトウェアを製品化しました。つまり、システム・コールを使ったこれらのソフトウェアは、CP/Mマシンならば、すべての機種で実行することができるのです。そして、これらのソフトウェアが、今日CP/Mを取り巻く、おびただしい数のソフトウェア群となっているのです。

さて、みなさんが、CP/M上で実行する何らかのプログラムを、アセンブラで作る場合を想定して下さい。まず、コンピュータの入出力で最も基本的な、コンソールの入出力について考えてみましょう。

「キーボードから1文字入力するプログラムと、スクリーンへ1文字出力させるプログラムを作りなさい、」という問題です。

さて, あなたならどうしますか?

エーと、このコンピュータのキーボード・データの入力ポート・アドレスは、確かxxHで、ステータスbitはbit0で、……と考え始めた方は、どうしてもこの章を読まなければなりません。こんなに便利な機能があるのです。

問題のプログラムは、システム・コールを使うと、次のようにスマートに解決します。

コンソール入力 (通常はキーボードから1文字入力)



入力があれば、入力データがAレジスタに入っている

一方、コンソールへ1文字出力する場合は次のようになります。

コンソール出力 (通常はスクリーンに1文字出力)

出力データをAレジスタに持っている場合.



Aレジスタの文字が、コンソールに出力される、

このようにわずか  $2\sim3$  ステップでこれらの機能が記述できるのです。そして、重要なことは、ここには、先程のポート・アドレスのような、コンピュータのハードウェアに関することが、表面には一切現れていないことです。従って機種の異なるどのようなCP/Mマシンでも、このプログラムは共通に動作することになります。

システム・コールの一般形を次に示します.

システム・コールの一般形

MVI C, function No.

(LXI D, address あるいは MVI E, parameter)

CALL 0005H

(結果を返すものは、結果がAあるいは(H, L)レジスタに格納される。)

つまり.

- ★ファンクションNo.を "Cレジスタ" にセット.
- ★アドレス0005番地をCALL.

この、2ステップまたは3ステップで、Figure-2.1.1のシステム・コール一覧表にある、すべての機能が実現できるのです。

CALLした結果は、コンソールへの1文字出力のように、直接に動作や現象として現れるファンクションのものと、結果のデータが得られるファンクションでは、1バイトの場合Aレジスタに、2バイトの場合(H, L)ペアレジスタにデータがセットされて戻るものがあります $(CP/M \ ver1.4$ とコンパチビリティを保つため、H, Lレジスタと同じ値が、A, Bレジスタにも格納されています). つまり、結果は、

- ★動作として現れる.
- ★1バイトの結果はAレジスタに、2バイトの結果は(H, L)ペアレジスタに格納されている。

この機能が、CP/Mの"システム・コール"と呼ばれるものです。 次頁にシステム・コールのファンクション一覧表を示します。

## システム・コールにおけるスタックの扱いについて

システム・コールされた内部では、独自のスタック・ポインタが使用されており、ユーザー・プログラム上のスタックは一切消費しません。よってユーザーは、システム・コール内部でのスタックの消費を考慮する必要はありません。

ここでのシステム・コールのサンプル・プログラムは、簡素化のために、ほとんどのものはユーザー・プログラムでスタック・ポインタを設定せずに、CCP内のスタックをそのまま継続して使っています。CCPからユーザー・プログラムにコントロールが移った時に、CCPが使用していた7レベルのスタックが使用可能ですが、これ以上にスタックが深くなるプログラムの場合は、ユーザー・プログラムで、新たにスタック・ポインタを設定する必要がありますので注意して下さい。

(C1		スタに	ション セット 10進	する)	ファンクション	パラメータのセット (DEレジスタまたはEレジスタへ)	結果 (DEレジスタまたはEレジスタへ)	
		$\overline{}$	0	00	システム・リセット	なし	システムがリセットされる	
			ı	01	CON: (コンソール)からの入力	なし	A←入力キャラクタ	
			2	02	CON: (コンソール)への出力	E ←キャラクタ	CON: へ出力される	
	周	t	3	03	RDR:(リーダ)からの入力	なし	A←入力キャラクタ	
	辺装置と		4	04	PUN:(パンチ)への出力	E←キャラクタ	PUN:へ出力される	
	置	r	5	05	LST:(リスト)への出力	E←キャラクタ	LST:へ出力される	
	8	ı	6.	06	ダイレクト・コンソール入出力	入力:E←FFH 出力:E←キャラクタ	入力:A←キャラクタ 出力:コンソールへ出力	
		Ī	7	07	10バイトの取り出し	なし	A←IOバイト	
	入出	Ī	8	08	10バイトのセット	E←IOバイト	10バイトがセットされる	
	カ	Ī	9	09	文字列のプリントアウト	DE←文字列アドレス	\$記号までの文字列がコンソールに出力	
			10	0A	コンソール・バッファへの読み込み	DE←バッファ・アドレス	コンソールからバッファへ入力	
	(	<u> </u>	П	0B	CON: (コンソール) 入力ステータスのチェック	なし	入力あり:A←FFH 入力なし:A←00	
		$\nearrow$	12	0C	バージョンNo.の取り出し	なし	H←CP/M-MP/M L←バージョンNo.	
١١			13	0D	ディスク・システムのリセット	なし	すべてのディスクがリセットさせる	
		バー	14	0E	ディスク・ドライブのセレクト	E←ドライブNo.	デフォールト・ドライブに指定される	
			15	0F	ファイルのオープン	DE←FCBアドレス	正常:Aーディレクトリ・コード FOBーオー ブンされたファイルのディレクトリ・データ・ ファイルがない:AーFFH	
1		ジト	16	10	ファイルのクローズ	DE←FCBアドレス		
			17	11	最初のファイルのサーチ	DE←FCBアドレス	│ │ 正常:A←ディレクトリ・コード	
		감	18	12	次のファイルのサーチ	なし	∫ ファイルがない:A←FFH	
	•	1.4	19	13	ファイルのデリート	DE←FCBアドレス		
		0 +	20	14	シーケンシャル・リード	DE←FCBアドレス	正常:A←00	
		使	21	15	シーケンシャル・ライト	DE←FCBアドレス	終了またはディスク・フル:A←00以外	
		用上	22	16	ファイルの作成	DE←FCBアドレス	正常 A ← ディレクトリ・コード ディレクトリ・フル: A ← FFH	
デ		可会	23	17	ファイル名の変更	DE←FCBアドレス	正常A←ディレクトリ・コード ファイルがない:A←FFH	
1		能	24	18 -	ログイン・ベクトルの取り出し	なし	HL←ログイン・ベクトル	
시		範	25	19	ログイン・ディスクNo.の取り出し	なし・	A←ディスクNo.	
ク 入	l	囲	26	IA	DMAアドレスのセット	DE←DMAアドレス	DMAアドレスがセットされる	
出	`		27	IB	アロケーション・アドレスの取り出し	なし	HL←アロケーション・ベクトル・アドレス	
出力関			28	IC	ライト・プロテクトのセット	なし	ログイン・ディスクがR/Oにセットされる	
係	[	バ	29	ID	R/Oベクトルの取り出し	なし	HL←ベクトル	
		リジ	30	IE	ファイル・アトリピュートのセット	DE←FCBアドレス	A←ディレクトリ・コード ファイルがない:A←FFH	
	1	3	31	IF	ディスク・パラメータ・アドレスの取り出し	なし	HL←DPBのベース・アドレス	
		2.0	32	20	ユーザー・コードのセット/取り出し	セット: E←ユーザー・コード 取り出し: E←FFH	ューザー・エリアが変更される A←ユーザー・コード	
		以上	33	21	ランダム・リード	DE←FCBアドレス	正常:A←00	
		使用	34	22	ランダム・ライト	DE←FCBアドレス	エラー:A←エラーコード	
		哿	35	23	ファイル・サイズの計算	DE←FCBアドレス	FCBのr0~r2←ファイル・サイズ	
			36	24	ランダム・レコードのセット	DE←FCBアドレス	FCBのr0~r2←ランダム・レコードNo.	
		/	37	25	ディスク・ドライブのリセット	DE←ドライブ・ベクトル	ベクトルのドライブがリセットされる	
		使用可	38	26		使用されていない		
		使用可 /	39	27		文用でもしいない		
'		1	40	28	ゼロ・フィルを伴うランダム・ライト	DE←FCBアドレス	正常:A←00 エラー:A←エラーコード	

注) HLレジスタと同じ内容がABレジスタにもセットされる。

Figure-2.1.1 システム・コール一覧表

注)ファンクション12は、バージョン1.4では「ヘッドのリフトアップ」のファンクションである。

注)ディレクトリ・コード:128バイト中の該当ディレクトリの位置により、0~3の値をとる。

# 2.2 システム・コール徹底実習

何はともあれ、これらのすべての機能を簡単なプログラムで実習してみましょう。実習用のサンプル・プログラムは、それぞれの"システム・コール"を、やさしく解説することを第1目的としました(アルゴリズムのスマートさなどは、問題にしていませんのであしからず)。それぞれのプログラム・リストとそのコメント文が、システム・コールについての何よりの解説になりますので、リストをよく見て下さい。

最初に示す実習プログラム Figure-2.2.1だけをみても、システム・コールの概念はつかめると思います。

## ファンクション: O.1.2の実習

ファンクション: 0 …システム・リセット

#### CALL手順

MVI C, 0 CALL 0005H

#### 機能

0番地へのジャンプ, あるいはCtrl-Cのキーインを行ってリブートした場合と同じ機能である。このファンクションを実行すると、"WBOOT" (BIOS+3番地) へのジャンプが行われる。

## ファンクション: 1…コンソールからの入力

### CALL手順

MVI C, 1 CALL 0005H ■ (入力キャラクタがAレジスタに格納されている)

#### 機能

コンソール(通常はキーボード)からの入力があれば、入力キャラクタをAレジスタに持ってCALLから戻る。と同時に、コンソール(通常はスクリーン)に入力キャラクタを出力(エコー・バック)する。入力がない場合は、入力されるまで内部でループしている。

#### 全システム・コール徹底解説

コンソールへのエコー・バックに関しては、Ctrl-P、9 ブの各機能が働く(ファンクション: 2 を参照).

## ファンクション: 2…コンソールへの出力

#### CALL手順

#### 機能

EレジスタにセットされたASCIIキャラクタを、コンソール(通常はスクリーン)に出力する。この出力に関しては、コンソールからCtrl-Sによるポーズや、事前のCtrl-Pによるリスト出力、さらに 8 文字ごとのタブ処理がそれぞれ機能する。

#### 実習プログラム ファンクション:0,1,2

コンソールから1文字入力すると、コロン゛: "に続いて入力された文字が、255文字連続してコンソールに出力され、Ctrl-Rを入力するとシステム・リセットが行われる。

このようなプログラムを作ってみましょう。

このプログラムのPRN形式のソース・リストを次に示します。

```
ADTYPE 0-1-2. PRN/
                        FUNCTION O: SYSTEM RESET
                                    1: CONSOLE INPUT
                                    2: CONSOLE OUTPUT
 0100
                             ORG
                                      100H
                   START:
                                              コンノール出方 のシステム・コール、
***がスクリーンに出力される。
 0100 0E02
                             MVI
 0102 1E2A
                                      E, ' *'
                            MVI
 0104 CD0500
                                      0005H
                             CALL
 0107 OE01
                            MVI
                                      C, 1
                                              キー入力があるまで、この内部でループして
 0109 CD0500
                             CALL
                                      0005H
                                      BUFF
12H ; =^R | キー入力テータを"BUFF"へストア.
12H ; =^R | キー入力テータがCtrl-Rのときは,"RESET" ヘジャンプ.
 0100 324901
                             STA
 010F FE12
                            CPI
 0111 CA4401
                             JZ
```

0118 CD05		MVI	E,':' *コンソール出力"のシステム・コール。 0005H
011B 06FF	LOOP:	MVI	B,255出力文字数のカウンタ、255文字出力するため.
011D 3A49		LDA	BUFFキー入力テータをAレジスタにロード.
0120 C5 0121 0E02 0123 5F 0124 CD05 0127 C1		PUSH MVI MOV CALL POP	B C,2 E,A 0005H Aレジスタの文字ガスクリーンに出力される. B
0128 05 0129 C21D	01	DCR JNZ	B LOOP 255文字出力するまでループする。
012C 0E02 012E 1E0D 0130 CD050		MVI MVI CALL	C,2 E,0DH 0005H
0133 0E02 0135 1E0A 0137 CD050	00	MVI MVI CALL	C,2 E,OAH うフィン・フィードをスクリーンに出力.
013A 0E02 013C 1E0A 013E CD050	00	MVI MVI CALL	C,2 E,OAH もう1度ライン・フィードを 0005H スクリーンに出力.
0141 03000	01	JMP	START最初から繰り返し,
0144 0E00 0146 CD050	RESET:	MVI CALL	C,0 **システム・リセット**のシステー・コール 0005H   リブートと同じ機能なので、このあとに続く プログラムはない。
0149	BUFF:	DS	1キー入力の1文字パッファ、
014A		END	

Figure-2.2.1 ファンクション: 0, 1, 2 実習プログラムのPRN形式ソース・リスト.

上記ソース・リストから、エディタを使ってアセンブリ・ソース・ファイルを作り、ASM→LOADを行い、``0-1-2. COM'` を生成し実行してみましょう.

# ファンクション:0,1,2 実習プログラムの実行

"0-1-2. COM"を実行すると、プロンプト"\*"が出力されるので、適当な文字をキーインします。 ":"に続いて、入力された文字が255文字出力されます。

文字のキーイン直後に素早くCtrl-Seキーインして、255文字の出力がポーズになることや、事前のCtrl-Pによるプリンタへの出力、タブ (TABキーがない場合は<math>Ctrl-I で代用できる)の処理などが機能することを確認して下さい。

実行例を次に示します。

A>0-1-21

--- "コンソール入力" 自身の表示.

→ 入力された文字が255文字 "コンソール出力" されている。

◆ もう1度ライン・フィードが行われている。

\*^R → Ctrl-Rの入力により、"システム・リセット"が行われ、CP/Mに戻った.

A

注) Ctri-S, Ctri-P, Ctri-Iなどの実験も行って下さい.

Figure-2.2.2 ファンクション: 0, 1, 2 実習プログラムの実行.

# ファンクション:3,4,5の実習

ファンクション:3…リーダからの入力

## CALL手順

MVI C, 3 CALL 0005H

(入力データはAレジスタに格納されている)

#### 機能

ロジカル・デバイスの "RDR:" に入力があれば、入力データをAレジスタに持って、CALLから戻る。入力がない場合は、入力されるまで内部でループしている。

#### ファンクション: 4…パンチへの出力

#### CALL手順

#### 機能

Eレジスタにセットされているデータを、ロジカル・デバイスの "PUN: "に出力する.

## ファンクション:5…リストへの出力

#### CALL手順

#### 機能

Eレジスタにセットされているデータを、ロジカル・デバイスの "LST:" に出力する.

# 実習プログラム ファンクション:3.4.5

"RDR: "デバイスから入力したデータを、メモリ上にバッファして行き、Ctrl-P (10H) が入力されると、今までにバッファした内容を"PUN: "デバイスへ出力する。また、Ctrl-L (0CH) が入力されると、"LST: "デバイスに出力する。Ctrl-Z (1AH) が入力されると、本プログラムを終了し、CP/Mに戻る。

このようなプログラムを作ってみましょう。 このプログラムのPRN形式のソース・リストを次に示します。

```
A) TYPE 3-4-5.PRN/

; FUNCTION 3: READER INPUT
; 4: PUNCH OUTPUT
; 5: LIST OUTPUT
; O100 ORG 100H

START:
O100 214801 LXI H, BUFF
```

0104 CD0 0109 E1 010A FE: 010C CA 010F FE: 0111 CA: 0114 FE: 0114 FE: 0118 C3 0119 C3 0119 C3 0118 C3 0112 FE: 0121 FE: 0122 FE: 0124 CA 0127 E5 0128 OE( 0128 CD0 0128 CD0	1 E10 A1E01 E0C A33301 E1A B 7 7 3 500 30301 PUNC 14801 E	CALL POP  CPI JZ CPI JZ CPI RZ MOV INX MVI JMP  DUT: LXI MOV CPI	10H ;=^P PUNDUT OCH ;=^L LSTOUT 1AH ;=^Z M,A H M,O	ドレス・ポインタであるH, Lレジスタを 遠している。 ・入力がCtriーPならば、バッファされた内容を バンチ出カへ。 ・入力がCtriーLならば、バッファされた内容を ・リスト出カへ。 ・入力がCtriーZならば、本プログラムを終了し、 「CP/Mへ。 ・リーダ入力データのバッファリング。 最終データの次に、必ず"00"をストアする。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
010A FE: 010C CA 0110F FE: 0110F FE: 01116 CB 01117 77 0118 23 0119 36 011B C3 011E 21: 0121 7E: 0122 FE: 0124 CA 0127 E5 0128 CD 0128 CD	E10 A1E01 E0C A3301 E1A B 7 7 3 3 5 5 5 6 7 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	CPI JZ CPI JZ CPI RZ MOV INX MVI JMP	H  10H;=^P PUNOUT  0CH;=^L LSTOUT  1AH;=^Z  M,A H M,O START+3  H,BUFF	↓ 入力がCtri-Pならば、バッファされた内容を バンチ出力へ。 ↓ 入力がCtri-Lならば、バッファされた内容を 「リスト出力へ。 ↓ 入力がCtri-Zならば、本プログラムを終了し、 「CP/Mへ。 ↓ リーダ入力テータのバッファリング、 最終アータの次に、必ず"00"をストアする。 次のテータ入力へループ。
0110C CA 010F FE 0111 CA 0114 FE 0114 FE 0116 CB 0117 77 0118 23 0119 36 0011B C3 011B C3 0127 FE 0122 FE 0124 CA 0127 E5 0128 0E 0128 CD	PUNG	JZ CPI JZ CPI RZ MOV INX MVI JMP	PUNDUT OCH ;=^L LSTOUT 1AH ;=^Z M,A H M,O START+3 H,BUFF	「ハンチ田刀へ、 」入力がCtrl-Lならば、バッファされた内容を リスト田力へ。 」入力がCtrl-Zならば、本プログラムを終了し、 「OP/Mへ。 リーダ入力データのバッファリング、 最終データの次に、必ず*00″をストアする。 次のテータ入力へルーフ。
0110F FE0 0111 CA: 01114 FE: 01116 CB 01117 77 01118 23 01119 360 01118 C30 01121 7E 0122 FE0 0124 CA0 0127 E5 0128 0E0 0128 0E0	FOC A33301 E1A B 7. 3. 5.00 30301 PUNG 14801 E E00 A0001	CPI JZ CPI RZ MOV INX MVI JMP DUT: LXI MOV	OCH ;=^L LSTOUT 1AH ;=^Z M,A H M,O START+3	入力がCtrl-Lならば、バッファされた内容を   リスト出力へ。   入力がCtrl-Zならば、本プログラムを終了し、   CP/Mへ。   リーダ入力データのバッファリング。   最終データの次に、必ず"00"をストアする。   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
0111 CA: 0114 FE: 0116 CB 0117 77 0118 23 0119 366 011E 21: 0121 7E 0122 FE: 0124 CA: 0127 E5 0128 0E: 0128 CD: 0128 CD:	A3301 E1A B 7 . 3 . 500 30301 PUNG 14B01 E00 A0001	JZ CPI RZ MOV INX MVI JMP	M,A H,O START+3	「リスト出力へ。   入力がCtri-Zならば、本プログラムを終了し、 「CP/Mへ。   リーダ入力データのバッファリング。 最終データの次に、必ず"00"をストアする。 次のテータ入力へループ。
0114 FE. 0116 CB 0117 77 0118 23 0119 36 011B C3 011E 21 0121 7E 0122 FE 0124 CA 0127 E5 0128 0E 0128 CD	PUNG 14801 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	MOV INX MVI JMP	M, A H, O START+3	入力がCtrl-Zならば、本プログラムを終了し、   CP/Mへ.
0116 CB 0117 77 0118 23 0119 36 0118 C3 011E 21 0121 7E 0122 FE 0124 CA 0127 E5 0128 0E 0128 CD	PUNG 14801 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	RZ  MOV INX MVI JMP  DUT: LXI MOV	M,A H M,O STAŘT+3 H,BUFF	「CP/Mへ、 リーダ入力データのバッファリング、 最終データの次に、必ず"00"をストアする。次のテータ入力ヘルーブ。
0118 23 0119 360 0118 C3 0118 C3 0112 7E 0122 FE 0124 CAC 0127 E5 0128 0E 012A 5F 012B CDC	PUN( 14801 E E00	INX MVI JMP DUT: LXI MOV	H, BUFF	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
0118 23 0119 360 0118 C3 0118 C3 0112 7E 0122 FE 0124 CAC 0127 E5 0128 0E 012A 5F 012B CDC	PUN( 14801 E E00	INX MVI JMP DUT: LXI MOV	H, BUFF	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
0119 366 011B C30 011E 21 0121 7E 0122 FE 0124 CA0 0127 E5 0128 0E 012A 5F 012B CD0	PUN( 14801 E E00 14001	MVI JMP DUT: LXI MOV	M, O START+3 H, BUFF	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
011B C30 011E 21: 0121 7E 0122 FE 0124 CA0 0127 E5 0128 0E0 012A 5F 012B CD0	PUNG 14801 E00 90001	JMP DUT: LXI MOV	START+3	1
0121 7E 0122 FE 0124 CA 0127 E5 0128 0E 012A 5F 012B CD	14801 E E00 90001	LXI		
0121 7E 0122 FE 0124 CA 0127 E5 0128 0E 012A 5F 012B CD	14801 E E00 90001	LXI		
0121 7E 0122 FE 0124 CA 0127 E5 0128 0E 012A 5F 012B CD	E E00 A0001	MOV		The state of the s
0122 FE0 0124 CA0 0127 E5 0128 0E0 012A 5F 012B CD0	E00 90001		- 19 11	バッファから出力データの取り出し.
0124 CA0 0127 E5 0128 0E0 012A 5F 012B CD0	90001		0 '	テータが"00"の場合"START"へのシャンプ、
0127 E5 0128 0E0 012A 5F 012B CD0		JZ	START	繰り返し.
0128 OE 012A 5F 012B CD			0,,,,,,	
012A 5F 012B CD		PUSH	Н	
012B CD		MVI	C, 4	"パンチ出力"のシステム・コール。
		MOV	E,A	H, Lレジスタを保護している.
012E E1		CALL	0005H	THE COUNTY OF THE COUNTY
	1	POP	Н	
012F 23		INX	н	次のデータ出力ヘループ。
0130 C3:	32101	JMP	PUNDUT+3	(XW) — YELD (NV — ).
	LSTO	DUT:		
0133 21		LXI	H, BUFF	バッファから出力データの取り出し、
0136 7E		MOV	A, M	トデータが"00"の場合"START"へジャンプ.
0137 FE		CPI	0	繰り返し、
0139 CA	40001	JZ	START	
013C E5		PUSH	Н	
013D OE		MVI	C,5	*リスト出力"のシステム・コール、
013F 5F		MOV	E, A	H. Lレジスタを保護している。
0140 CD		CALL	0005H	11, ヒレンハンで休碌している。
0143 E1	1	POP	Н	
0144 23	_	INX	Н	次のデータ出力ヘループ。
0145 C3	33601	JMP	LSTOUT+3	TAUT TENT TO T.
0148 =	BUF	F EQU	<ul><li>\$ 入力ラ</li></ul>	ータのバッファの始まり.
0148		END		
>				

Figure-2.2.3 ファンクション:3, 4, 5 実習プログラムのPRN形式ソース・リスト.

このソース・リストからアセンブリ・ソース・ファイルを作り、"3-4-5. COM'' を生成してプログラムを実行してみましょう.

# ファンクション:3,4,5 実習プログラムの実行

プログラム "3-4-5. COM"を起動させ外部から "PUN:" デバイスへデータを送り込みます。本書の場合は、もう 1 台のCP/Mマシンから、互いのRS-232Cインターフェイス ("PUN:", "RDR:" 両デバイスに割り当てられている) を介してデータを送っています。

Figure-2.2.4は、データ送り出し側の実行例であり、PIPにより、キーボード入力を "PUN: "デバイスから出力しています。実習プログラム "3-4-5. COM"が起動している受信側では、この出力を "RDR: "デバイスから入力して、各動作が行われる訳です。

Figure-2.2.5は、実習プログラムを実行した時のスクリーンの表示例であり、Figure-2.2.6は、"LST:" デバイスに出力された印字例です。

A>PIP PUN:=CON: // (通常はキーボード)入力を"PUN: "から出力.

ABCDEFGHIJKLMN / LF
0123456789 / LF
abcdefghijklmn / LF

^L Ctrl-Lの入力により、上記アータを"LST: "へ出力させる.

OPORSTUVWXYZ / LF
9876543210 / LF
Opgrstuvwxyz / LF

^P ^Z Ctrl-Pの入力により、上記アータを"PUN: "へ出力させる.

Ctrl-Zの入力により、プログラム"3-4-5"を終了させ、こちらのPIPも終了させる.

注)LFはライン・フィード・キーの入力を表す。LFはCtrl-Jで代用できる.

Figure-2.2.4 この実習でのデータ送り出し側CP/Mマシンの実行例.

#### A>3-4-51

A> -----Ctrl-Zガ入力されたので、CP/Mに戻った

Figure-2.2.5 ファンクション: 3, 4, 5 実習プログラムの実行例. Figure-2.2.4でのデータが入力される.

ABCDEFGHIJKLMN 0123456789 abcdefghijklmn

Figure-2.2.6 ファンクション:3, 4, 5 実習プログラムによる "LST:" デバイスへの出力例.

## ファンクション:6の実習

### ファンクション: 6…ダイレクト・コンソール入出力

#### CALL手順

入力の場合
MVI C, 6
MVI E, 0FFH
CALL 0005H

(入力データはAレジスタに格納されている)

出力の場合 MVI C, 6 (E) ← 出力データ CALL 0005H

#### 機能

EレジスタにFFHをセットしてCALLする場合はコンソール入力,FFH以外であればコンソール出力となる。入力の場合は、入力があれば入力データをAレジスタに持って、CALLから戻る。入力がない場合は、Aレジスタに00を持ってCALLから戻る(入力があるまで待たないことに注目)。出力の場合は、Eレジスタにセットされているデータを、コンソールに出力する。いずれの場合も、ファンクション1および2で有効であったCtrl-S、Ctrl-Pなどは機能しない。

## 実習プログラム ファンクション:6

コンソールへ "ー"記号を連続して出力させながら、コンソール入力を監視し、入力があれば、そのキャラクタをコンソールへ出力する。入力がCtrl-Zであれば本プログラムを終了してCP/Mに戻る。

このようなプログラムを作ってみましょう。 このプログラムのPRN形式のソース・リストを次に示します。

	FUNCTI	ON A: DIPEC	T CONSOLE I/O
	3	OI OI DIREC	
0100	START:	6 100Н	
0100 0E06	MV	- , -	) "ダイレクト・コンソール入出力"の"入力"の
0102 1EFF 0104 CD0500	MV CAI		トシステム・コール、EレジスタにFFHをセット していることに注目、入力がない場合、内部で ループしないことにも注目
0107 B7	OR		入力(通常はキー入力)があったかどうかの判
0108 C21501	JN	Z CHROUT	↑ 定、入力があった場合,"CHROUT"にジャン   ブ、
010B 0E06	MV	I C,6	) "ダイレクト・コンソール入出力"の"出力"の
010D 1E2D 010F CD0500	MV CAI		~システム・コール、"-"記号をコンソールに ・出力する(通常はスクリーンに出力).
oror choson	CHI	-L 0005H	
0112 030001	JMI	P START	…最初に戻ってループ、
	CHROUT:		
0115 FE1A	CP		入力がCtrl-Zなら本プログラムを終了し、
0117 C8	RZ		J CP/Mへ戻る。
0118 OE06	MV		"ダイレクト・コンソール入出力"の"出力"の
011A 5F 011B CD0500	MO'		システム・コール、入力キャラクタをコンソ ールに出力する。
2112 02000	CHI	LL OOOJH	) NEB/19 5.
011E C30001	JMI	START -	…最初に戻ってループ.
0121	EN		

Figure-2.2.7 ファンクション:6 実習プログラムのPRN形式ソース・リスト.

このソース・リストからアセンブリ・ソース・ファイルを作り、 "6. COM" を生成してプログラムを実行してみましょう.

## ファンクション:6 実習プログラムの実行

プログラム "6. COM" を起動すると、スクリーンに "-" 記号が連続して出力されますので、適当にキーインを行うと、キーインされたキャラクタが表示されて行きます。このプログラムは、キー入力を監視しながら、スクリーンへの出力を連続して行っている訳です。Ctrl-S、Ctrl-Pの機能が働かないことも確認して下さい。Ctrl-Zを入力すると、プログラムを終了してCP/Mへ戻ります。

この実行例を次に示します。



Figure-2.2.8 ファンクション: 6 実習プログラムの実行.

## ファンクション:7,8の実習

## ファンクション: 7…IOバイトの取り出し

#### CALL手順

#### 機能

アドレス0003HのIOバイトの値を、Aレジスタに持ってCALLから戻る。

# ファンクション:8…IOバイトのセット

#### CALL手順

#### 機能

Eレジスタの値が、アドレス0003HのIOバイトにセットされる。

# 実習プログラム ファンクション:7,8

プログラム実行前のIOバイトの値をコンソールに表示し、次に、ロジカル・デバイスの\*RDR: "と \*PUN: "に、それぞれフィジカル・デバイスの \*UR1: "、\*UP1: "を割り当て、割り当てた後のIOバイトの値を、再びコンソールに表示する。

このようなプログラムを作ってみましょう。 このプログラムのPRN形式のソース・リストを次に示します。

FUN	CTION	7: GET I/O BYTE ; 8: SET I/O BYTE ;
07407	ORG	100H
STARTS	CALL	CRLFOUT 復帰・改行をコンソールへ出力するサブルーチン.
	MVI	C,7 \*\0/(イトの取り出し"のシステム・コール。 0005H : 現在のIOバイトの値がAIレジスタに得られる。
	PUSH CALL POP	PSW 得られたWレジスタの値を16進でコンソール HEXDSPLY に出力するサブルーチン。 PSW (A)レジスタを保護している。
	ANI ORI MOV MVI CALL	11\$00\$00\$11B   IOバイト(Aレジスタ)の"RDR:" と "PUN:"のビットを0フリアレ, そこ 00\$10\$10\$00B   CUR1:とUP1:をセットする. CON:とLST:は変化させない. "IOバイトのセット"のシステム・コール, 0005H   上記公 レジスタの値がOバイトにセットされる.
	CALL	CRLFOUT …復帰・改行をコンソールへ出力.
	MVI CALL	C,7 いのパイトの取り出し"のシステム・コール. 0005H:変更したのパイトを取り出して再表示させるため.
	CALL	HEXDSPLY…変更されたIOパイトの値を16進でコンソールに出力. CRLFOUT …復帰・改行を出力,
	RET ·····	··本プログラムを終了し,CP/Mに戻る.
	PUSH RRC! R CALL POP	PSW RRC! RRC! RRC HOUT1 PSW (A)レジスタの値を16進でコンソールに表示す
HOUT2:	ADI CPI JC ADI CALL	OFH 30H 3AH HDUT2 7 CONOUT
	START: HEXDSPLY	ORG START:  CALL  MVI CALL  PUSH CALL  POP  ANI ORI MOV MVI CALL  CALL  CALL  MVI CALL  CA

```
013E 0E02
                CONDUT: MVI
                                 C,2
                                         "ファンクション2"のコンソール出力のサブ
                                 E,A
0140 5F
                         MOV
                                        ルーチン、 (A)レジスタのキャラクタが、コンソールに出力される、
0141 CD0500
                                 0005H
                         CALL
0144 09
                         RET
                CRLFOUT:
0145 3EOD
                        MVI
                                 A, ODH
0147 CD3E01
                         CALL
                                 CONOUT
                         MVI
                                 A, OAH
014A 3E0A
                                         復帰・改行をコンソールに出力するサブルーチン.
014C CD3E01
                         CALL
                                 CONDUT
014F C9
                         RET
0150
                         END
A>
```

Figure-2.2.9 ファンクション:7, 8 実習プログラムのPRN形式ソース・リスト

このソース・リストからアセンブリ・ソース・ファイルを作り、"7-8・COM" を生成してプログラムを実行してみましょう。

# ファンクション:7,8 実習プログラムの実行

まず最初に、STATコマンドで、現在のフィジカル・デバイスのアサイン(割り当て)状況を見ておきましょう。この実行例を次に示します。

```
A〉STAT DEV: J ……STATコマンドでフィジカル・デバイスの初期のアサイン状況をみる。
CON: is UC1:
RDR: is TTY:
PUN: is TTY: "TTY: "であることに注目.
LST: is LPT:
A>
```

Figure-2.2.10 実習プログラム実行前の各デバイスのアサイン状況を見る。

ついでに、DDTコマンドで、IOバイト付近をダンプしておきます。

Figure-2.2.11 実行前のDDTによるIOバイトのダンプ.

このように、"RDR:"、"PUN:" 共にTTY:"になっています。では、実習プログラム"7-8.COM"を実行してみましょう。その実行例を次に示します。

A>7-81 …実習プログラムの実行、"RDR:"と"PUN:"に"UR1:","UP1:"をアサインする。
83 …実行前のIOバイトの値。
AB …実行後のIOバイトの値。
A> (注:このプログラムをもう一度実行する場合には、事前に、リセット・ボタンによるCP/Mの再起動などで、IOバイトを初期値にセットし直して下さい、さもないと同じ値が表示されます。)

Figure-2.2.12 ファンクション: 7, 8 実習プログラムの実行.

このように、実行前のIOバイトの値は "83H" であり、実行後は "ABH" に変更されていることが表示されています。

83H=10000011·······Figure-2.2.10のアサイン。 ABH=10101011·······Figure-2.2.13のアサイン。

このように、プログラムの目的通りにIOバイトが変更されましたが、これをSTATコマンドでも確認してみましょう。

```
A>STAT DEV: / .....STATコマンドで、実習プログラム実行後の確認をする.
CON: is UC1:
RDR: is UR1: .....TTY:→UR1:
PUN: is UP1: .....TTY:→UP1: / と変更されている.
LST: is LPT:
A>
```

Figure-2.2.13 実習プログラムの実行後のSTATコマンドによる結果の確認。

一応, DDTコマンドで, IOバイト付近をダンプしてみましょう.

```
A>DDT / …DDTによる実行後のIOパイト値の確認。
DDT VERS 2.2
-DO,F / ……0~FHをダンプ。
0000 C3 03 DA AB 00 C3 00 BC FF 00 FF 00 FF 00 ......
| 10パイト。| 10パイト
```

Figure-2.2.14 実行後のDDTによるIOバイトのダンプ。

目的通りにアサインされていることが確認されました.

このファンクション: 7, 8により, ユーザー・プログラム中で, 自由にフィジカル・デバイスの 選択が可能になる訳です。

## ファンクション:9の実習

# ファンクション: 9…文字列のプリントアウト

### CALL手順

MVI C, 9 (D, E) ←文字列アドレス CALL 0005H

### 機能

文字列が格納されているメモリの先頭アドレスを (D, E) レジスタにセットしてCALLすると, 文字 列の最後を示す "\$" 記号 (24H) が来るまで, 文字列をコンソールに出力する。 Ctrl-S, Ctrl-P, タブ処理などのコントロールは, ファンクション:2 と同様に有効である.

# 実習プログラム ファンクション:9

プログラムを実行すると、MorningのMか、またはNightoNかをキーインするようメッセージが表示される。

そこで、Mをキーインすると、"GOOD MORNING……"と応答があり、Nをキーインすると"GOOD NIGHT……"と応答する。

Ctrl-Zをキーインすると、プログラムを終了してCP/Mへ戻る。

このようなプログラムを作ってみましょう。 このプログラムのPRN形式のソース・リストを次に示します。






Figure-2.2.15 ファンクション:9 実習プログラムのPRN形式のソース・リスト.

このソース・リストからアセンブリ・ソース・ファイルを作り、 "9. COM" を生成して、プログラムを実行してみましょう。

## ファンクション:9実習プログラムの実行

実行例を次に示します。適当に、MやN、その他の文字などをキーインして試してみて下さい。最後はCtrl-ZでCP/Mに戻ることができます。

```
A>91 ……実習プログラムの実行.
input
       M) orning or
                      N)ight --->M
                                       リがきキーイン
GOOD MORNING! THIS IS FUNCTION 9.
                                       プログラムの応答
input
       M) orning
                      N) ight
                 or
                                       "N"をキーイン.
GOOD NIGHT! THIS IS FUNCTION 9.
                                    プログラムの応答。
input
       M) orning
                 or
                      N) ight
                              --->X?
                                       "×"をキーイン. "?"が表示された.
                              --->^Z
input
       M) orning
                                       Ctrl-Zのキーインにより、本プログラムを終了してCP/Mに戻る
                 or
                      N) ight
A>
```

Figure-2.2.16 ファンクション: 9 実習プログラムの実行。

# ファンクション:10の実置

## ファンクション:10…コンソール・バッファへの読み込み

### CALL手順

MVI C, 10····· (=0AH)
(D, E) ←バッファ・アドレス
CALL 0005H

(入力された文字列が、コンソール・バッファに格納されている)

#### 機能

コンソールからの入力を、(D,E)レジスタによってアドレスされるコンソール・バッファの先頭番地+2番地から、順次、格納して行く。

バッファの入力可能最大文字数は255文字であり、入力に際して、RUB/DEL、Ctrl-C、Ctrl-E、Ctrl-H、Ctrl-J、Ctrl-M、Ctrl-R、Ctrl-Xなどの各種ライン・エディッティング機能が働く。

CALLから戻る条件は、キャリッジ・リタンが入力された時、あるいは "mx" で任意に設定される入力許可文字数 (上限は255文字) と、実際に入力された文字数が一致したときである。

コンソール・バッファのフォーマットを次に示す.



mx…ここに、入力許可最大文字数(1~255の間で任意)を、あらかじめセットしておく。

nc…CALLから戻った時に、実際に入力された文字数がセットされる。

C1~C255 …入力された文字が格納される.

# 実習プログラム ファンクション:10

ファンクション:10の機能を確認するには、コンソール・バッファをDDTのロードによって、壊されないアドレス2000H以上の適当な位置に設定し、ファンクション:10を実行した後、DDTでそのコンソール・バッファをダンプすれば、確認することができます。しかし、ここではプログラムを作って、前述のmx、ncの値と、c1以後の入力された文字列とを表示させて、その働きを見ることにしましょう。

コンソール・バッファをアドレス5000Hに設定し、入力許可文字数は40字に制限しておく、 プログラムを実行すると、まず、入力を促すプロンプト \*\*\* が出力され、続けて適当に文字 列をキー入力して行く、キャリッジ・リタンで入力を終了すると、コンソール・バッファの内容が、 mx\_nc\_c1, c2…… (実際に入力された文字列)

と表示され、再びプロンプトに戻る。

プログラムの終了は、当ファンクションのCtrl-C入力を利用し、リブートして終わる。

このようなプログラムを作ってみましょう。 この実習プログラムのPRN形式のソース・リストを次に示します。

A>TYPE 10.PRN /			
	; FUNC	CTION 1	10: READ CONSOLE BUFFER
0100 5000 =	BUFF	ORG EQU	100H 5000H
0100 3E28 0102 320050		MVI STA	A,40   入力バッファのTOPに値40(=28H)をストア. BUFF   入力バッファを最大40文字に制限する(255字まで可能).
0105 CD7601		CALL	CRLFOUT…復帰・改行を出力.
010B 0E02 010A 1E2A 010C CD0500		MVI MVI CALL	C,2 E,'*' 0005H
010F 0E0A 0111 110050 0114 CD0500	1	MVI LXI CALL	C,10 D,BUFF つのOSH つつりが機能する。
0117 CD7601 011A CD7601		CALL	CRLFOUT 復帰・改行を出力.
011D 3A0050 0120 CD5701 0123 3E20 0125 CD6F01 012B 3A0150 012B CD5701 012E 3E20 0130 CD6F01	C P C L C	LDA CALL MVI CALL LDA CALL MVI CALL	BUFF   入力パッファの1文字目(入力許可文字数)を HEXDSPLY   16進表示. A, ' '   スペースを出力. BUFF+1   入力パッファの2文字目(入力された文字数) HEXDSPLY   を16進表示. A, ' ' CONOUT   スペースを出力.




Figure-2.2.17 ファンクション:10 実習プログラムのPRN形式のソース・リスト.

このソース・リストからアセンブリ・ソース・ファイルを作り、"10. COM" を生成してプログラム を実行してみましょう。

# ファンクション:10 実習プログラムの実行

実行例を次に示します。自由に、文字列を入力したり、ライン・エディッティングなどのコントロール・キャラクタを入力したりして実験してみます。




Figure-2.2.18 ファンクション:10 実習プログラムの実行例.

なお、このプログラムは、コンソール・バッファを5000Hに設定してありますので、Ctrl-Cでリブートした後(1文字目に入力しないとCtrl-Cは有効でない)、DDTを起動し、5000Hからダンプしてコンソール・バッファを直接確認するのも良いでしょう。

この、ファンクション:10は、ライン・エディッティング機能や、各種コントロール・キーによる制御が有効なので、応用プログラム上で文字列の入力に用いると大変便利です。

## ファンクション: 11の実習

# ファンクション:11…コンソール入力のステータスのチェック

#### CALL手順

#### 機能

コンソールに入力があったかどうかのチェックを行い,入力があった場合はAレジスタにFFHを持ってCALLから戻る.入力がなかった場合は00を持って戻る.

### 実習プログラム ファンクション:11

コンソールに、 \*- "記号を連続して出力させながらコンソール入力のチェックを行い、入力があれば、その文字をコンソールに出力して \*- " 記号を出力し続ける.

入力が "S" の場合は、次に何らかのキャラクタが入力されるまで "-" 記号の出力をストップ する。入力がCtrl-Zの場合は、プログラムを終了してCP/Mに戻る。

このようなプログラムを作ってみましょう。

この実習プログラムのPRN形式のソース・リストを次に示します。

```
A>TYPE 11.PRN /
                      FUNCTION 11: GET CONSOLE STATUS
                                     100H
 0100
                           ORG
                  START:
 0100 OE02
                            MVI
                                     C, 2
                                            "コンソール出力"のシステム・コール.
)"一"記号をコンソールに出力する.
                                     E, '-'
 0102 1E2D
                           MVI
                                     0005H
 0104 CD0500
                            CALL
```

0107 OEOB 0109 CD0500	MVI	C,11 (*コンソール・ステータスの取り出し"のシステム・コール、入力があった場合はFFH,ない場合は00 が、(A)レジスタに得られる.
010C B7 010D CA0001	ORA JZ	A 入力がない場合は、最初の"START"へジャンプ START にしてループする。
0110 0E01 0112 CD0500	MVI	"コンソール入力"のシステム・コール. : 上記ループで入力があれば、似レジスタに入力 0005H キャラクタが得られ、同時にコンソールに表示 される。
0115 FE1A 0117 CB	CPI RZ	1AH ;=^Z 入力がCtrl-Zなら本プログラムを終了して CP/Mに戻る.
0118 FE53 011A C20001	CPI JNZ	'S' 入力が"S"以外の場合は, "START"にジャンプ START   レてループする.
011D 0E01 011F CD0500	MVI	C,1 入力が"S"の場合, この"コンソール入力"の 0005H「システム・コールにより, 入力待ちとなる.
0122 C30001	JMP	STARTコンソール入力があれば, "START"に戻り ループする。
0125 A>	END	77 77 81

Figure-2.2.19 ファンクション:11 実習プログラムのPRN形式のソース・リスト

このソース・リストからアセンブリ・ソース・ファイルを作り、"11. COM"を生成して、プログラムを実行してみましょう。

# ファンクション:11 実習プログラムの実行

実行例を次に示します.




Figure-2.2.20 ファンクション:11 実習プログラムの実行.

プログラムで使われているコンソール出力は、ファンクション: 2を使っているので、Ctrl-Sによるフリーズ、Ctrl-Pによるプリンタへの同時出力が有効ですので試して下さい。 "S" による "-" 表示のストップは、当プログラムによるものです。

このファンクション:11は、何らかのプログラムを実行させながら、キーボードから入力があるかどうかをセンスして、その入力キャラクタにより、それぞれの仕事に分岐させる、というようなプログラムに応用できます。

# ファンクション: 12の実習

# ファンクション: 12…オペレーティング・システムのバージョンNo. の取り出し

### CALL手順

MVI C, 12 ······ (=0CH) CALL 0005H

1

(結果はHレジスタおよびLレジスタに格納されている)

### 機能

現在起動しているオペレーティング・システムが、CP/Mであるか、MP/Mであるかの判別を行い、CP/Mであれば、そのバージョンNo.を知らせる。

CALLから戻った時、Hレジスタが00ならばCP/M、01ならばMP/Mであることを示す.

バージョンNo.は、Lレジスタ=00であればversion2.0以前のものを示し、2.0以上のバージョンの場合は、L=20Hであればversion2.0、22Hであればversion2.2という具合に、20H~2FHまでの値で示される。

## 実習プログラム ファンクション:12

現在起動しているオペレーティング・システムが、CP/Mであるか、MP/Mであるか、CP/ MならばそのバージョンNo. は何か、を表示させる.

このプログラムのPRN形式のソース・リストを次に示します。

	FUNCTION	12: RETURN VERSION NUMBER
0100	ORG	100H
	ONG	100H
0100 OEOĊ	START:	
0100 GEGE	MVI	C,12 0005H パージョンNo. の取り出し"のシステム・コール.
OTOL CDOSOU	CALL	0005H / ハーションNo.の取り出し"のシステム・コール.
0105 7C	MOV	A, H
0106 FE00	CPI	00   川レジスタの結果が00の場合はCP/M.
010B CA1C01	JZ	CPM .
010B FE01 010D CA1601	CPI	01 (H)レジスタの結果が01の場合はMP/M.
OTOD CHIROT	JZ	MPM 「"MP/M"ヘジャンプ.
0110 117F01	LXI	D, MSGANTR } どちらでもない場合は、他のシステムなので、
0113 C35001	JMP	MSGOUT SYSTEM=ANOTHER」と表示へ.
	MPM:	
0116 115601	LXI	D, MSGMPM
0119 C35001	JMP	MSGOUT 「SYSTEM=MP/M」と表示へ、
2445 444554	CPM:	
011C 116801	LXI	D, MSGCPM
0120 CD5001	PUSH	H 「SYSTEM=CP/M version」と表示へ、 MSGOUT (リンジコタにはパージョンが」を持っている。
0123 E1	CALL	MSGOUT ので保護している。
	FUF	п
0124 7D	MOV	A,L.
0125 FE00	CPI	(ロレジスタが00の場合は、"VER1x"へジャンプ.
0127 CA3801	JZ	VER1X パージョン2.0以前.
012A FE20 012C CA3E01	CPI	20H (ロレジスタガ20の場合は、"VER20"へジャンプ.
012F FE22	JZ CPI	VER20   /\-\sigma = \sigma = \
0131 CA4401	JZ	22H
0134 D24A01	JNC	VER22UP(ロレジスタが22以上の場合はすべて,
137 09	RET	"VER22up"ヘジャンプ.
	1.100 m	
138 119201	VER1X:	
013B C35001	LXI	D, MSG1X MSGOUT
	OHE	1130001
	VER20:	
013E 119801	LXI	<b>D, MSG20</b>
141 C35001	JMP	MEGOUT ( 2.03 Carolina)
	VER22:	
144 119E01	LXI	D, MSG22   50 0 1 +-
147 C35001	JMP	MSGOUT 「2.2」と表示へ、
	HEDDOUG	
14A 11A401	VER22UP:	D MCCCCUD
14D C35001	JMP	D, MSG22UP MSGDUT 「2.2 up」と表示へ、
	0111	1100001
	MSGOUT:	
150 0E09 152 CD0500	MVI	C,9 "文字列のプリント"のシステム·コールのサブ
	CALL	0005H ルーチン. (DE)レジスタに文字列のアドレス

```
ODH, OAH, 'SYSTEM = MP/M', ODH, OAH, '$'
0156 ODOA535953 MSGMPM: DB
016B 5359535445 MSGCPM: DB
                                 'SYSTEM = CP/M version $'
                                 'STSTEM = ANDTHER', ODH, OAH, '$'
017F 5354535445 MSGANTR: DB
                                                                   文字列エリア
                                 '1.x', ODH, OAH, '$'
0192 312E780D0A MSG1X: DB
                        DB
                                 '2.0', ODH, OAH, '$'
0198 322E300D0A MSG20:
019E 322E320D0A MSG22:
                                 '2.2', ODH, OAH, '$'
                        DB
01A4 322E322055 MSG22UP: DB
                                 '2.2 UP', ODH, OAH, '$'
OIAD
                        END
```

Figure-2.2.21 ファンクション:12 実習プログラムのPRN形式のソース・リスト.

上記ソース・リストからアセンブリ・ソース・ファイルを作りアセンブルし、"12. COM"を生成して実行してみましょう。

# ファンクション:12実習プログラムの実行

CP/Mの各種バージョン (一般的には、version 1.4/2.0/2.2) をお持ちの方は、それぞれのバージョンについて実験すると良いでしょう。

まず、それぞれのバージョンのシステムを起動した上で、実習プログラムを実行します。システムがMP/Mの場合は、

SYSTEM = MP/M

と表示しますが、CP/Mの場合は、Figure-2.2.23の実行例のようにバージョンNo.も共に表示されます。

```
1リセット
48K CP/M ver 2.2… CP/M起動時のオープニング・メッセージ。
A>12 J … 実習プログラムの実行。
SYSTEM = CP/M version 2.2
A> 注目、パージョンNo.ガレポートされている。
```

Figure-2.2.22 ファンクション:12 実習プログラムの実行.システムがCP/M version2.2の場合.

```
      リセット

      48K CP/M ver 1.4 ……CP/M起動時のオープニング・メッセージ。

      A>12 J ……実習プログラムの実行。

      SYSTEM = CP/M version 1.x

      注目、プログラムにより、2.0以前は1. X としてレポートされている。
```

Figure-2.2.23 ファンクション:12 実習プログラムの実行.システムがCP/M version1.4の場合.

このファンクション:12は、例えば、MP/Mでなければ実行できないアプリケーション・プログラムとか、CP/Mのバージョン2.0以上でなければ実行できないプログラムなどに応用して、現在働いているシステムが、適合するかどうかの判別を行わせる場合に使用します。

# ファンクション: 13の実習

ファンクション: 13…ディスク・システムのリセット

### CALL手順

#### 機能

すべてのディスク・システムをイニシャル状態にセットする。つまり、すべてのドライブは "R/W'' となり、DMAアドレス(後述)は0080Hのデフォールト値にセットされ、ドライブA:が選択される。ただし、ログイン・ディスクは変化しないので、ファンクション:13を実行した時点のログイン・ディスクがA:以外の場合は、いったんドライブA:が選択された後、元のドライブにログインされる。

### 実習プログラム ファンクション:13

ファンクション: 13で、ディスク・システムをリセットするプログラムを作成する. プログラムが実行された時、ディスク・システムがリセットされたことを知らせるメッセージ を出力させる.

このプログラムのPRN形式のソース・リストを次に示します.

```
A>TYPE 13. PRN /
                    FUNCTION 13: RESET DISK SYSTEM
                ŝ
 0100
                        ORG
                                100H
                START:
 0100 OEOD
                        MVI
                                C.13 ) "ディスク・システムのリセット の
                                0005H システム・コール
 0102 CD0500
                        CALL
 0105 0E09
                        MVI
                                C, 9
                                          "文字列プリント"のシステム・コール。
 0107 110E01
                                          ラベル"MSGRST"の文字列がプリント
                                D, MSGRST
                        LXI
 010A CD0500
                                         アウトされる
                                0005H
                        CALL
```

```
O10D C9 RET

O10E ODOA444953 MSGRST: DB ODH,OAH,'DISK SYSTEM WAS RESET',ODH,OAH,'$'

O12B END

A>
```

Figure-2.2.24 ファンクション:13 実習プログラムのPRN形式のソース・リスト.

上記ソース・リストからアセンブリ・ソース・ファイルを作り、アセンブルし、"13. COM" を生成して実行してみましょう。

## ファンクション:13 実習プログラムの実行

一度ログインされたり、何らかのアクセスが行われたディスク・ドライブのディスケットを交換した場合、CP/Mは自動的に異なったディスケットであることを判別し、そのドライブを書き込み禁止 (R/O) にして、ディスクのデータが破壊されるのを防ぎます。

通常このような場合は、Ctrl-Cによるリブートを行って、システム全体のリセットを行ってから、書き込みを伴うプログラムを運用するのですが、このファンクション:13を使えば、リブートを行うことなく、ディスク・システムのリセットを行うことができます。

その実験を行ってみましょう。ドライブB:のディスケットを交換して、R/Oとなったことを確認した後、ファンクション:13を実行してみます。その様子を次に示します。

```
(ドライブA:上に"13,COM"と"STAT.COM"がある。)
A>B: 1 ……ドライブB: CDグイン(B: Cは適当なディスケットをセットしておく)。
B>A:STAT/ ……STATコマンド実行.
A: R/W, Space: 197k B: にもログインしているので、A:,B:共に表示される。R/W表示に注目.
         TB:のディスケットを、適当な別のディスケットと入れ替える.)
               …入れ替えたティスケットのティレクトリを読み込ませるために、例えばDIRコマンドを実行する、
B>DIR PIP.COM/ --
           COM
B: PIP
B>A:STAT! ----- 再度STATコマンドを実行.
A: R/W, Space: 197k B: のR/WがR/Oとなっていることに注目
B: R/O, Space: 14k 「残りバイト数が異なるティスケットであるのに以前のまま(14k)であることにも注目.
B>A: 13 / ・・・・・実習プログラムの実行.
DISK SYSTEM WAS RESET……実習プログラムによるメッセージ、ファンクション:13が実行された。
B>A: STAT …… 再度STATコマンドを実行.
A: R/W, Space: 197k B: のR/OがR/Wにリセットされ,入れ替えたティスケットの残りバイト数も
B: R/W, Space: 57k )正しく表示されている.
```

Figure-2.2.25 ファンクション:13 実習プログラムの実行.

## ファンクション: 14,17,26の実習

# ファンクション:14…ディスク・ドライブの選択

### CALL手順

#### 機能

このファンクション:14が実行された後の各種ファイル操作は,Eレジスタの値によって指定された(ドライブA:=00,B:=01,C:=02,……)ドライブ上で行われる。つまり,ファンクション:14によって選択されたドライブが,デフォールト・ドライブとなる。新しく選択されたドライブは,当ファンクションにより再選択が行われるか,リブートされるまでは変化しない。

ただし、ファイル操作が行われるファイルのFCB(ファイル・コントロール・ブロック)の最初のバイト(ディスク・ドライブ・コード)が ``00'' 以外の場合は、その値による直接ドライブ選択の方が優先し、ファンクション:14による選択は無視される。

### ファンクション:17…最初のファイル・ディレクトリのサーチ

#### CALL手順

(結果はAレジスタに格納されているディレクト・コード、およびDMAバッファに格納されているディレクトリ内容で示される)

#### 機能

(D, E) レジスタにセットされたFCBで示されるファイルをディレクトリから捜し出し、見つかった場合は、該当ファイルが含まれるディレクトリ・エントリの128バイトをDMAバッファに格納する。その場合、Aレジスタには、0、1、2、3のいずれかの値のディレクトリ・コードがセットされており、その値を32倍(RLCを5回行う)すると、DMAバッファ内の該当ファイルのディレクトリ部の先頭アドレスを知ることができる(DMAアドレスの先頭番地+Aレジスタの値×32=該当ファイルのディレクトリ先頭番地)。

もし、FCBで示されるファイルが見つからなかった場合は、Aレジスタに255(FFH)がセットされて CALLから戻る。

## ファンクション:26…DMAアドレスのセット

#### CALL手順

$$\begin{bmatrix} MVI & C, 26 & \cdots & (=1AH) \\ (D, E) \leftarrow DMA \mathcal{T} & \mathcal{F} \vee \mathcal{Z} \\ CALL & 0005H \end{bmatrix}$$

#### 機能

DMA (Direct Memory Address) は、ディスクのすべてのリード/ライト操作を行う場合に必要な 1レコード(128バイト)の入出力バッファ・エリアのことであり、デフォールトはアドレス0080Hに 設定されている。ディスクへの、どのようなリード/ライトも、必ずこのDMAバッファを通して行われる。

ファンクション:26により、任意のアドレスにDMAバッファを設定することができ、設定されたアドレスは、当ファンクションが再度実行されるか、リブートされるまでは変化しない。

### 実習プログラム ファンクション:14,17,25

ファンクション: 14,17,26を使って,DIRコマンドの特定ファイル名サーチ(DIR x: filename.ext  $\mathbb{J}$ ) に相当する機能を、ユーザー・プログラムで実現する。

また、見つかったディレクトリのDMAバッファ内の位置も確認してみる(DMAアドレスは4000 Hにしておく)。

このプログラムのPRN形式のソース・リストを次に示します.

```
A>TYPE 14-17-26. PRN/
                    FUNCTION 14: SELECT DISK
                              17: SEARCH FOR FIRST
                              26: SET DMA ADDRESS
 0100
                        ORG
                                100H
                START:
 0100 OE09
                        MVI
                                C, 9
                                          "文字列プリント"のシステム・コール。
                                D, MSGINP
 0102 114501
                        LXI
                                          ドライブを入力のメッセーシ胎力
                                0005H
 0105 CD0500
                        CALL
```

```
010B 0E01
                             MVI
                                       C,1 「*コンソール入力"のシステム・コール。
0005H「キーボードからドライブ名A,B,C,…を入力する。
  010A CD0500
                             CALL
  010D E60F
                                       0000$1111B | A=00, B=01, C=02, …に変換,
                             ANI
  010F 3D
                             DCR
  0110 OEOF
                             MVI
                                       C, 14
  0112 5F
                                       E,A "ティスク・ドライブの選択"のシステム・コール、

もの05H キー入力されたドライブが選択される。
                             MOV
  0113 CD0500
                             CALL
 0116 OE1A
                             MVI
                                       C,26
D,4000H
プライルト 気の中であるが、DDT ての確定がで
0005H
 0118 110040
                             LXI
 011B CD0500
                             CALL
 011E 0E11
                             MUT
                                       C, 17
                                                "最初のディレクトリのサーチ"のシステム・コール.
 0120 115000
                                       D,005CH この例では、FCBアドレスは、デフォールトの5CHIC
                             LXI
 0123 CD0500
                             CALL
                                                しておく.
                                       0005H
 0126 FEFF
                             CPI
                                               | 該当ファイルがない場合は、"NAINAI"へ
| ジャンプ
 0128 CA3C01
                             JZ
                                       NAINAI
 012B 0707070707

      RLC!
      RLC!
      RLC!
      RLC!
      見つかったファイルのティレクトリの位置を

      STA
      4090H
      アドレス4090Hに格納する(参考までに).

 0130 329040
 0133 0E09
                             MUT
                                       C, 9
 0135 118101
                             LXI
                                       D, MSGARI
                                                  "ファイルあった"のメッセージ出力。
 013B CD0500
                             CALL
                                       0005H
 013B C9
                             RET
                   NAINAI:
 013C 0E09
                             MVI
                                      0,9
 013E 116D01
                             LXI
                                       D, MSGNAI **ファイルない"のメッセージ出力.
 0141 CD0500
                             CALL
                                      0005H
 0144 C9
                             RET
 0145 0D0A494E50 MSGINP:
                              DB
                                      ODH, OAH, 'INPUT DRIVE NAME ( A, B, C, ... P ) -->*
 016D ODOAOA4649 MSGNAI:
                              DB
                                      ODH, OAH, OAH, 'FILE NAI! NAI!', ODH, OAH, '$'
 0181 0D0A0A4649 MSGARI:
                                      ODH, OAH, OAH, 'FILE ATTA! ATTA!', ODH, OAH, '$'
                              DB
 0197
                             END
A>
```

Figure-2.2.26 ファンクション:14, 17, 26 実習プログラムのPRN形式のソース・リスト.

上記のソース・リストからアセンブリ・ソース・ファイルを作り、アセンブルして、"14-17-26. COM" を生成して実行してみましょう.

## ファンクション:14,17,26 実習プログラムの実行

このプログラムは、次のコマンド形式で実行されます.

14-17-26\_filename.ext

"filename.ext"には、ディスク上に存在するかどうかを調べようとするファイルのフルネームを キーインします。

このコマンドを実行すると、どのドライブ上のファイルをサーチの対象とするかを問い合わせてきますので、ドライブ名のA、B、C、…をキーインします。

結果は、"あった"とか"ない"とか、メッセージにより表示されます。

実行例を次に示します。これは、ドライブB:上にファイル "PLMX. COM" がある場合のものです。




Figure-2.2.27 ファンクション: 14, 17, 26 実習プログラムの実行と, DMAバッファのDDTによるダンプ.

もう1つの実験として "filename.ext" にドライブ名を付け、"x: filename.ext" として実行するとどうなるでしょう。

 $\mathbf{x}$ : filename.  $\mathbf{ext}''$ に付けたドライブ $\mathbf{x}$ : が優先して、この後ドライブ名入力は、何を入力しても無視されることが確認できます。各自試みて下さい。

### ファンクション: 15, 20の実習

### ファンクション:15…ファイルのオープン

### CALL手順

MVI C, 15…… (=0FH)
(D, E)←FCBアドレス

CALL 0005H

(オープンが正常に行われた時 Aレジスタ=00~03, オープンができなかった時 Aレジスタ=255=FFHとなる)

### 機能

(D, E)レジスタで示されるFCBアドレスのファイル名を,該当ディスク上のディレクトリから捜し,一致するファイルがあれば,そのディレクトリ・データ( $d0\sim dn$ フィールド)をメモリ上のFCBにコピーし,今後のリード/ライト操作を可能にする。このことをファイルがオープンされたと言い,正常にオープンされた場合は,Aレジスタには $00\sim 03$ の値(ディレクトリ・コード)がセットされており,もしファイルが見つからずオープンできなかった場合は,Aレジスタには255=FFHがセットされる。FCBのファイル名に,ファイル・マッチ記号 "\*" および "?" を使用することもできる。ただし,ディレクトリ内の最初にマッチしたファイルがオープンされる。

# ファンクション:20…シーケンシャル・リード

## CALL手順

MVI C, 20 ··· (14H)

(D, E) ← FCBアドレス

CALL 0005H



(結果は、FCBの "cr" フィールドで示されるレコード(128バイト)が、DMAバッファ に読み出される)

Aレジスタが00の時は、リードが正常に行われた場合。00でない時は、ファイルが終了した場合。)

#### 機能

(D, E) レジスタでアドレスされるFCBが示す、ファイルのFCB内 "cr" フィールドで示される 1 レコード (128バイト) を読み出して、DMAバッファに格納する。 "cr" の値は、自動的に 1 だけインクリメントされ、次のレコードを示すように更新される。現在のロジカル・エクステント(8 インチ標準ディスケットでは、16Kバイトが 1 ロジカル・エクステント)のリードが終了し、まだファイルが続く場合は、自動的に次のロジカル・エクステントがオープンされ、"cr" が00にセットされる。

このファンクション:20を実行するには、事前にFCBアドレスを指定してファイルをオープンし、DMA アドレスをセットしておかなければならない(DMAアドレスをセットしない場合は、デフォールトの80H~FFHがDMAバッファとなる)。さらに、ファイルの最初からリードを行う場合には、"cr"フィールドを00にセットする必要がある。

1レコードのリードが正常に行われた場合、Aレジスタには00が格納されており、エンド・オブ・ファイル(ファイル終了)となった場合は、00以外の値が格納される。これにより、ファイルが終了したことを知ることができる。

リードのみを行うのであれば、オープンしたファイルはクローズする必要はなく、そのままプログラムを終了してよい。

#### 実習プログラム ファンクション:15,20

アスキー・ファイルをタイプアウトするTYPEコマンドに相当するプログラムを作成する. FCBアドレスはデフォールトの5CH, DMAアドレスは特にセットせず, デフォールトの80Hを使用する.

このプログラムのPRN形式のソース・リストを次に示します.



		OEOF 115C00 CD0500		MVI LXI CALL	C,15 D,005CH 0005H	**ファイルのオーブン"のファンクション・コール. この例では、FCBアドレスはデフォールトの 50H番地にしておく.
	010B 010A	FEFF CA3101		CPI JZ	255 OPNERR	該当ファイルが存在せず,ファイルのオープ ンができなかった場合は,"OPNERR"へジャ ンプする.
	010D 010E	AF 327000		XRA STA	A 5CH+32	ファイルガオーブンされたので、次のシーケ ンシャル・リードに備えて、FCBのcrフィール ド(50H+32番地)を0にする。
		0E14 115C00 CD0500	NXTREC:	MVI LXI CALL	C,20 D,005CH 0005H	*ミルケンミャル・ロード"のファンクミュン ・コール、FOBアドレスは同じくがHとする。
	0119 011B			CPI RNZ	0	ファイルの最終が来たかどうかのチェック、 シーケンシャル・リート・デザイト たぜ合は、 本プログラムを終わり、CP Mに戻る。
	0110	218000	SCROUT:	LXI	н, оовон	…シーケンシャル・リードのためのDMAバッフ アは、デフォールトの80H番地である。
	011F 0121 0122 0123 0126	5E E5 CD0500	SCROOT:	MVI MOV PUSH CALL POP	C,2 E,M H 0005H	DMA/バッファに格納されている1レコード (128/イイト)ごとのファイル内容を, 次々とコンソールに出力する.
		7D		INX MOV CPI JNZ JMP	H A,L O SCROUT NXTREC	128バイトをコンソールに出力し終えたかのチェック、1レコード分をコンソールに出力し終えたら、次のレコードをリードするため、 **NXTREO**にジャンプする。
		113A01 CD0500	OPNERR:	MVI LXI CALL RET	C,9 D,MSGERR 0005H	該当ファイルが存在していないなどで、ファー・リー・ディーブンできなかった時は、"ファイル がない"のメッセージを出力する。
	013A	ODOA0A4645	MSGERR:	DB	ODH, OAH,	OAH,'FILE GA NAI',ODH,OAH,'\$'
	014B			END		
-	4>					

Figure-2.2.28 ファンクション:15, 20 実習プログラムのPRN形式のソース・リスト.

上記ソース・リストからアセンブリ・ソース・ファイルを作り、アセンブルし、"15-20. COM"を生成して実行してみましょう。

# ファンクション: 15,20実習プログラムの実行

このプログラムを実行するためのコマンド形式は,

15-20 ∟x : filename . ext 】

であり、TYPEコマンドと同様です。

次に、自分自身のソース・ファイル"15-20. ASM"をタイプアウトする実行例を示します。

```
A>15-20 15-20.ASM /
                       ·ログイン・ディスク上の自分自身のソース・ファイル"15-20, ASM"を
    FUNCTION
                15: OPEN FILE
                20: READ SEQUENTIAL
        ORG
                 100H
START:
        MVI
                 C, 15
                 D,005CH
        LXI
                 0005H
        CALL
        CPI
                 255
                 OPNERR
        JZ
                                  TYPEコマンドと同様に、アスキー・ファイルがタイプアウトされている。
        JNZ
                 SCROUT
        JMP
                 NXTREC
OPNERR:
        MVI
                 C.9
        LXI
                 D. MSGERR
        CALL
                 0005H
        RET
 MSGERR: DB
                 ODH, OAH, OAH, 'FILE GA NAI', ODH, OAH, '$'
        END
A>
```

Figure-2.2.29 ファンクション:15,20 実習プログラムの実行例.

```
A>15-20 B:15-20.ASM/ ドライブB:上のファイル*15-20,ASM*をタイプアウトする。
FILE GA NAI …該当ファイルはドライブB:上にはなかった。
A>
```

Figure-2.2.30 指定したファイルが存在していなかった場合.

タイプアウトしようとするファイルの頭に、任意のドライブ名を指定することができますので、試みて下さい。

注)タイプアウトされたファイルの最後に、スクリーンがクリアされてしまうことなどがありますが、これは、当プログラムの簡素化のために、ファイルの最終のデータ"1 AH"を検出せずに、これ以降も最終レコードの128バイトを全部スクリーンに出力してしまうためです。

# ファンクション: 16,19,21,22の実習

# ファンクション:16…ファイルのクローズ

#### CALL手順

MVI C, 16… (=10H) (D, E)←FCBアドレス CALL 0005H

(ファイルのクローズが正常に行われた場合、Aレジスタ=0, 1, 2, 3 のいずれかである。クローズしようとするファイルがない場合は、Aレジスタ=255=FFHとなる)

#### 機能

ファイルのオープン (ファンクション:15), あるいはファイルの作成 (ファンクション:22) のファンクションがすでに実行されており、FCBで示されるファイルに何らかの書き込みが行われた場合、データは、そのつど、1レコードずつディスクに書き込まれて行くが、ディスク上のディレクトリ部に関しては、何も更新されていない。そこで書き込み操作を全部終了した最後の時点で、クローズ・ファンクションを実行し、現在のメモリ上のFCBの内容をディスク上の該当ディレクトリに書き込み、ディレクトリを更新して、新しいファイルとして完成させなければならない。読み出しのみのファイル操作では、オープンしたファイルをクローズする必要はない。

クローズのファンクションが正常に行われた場合、Aレジスタには、ディレクトリ・コードの0, 1, 2, 3 のいずれかの値が格納されている。クローズするファイルが存在せず、クローズできなかった場合は、AレジスタはFFHが格納されている。

#### ファンクション:19…ファイルのデリート

#### CALL手順

MVI C,  $19 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (=13H)$ 

(D, E) ←FCBアドレス

CALL 0005H

(該当ファイルの削除が行われた場合は、Aレジスタ=0, 1, 2, 3いずれかの値が格納されており、該当ファイルがなかった場合は、Aレジスタ=255=FFHとなる)

#### 機能

(D, E) レジスタでアドレスされるFCBが示すファイルをディスク上から削除する。ファイル名には

ファイル・マッチ記号 "?"や "\*"を使用することができる。また、ドライブ・コード "dr"にドライブNo.を指定することにより、任意のドライブ上のファイルを削除することができる。

該当ファイルが削除された場合は、Aレジスタ=0, 1, 2, 3の、いずれかのディレクトリ・コードが格納されている。該当ファイルが存在せず、削除が行われなかった場合は、Aレジスタ=255=FFH が格納されている。

### ファンクション:21…シーケンシャル・ライト

#### CALL手順

MVI C,  $21 - \cdots = 15H$ )

(D, E) ←FCBアドレス

CALL 0005H



(書き込みが正常に行われた場合、Aレジスタ=00、ディスクがフルで書き込みができなかった場合は、Aレジスタは、00以外の値が格納されている)

#### 機能

ファンクション:20のシーケンシャル・リードと、逆の動作を行う。

(D, E)レジスタでアドレスされるFCBが示すファイルのレコード ("cr"フィールドが示す)に、DMA バッファの128バイトが書き込まれる。"cr"の値は自動的に 1 だけインクリメントされ,次のレコード の書き込みに備えられる。

現在のロジカル・エクステント(1ロジカル・エクステントは、8インチ標準ディスケットの場合、16Kバイト)がフルになった場合("cr" がオーバ・フローした場合)、自動的に次のロジカル・エクステントがオープンされ、"cr" の値が00にリセットされる。

当ファンクション: 21を実行するには、事前に "ファイルのオープン" あるいは "ファイルの作成" ファンクションを実行しておかなければならない。

書き込みが正常に行われた場合、Aレジスタには00が格納されており、ディスクがフルになり、書き込みができなかった場合は、Aレジスタには00以外の値が格納されている。

### ファンクション:22…ファイルの作成

#### CALL手順

MVI C, 22······ (=16H)
(D, E)←FCBアドレス

CALL 0005H



(ファイルの作成が行われた場合は、Aレジスタ=0, 1, 2, 3のいずれか、作成ができなかった場合、Aレジスタ=255=FFHが格納されている)

#### 機能

(D, E) レジスタでアドレスされるFCB上のファイル名を持つファイル (内容はまだ空)を作成する. つまり、新ファイルのディレクトリをディスクに登録する.

作成しようとする新ファイル名は、同一ディスク上にあるファイルと同じファイル名を使ってはいけない。ファイル名が同じものが2つできてしまい、おかしなことになってしまう。このようなことを避けるため、PIPやSAVEコマンドで経験されているように、通常は、すでに存在するファイルと同一名のファイルを、事前にファンクション:19で削除してから、"ファイルの作成"を実行する。あるいは、EDで行われているようなファイル名のエクステンションを ". \$\$\$" や ". BAK" などに変更するのもよい。

当ファンクションを実行して、ファイルの作成ができた場合は、Aレジスタには、0, 1, 2, 3 いずれかが、また、ファイルの数が制限いっぱいでファイルが作成できなかった場合は、255=FFHがディレクトリ・コードとして格納される。

"ファイルの作成"によりファイルができると、そのファイルはすでにオープンされた状態にあり、自由にリード/ライト可能である。"ファイルのオープン"のファンクションを再度実行する必要はない。

# 実習プログラム ファンクション:16,19,21,22,(20)

PIPコマンドに相当するような、ファイル・コピーのプログラムを作成する。 PIPは一度に16Kバイト分ディスクから読み出しバッファリングするが、当プログラムでは1レコード(128バイト)ずつの"読み出し→書き込み"を行いながらコピーを進める。

このプログラムのPRN形式のソース・リストを次に示します。



	START:		
0100 OE10	MVI	C,10H	
0102 216000	LXI	H.FCB&D+10H	
0105 11FF01	LXI	D.FCB\$S	
010B 7E	FCBS\$MOV: MOV	A, M	アドレス5CHからのFCB内のセカンド・ファ
0109 12	STAX	D	・イルタ(アドレス6CHから格納されている)
010A 23	INX	Н	を、ソース側のFCBアドレスに転送.
010B 13	INX	D	
	DCR	C	
010C OD 010D C20801	JNZ	FCBS#MOV	
0100 020801	0142	1 00041101	
0110 OEOF	MVI	C, 15	
0112 11FF01	LXI	D.FCB\$S	ソース側のFCBで示されるファイルをオープ
0115 CD0500	CALL	0005H	ソース関のいことでいるインターハーバイな ンする、オーブンしようとするファイルがな い場合は、"OPNERR"へジャンプ.
0118 FEFF	CPI	255	い場合は、"OPNERR"へジャンプ.
0118 CA5601	JZ	OPNERR	
OITH CHOROI	0.		
A44B 0547	MVI	C, 19	アスティネーション側(新しく生成する側)の
011D 0E13	LXI	D.FCB*D	CORで示されるファイルと同一名のファイ
011F 115C00	CALL	0005H	ルガ存在していれば、そのファイルを削除す
0122 CD0500	LHLL	000311	3.
0125 OE16	MVI	C,22	テスティネーション側のFCBで示されるフ
0127 115000	LXI	D,FCB*D	ーラン!! た新たじ作成する(と同時に、ハーノン
012A CD0500	CALL	0005H	(性能になる) プアイル製力制限いつはいい
012D FEFF	CPI	255	合は、"MAKERR"へジャンプ.
012F CA5C01	JZ	MAKERR	LICE, WINTER TO SECOND
OIZF CHOCOI			- 4 All 11 mmg
0132 AF	XRA	A	両方のFCBのレコード・カウント("cr"フィー
0133 321F02	STA	FCB\$S+32	ルド)を00にセットする.
0136 327000	STA	FCB#D+32	
	NXTREC:		ソース・ファイルを1レコード読み出す、DMA
0139 OE14	MVI	C, 20	フローフはマフォールト値の80H (*ある()) (*
013B 11FF01	LXI	D,FCB\$S	
013E CD0500	CALL	000 <b>5</b> H	る ファイル・エンドになった場合は、"CPY
0141 FE00	CPI	0	読み出されたアーツはJOIN~FFFにもあった。 る、ファイル・エンドになった場合は、"CPY END"へジャンプ、
0143 C26801	JNZ	CPYEND	
0146 0E15	MVI	C, 21	これは、マーのは、マードの大学ノフクに書
0148 115000	LXI	D,FCB&D	DMA/バッファの1レコード分をディスクに書
014B CD0500	CALL	0005H	き込む、アイスクガフルになって空きスペー
014E FE00	CPI	0	スガない場合は、"WRTERR"へジャンプ。
0150 C26201	JNZ	WRTERR	
0153 C33901	JMP	NXTREC	次のレコードの読み出しヘループ.
0133 633701			
	OPNERR:		しソース・ファイルがない場合のエラー・メッセ
0156 118401	LXI	D, MEGSER	( 一ジ出力.
0159 C37E01	JMP	MSGOUT	)—Julij.
	MAKERRI		コーノルの物が出場しつけいの場合のエラー
0150 119001	LXI	D, MSGMER	ファイルの数が制限いつばいの場合のエラー
015F C37E01	JMP	MSGOUT	・メッセージ出力・
	WRTERRI		) ティスクガフルになり、空きエリアがない場
0162 11BA01	LXI	D, MSGWER	アイスフカフルにはり、上でエファカルは
0165 C37E01	JMP	MSGOUT	合のエラー・メッセージ。
016B 0E10	CPYEND:	C, 16	コピーの書き込みが全部終了したので、デス
	LXI	D,FCB&D	1ニュウーション・プロイルをプリースはる.
016A 115C00	CALL	0005H	ティネーション・ファイルをフロースする。 「クローズできない場合は、"CLSERR"へジャ
016D CD0500	CPI	255	JULY COUNTY OF THE PROPERTY OF
0170 FEFF	JZ	CLSERR	ンプ.
0172 CA7B01	32	(w) to to take the	
0175 11E901	LXI	D, MSGEND	コピー作業終了のメッセージ出力.
0178 C37E01	JMP	MSGOUT	
01/6 63/201	CLSERRI		

```
MSGOUT:
017E 0E09
                            MVI
                                     C, 9
0180 CD0500
                            CALL
                                     0005H
                                                    とメッセージ出力のサブルーチン
0183 C9
                            RET
0184 ODOAOA534F MSGSER:
                              DB
                                     ODH, OAH, OAH, 'SOURCE FILE GA NAI', ODH, OAH, '$'
019C ODOAOA4649 MSGMER:
                                     ODH, OAH, OAH, 'FILE DIRECTORY GA MANPAI', ODH, OAH, '$'
                              DB
O1BA ODOAOA4449 MSGWER:
                                     ODH, OAH, OAH, 'DISK SPACE GA NAI', ODH, OAH, '$'
ODH, OAH, OAH, 'FILE CLOSE DEKINAI', ODH, OAH, '$'
                              DR
01D1 ODOAOA4649 MSGCER:
                              DB
01E9 ODOAOA434F MSGEND:
                              DB
                                     ODH, OAH, 'COPY DEKIMASHITA', ODH, OAH, '$'
01FF
                  FCR$S:
                            DS
                                     0FH
020E
                            END
A>
```

Figure-2.2.31 ファンクション:16, 19, 21, 22 実習プログラムのPRN形式のソース・リスト

上記ソース・リストからアセンブリ・ソース・ファイルを作り、アセンブルし、"19-21-22. COM" を生成して実行してみましょう.

# ファンクション: 16, 19, 21, 22 実習プログラムの実行

当プログラムを実行するためのコマンドの書式を次に示します。

19-21-22 □x: filenamel. ext □x': filename2. ext ✔ (新しく生成される側) (ソース側)

このコマンドを実行することにより、ドライブ $\mathbf{x}$ ':上のファイル "filename2.ext" が、ドライブ $\mathbf{x}$ :上にファイル "filename1.ext" としてコピーされます。

実行例として、ドライブA:上のファイル "DUMP. ASM'' を、ドライブB:上に、ファイル名を "DUMPCPY. ASM'' としてコピーした例を示します.

A>19-21-22 B: DUMPCPY. ASM DUMP. ASM J -- filename 1 とfilename 2の順序に注意

COPY DEKIMASHITA コピーが完了したメッセージ。

A>DIR B: DUMPCPY. ASM J …ドライブB:上に"DUMPCPY, ASM"としてコピーされたファイルの確認. B: DUMPCPY ASM …ファイルが作られていた.

A>TYPE B: DUMPCPY. ASM / ……新しく作られたファイルの内容の確認.

```
FILE DUMP PROGRAM. READS AN INPUT FILE AND PRINTS IN HEX
       COPYRIGHT (C) 1975, 1976, 1977, 1978
        DIGITAL RESEARCH
        BOX 579, PACIFIC GROVE
        CALIFORNIA, 93950
ŧ
1
        ORG
               100H
BDOS
        EQU
               0005H ; DOS ENTRY POINT
CONS
        EQU
                       READ CONSOLE
                       TYPE FUNCTION
TYPEF
        EQU
               2
                       BUFFER PRINT ENTRY
PRINTE
        FQU
               9
                       : BREAK KEY FUNCTION (TRUE IF CHAR READY)
BRKF
        EQU
               11
                      FILE OPEN
OPENE
        EQU
               15
               20
                       READ FUNCTION
READF
        EQU
              CR, LF, 'NO INPUT FILE PRESENT ON DISK®'
OPNMSG: DB
        VARIABLE AREA
IBP:
                        : INPUT BUFFER POINTER
        DS
               2
                        ; ENTRY SP VALUE FROM CCP
OLDSP:
        STACK AREA
                        RESERVE 32 LEVEL STACK
        DS
               64
STKTOP:
.
        END
A> このように、新レくコピーされたファイルは、オリジナルの"DUMP. ASM"と同一であることが確認された
```

Figure-2.2.32 ファンクション:16, 19, 21, 22 実習プログラムの実行とその確認.

実行する際には、ソース側とオブジェクト側(新しく生成される側)のファイル名を逆に指定しないように注意して下さい。 1レコード (128バイト) ずつリード/ライトが行われますので、ドライブがせわしなく動作しますがあしからず。

また、オブジェクト側に、すでに存在しているファイルと同一名を指定して実行した場合、元あったファイルが削除されて、新しくコピーされたものになっていることも確認して下さい。

## ファンクション: 18の実習

### ファンクション:18…次のファイル・ディレクトリのサーチ

#### CALL手順

(結果はAレジスタに格納されているディレクトリ・コード、およびDMAバッファに格納されているディレクトリの内容で示される)

#### 機能

前回のサーチで一致したファイルから後の部分のディレクトリを対象に、ファイルを捜す。その他のことは、ファンクション:17「最初のファイル・ディレクトリのサーチ」と全く同一である。

# 実習プログラム ファンクション:18,(17)

DIRコマンドに相当するプログラムを作成する。ファンクション:17の「最初のサーチ」を作って、最初に一致したファイル名をタイプアウトし、その後はファンクション:18の「次のサーチ」を使って、一致したファイル名を次々とタイプアウトする。

このプログラムのPRN形式のソース・リストを次に示します。

```
A>TYPE 17-18. PRN /
                     FUNCTION 17: SEARCH FOR FIRST
                               18: SEARCH FOR NEXT
0100
                         ORG
                                  100H
                 START:
0100 0E11
                         MVI
                                  C, 17
                                  D,005CH FCBアドレスはデフォールトの5CHとする。
 0102 115C00
                         LXI
0105 CD0500
                         CALL
                                  0005H
                                  255 ファイルが見つからない場合は、"NOFILE" NOFILE ! ヘジャンプ.
 010B FEFF
                         CPI
 010A CA4301
                         JZ
```

0112 0113	0707070707 5F 1600 218000			E,A D,O H,OOSOH D		見つかったファイル・ティレクトリの, DMA } バッファ内(テフォールトの80H〜FFH)のア ドレスを求める。 ! "フィールド)はここでは省略。
011A	060B		MVI	B, 11	ファイル名"×	××××××(.)×××″で11文字.
011C 011E 0120 0121 0124	C5E5 0E02 5E CD0500	UTLP:	PUSH B! MVI MOV CALL POP H! F	C,2 E,M 0005H	かったファイ出力。	p内の <b>全心</b> ら (17-77ド) ル名のエリア)から、1 文字すつ への出力"ファンクションを使用.
0126 0127 0128			INX DCR JNZ	H B OUTLP	11文字出力し 11文字分ルー	たかどうかの判断ルーチン. プする.
	0E09 117301 CD0500		MVI LXI CALL	C,9 D,MSGCL 0005H	復帰・改行	を出力。
	OE12 CD0500		MVI CALL	C,18 0005H		ルのサーチ"のシステム·コール. スは同じくアフォールトの5CH.
013A	FEFF CA4901 C30D01		CPI JZ JMP	255 ENDFILE NXTFILE	トヘニシャンプ	ァイルがさらにあれば"NXTFILE" して, ファイル名をタイプアウト. NDFILE"ヘジャンプ.
0142	0E09 115201 CD0500	OFILE:	MVI LXI CALL RET	C,9 D,MSGNOF	*   "ファイル;	がない"のメッセージ出力ルーチン.
014B	0E09 116001 CD0500	NDFILE:	MVI LXI CALL RET	C,9 D,MSGED 0005H	"ファイル終   プログラムを	り"のメッセージを出力して,当 を終了し,CP/Mに戻る.
0160	ODOAOA4649 ODOAOA4649 ODOA24		DB DB	ODH, OAH, ODH, OAH,	OAH, 'FIL	LE NAI',ODH,OAH,'\$' LE DWARI',ODH,OAH,'\$'

Figure-2.2.33 ファンクション:18, 17 実習プログラムのPRN形式のソース・リスト.

上記ソース・リストからアセンブリ・ソース・ファイルを作り、アセンブルして、"17-18. COM" を生成し実行してみましょう。

# ファンクション: 18,17 実習プログラムの実行

当プログラムは、次のコマンド形式で実行します。

- 1) 17-18 □ x: filename, ext J ······ドライブ x: 上の特定のファイル名をタイプアウト。

次に実行例を示します.

```
A>17-18 PIP.COM!…ログイン・ティスク上のファイル*PI P.COM″を捜す.
PIP COM ……ファイルは存在していた。
FILE OWARI
A>
```

Figure-2.2.34 ファンクション:18, 17 実習プログラムの実行.

```
A>17-18 B: *.COM / …ファイル・マッチ記号を使って、ドライブB:上のエクステンションが
"COM"であるファイルを捜す。

COBOL COM
RUNA COM
CONFIG COM
FILEMARKCOM

FILE OWARI
A>
```

Figure-2.2.35 プライマリ・ネームにファイル・マッチ記号を使用した実行例.

```
A>17-18 B: *. * / ...ファイル・マッチ記号を使って、ドライブB: 上のすべてのファイルを捜す。
COBOL
       COM
COBOL
        101
COBOL
        102
COBOL
       103
COBOL
       104
RUNA
       COM
CONFIG COM
            すべてのファイルがタイプアウトされた.
PI
       CBL
STOCK1
       CBL
STOCK2
       CBL
CALL
       ASM
CALL
       PRN
CALL
       HEX
FILEMARKCOM
```

FILE OWARI

Figure-2.2.36 ファイル・マッチ記号だけを使用した実行例

このように、タイプアウトされたファイル名の頭にドライブ名は付きませんが、DIRコマンドと同様な働きをします (CP/M version1.4のDIRは、上記実行例のように縦一列にファイル名が並んだ)。ファイル・マッチ記号の "?" を使った例も実験してみて下さい。

ファンクション:23の実習

ファンクション:23…ファイル名の変更

### CALL手順

MVI C, 23······ (17H)
(D, E) ←CBアドレス
CALL 0005H



#### 機能

(D, E) レジスタでアドレスされるFCB内の1stファイル名  $(dr \sim t3$ フィールド) を、2ndファイル名  $(d_0 \sim d_{15}$ フィールド) に変更する。

ディスク・ドライブの選択は、旧ファイル名となる1stファイル名の頭に付けられるドライブ・コード "dr" によって行われ、新ファイル名のドライブ・コード "do" は、値が入っていても無視される。ファンクション終了時、ファイル名の変更が正常に行われた場合は、Aレジスタには0, 1, 2, 3 いずれかのディレクトリ・コードが格納され、変更しようとする目的のファイル(1stファイル名)が存在しなかった場合は、255=FFHが格納される。

## 実習プログラム ファンクション:23

RENコマンドに相当するプログラムを作成する.

このプログラムのPRN形式のソース・リストを次に示します。




Figure-2.2.37 ファンクション:23 実習プログラムのPRN形式のソース・リスト.

上記ソース・リストからアセンブリ・ソース・ファイルを作り、アセンブルし、"23. COM" を生成して実行してみましょう。

#### ファンクション:23 実習プログラムの実行

当プログラムは,次のコマンド形式で実行します。

23 □ x : oldfilename. ext □ newfilename. ext ♪ ……ドライブ x : 上の "旧ファイル名" を, "新ファイル名" に変更する.

RENコマンドとは、新・旧ファイルの順序が異なりますので注意して下さい。実行例を次に示します。

```
A>DIR J 実習プログラム実行前の全ファイルを確認しておく.
A: SC COM: SC OVL: INSTALL COM: INSTALL DAT
A: INSTALL DVL: BALANCE CAL: BARRIER CAL: BRKEVN CAL
A: INSTALL SUB: 23 COM
A> 実習プログラム.
```

Figure-2.2.38 実行前のオリジナル・ディスケットの全ファイルをタイプアウトして確認しておく

```
A>23 SC.COM SUPERCAL.COM/ ···*SC,COM/→*SUPERCAL,COM/にリネームする.

OK ···正常に変更が行われたメッセージ.

A>
```

Figure-2.2.39 ファンクション23 実習プログラムの実行例①.

Figure-2.2.40 実行例①の結果の確認.

```
A>B: / ……ログイン・ディスクをB:にチェンジ、B>A:23 A:SC.OVL C:SUPERCAL.OVL / …ドライブA:上の"SC,OVL"を,ドライブ名"C:"を付けた"SUPERCAL,OVL"にリネームする。(2ndファイルのドライブ名は無視されることの確認のため) メッセージ。
B>
```

Figure-2.2.41 ファンクション:23 実習プログラムの実行例②.

```
B>DIR A: / い一結果の確認。 リネームされている。
A: SUPERCAL COM: SUPERCAL OVL: INSTALL COM: INSTALL DAT
A: INSTALL OVL: BALANCE CAL: BARRIER CAL: BRKEVN CAL
A: INSTALL SUB: 23 COM
B>
```

Figure-2.2.42 実行例②の結果の確認.

## ファンクション:24,25の実習

## ファンクション:24…ログイン・ベクトルの取り出し


#### CALL手順

#### 機能

現在、オンラインとなっているディスク・ドライブのベクトルを報告する。"オンラインとなっている"とは、CP/Mの起動、あるいはリブート以後にログインされたドライブ、もしくは自動ディスク・セレクト(FCBの"dr"フィールドによる)されたことのあるドライブのことで、これらのドライブは、それぞれのディレクトリ情報がCP/Mに登録済である。


分かりやすい例では、STATコマンドを "STAT 】"と実行した場合に結果が表示されるドライブが、オンラインとなっているドライブである。

取り出されたベクトルは、(H, L) レジスタに次のように格納されている。



# ファンクション:25…ログイン·ディスクNo.の取り出し

#### CALL手順



## 機能

現在選択されているディスク(ログイン・ディスクとか、カレント・ディスクとか呼ぶ)のNo.を報告する。

Aレジスタの値が 0 の場合ドライブA:, 1 の場合B:, ……15の場合: Pとなる.

# 実習プログラム ファンクション:25,26

現在のログイン・ベクトルとログイン・ディスクNoを取り出して、ログイン・ベクトルが格納されている(H, L) レジスタのビット状態を表示し、ログイン・ディスクNo.が格納されている A レジスタの値を表示する.

このプログラムPRN形式のソース・リストを次に示します.

		FUN	ICTION	24: RETURN LOGIN VECTOR 25: RETURN CURRENT DISK
0100		START:	ORG	100H
0100	319601	SIMKII	LXI	SP, STACK …当プログラムは,スタックが深くなるので, 新たに設定する。
0103	CD5201		CALL	CRLFOUT復帰・改行をしておく、
	0E18 CD0500		MVI	C,24 1 *ログイン・ベクトルの取り出し"のシステム・ 0005H
010F 0111 0114	CD2C01 1E24 CD4601		MOV CALL MVI CALL MOV CALL	A,H BITOUT BITOUT Hレジスタのピット・パターンを出力。 E,'\$' CONOUT (*\$"記号を出力。 A,L BITOUT
	CD5201 CD5201		CALL	CRLFOUT 海绵,对行业限出力。
	0E19 CD0500		MVI	C,25   *ログイン・ティスクNo.の取り出し"のシステ 0005H   ム・コール、ドライブNo.ガAレジスタに得ら
	CD5D01 CD5201		CALL	HEXDSPLY …Aレジスタの値を16進表示。 CRLFOUT復帰・改行を出力。
0129	C30000		JMP	0000HリブートしてCP/Mに戻る。

```
BITOUT:
 012C 060B
                         MVI
                                  B, 8
 012E 07
                 LOOP:
                         RLC
 012F DA3C01
                         JC
                                  OUT1
 0132 1E30
                         MVI
                                  E, '0'
 0134 CD4601
                         CALL
                                  CONDUT
 0137 05
                          DCR
                                  B
                                           Aレジスタの値を,0-1のビット・
 013B C22E01
                                          で表示するサブルーチン.
ビット7が左側, ビット0が右側として, 1回に
                         JNZ
                                  LOOP
 013B C9
                         RET
                                           1ビットずつ順に出力される。
                 OUT1:
 013C 1E31
                         MVI
                                  E, '1'
 013E CD4601
                         CALL
                                  CONOUT
 0141 05
                         DCR
                                  В
 0142 C22E01
                         JNZ
                                  LOOP
 0145 C9
                         RET
                 CONOUT:
 0146 F5C5E5
                         PUSH PSW! PUSH B! PUSH H
 0149 OE02
                                 C,2
                                                     Eレジスタが持つアスキー・コードを、
 014B CD0500
                         CALL
                                  0005H
                                                     コンソールに出力するサブルーチン
 014E E1C1F1
                         POP H! POP B! POP PSW
 0151 C9
                 CRLFOUT:
 0152 1EOD
                         MVI
                                  E, ODH
 0154 CD4601
                         CALL
                                  CONDUT
                                          復帰・改行を出力するサブルーチン.
 0157 1E0A
                         MVI
                                  E. OAH
 0159 CD4601
                         CALL
                                  CONOUT
 0150 09
                         RET
                 HEXDSPLY:
 015D F5
                         PUSH
                                  PSW
 015E OFOFOFOF
                         RRC! RRC! RRC! RRC
 0162 CD6601
                         CALL
                                  HOUT1
 0165 F1
                         POP
                                  PSW
 0166 E60F
                 HOUT1:
                         ANI
                                  OFH
                                              Aレジスタの値を16進でコンソールに出力
 0168 C630
                         ADI
                                  30H
                                              するサブルーチン、
例えば値が7FHであれば,コンソールに
"7F"と出力する。
 016A FEJA
                         CPI
                                  3AH
 016C DA7101
                         JC
                                  HOUT2
 016F C607
                         ADI
                                  7
 0171 5F
                HOUT2:
                         MOV
                                  E, A
 0172 CD4601
                         CALL
                                  CONOUT
 0175 C9
                         RET
 0176
                         DS
                                 32 スタック・エリア
0196 =
                 STACK
                         EQU
 0196
                         END
A>
```

Figure-2.2.43 ファンクション: 24, 25 実習プログラムのPRN形式のソース・リスト.

上記ソース・リストからアセンブリ・ソース・ファイルを作り、アセンブルし、"24-25. COM" を 生成して実行してみましょう.

## ファンクション: 24, 25 実習プログラムの実行

当プログラムを実行するコマンド形式は1種類であり、次に示します。

24-25 』 …… ただこれだけ.

次に実行例を示します。他のドライブへのアクセスや、ログイン・ディスクの変更に注目して下さい。



Figure-2.2.44 ファンクション24, 25 実習プログラムの実行

当プログラムの終了は、リブートで行っています。リブートが行われると、システム全体がイニシャル状態になり、ログイン・ベクトル、ログイン・ドライブも、いったんイニシャライズされます。

## ファンクション:27の実習

## ファンクション:27…アロケーション・アドレスの取り出し

#### CALL手順

### 機能

現在ログインされているディスク・ドライブのアロケーション・ベクトルのベース・アドレス (先頭アドレス) を報告する。

BIOS内のアロケーション・ベクトル( $1.1.2 \sim 3$  章参照)には、それぞれのドライブのディスクのメモリ使用状態が記録されており、このベクトルを調べることにより、ディスクのどの部分が使われているか、残りメモリ容量は何バイトか、などを知ることができる。

## 実習プログラム ファンクション:27

ログイン・ディスクのアロケーション・ベクトルのメモリ内容をダンプするプログラムを作成 する。

アロケーション・ベクトルのバッファ・エリアのサイズは、8 インチ標準ディスクの場合は31 バイトである(ドライブ容量=243 K バイト、アロケーション・ベクトルの1 バイトで8 K バイトを表すので、243/8=30.375 となり、31 バイトで243 K バイトのマップを表すことが可能である。1.1.2  $\sim 3$  章参照)。

このプログラムのPRN形式のソース・リストを次に示します.

0108 CD 010B 3E 010D CD 0110 23 0111 05 0112 C2	E D1601 E20 D2E01 3 5 20701	LOOP:	MVI CALL MVI CALL INX DCR	A,M HEXDSPL	バイト アイト マ 1 くべっを ス示を	スが得られる。 表示のカウンタとして、アロケーション・ベクトル・エリアの 長をセットする。この値はドライブによって異なる。 ロケーション・ベクトル・エリアの先頭から。 バイトずつ16進でコンソールに表示して行。 スをコンソールに出力、各バイトの表 Rベースで区切る。
010D CE 0110 23 0111 05 0112 C2	D1601 E20 D2E01 3 5 20701		MVI CALL INX	A,M HEXDSPL A,'' CONOUT	ア 1 く スペー スペー	ロケーション・ベクトル・エリアの先頭から, バイトずつ16進でコンソールに表示して行 - -スをコンソールに出力、各バイトの表
010B 3E 010D CD 0110 23 0111 05 0112 C2 0115 C9	D2E01 3 5 20701		CALL	CONOUT	スペー	- -スをコンソールに出力、各バイトの表
0111 05 0112 C2	5 20701			н		
0115 CS	-		JNZ	B LOOP	次の/る. ]	・ジスタに, アロケーション・ベクトルの ベイト・アドレスをセットしてループす ごリア全体を表示し終わったら, 本プロ ふを終了して, CP・Mに戻る.
	9		RET			
0116 F5 0117 OF 0118 CE 011E F1 011F E6 0121 C6 0123 FE 0125 DA 0128 C6 012A CE 012D C5	FOFOFOF D1F01 1 60F 6430 E3A 942A01 607	HOUT1:	PUSH	PSW RC! RRC! HOUT1 PSW OFH 3OH 3AH HOUT2 7 CONOUT	RRC	Aレジスタの値を、16進でコンソールに表示するサブルーチン、
012E C5 0130 0E 0132 5F 0133 CI 0136 E1 0138 C9	E02 F D0500	CONOUT:	MVI MOV CALL POP H! RET			ジス <b>タルキャラフタを、コンソールに出</b> るサブルーチン、
0139			END			

Figure-2.2.45 ファンクション:27 実習プログラムのPRN形式のソース・リスト.

## ファンクション:27 実習プログラムの実行

当プログラムを実行するコマンド形式は一種類であり、次に示します.

# 27】……ただこれだけ.

実行例として、空のディスクから1Kバイトずつファイルをセーブしながら、アロケーション・ベクトルの内容を表示したり、3つの大きなファイルの内、真中に位置するファイルを削除した場合の様

子などを示しますので、アロケーション・ベクトルの働きがよく理解されるものと思います。 実行例 を次に示します。

ドライブB:上には空のティスケットをセットしておく。 A><u>B:/</u>…ログイン・ティスクをB:にチェンジ。 B><u>A:STAT \*.\*/</u>……ティスクB:上のファイルの最初の状態を調べる。

File Not Found ……ディスクB:上にはファイルがない。

B>SAVE 4 A J ……空のティスクに、1 Kバイトのファイル(ファイル名"A")をセーブする.

B>SAVE 4 BJ …さらに1Kバイトのファイル(ファイル名"B")をセーブする。合計2Kバイトガセーブされた。

B>SAVE 4 C / …さらに1Kバイトのファイル(ファイル名"C")をセーブする。合計3Kバイトガセーブされた。

B>SAVE 12 DEF / …今回は3Kバイトのファイル(ファイル名"DEF")をセーブする。合計6Kバイトガセーブされた。

B>SAVE 4 G / …さらに1Kパイトのファイル(ファイル名"G")をセーブする、合計7Kパイトガセーブされた、

B>

Figure-2.2.46 ファンクション:27 実習プログラムの実行例①

```
ドライブ B: 上に新たな空のディスケットをセットしておく.
B>A:STAT *.*/ …ディスクB:上のファイルの状態を調べる.
File Not Found -ディスクB:上にはファイルがない、
B>SAVE 120 X J …空のティスク上に、30 K バイト(注)のファイル(ファイル名"X")をセーブする。
B>SAVE 128 Y1 …さらに32Kバイトのファイル(ファイル名"Y")をセーブする.
B>SAVE 128 Z1 …さらに32Kバイトのファイル(ファイル名"Z")をセーブする、
B>A:STAT *.*/ …現在のディスクB: 上のファイルの状態を調べる。
Recs Bytes Ext Acc
 240
       30k
            2 R/W B: X
 256
            3 R/W B: Y | これだけセーブされている.
       32k
 256
       32k
            3 R/W B: Z
Bytes Remaining On B: 147k
B>A: 271 … 実習プログラムを実行して、ドライブB: のアロケーション・ベクトルをみる.
00 00 00 00
             ~ 印の値に注目
B>ERA Y / …32Kバイトのファイル"Y"を削除する。
B>A:STAT *.*! ...現在のディスクB:上のファイルの状態を調べる.
Recs Bytes Ext Acc
            2 R/W B:X }ファイル"Y"が削除されている.
       30k
 256
            3 R/W B: Z
       32k
Bytes Remaining On B: 179k
B>A: 27 / …実習プログラムを実行して、ドライブB: のアロケーション・ベクトルをみる.
00 00 00 00
        ◆印の値に注目、ファイル"Y"がセーブされていたエリアが○になっている。
B>
     注) ディレクトリ・エリアとして、すでに2Kバイトが使われているので、30+2=32.
```

Figure-2.2.47 ファンクション:27 実習プログラムの実行例②

8 インチの標準ディスクの場合は、アロケーション・ベクトルの1 バイトで8Kバイトを表現しますが、その1 バイトのみに注目して、表現のしかたを解説しておきます。次の図を見るだけで明らかでしょう。



Figure-2.2.48 アロケーション・ベクトル内の1バイト

このように、1ビットが1Kバイトを表し、ビット・パターンが記録状態のマップを表します(0 = 使われていないエリア、1 = 使われているエリア)。

実行例②で $\sim$ の部分が $C0\rightarrow E0\rightarrow F0$ ……と変化した理由が理解されたでしょう.

# ファンクション:28の実習

# ファンクション:28…ディスク・ライト・プロテクトのセット

#### CALL手順

MVI C, 28······ (1CH)
CALL 0005H

### 機能

現在のログイン・ディスクを、書き込み禁止のディスク (リード/オンリー・ディスク) にセットす

#### 全システム・コール徹底解説

る. つまり、ライト・プロテクトがかけられる。ただし、このライト・プロテクトは、コールド・スタートやリブートが行われると消滅する。

#### 実習プログラム ファンクション:28,25

STATコマンドの、"STAT x:R/O】"に相当するプログラムを作成する. ただし、x:によって任意のドライブを指定することはできず、現在のログイン・ディスクが リード/オンリーに設定される。

このプログラムのPRN形式のソース・リストを次に示します.




Figure-2.2.49 ファンクション:28, 25 実習プログラムのPRN形式のソース・リスト。

上記ソース・ファイルからアセンブリ・ソース・ファイルを作り、アセンブルし、"28-25. COM" を生成して実行してみましょう.

## ファンクション: 28,25 実習プログラムの実行

当プログラムを実行するコマンド形式を次に示します。

28-25 1 ……ただこれだけ、

上記コマンドを実行することにより、現在のログイン・ディスクがR/Oとなります。実行例を次に示します。

A>STAT ) …現在のドライブの状態を調べる。 A:R/W, Space: 119K A:,B:共に\*R W"である. B:R/W, Space: 79K A>28-25 / ・・実習プログラムを実行. DRIVE A: SET R/D ログイン・ディスクのドライブA: が"R O"に設定された. - 注目、"ログイン・ディスクの取り出し"のシステ/・コールを利用した表示 A>STAT / ……ドライブの状態を調べる。 A: R/O, Space: 119K ---- A: は"R O"となっている。 B: R/W, Space: 79K --- B: は元のまま。 A>DIR TEST28.TXT / …ドライブA: 上のファイル"TEST28.TXT"の存在を確認する A>TEST28 TXT ……存在している. A>ERA TEST28.TXT / .....ファイル"TEST28.TXT"の削除を試みる、 Bdos Err On A: R/O ^C …・・ドライブが R O"のため削除できない、Ctrl-Cをキーインし、 リブートしてCP Mに戻す。 A>ERA TEST2B.TXT/ ・・・再度削除を試みる.リブートにより、"R O"はキャンセルされている。 A>DIR TEST28.TXT/ ……ファイル"TEST28.TXT"の存在を確認する NO FILE ……Ctrl-Cによるリプートにより、"R O"ガリセットされたので、削除されている。 A>B: / -- ログイン・ディスクをB: にチェンジ. B>A: 28-25 / ・・・・・実習プログラムを実行,

```
DRIVE B: SET R/D ……ログイン・ディスクのドライブB: が"R / O"に設定された.

注目、"ログイン・ディスクの取り出し"のシステム・コールを利用した表示。

B>A:STAT J ……ドライブの状態を関べる。
A: R/W, Space: 123K ……リブートにより"R · O"→"R · W"に戻っている。
B: R/O, Space: 79K ……今回"R O"に設定された。

B>^C ……Ctrl-Cによるリブートを行う。
B>A:STAT J ……ドライブの状態を関べる。

A: R/W, Space: 123K リブートにより、すべてのドライブの"R · O"はキャンセルされる。
B: R/W, Space: 79K
```

Figure-2.2.50 ファンクション:28, 25 実習プログラムの実行.

# ファンクション:29の実習

ファンクション:29…リード/オンリー・ベクトルの取り出し

## CALL手順

#### 機能

ファンクション:28の"ディスク・ライト・プロテクトのセット"や,STATコマンド,あるいはBDOSにより(例えば、ディスケットを交換して、リブートを行っていない場合など)ライト・プロテクトされたディスク・ドライブのベクトルを報告する.

ベクトルは、ファンクション:24の "ログイン・ベクトルの取り出し" の場合と同様の形式で、(H, L) レジスタに格納される。

# 実習プログラム ファンクション:29

ライト・プロテクトが付けられたディスク・ドライブのベクトルを表示する.

表示の形式は、ファンクション:24で行ったのと同様に、

このプログラムのPRN形式のソース・リストを次に示します。

```
A>TYPE 29.PRN /
                    FUNCTION 29: GET READ ONLY VECTOR
0100
                        ORG
                                 100H
                START:
0100 CD3F01
                        CALL
                                 CRLFOUT ……復帰・改行を出力。
0103 OE1D
                        MUT
                                 C,29 「"リード 'オンリーベクトルの取り出し"のシス
0105 CD0500
                                 0005H ラム・コール
                        CALL
0108 70
                        MOV
                                 A,H
BITOUT ドライプP:~I:のピット状態を表示。
0109 CD1901
                        CALL
010C 1E24
                        MUT
                                 E, '$'
                                 CONDUT 区切りの目の上して"の"記号在表示。
010E CD3301
                        CALL
0111 7D
                        MOV
                                 A.L
                                 BITOUT ドライブH:~A:のビット状態を表示
0112 CD1901
                        CALL
0115 CD3F01
                        CALL
                                 CRLFOUT …… 復帰・改行を出力.
011B C9
                        RET ……プログラム終了、CP Mへ戻る。
                BITOUT:
0119 0608
                        MVI
                                 B, 8
011B 07
                LOOP:
                        RLC
011C DA2901
                        JL
                                 DUT1
011F 1E30
                        MVI
                                 E, '0'
0121 CD3301
                        CALL
                                 CONOUT
0124 05
                        DCR
                                 В
0125 C21B01
                        JNZ
                                 LOOP
                                        Aレジスタの内容を0.1でビット表示する
0128 09
                                        サブルーチン、
                        RET
                OUT1:
0129 1E31
                                E,'1'
                        MVI
012B CD3301
                        CALL
                                CONOUT
012E 05
                        DCR
                                 В
012F C21B01
                        JNZ
                                 LOOP
0132 09
                        RET
                CONOUT:
0133 F5C5E5
                        PUSH PSW! PUSH B! PUSH H
0136 0E02
                        MVI
                                C,2
                                                   ELISTONPスキー・コードをコンソール
に出力するサブルーチン
013B CD0500
                        CALL
                                0005H
013B E1C1F1
                        POP H! POP B! POP I SW
013E C9
                        RET
```

```
CRLFOUT:
 013F 1EOD
                        MVI
                                E, ODH
                                CONOUT
 0141 CD3301
                        CALL
                                         復帰・改行のサブルーチン.
 0144 1E0A
                        MVI
                                E, OAH
 0146 CD3301
                        CALL
                                 CONDUT
 0149 C9
                        RET
014A
                        END
A>
```

Figure-2.2.51 ファンクション:29 実習プログラムのPRN形式のソース・リスト.

上記ソース・リストからアセンブリ・ソース・ファイルを作り、アセンブルし、"29. COM"を生成して実行してみましょう。

## ファンクション:29 実習プログラムの実行

STATコマンドを使ってそれぞれのドライブを "R/O" に設定し、当プログラムで、その結果を調べてみましょう。

当プログラムを実行するコマンド形式は次の通りです.

29 1 ……ただこれだけ.

実行例を次に示します.

A: R/W, Space: 157k B: R/O, Space: 113k A>STAT A:=R/D / ……さらにSTATコマンドで、ドライブA:も"R O"に設定する. A>29 / ……実習プログラムの実行. 000000000\$00000011

Figure-2.2.52 ファンクション:29 実習プログラムの実行例.

求めるベクトルは、ファンクション:24と同様の形式で、(H, L) レジスタに格納されています。

# ファンクション:30の実習

# ファンクション:30…ファイル・アトリビュートのセット

## CALL手順

MVI C,  $30 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$  (=1EH) (D, E)  $\leftarrow$ FCB $\mathcal{T}$   $\vdash \mathcal{V}$   $\mathcal{X}$ CALL 0005H

#### 機能

任意のファイルに、リード・オンリー(R/O)や、システム(SYS)・アトリビュートをセットしたり、それらのリセットである "R/W" や "DIR" アトリビュートにリセットしたりすることができる。 FCBの1stファイルのエクステンション用の 3 バイト(t1、t2、t3、フィールド)の内の 2 バイトの、それぞれの最上位ビット(bit7)の値により、

t1のbit 7=0 のとき "R/W" ファイル t1のbit 7=1 のとき "R/O" ファイル t2のbit 7=0 のとき "SYS" ファイル

t2のbit 7 = 1 のとき "DIR" ファイル

となる (このことからもファイル名にカナは使用できない).

## 全システム・コール徹底解説

CALL終了後、Aレジスタには0, 1, 2, 3いずれかのディレクトリ・コード、もしくは目的のファイルが存在しなかった場合、255 (FFH) が格納される.

## 実習プログラム ファンクション:30

STATコマンドによる "STAT x: filename. ext RO" などの、ファイル・アトリビュート設定機能に相当するプログラムを作成する.

とりあえず、通常のファイル("R/W" で "DIR")に "R/O"、または "SYS" アトリビュートを付けるプログラムの、PRN形式のソース・リストを次に示します。

```
ANTYPE 30. PRN /
                    FUNCTION 30: SET FILE ATTRIBUTES
                                 100H
                        DRG
 0100
 005C =
                FCB
                        EQU
                                005CH
                START:
                                C,9
D,MSGINP | "R"または"S"のキーインを促すメッセージを
                        MVI
 0100 0E09
 0102 114801
                        IXI
                                 0005H
 0105 CD0500
                        CALL
                KEYIN:
                         MUT
                                 C,1
 0108 0E01
                                 0005H
 010A CD0500
                         CALL
                                 , p,
                         CET
                                         キー入力が"R"なら"SETRO"ヘジャンプ.
 010D FE52
                                 SETRO
 010F CA2101
                         JZ
                                 SETSYS キー入力が"S"なら"SETSYS""ヘジャンプ.
 0112 FE53
                         CPI
 0114 CA2C01
                         JZ
                         MVI
                                 C,2
 0117 0E02
                                 E, '?'
 0119 1E3F
                         MUI
                                         それ以外のキー入力なら"?"を表示して、
                         CALL
                                 0005H
 011B CD0500
                                         再キー入力へ
                         JMP
                                 KEYIN
 011E C30B01
                SETRO:
                                 ECB+9
                         LDA
 0121 3A6500
                                             FCBのt1のbit7を1にセットし、"FNC30"へ
                         ORI
                                 1000$0000B
                                             ジャンプ、"R '0"アトリビュートをセットする。
 0124 F680
                         STA
                                 FCB+9
 0126 326500
                                 FNC30
                         JMP
 0129 033401
                 SETSYS:
                                 FCB+10 FCBのt2のblt7を1にセットし, "FNC30"ヘジ ヤンブ、"SYS"アトリビュートをセットする。
                                 FCB+10
                         LDA
 012C 3A6600
                         DRI
 012F F680
                                 FCB+10
                         STA
 0131 326600
                 FNC30:
                         MUT
  0134 OE1E
                                 0005H テム・コール.
                                  D,FCB
  0136 115000
                         LXI
                         CALL
  0139 CD0500
```

```
013C FEFF
                        CPI
                                255 ··· Aレジスタが255なら。ファイルが存在してい
 013E CO
                                      Aレジスタガ255以外なら、プログラハ終了 CP、Mへ戻る
                        RNZ
 013E 0E09
                                C,9
D,MSGERR ("ファイルなし"のエラー・メッセージを出力
し、CP Mへ戻る。
                        MUT
 0141 117901
                        LXI
 0144 CD0500
                        CALL
0147 09
                        RET
0148 0D0A522965 MSGINP: DB
                                ODH, OAH, 'R) ead only or S) ystem ?'
 0164 202020494E
                                    INPUT ( R / S ) >**
                         DB
0179 ODOAODOA46 MSGERR: DB
                                ODH, OAH, ODH, OAH, 'FILE NOT FOUND', ODH, OAH, OAH, '$'
0190
                        END
A>
```

Figure-2.2.53 ファンクション:30 実習プログラムのPRN形式のソース・リスト.

上記ソース・リストからアセンブリ・ソース・ファイルを作り、アセンブルし、"31. COM"を生成して実行してみましょう。

## ファンクション:30 実習プログラムの実行

当プログラムを実行するコマンド形式を次に示します。

31 ∟x: filename.ext J.....この後でRまたはSをキーインする.

このコマンドを実行した後、プログラムの問いに答えて、"R/O" ファイルにするならば "R" をキーイン、"SYS" ファイルにするならば "S" をキーインします。

実行例を次に示します。

```
A>STAT B: *.* / …実行前のドライブB: 上のファイルの状態を見ておく
 Recs
       Bytes Ext Acc
   60
          Bk
                1 R/W B: BALANCE. CAL
   35
          5k
                1 R/W B: BARRIER. CAL
   37
          5k
                1 R/W B: BRKEVN. CAL
   99
         13k
                1 R/W B: INSTALL.COM
                                     全部が「飛んできまり」
  116
         15k
                1 R/W B: INSTALL. DAT
                3 R/W B: INSTALL. DVL
  274
         35k
    2
          1 k
                1 R/W B: INSTALL. SUB
  196
         25k
                2 R/W B:SC.COM
                2 R/W B:SC. OVL
  164
         21k
Bytes Remaining On B: 113k
A>30 B:SC.COM/ ···B:上のファイル"SC,COM"に対して,実習プログラムを起動。
R)ead only or S)ystem ? INPUT (R / S ) >R
```

```
"R /0"アトリビュートが付けられた。
A>30 B:SC.DVL/ 同様にもう1つのファイル"SC,OVL"に対して実習プログラムを起動。
R) ead only or S) ystem ? INPUT (R/S) >S 一一今度は"SYS"にする.
"SYS"アトリビュートが付けられた。
A>STAT B: *. * / 結果を確認する、実行前の表示と比較、
 Recs Bytes Ext Acc
               1 R/W BIBALANCE. CAL
   60
          8k
               1 R/W B: BARRIER. CAL
          5k
   35
               1 R/W B: BRKEVN. CAL
   37
          5k
               1 R/W B: INSTALL.COM
   98
         13k
         15k 1 R/W B: INSTALL. DAT
  116
                3 R/W B: INSTALL. OVL
         35k
  274
        1k 1 R/W B:INSTALL.SUB
21k 2 R/W B:(SC.OVL) ***() **に注目、"SYS"アトリビュートは"() **で示される。
25k 2 R/O B:SC.COM ****** R / O **に注目。
    2
  164
  196
Bytes Remaining On B: 113k
A>DIR B: J ……ディレクトリを見る。
            COM : INSTALL COM : INSTALL DAT : INSTALL OVL
B: SC
B: BALANCE CAL : BARRIER CAL : BRKEVN CAL : INSTALL SUB
A> システム・アトリビュートの付いたファイル"SC, OVL"が表示されていないことに注目.
```

Figure-2.2.54 ファンクション:30 実習プログラムの実行.

当プログラムは、"R/O" と "SYS" アトリビュートを付けるのみですが、これらをリセットする機能も、同様に簡単に追加できます。各自で試みて下さい。

# ファンクション:31の実習

## ファンクション:31…ディスク・パラメータ・アドレスの取り出し

#### CALL手順

```
MVI C, 31······ (=1FH)
CALL 0005H

((H, L) レジスタにディスク・パラメータ・ブロックのベース・アドレスが格納されている)
```

## 機能

BIOS先頭の "JUMP ベクトル" に続く、ディスク・パラメータ定義部の "ディスク・パラメータ・プロック" (15バイト) のベース・アドレスを求め、(H, L) レジスタに格納する。

ユーザー・プログラムにおいて、ディスクの全容量、トラック数、セクタ数、最大ディレクトリ数、その他のディスク諸元を調べたり、この15バイトの値を変更して、例えば1つのドライブを片面使用 + 一両面使用をBIOS上で自由に切り替えて使う場合などに利用される(1.1.2~3 章参照)。

# 実習プログラム ファンクション:31

ディスク・パラメータ・ブロックの15バイトをダンプする.

このプログラムのPRN形式のソース・リストを次に示します.

	FUNC	TION 31: GET DISK PARAMETERS ADDRESS ;
0100	START:	ORG 100H
0100 0E1F 0102 CD0500		MVI C,31 **ディスク・バラメータ・アドレスの取り出し"の CALL 0005H ; システム・コール、H,Lレジスタに、そのベース・アドレスが取り出される。
0105 060F		MVI B,15 …15バイト分ダンプするカウンタをセット.
0107 7E 0108 CD1601	LOOP:	MOV A, M CALL HEXDSPLY 1/1/1-0927.
010B 3E20 010D CD2E01		MVI A,'' CALL CONOUT XX-XXIII
0110 23 0111 05 0112 C20701		INX H DCR B JNZ LOOP H, Lポインタを1つ進め, 次のパイトのダン プへ、15パイト出力し終わったら, 次の"RET"
0115 C9		RET プログラム終了、CP/Mへ戻る。
0116 F5	HEXDSPLY	: PUSH PSW
0117 OFOFOFOF 0118 CD1F01 011E F1		RRC! RRC! RRC CALL HOUT1 POP PSW
011F E60F 0121 C630 0123 FE3A		ANI OFH Aレジスタの値を16進でコンソールに表示 ADI 30H するサブルーチン. CPI 3AH
0125 DA2A01 0128 C607		JC HOUT2 ADI 7
012A CD2E01 012D C9		CALL CONOUT RET

```
CONDUT:
012E C5E5
                       PUSH B! PUSH H
                               C,2
0130 0E02
                       MVI
                                       Aレジスタのアスキー・コードを,コンソール
                       MOV
                               E,A
0132 5F
                                        に出力するサブルーチン.
0133 CD0500
                       CALL
                               0005H
                       POP H! POP B
0136 E1C1
013B C9
                       RET
0139
                       END
A>
```

Figure-2.2.55 ファンクション:31 実習プログラムのPRN形式のソース・リスト

上記ソース・リストからアセンブリ・ソース・ファイルを作り、アセンブルし、"31. COM" を生成して実行してみましょう。

## ファンクション:31 実習プログラムの実行

当プログラムを実行するコマンド形式は単純で,

31 』……ただこれだけ、

とキーインするだけで、現在ログインしているドライブのディスク・パラメータ・ブロックの15バイトがダンプされます。

実行例として、8 インチ標準ディスクの場合とNEC PC-8001 CP/M (1W) の場合を次に示します。

```
A>311 ……8インチ標準ティスクの場合の実行例。
1A 00 03 07 00 F2 00 3F 00 C0 00 10 00 02 00
A>
```

Figure-2.2.56 ファンクション:31 実習プログラムの実行. 8インチ標準ディスクの場合.

```
A>31 / PC-8001 CP / M(1W)の場合の実行例。
20 00 03 07 00 83 00 3F 00 C0 00 10 00 02 00
A>
```

Figure-2.2.57 同上、PC-8001 CP/M (1W) の場合.

参考のために、この2種類のCP/MのBIOSのPRNファイルから、ディスケ・パラメータ・アップ りの部分をタイプアウトして次に示します。

A TYPE CBIOS. PRN 1 …8インチ標準テイスクのBIOSのアイスフィバラメータ・プロソフをタイプアクトする。

	24×1/10	1721/EL/U.	厂强重社人上7171	We:	
				1	
\$ TRACK OFFBET	2	DM		0020	APAA
* CHECK SIZE	91	DM		1000	8644
י שררמכ ז	0	DB		00	79A4
ו שררםכ ס	165	DB		CO	9644
F DIRECTORY MAX	Σ9	DM		2E00	4644
DIRK RIZE-I	242	DM		ES00	2644
NOTE WASK	0	DB		00	1944
Brock week		DB		40	0944
BLOCK SHIFT FACTOR	2	DB		02	488F
SECTORS PER TRACK	92	DM		OOAI	GBA4
COMMON TO ALL DISKS	РАВАМЕТЕВ ВСОСК,	*DI2K	DEBLK:		

				1	
1 OFFSET	2	DM		0020	OBAC
* CHECK SIZE	91	DM		1000	37AC
₹ VEC DC 7	0	ВВ		00	<b>GYAC</b>
י שרדםכס	192	DB		CO	DYAC
\$ DIRECTORY MAX	29	DM		2E00	ATAC
*DISK SIZE-I	121	DM		8200	BYAC
: EXTUT MASK	0	DB		00	TTAC
*BFOCK WYSK	<i>L</i>	DB		40	9440
BROCK SHIEL	2	DB		02	STAC
SEC PER TRACK	25	DM		2000	ETAC
*DIZK BYBW BLOCK	. \$	במח	DEBO	=	ETAC
; TRANSLATE TABLE	XLT0,0000H	DM	DbE0:	00000000	CCHA
BASE OF DISK PARAMETER BLOCKE	\$	במח	DPBASE		55AG
SHOULD GETTING OF NOTE TO TOOL	*	1103	200000	_	11.00
********	*******	*****			
FINITION ***	SK PARAMETER DE	***			
	**********				

## ファンクション:32の実習

## ファンクション: 32…ユーザー・コードのセット/取り出し

#### CALL手順

#### 機能

任意のユーザー・エリアへ移行する。または、現在のユーザー・エリアのNoを報告する。 前者の "セット"の場合は、Eレジスタに任意のユーザーNo.(0~15)をセットしてCALLを行う。後者の"取り出し"の場合は、EレジスタにFFHをセットしてCALLを行う。結果はAレジスタに 0~15の値として取り出される。

## 実習プログラム ファンクション:32

ユーザー・エリアを変更する "USER"コマンドと、現在のユーザー・エリアなどを報告する "STAT USR:" コマンドの一部に相当するプログラムを作成する.

機能は2つであるが、プログラムは一本にまとめる。

このプログラムのPRN形式のソース・リストを次に示します。

		START:		
	3A5D00		LDA	FCB+1 当プログラムの実行時に、コマンド・ラインの
0103			MOV	<b>B</b> , A しパラメータがあるかどうかのチェック パラ
0104			CPI	メータがなければ、"GETUSER"へジャンプ
	CA2201		JZ	GETUSER
0109	3A5E00		LDA	FCB+2 パラメータけちっちが そわけがったスカル
010C	FE20		CPI	FCB+2 バラメータはあつたが、それは2桁であるかど うかのチェック、1桁の場合は"SBYTE"へジャ
010E	CA1CO1		JZ	SBYTE VT.
0111			ANI	0000\$1111B 10 2桁のASCII入力を0FHまでのHEX形式に変
0113	C60A		ADI	10 極
		FNC32:		
0115			MVI	C,32
0117	5F		MOV	E,A 'ユーザー・コードのセット"のシステム・コー
0118	CD0500		CALL	0005н
011B	C9		RET -	新しいユーザー·エリアに移行した後, プログ
				ラムを終了してCP Mへ戻る。
		SBYTE:		
0110			MOV	A, B
011D			ANI	OOOO 1111B 11桁のASCIIをHEX形式に変換し、
011F	C31501		JMP	FNC32"ヘジャンプ.
		GETUSER	:	
0122			MVI	C,32
0124			MVI	F OFFH 1 "ユーザー・コードの取り出し"のシステム
0126	CD0500		CALL	0005H
	CD2D01		CALL	HEXDSPLY取り出した値を表示。
0120	C9		RET	プログラムを終了してOP Mに戻る。
		HEVES		
012D	55	HEXDSPL		P.G.
	OFOFOFOF		PUSH	
				RRC! RRC! RRC
	CD3601		CALL	HOUT1
0135			POP	PSW
0136		HOUT1:	ANI	OFH Aレジスタの値を、16進で表示する
0138			ADI	<b>30H</b> サブルーチン.
013A			CPI	ЗАН
	DA4101		JC	HOUT2
013F			ADI	7 .
	CD4501	HOUT2:	CALL	CONOUT
0144	C9		RET	
0145	0500	CONOUT:		
0145			MVI	C,2 Aレジスタのアスキー・コードをコンソール
0147			MOV	「「「「「「「「「「」」」」「「」「「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」
	CD0500		CALL	0005H
014B	69		RET	
0140			END	
>				

Figure-2.2.60 ファンクション:32 実習プログラムのPRN形式のソース・リスト.

## ファンクション:32 実習プログラムの実行

当プログラムを実行するコマンド形式を次に示します.

32 』 ……現在のユーザーNo.を調べる場合.

32 \_ n 』……ユーザー・エリアnを移行する場合。

実行例として、ユーザー・エリア(7)に、ファイルをコピーする例を示します。参考として "USER" コマンド、"STAT" コマンドも使ってあります。

A>STAT USR: / ・・・・現状の確認をしておく. Active User : 0  $\}$ 0以外のユーザー・エリアにファイルはない. A>32 / ……実習プログラムの実行(取り出し). 00 ……現在のユーザー・エリアは0である、上の結果と同じ. A>DDT PIP.COM J ……他のユーザー・エリアにファイルをコピーするために,まずDDTで"PIP, COM"をロード. DDT VERS 2.2 NEXT PC 1E00 0100 -^C ....リプートしてCP/Mに戻る. A>USER 7 / ……ユーザー・エリア7へ移行、 A>SAVE 29 PIP.COM / ……そのエリアに"PIP.COM"をセーブ. A>USER O! ----ユーザー・エリアをOに戻す。 A>STAT USR: 1 .....現状の確認. Active Files: 0 7 -----ユーザー・エリア0と7にファイルが存在する. A>32 71 ……実習プログラムにより、ユーザー・エリア7へ移行、 A>DIR / ……そのエリアのディレクトリを見る。 COM ……先ほどSAVEした"PIP. COM"のみ存在する. A: PIP A>PIP A:=32.COM(GO)/ .....PIPパラメータ(GO)を使って,当プログラム"32.COM"を ユーザー・エリア0→7にコピーする。 A>DIR/ ……その確認 COM : 32 COM ...... "32. COM" # JE- entitle. A: PIP

A>32 / ……このエリアにコピーされた実習プログラムにより、現在のユーザー・エリアを調べる、 97 当然ではあるが、エリア7である。

A>32 0 1 実習プログラムにより、ユーザー・エリアを0に戻す。

A>32 1 —その確認

00 ……ユーザー・エリア0に戻っている。

A>

Figure-2.2.61 ファンクション:32 実習プログラムの実行。

## ファンクション:33の実習

## ファンクション:33…ランダムな読み出し

## CALL手順

MVI C, 33…… (=21H) (D, E) ←FCBアドレス

CALL 0005H



(読み出しが、正常に行われた場合は、Aレジスタには00が、正常でない場合は、 $01\sim06$ のエラー・コードが格納されている)

#### 機能

(D, E)レジスタでアドレスされるFCBで示されるファイルを, FCBのr0, r1フィールドにセットされているレコード番号に従って, ランダムに読み出す. 読み出されたレコード(128バイト)は, DMAバッファに格納される. シーケンシャル・リードの場合と異なり, レコード番号の自動インクメントは行われない.

レコード番号は2バイトの値であり、LSBはr0、MSBはr1にセットする。フィールドr2には、最初に00をセットしておく。

当ファンクションをCALLするには、まず、目的のファイルをオープンし、r2に00 (最初のみ) r0、r1 には読み出そうとするレコード番号をセットしてから行う.

読み出しが正常に行われた場合、Aレジスタには00が格納され、正常に行われなかった場合は、 $01\sim06$ のエラー・コードが格納される。エラー・コードの意味を次に示す。

#### 全システム・コール徹底解説

- 00……正常な読み出し.
- 01……ディレクトリ上に登録されていないブロックやロジカル・エクステントから読み出そう とした場合.
- 02……ランダム・モードにならない場合、
- 03……現在のロジカル・エクステントをクローズできない場合。
- 04……登録されていないロジカル・エクステントへシークした場合.
- 05……読み出しモードにならない場合。
- 06……フィジカルなディスクの最終を超えてシークしようとした場合(r2が00でない場合に発生する).

## 実習プログラム ファンクション:33

ランダム・リードを行うプログラムを作成する.

ここでは、「ランダム・リードができる」ことの基本的な実習が目的なので、なるべく理解し易いように、次項の「ランダムな書き込み」での実習プログラムと同じく、アドレス4000Hにあらかじめ格納しておいたレコード番号表に従って、ランダム・リードが行われるプログラムを作成する。リードされたレコードは、順次コンソールに出力されて行く。

このプログラムのPRN形式のソース・リストを次に示します.

	;		maps made about most dated about dated about dated control colors control colors color
	; FUNC	CTION	33: READ RANDOM
	,		4000
0100 005C =	FCB	ORG EQU	100H 005CH
0036 -		Luc	OCCUPATION
	START:		
0100 210040		LXI	H,4000H 欠 読の出すべきしコードNo. が格納されているアドレスを BETADR 「指し示すポインタに、初期値4000Hをストア.
0103 228801		SHLD	GETADR 「指し示すポインタに、初期値4000Hをストア.
0106 OEOF		MVI	C.15
0108 115000		LXI	D.FCB コマンド・ラインに記述されたファイルのオープン.
010B CD0500		CALL	0005H
010E FEFF		CPI	255 ロカのフラノル ギカハセクけ **CDDOD** へ ジャンプ
0110 CA7101		JZ	255 ERROR 目的のファイルがない場合は"ERROR"へジャンプ。

0117 2ABB01 011A 7E 011B 327D00 011E 23 011F 7E 0120 327E00	NXTREC:	LHLD MOV STA INX MOV STA	GETADR A,M FCB+33 H A,M FCB+34	"r0", "r1"にレコードNo, のテーブルからのレコードNo, をセット.
0123 FEFF 0125 CA0000		CPI JZ		"MがFFHならば,プログラムを終了. リブートしてCP/Mに戻る.
0128 23 0129 228801		INX SHLD	H GETADR	次のレコードNo.の格納されているアドレス を,ポインタにセット.
012C 0E21 012E 115C00 0131 CD0500		MVI LXI CALL	C,33 D,FCB 0005H	・ "ランダムな読み出し"のシステム・コール,
0134 B7 0135 C27101		ORA JNZ	A ERROR	正常な読み出しが行われない場合は、 "ERROR"ヘジャンプ.
0138 218000		LXI	н, оовон	…H, Lレジスタに, DMAバッファの先頭アド レスをセット
013B 7E 013C CD5001	DISP:	MOV CALL	A,M HEXDSPLY	レスをピット、
013F 23 0140 7D 0141 B7		MOV ORA	H A, L A	アドレス80H~FFHの128バイトの内容を、 コンソールへタイプ・アウトする.
0142 C23B01 0145 0E09 0147 11B601 014A CD0500 014D C31701		JNZ MVI LXI CALL JMP	C,9, D,MSGCRLF 0005H	復帰・改行の出力。  での読み出しヘループ。
0150 F5 0151 0F0F0F0F 0155 CD5901 0158 F1	HEXDSPLY	PUSH	PSW C! RRC! RR HOUT1 PSW	С
0159 E60F 015B C630 015D FE3A 015F DA6401	HOUT1:	ANI ADI CPI JC	OFH 3OH 3AH HOUT2	Aレジスタの値を, 16進で表示する サブルーチン.
0162 C607 0164 CD6801 0167 C9	HOUT2:	ADI CALL RET	CONOUT	
0168 E5 0169 0E02 0168 5F 016C CD0500 016F E1 0170 C9	CONOUT:	PUSH MVI MOV CALL POP RET		ンジスタのアスキー・コードをコンソール Bカするサブルーチン.

```
ERROR:
                        MUI
                                 C. 9
0171 OE09
0173 117A01
                        LXI
                                 D. MSGERR T = - 404-3060000 -- -
                         CALL
                                 0005H
0176 CD0500
0179 C9
                         RET
017A 0D0A455252 MSGERR: DB
                                  ODH, OAH, 'ERROR !', ODH, OAH, '$'
                                  ODH, OAH, ODH, OAH, '$'
0186 ODOAODOA24 MSGCRLF: DB
                GETADR: DS
01BB
018D
                         END
A>
```

Figure-2.2.62 ファンクション:33 実習プログラムのPRN形式のソース・リスト.

上記ソース・リストからアセンブリ・ソース・ファイルを作り、アセンブルし、"33. COM"を生成して実行してみましょう。

# ファンクション:33 実習プログラムの実行

当プログラムを実行する前に、まず、ランダム・リードを行うためのレコード番号表を、アドレス 4000Hからのエリアにロードしておきます。

レコード番号表がロードできたら、当プログラムを実行します。実行するコマンド形式を次に示します。

33\_x: filename.ext J……ドライブx:上のファイル "filename.ext" を、アドレス4000 Hからのレコード番号表に従ってランダム・リーデし、タイプアウトする。

実行例として、次項で解説するファンクション:34「ランダムな書き込み」での実習で作成したランダム・ファイル "TEST. RND" を、読み出して、コンソールにタイプアウトしてみましょう(先に次項を実習して下さい)。

読み出す順序は、書き込みを行ったランダム・レコードと同じ順序で(アドレス4000Hからの内容)で行いますので、タイプアウトは、00、01、……0Cの順に、128バイトずつ行われるはずです。 この実行例を次に示します。 NEXT PC

**401C 0000 ……当プログラムでは、ランダム・レコードNo.のテーブルは4000**H~に設定してある。 **-^C** ……DDTを終わる。

A>DIR B:/ ……読み出そうとしているファイルの確認.

B: TEST RND

#### A>33 B: TEST. RND /

A> 次値で行うたランダムな書き込みと同じ順席で各レコードが読み出されていることが、00-00 の順序から分かる。

Figure-2.2.63 ファンクション:33 実習プログラムの実行.

# ファンクション:34の実習

#### ファンクション:34…ランダムな書き込み

## CALL手順

MVI C, 34…… (=22H) (D, E) ←FCBアドレス CALL 0005H

(書き込みが正常に行われた場合は、Aレジスタに00が、正常でない場合は、 $01\sim06$ のエラー・コードが格納されている)

#### 機能

DMAバッファ (デフォールトは、80H~FFH) の内容をFCBのr0、r1フィールドにセットされている ディスク上のレコード番号に書き込む.

詳細は、"読み出し"が"書き込み"となるだけで、前項のファンクション:33「ランダムな読み出し」と同様である。前項を参照。

ただし、エラー・コード05のみは意味が異なり、ディレクトリがフルとなって、これ以上新しいロジカル・エクステントを作ることができないことを示す。

## 実習プログラム ファンクション:34

ランダム・アクセスの基本動作を理解するために、ランダムな任意のレコード番号にデータを 書き込んで行き、ランダム・ファイルを作成するプログラムを作成する。

分かり易くするために、ランダムな任意のレコード番号は、アクセスする順に、アドレス4000 Hからのエリアに事前にロードしておく。このレコード番号表は、当プログラムでは、何の意味もない適当なレコード番号を並べておくだけであるが、本来のランダム・アクセスを利用したプログラムでは、例えば住所録や、ワードプロセッサの "辞書" などの検索のための "リファレンス・テーブル" (対応表) である。

まず、このレコード番号を並べたテーブルを作る。DDTのSコマンドで、直接書き込んで行っても良いが、見て分かり易いように、エディタとアセンブラを使ってランダムなレコード番号を作成した。

ファイル名を "RND. ASM" としてアセンブルし、できた "RND. HEX" をDDTを使って4000H にロードします (ORGが4000Hとしてあるので、自動的に4000Hからロードされる). "RND. ASM" をアセンブルしてできたPRNファイル "RND. PRN" を次に示します.



Figure-2.2.64 ランダム・レコード表を作るためのアセンブリ・ソース・ファイル.

# 全システム・コール徹底解説

このプログラムのPRN形式のソース・リストを次に示します.

	FUNCTION	34: WRITE RANDOM
100	ORG	100H
05C =	FCB EQU	005CHFCBアドレスは、アフォールトの5CHに設定。
100 210040 103 227401	START: LXI SHLD	H,4000H レコード番号表から、次々とレコードNo.を 取り出すためのアドレス・ポインタ"GET- ADR"に、初期値4000Hをセット.
106 AF	XRA	A   各レコードに書き込むデータを格納するバ
107 327601	STA	WTPATTN   ッファ"WTPATTN"に,初期値"00"をセット.
10A 0E16	MVI	C,22   FCBに格納されているファイル(コマンド・
10C 115C00	LXI	D,FCB   ラインに記述したファイル)を新たに作成 す
10F CD0500	CALL	0005H ; る.
0112 FEFF	CPI	255 「ティレクトリガいっぱいで作成できない場合
0114 CA4F01	JZ	ERROR 」は、"ERROR"にジャンブ、
0117 AF 0118 327F00	XRA STA NXTREC:	A ) FCBの"r2"フィールドに00をセットしてお FCB+35 ) く、
011B 218000	LXI	H, BOH
011E 3A7601	LDA	WTPATTN
0121 4F	MOV	C, A
0122 71 0123 23 0124 7D 0125 B7 0126 C22201	BUFLOOP: MOV INX MOV ORA JNZ	テフォールトのDMA/ 「ツファ、80H~FFHの 128/ 「イトを、書き込みテータ用 「
0129 OC	INR	C
012A 79	MOV	A,C
012B 327601	STA	WTPATTN し、"WTPATTN"に格納.
012E 2A7401 0131 7E 0132 327D00 0135 23 0136 7E 0137 327E00	PUTROR1: LHLD MOV STA INX MOV STA	GETADR A,M FCB+33 H A,M FCB+34
013A FEFF	CPI	OFFH \ "M"の値がFFHの場合は、レコード番号表の
013C CA5801	JZ	CLOSE   終了を示すので、"CLOSE"ヘジャンプ。

0140	227401		SHLD	GETADR	次のレコードに,アドレス・ポインタをセット.
	0E22 115C00 CD0500		MVI LXI CALL	C,34 D,FCB 0005H	"ランダムな書き込み"のシステム・コール.
014B 014C	B7 CA1B01	EPPOP.	ORA JZ	A NXTREC	正常に書き込みが行われた場合は、"NXT- J REC"へジャンブし,ループ。
	116801 CD0500	ERROR:	MVI LXI CALL RET	C,9 D,MSGEF 0005H	エラー・メッセージを出力し,プログラムを終 アしてCP/Mへ戻る。
	0E10 115C00 CD0500	CLOSE:	MVI LXI CALL	C,16 D,FCB 0005H	ファイル・クローズのシステム・コール。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
0162	FEFF CA4F01 C30000		JZ JMP	255 ERROR 0000	OHにジャンプし,リブートしてOP Mに戻る、クローズ できない場合は、"ERR-OR"にジャンプ。
0168	0D0A45525	2 MSGERR	: DB	ODH, OA	H,'ERROR !',ODH,OAH,'\$'
0174 0176		GETADR: WTPATTN:		2	
0177			END		

Figure-2.2.65 ファンクション:34 実習プログラムのPRN形式のソース・リスト.

上記ソース・リストからアセンブリ・ソース・ファイルを作り、アセンブルし、"34. COM" を生成して実行してみましょう。

## ファンクション:34 実習プログラムの実行

新たにフォーマットした空ディスケットをドライブB: にセットし、当プログラムを実行してみましょう。

当プログラムの実行には、NECのPC-8001CP/Mを使いました。このCP/Mには、ディスクの"スキュー"がなく、フィジカルなセクタNo順にリード/ライトが行われるので、当プログラムの実行結果を解説する際、ランダム・レコード番号、ディレクトリのデータ、実際のセクタの関係が分かり易くなるので好都合です。

当プログラムの実行には、事前にランダム・レコード番号の表をアドレス4000Hからロードしておきます。

まず、その実行例から示します.

Figure-2.2.66 ランダム・レコード番号表を、アドレス4000Hからロードしておく、

ランダム・レコード番号表がロードされたので、当プログラムを実行してみましょう。 実行するためのコマンド形式を次に示します。

34\_x: filename.ext J......ドライブx:上に、ランダム・ファイル "filename.ext" が作られる.

実行例を次に示します.

```
A>34 B: TEST.RND / ……実習プログラムの実行、ファイル名"TEST.RND"のランダム・アクセス・ファイルが、ドライブB:上に作られる。

A>STAT B: TEST.RND / ……ドライブB:上に作られた、ランダム・ファイル"TEST.RND"の確認。

Recs Bytes Ext Acc 227 Bk 5 R/W B: TEST.RND ……実際ははシコードのあることのが行われたファイルであるのに、Bytes Remaining On B: 233k ていることに注目。
```

Figure-2.2.67 ファンクション:34 実習プログラムの実行.

ランダム・ファイルが、空のディスケット上に作られました。

では、ランダム・ファイルとはどのようなものであるのか、まず「レコード番号――ディレクトリー―実際のトラック・セクタ番号」の関係から解説して行きましょう。

まず、"34. COM"の実行によって作られたランダム・ファイル、"TEST. RND"のディレクトリを、シンクウェア・ラブズ社のセクタ・ディスプレイ・プログラムを使って調べてみます。空のディスケット上に作られたファイルなので、8インチ標準ディスクやPC-8001の1W(片面)では、ディレクトリ部の先頭である、トラック02のセクタ01から、"TEST. RND"のディレクトリが記録されているはずです。そのディレクトリ部の様子を次に示します。




Figure-2.2.68 ファイル "TEST, RND" のディレクトリ部のセクタ・ダンプ,

実習プログラムによって作られたランダム・ファイル "TEST. RND" によって、5 つのロジカル・エクステント(1 ロジカル・エクステントは32バイトから成る)が生成されていることに注目して下さい。さらに注目する箇所は、それぞれのエクステントの、

13バイト目……そのエクステントの番号 (00~31 10進).

16バイト目……そのエクステント中で使用されたレコード数 (1~128~10進).

17バイト目~32バイト目……アロケーション・マップ。

であり、それぞれのアロケーション・マップの "○" 印の値と、その位置にも注目して下さい。

次に、このディレクトリの注目すべき部分を、分かり易く書き移した表を示します。それぞれのエクステントの13バイト目(エクステント番号)を左端に、16バイト目(レコード数)を右端に置いて、各エクステントを1行で示してあります。

3バイト目の ここに移した 							<i>3</i> /	77.	アロケ-	-2.7	/	-					イト目の値をこ移したもの
DISK=B	TR	ACK=	02	SEC	TOR=	01	77.	<i>کی۔</i>	<i>Р</i> Ш-) -	-232	, , ,						1
(00)	@2	00	00	00	00	109	(8)	00	00	00	00	00	00	00	00	00	(31)
最初(0番目) のロジカル・ エクステント・	00   07   07	08 1 0F	10 1 17	18 1F	20 1 27	28 1 2F	30	38 1 3F	40 1 47	48 1 4F	50 1 57	58 1 5F	60 67	68 1 6F	70 1 77	78 片 7F No.	当エクステント 中に49 レコード
(03)	00	00	00	00	Q3)	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	(27)
3番目 りの口ジカル・リエクステント	180 1 187	188 1 18F	190 1 197	198 1 19F	1A0	1A8 1 1AF	1B0 1 1B7	1B8 1 1BF	1C0 1C7	1C8 1 1CF	1D0 1 1D7	1D8 1 1DF	1E0 1 1E7	1E8 1 1EF	1F0 1 1F7	1F85	当エクステント 中に39
(02)	00	00	00	00	00	00	00	00	(04)	00	00	00	00	00	00	00	(48)
2番目 のロジカル・ エクステント	100	108 1 10F	110 1 117	118 1 11F	120 1 127	128 I 12F	130 1 137	138 1 13F	140 1 147	148 1 14F	150 1 157	158 1 15F	160 1 167	168 1 16F	170 1 177	178 5 17F No.1	当エクステント 中に72 レコード
(04)	00	00	06	05	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	(1B)
4番目 のロジカル・ エクステント	200	208 1 20F	210 1 217	218 21F	220 1 227	228 1 22F	230 1 237	238 1 23F	240 1 247	248 1 24F	250 1 257	258 1 25F	260 1 267	268 1 26F	270 1 277	278 5 27F No.1	中に27
DISK=B	TR	ACK=	02	SEC	TOR=	02											
<b>(01)</b> 1番目 のロジカル・ エクステント	80	00 88 1 8F	90 1 97	98   9F	A0 A7	A8 I AF	B0 I B7	B8 BF	00 00 1 07	00 C8 I	D0 1 D7	00 D8 I	00 E0 I E7	E8 I EF	00 F0 I F7	00 F8 - FF	(28) 当エクステント 中に40 レコード
( )	E5	E5	E5	E5	E5	E5	E5	E5	E5	E5	E5	E5	E5	E5	E5.	E5	( )
					*	ē	まだ作ら	られてい	ない口	]ジカル	・エクス	ステント					
ロジカル・エク	クステ	ントの	番号		4									G -	を用され この例で 1-27+4	たレコー は合計 = 0=227(1 -2.2.67	ステント中 <sup>-</sup> ード数(HE) =49+39+7 0進)となり の"Recs"(

Figure-2.2.69 「エクステント番号――アロケーション・マップ・レコード番号――含まれるレコード 数」の関係.

この表を基に、ランダム・ファイルの詳細な解説に入りましょう.

まず、8 インチ標準ディスクでは、1 ロジカル・エクステントで16Kバイトのディスク上のデータを管理することができます。各エクステントに、16バイトのディスク・アロケーション・マップがあり、その1バイトがディスク上の1Kバイトのブロックをマッピング(指し示す)するため、16バイトで16Kバイトのディスク上のエリアを管理できる訳です。

ランダム・ファイルでは、シーケンシャル・ファイルと異なり、ロジカル・エクステントの番号が、00, 01, 02, ……と、順番通りには並びません。Figure-2.2.69の例では、00, 03, 02, 04, 01という順になっています。

また、ディスク・アロケーション・マップ上でも、シーケンシャル・ファイルのように、左から順にマッピングされている訳ではありません。中抜けで、とびとびにマッピングされています。

Figure-2.2.68およびFigure-2.2.69で、4番目のエクステントについて説明しましょう。このエクステントの16バイトは、次のようになっています。

13バイト目のエクステント番号が \*04″ であるということは、そのエクステントが04×128=04×80 (HEX)=200 (HEX) 台の128個のレコードを管理することを示しています。 つまり、レコード番号の200 (HEX) ~27F (HEX) を、この4番目のエクステントが管理するのです。

そして、アロケーション・マップの3バイト目の0600 という値は、この3バイト目、つまりレコード番号の210 (HEX)  $\sim 217$  (HEX) の8レコードが、ディスク上の1Kバイト単位の位置を示す、ブロック06 (8 インチ標準ディスクでは、1 ブロックは8レコード=1Kバイト)に当っていることを示しています。

アロケーション・マップの4バイト目の "05"は、同じく当ファイルのレコード番号218 (HEX) ~21 F (HEX) の8レコードが、ディスク上のブロック05に当っていることを示しています。

ブロック番号は、00から始まり、ディレクトリ・エリアの先頭を00として、8 セクタごとに01、02、……となります。よって、8 インチ標準ディスクやPC-8001CP/M(1W)では、次の表のようになります。

				実際のトラッ	ク,セクタ番号	
	ブロック番号	通算セクタ番号	標準デ 26セクタ/Iトラ	/ フ ± ¬ _ \	PC-8001(1V 32セクタ/1トラック	
ディレ	00 ·	01~08	01~08	<b>F</b>	01~08	
2	01	09~16	09~16	ラ } ッ	09~16	5
部(	02	17~24	17~24	ク 02	17~24	ク 02
1	03	25~32	25~26 01~06		25~32	02
	04	33~40	07~14	ラ	01~08	
ファ	05	41~48	15~22	ク 22	09~16	トラ
イル	06	49~56	23~26 01~04	03	17~24	ク ク
格納部	07	57~64	05~12	ラ > ツ	25~32	03
部	08 :	65~72 :	13~20 :	ク 04	01∼08 :	トラック04

(注)標準ディスクは,この表の値にスキュー変換したものが,物理的なセクタ番号となります。

Figure-2.2.70 当例題の実行で書き込まれたレコードのディスク上のアロケーション

例えば、Figure-2.2.69のブロック04は、PC-8001 CP/M(1W) のディスクでは、トラック03のセクタ01~08に当たっていることになります。しかしFigure-2.2.64を見ると、ブロック04のレコード番号  $140\sim147$ の内、147のみしか書き込みを行っていません。よって、トラック03のセクタ08のみにデータ "05" が書き込まれているはずです。

実習プログラムを実行した後、実際にデータが書き込まれたセクタをダンプして次に示します。

ISK=I			CK=(		SE													
:00					00													
:10	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
:20					00													
:30					00													
: 40					00.													
: 50					00													
160					00													
170	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
ISK=I	9 7	ΓRΔſ	CK=(	12	GE	CTO	)R=1	0										
:00					01			_	01	01	01	01	01	01	01	01		
:10					01													
:20					01												* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
:30																	******	
: 40					01													
:50					01												* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
160					01													
:70					01													
. / 0	O1	01	O1	01	01	01	O1	O1	01	01	01	01	01	01	01	01		
ISK=I	B 1	TRA	CK=(	02	SE	есто	)R=1	9										
:00	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02		
:10	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02		
:20	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02		
130	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02		
:40	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02		
:50	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02		
160					02													
:70	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02		
ISK=I		rpAr	CK=(	2	600		30-3	7.0										
100							0R=3	_	0.4	0.0		0.4	~ ^	0.4	0.4			
:10					04												******	
: 20					04													
:30					04												**********	
1 40					04													
:50					04													
: 60					04													
: 70					04													
									0.,	0.4	0 4	0.4	0.4	04	04	04		
ISK=1				-	03		)R=3	-	03	03	0.7	0.1	0.7	0.7	0.7	0.7		
:10					03												************	
: 20					03													
: 30					03													
: 40					03													
:50					03													
: 60					03													
270										03								

```
DISK=B TRACK=03
  SECTOR=OR
B:30
B: 40
B:50
B: 60
DISK=B TRACK=03
  SECTOR=09
B: 20
B±30
B: 40
B: 50
DISK=B TRACK=03
 SECTOR=11
B: 10
B: 20
B: 30
DISK=B TRACK=03
 SECTOR=24
B: 20
B:30
B:50
B: 40
B:70
DISK=B TRACK=03
 SECTOR=30
B: 10
B: 50
B: 60
DISK=B TRACK=03
 SECTOR=32
B: 10
B: 60
```

```
SECTOR=01
DISK=B TRACK=04
B: 10
B: 20
B:30
B: 40
B: 50
B: 60
SECTOR=12
DISK=B TRACK=04
R: 20
R: 30
B: 40
```

Figure-2.2.71 実習プログラムの実行により、書き込みが行われたセクタのダンプ.

- Figure-2.2.64のレコード番号と、書き込むデータのリスト。
- Figure-2.2.68, Figure-2.2.69の作成されたファイルのディレクトリのダンプ・リスト.
- Figure-2.2.70のブロック番号に対するディスク上のセクタ表.
- Figure-2.2.71の実際に書き込みが行われたセクタのダンプ・リスト.

これらの資料を関連付けて見ることにより、ランダム・アクセスの機能が理解できるものと思います.

誤解しやすいものの1つに1レコード番号と、ディスク上のアロケーションの関係があります。

1つのファイル内では、各レコード番号は、ディスク上の該当するセクタと1対1に対応しますが、別のファイルでは、先程のファイルと同じレコード番号でも、全く別のセクタに当たります。つまり、レコード番号は、ディスク上の絶対的な位置を示すものではなく、それぞれのファイル内での相対的な位置を示すものであると理解して下さい。

この意味の理解を助けるために、実習プログラム "34. COM" を、先程のディスク上に前回と同じレコード番号表により、続けてもう一度実行した場合(今度のファイル名は "2ND. RND" とした)のディレクトリ部をダンプして示します。全く同じランダム・レコード番号に書き込みを行った 2つのファイルという点に注目して下さい。

```
DISK=B TRACK=02
          SECTOR=01
B:00 00 54 45 53 54 20 20 20 20 52 4E 44 00 00 00 31
                                 . TEST
                                      RND...1
B:10 (02)00 00 00 00 (09)08 00 00 00 00 00 00 00 00
                                . . . . . .
   00 54 45 53 54 20 20 20 20 52 4E 44 03 00 00 27
B: 20
   00 54 45 53 54 20 20 20 20 52 4E 44 02 00 00 48 .TEST
B: 40
                                      RND...H
B: 50
   B: 60 00 54 45 53 54 20 20 20 20 52 4E 44 04 00 00 1B
                                 . TEST
                                      RND...
B: 70 00 00 (04)(05) 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DISK=B TRACK=02
           SECTOR=02
B:00 00 54 45 53 54 20 20 20 20 52 4E 44 01 00 00 28
                                 . TEST
B: 10
   . 2ND
                                      RND...1
B:30
B: 40
   00 32 4E 44
          20 20 20
                20
                  20
                   52 4E 44 03 00 00 27
                                 . 2ND
                                      RND...'
B: 60 00 32 4E 44 20 20 20 20 20 52 4E 44 02 00 00 4B
                                 . 2ND
                                      RND...H
DISK=B TRACK=02
           SECTOR=03
B: 00
   00 32 4E 44 20 20 20 20 20 52 4E 44 04 00 00 1B
                                 . 2ND
   00 00 (OE)(OD) 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 10
   B: 20
                                 . 2ND
                                      RND.
B:30
B: 40
   B: 70
```

Figure-2.2.72 全く同じランダム・レコード番号表により、ファイル名の異なる2つのファイルを作る。

前回の "TEST. RND" に続いて、同じようにディレクトリが作られました。しかし、アロケーション・マップのそれぞれのブロック番号だけが異なっており、同じレコード番号を使っても書き込みが行われた物理的なディスク上の位置が異なっていることが分かります。

では次に、ランダムな13のレコードで作られた2つのファイル、"TEST.RND"と"2ND.RND"の内容(ランダム・レコードの取り出し順に、それぞれのセクタが、128バイトの10000、10000、10000、10000、10000でフィルされている)と、それらのデータが書き込まれたディスク上の物理的な位置の関係を示します。

データが書き込まれたセクタの位置は、Figure-2.2.72と、Figure-2.2.70からも求めることができますが、ここでは、フォーマットした直後の完全に空のディスケットとの、トラックtoトラックの実比較によって調べてみます。 先程のシンクウェア・ラブズ社のセクタ・ディスプレイと同じパッケージに含まれている、コンペア・ディスクのプログラムを使っています。

ランダム・アクセスにより書き込まれた2つのファイルが占めるセクタは、"COMPARE ERROR" となって、すべて表示されています。それらのセクタに何が書き込まれていたかを、その右に示しました。




Figure-2.2.73 同一ランダム・レコード番号で2つのファイルを作成した場合の、書き込まれた内容とディスクトの集セクタの関係。

ランダム・アクセスの基本的な機能は、ファンクション:33,34,36,40の実習プログラムで解説されていますが、要するに、「レコードのランダムな読み書きができる」という一言に尽きます。しかし我々CP/Mユーザーにとって、問題はその後のことであり、これらの機能をいかに有効に応用するかということでしょう。

漢字ワード・プロセッサなら「辞書」の検索に応用できるでしょう。「辞書」の"早見表"をシーケンシャル・ファイルで作り、"早見表"で目標を一応見つけてから、「辞書」にランダム・アクセスさせるか、あるいはもっと効率の良いテクニックを使うのか……。

ランダム・ファイルの応用には、様々のテクニックがあるでしょう。そこは各自で試みて頂きたい と思います。

## ファンクション:35の実習

## ファンクション:35…ファイル・サイズの計算

#### CALL手順

MVI C, 35…… (=23H)
(D, E) ←FCBアドレス
CALL 0005H

(FCBのr0, r1, r2にファイル・サイズがセットされる)

#### 機能

(D, E)レジスタでアドレスされるFCBで示されるファイルの、エンド・オブ・ファイルの次のレコード番号を、FCBのr0、r1フィールドにセットする。LSBはr0に、MSBはr1にセットされる。ファイルが最大のレコード数である65536を持っている場合は、フィールドr2に01がセットされる。この機能により、ファイルの大きさ(総レコード数)を知ることができる。

FCBのフィールドr0, rlにセットされた値は、シーケンシャル・ファイルの場合は、実際のファイルのサイズと一致するが、ランダム・ファイルの場合は、ファンクション:35の実習でも経験したように"中ぬけ"が存在するために、実際に書き込みが行われているレコード数より、ずっと多い見かけ上のファイル・サイズとなる。

もう1つの機能 (機能と言うより、上記機能に他ならないが) は、当ファンクションを実行することにより、ファイルの最終レコードの次がFCBのr0、r1にセットされることを利用して、続けてファンクション:34を実行することにより、そのレコード位置にランダムな書き込みを行うことができる。この機能の様々な応用が考えられる。

# 実習プログラム ファンクション:35

当ファンクションを実行した後のFCBのr0, r1, r2の各フィールドを, ただ表示するだけのプログラムを作り, 当機能を確認する.

このプログラムのPRN形式のソース・リストを次に示します.

	FUNC	CTION	35: COMPUTE FILE SIZE	3 3 mm Apr. 500 500 500 500 500 500 500 500 500 50
0100		ORG	100H	
005C =	FCB	EQU	005CHFCBアドレスはデフォールトの50	CHC設定.
	START:			
0100 0E23		MVI	C, 35	
0102 115000		LXI	D,FCB "ファイル・サイズの計算"のシステム	3・コール
0105 CD0500		CALL	0005H	
010B 3A7D00		LDA	FCB+33	
010B CD1B01		CALL	DATAOUT	
010E 3A7E00		LDA	FCB+34 DATAOUT FOBOrO, r1, r2フィールドの順	に、その値を
OIN CD1B01		CALL	DATAOUT コンソールに表示する.	ic, cole e
0114 3A7F00		LDA	FCB+35	
0117 CD1B01		CALL	DATAOUT	
011A C9		RET -	…プログラムを終了して, CP Mに戻る.	
	DATAGUT	1		
011B F5		PUSH	PSW	
011C 3E20		MVI	A, ' '	
011E CD3E01		CALL	CONOUT	
0121 F1		POP	PSW コンソールに16進で表示するサ	ブルーチン.
0122 CD2601		CALL	HEXDSPLY	
0125 C9		RET		
	HEXDSPL	Y:		
0126 F5		PUSH	PSW	
0127 OFOFOFOF			RRC! RRC! RRC	
012B CD2F01		CALL	HOUT1	
012E F1	LICUITA	POP	PSW	
012F E60F 0131 C630	HOUT1:	ANI	<b>OFH</b>	コンソールに
0131 C630		CPI	表示するサブルーチン. 3AH	
0135 DA3A01		JC	HOUT2	
0138 C607		ADI	7	
013A CD3E01	HOUT2:		CONOUT	
013D C9		RET		
	CONOUT:			
013E 0E02		MVI	C,2 ALデスタのアスキー・キャラクタ	た コンハノ
0140 5F		MOV	E,A (ADシスタのアスキー・キャンファ)	(L) mil 1/
0141 CD0500		CALL	0005H	
0144 C9		RET		
0145		END		

Figure-2.2.74 ファンクション:35 実習プログラムのPRN形式のソース・リスト.

上記ソース・リストからアセンブリ・ソース・ファイルを作り、アセンブルし、"35. COM" を生成して実行してみましょう。

#### ファンクション:35 実習プログラムの実行

実行するためのコマンド形式を次に示します.

35\_x: filename.ext J……ドライブx:上のファイル "filename.ext" のファイル・サイズを示すFCBのr0, r1, r2の値を表示する.

実行例として、シーケンシャル・ファイルの "PIP. COM" と、ファンクション:34の実習で作成したランダム・ファイル "TEST. RND" に対して実行したものを次に示します。

A>STAT PIP.COM ! .....ファイル PIP. COM の状態を調べておく、 Recs Bytes Ext Acc 1 R/W A:PIP.COM ·····Recsの項の値"58"(HEXでは3A)に注目 8k Bytes Remaining On A: 125k A>35 PIP.COM/ ……ファイル"PIP. COM"に対して、実習プログラムの実行、 3A 00 00 ……ファイル・サイズは003A(HEX)と表示された. STATコマンドでの値と一致する. r0 r1 r2 A>STAT B: TEST. RND / ……ランダム・ファイル"TEST. RND"の状態を調べておく Recs Bytes Ext Acc 5 R/W B:TEST.RND ……Recsの頃の値"227"(HEXでは021B)に注目 8k Bytes Remaining On B: 233k A>35 B: TEST. RND / .....ファイル"TEST. RND"に対して、実習プログラムの実行. 1B 02 00 ……ファイル・サイズは021B(HEX)と表示された、STATコマンドでの値と一致する。 A>

Figure-2.2.75 ファンクション:35 実習プログラムの実行例.


## ファンクション:36の実習

## ファンクション:36……ランダム・レコードのセット

#### CALL手順

#### 機能

ファイルをシーケンシャルにリード/ライトして、任意の位置で当ファンクションを実行すると、シーケンシャルにリード/ライトした最後のレコード +1 のレコードNo.をFCBのr0, r1, r2フィールドにセットし、そのレコードからのランダムなリード/ライトを可能にする。



# 実習プログラム ファンクション:36

当ファンクションを基にしたランダム・アクセスによる検索プログラムの作成例が、次の2.3章にあります。その検索プログラムでは、シーケンシャルにリード/ライトされる部分が、各インデックスに対応したランダム・レコードNo.を格納するマップ部となっています。ただし、ここでのプログラムではマップ部は、わずか1レコードです。1レコードですが、このマップ部を実習のために一応シーケンシャルにリード/ライトを行っています。

当ファンクションを含めて、ランダム・アクセスの応用例として、2.3章の「ランダム・アクセスによる検索プログラムの作成」を参照して下さい。

## ファンクション:37の実習

## ファンクション:37…ディスク・ドライブのリセット

# CALL手順

MVI C, 37······ (=25H)
(D, E) ←ドライブ・ベクトル
CALL 0005H

((D, E) レジスタの16ビットのベクトルで示されるドライブがリセットされる)

#### 機能

(D, E)レジスタにセットする16ビットのベクトルに従って、ディスク・ドライブの $A: \sim P:$ の任意のものをリセット状態にする。

例えば、16ビットのベクトルが次のようであれば、





上記ベクトルにより、ドライブB:とD:がリセットされる.

ディスク・ドライブは、リセットによりオンライン状態を解かれ、ドライブがR/Oにセットされている場合は、R/Wにリセットされる。

#### 実習プログラム ファンクション:37

当ファンクションは、一度に複数のドライブをリセットできるが、ここでは実習プログラムを簡単にするため、 $A: \sim D: 0.4$ つのドライブの内、任意の1つのドライブをリセットするプログラムを作成する。

プログラムを実行すると、リセットしたいドライブ名を問い合わせてきますので、A~Dの任意のドライブ名をキーインすると、そのドライブがリセットされます。

このプログラムのPRN形式のソース・リストを次に示します。




Figure-2.2.76 ファンクション:37 実習プログラムのPRN形式のソース・リスト.

上記ソース・リストからアセンブリ・ソース・ファイルを作り、アセンブルし、"37. COM"を生成して実行してみましょう。

## ファンクション:37 実習プログラムの実行

当プログラムの実行は,まず,

37 J

とキーインし、ドライブ名を問い合わせるメッセージに従って、 $A \sim D$ まで(本来は $A \sim P$ の16ドライブを任意にリセット可能であるが、当プログラムでは $A \sim D$ の4つのドライブに制限してある)のドライブ名をキーインすることにより行われます。

実行例を次に示します.

Figure-2.2.77 ファンクション:37 実習プログラムの実行例.

#### ファンクション: 40の実習

# ファンクション:40…ゼロ書き込み(ゼロ・フィル)を伴うランダムな書き込み

#### CALL手順

MVI C, 40······ (=28H)
(D, E) ←FCBアドレス
CALL 0005H

(書き込みが正常に行われた場合はAレジスタに00が、正常でない場合は $01\sim06$ のエラー・コードが格納される)

#### 機能

ファンクション:34の「ランダムな書き込み」と同じであるが、当ファンクションは、データが実際には書き込まれない "ホール" (中ぬけ) となるレコードも含めて、書き込みの対象となるブロックのすべてを事前に00でうめておき、その上でデータの書き込みを行う——という機能が追加されている。その他は、ファンクション:34と全く同一なので、その項を参照。

#### 実習プログラム ファンクション:40

ファンクション:34の実習プログラム (Figure-2.2.65) の,ファンクション:34のシステム・コールの部分を,ファンクション:40に変えただけで,そっくり同じものです.詳細はファンクション:34の項を参照下さい.

このプログラムのPRN形式のソース・リストを次に示します。

```
A>TYPE 40. PRN /
                ファンクション:34と同一プログラム. 部が異なるのみ.
                    FUNCTION 40: WRITE RANDOM WITH ZERO FILL
 0100
                        ORG
                                100H
 005C =
                FCB
                        EQU
                                005CH
                START:
 0100 210040
                        LXI
                                H. 4000H
 0103 227401
                        SHLD
                                GETADR
 0106 AF
                        XRA
                                WTPATTN
 0107 327601
                        STA
```

```
010A 0E16
                         MVI
                                 C,22
010C 115C00
010F CD0500
                                 D, FCB
                         LXI
                         CALL
                                 0005H
0112 FFFF
                         CPI
                                  255
0114 CA4F01
                         JZ
                                 ERROR
0117 AF
                         XRA
0118 327F00
                         STA
                                 FCB+35
                NXTREC:
011B 21B000
                        LXI
                                 H. 80H
011E 3A7601
                         LDA
                                 WTPATTN
0121 4F
                         MOV
                                 C.A
                BUFLOOP:
0122 71
                         MOV
                                 M, C
0123 23
                         INX
                                 H
0124 7D
                         MOV
                                 A.L
0125 B7
                         ORA
                                 A
0126 C22201
                         JNZ
                                 BUFLOOP
0129 00
                         INR
                                 C
012A 79
                        MOV
                                 A,C
012B 327601
                         STA
                                 WTPATTN
                PUTROR1:
012E 2A7401
                        LHLD
                                 GETADR
0131 7E
                        MOV
                                 A.M
0132 327D00
                        STA
                                 FCB+33
0135 23
                        INX
                                 H
0136 7E
                        MOV
                                 A.M
0137 327E00
                        STA
                                 FCB+34
013A FEFF
                        CPI
                                 OFFH
013C CA5801
                        JZ
                                 CLOSE
013F 23
                        INX
                                 Н
0140 227401
                        SHLD
                                 GETADR
0143 0E28
                        MVI
                                 C,40
                                          COMPRESS.
0145 115C00
                                 D, FCB
                        LXI
0148 CD0500
                        CALL
                                 0005H
014B B7
                        DRA
014C CA1B01
                        JZ
                                 NXTREC
                ERROR:
014F 0E09
                        MVI
                                 C, 9
0151 116801
                        LXI
                                 D, MSGERR
0154 CD0500
                        CALL
                                 0005H
0157 09
                        RET
                CLOSE:
0158 0E10
                        MVI
                                 C,16
015A 115C00
                        LXI
                                 D, FCB
015D CD0500
                        CALL
                                 0005H
0160 FEFF
                        CPI
                                 255
0162 CA4F01
                        JZ
                                 ERROR
0165 C30000
                        JMP
                                 0000
0168 0D0A455252 MSGERR: DB
                                ODH, OAH, 'ERROR !', ODH, OAH, '$'
```

```
0174 GETADR: DS 2
0176 WTPATTN: DS 1
0177 END
A>
```

Figure-2.2.78 ファンクション:40 実習プログラムのPRN形式のソース・リスト.

上記ソース・リストからアセンブリ・ソース・ファイルを作り、アセンブルし、"40. COM" を生成して実行してみましょう。

#### ファンクション:40 実習プログラムの実行

当プログラムの実行方法と実行結果は、ファンクション:34と同じです。ただし、実際のデータが書き込まれているレコード以外のブロックには、すべてに00が書き込まれているはずです。

実行例を次に示します.

```
A>DDT RND.HEX / ……ランダム・レコード番号表をアドレス4000Hからロード、DDT VERS 2.2
NEXT PC 401C 0000 - C ……CP/Mに戻る。

A>40 B:TEST40.RND / …ドライブB:上に、ランダム・ファイル*TEST40.RND*を作る。
A>
```

Figure-2.2.79 ファンクション:40 実習プログラムの実行.

実行が終わり、ランダム・ファイル "TEST40. RND" が作られました。データが書き込まれていない部分に、00が書かれているかどうか確認してみましょう。

ファンクション:34の項のFigure-2.2.72を参照して下さい。この表の"TEST.RND"の部分が、今回の"TEST40.RND"の部分です。このトラック02のセクタ17から、トラック00のセクタ16(データの書き込みが行われたのは、セクタ12までであるが、ブロック単位ではセクタ16まで)までの"中ぬけ"の部分をセクタ・ダンプ・プログラムで調べた結果、すべてに00が記録されていました。

そのファイルの最終ブロックのセクタ・ダンプを次に示します.




Figure-2.2.80 ファンクション:40 による00の書き込みの確認.

ランダム・アクセスに関しては、スキュー・ファクタのないPC-8001 CP/Mを使って、セクタ番号との関連を理解し易いよう配慮しましたが、スキューを持つCP/Mでは、それぞれのスキュー・ファクタでセクタ番号が変換されていますので換算しなければなりません。ご注意下さい。

# 2.3 ランダム・アクセスによる検索プログラムの作成

今まで解説を行ってきた "システム・コール" を総合する意味で、ランダム・アクセスを利用した、 "電子早見帳"とでも言うべき、検索プログラムを作ってみましょう。

ここで紹介するプログラムは、筆者が「応用CP/M」向けに、学習用としてできるだけ簡素にデザインしたものであり、内容は、"電子早見帳"としての骨子に近い基本的な機能を持っているに過ぎません。しかし、このようなプログラムでも、それを作成するには、CP/Mに関する広い知識と実際にCP/Mを操作して開発を行う経験が必要でしょう。この2.3章は、言わばCP/M全般の基礎講座の卒業制作のようなものです。

#### 2.3.1 プログラムの仕様


- ●プログラム名……電子早見帳。
- 対象機種·····・すべてのCP/Mマシン

#### 全システム・コール徹底解説

- 機能……インデックス(見出し)として、アルファベット、数字、記号、カナなどの1 文字を指定すると、それに対応する項目のデータがスクリーンに表示される。 項目データの入力は、インデックスの1文字を指定した後、続けてそのデータ を入力することにより行われる。
- ●収容可能項目数…42項目
- 1 項目当りの文字数…128文字以内

仕様は、上記のようなものです.

各項目の構成は、文字または記号の1文字と128文字以内の自由なエリアから成っています。図で示すと次のようになります。



# 電子早見帳プログラムの考え方

当プログラムのアルゴリズムを図で解説しましょう。

当プログラムのマップ・エリアは、 I レコードのみである、 マップ部のインデックスに続くレコー FNo.によって、データ部がランダム・リード/ライトされる。 当プログラムで作られる, ランダム・データ・ファイ データ データ部(|レコードに|項目がランダムにセーブされている) ルの最大は42レコード (42 ファイル 項目) である 1レコード (それぞれのレコードは128バイトであり、1つの項目を構成する) A xx xx XX XX 3 バイトで1つの項目を指し示す。 M XXIXX XXXX D P XXXX インデックス · バイト A, S, M, ... (1) レコード# 例えばとして Figure-2.3.2 **\*電子早見帳**"のアルゴリズムの図示

#### マップの初期設定

マップ部はファイルの先頭にあり、3バイト単位で1つの項目を指示しています。3バイトの内の最初のバイトは、インデックスとなるキーワード1文字が格納され、続く2バイトにはそのデータが格納される(セクタの)ランダム・レコードNoが格納されます。

マップ部は、新しくデータ・ファイルを作成する場合に、事前に必ず行わなければならない"初期設定"(Nコマンド)で、あらかじめ次の図に示すように各項目のレコードNoが書き込まれます。




Figure-2.3.3 初期設定後のマップ部

このように、3 バイト単位の各項目のインデックス部には、すべてにFFHが書き込まれ、それに対応するレコードNo.部にはあらかじめ、0001、0002、0003……と、レコードNo.が順番に書き込まれます。 当プログラムでは、マップ部がわずか 1 レコードなので次のレコード、つまりデータ部の最初のランダム・レコードNo.は、0001となります。もし、マップ部がn レコードを使用するならば、データ部の最初のランダム・レコードNo.は、n+1となります(このレコードNo.の算出は、7 アンクション:36 で行います)。

インデックス部にFFHが書かれていると、その項目以後のデータは、"未記入"とみなされます。このような初期状態のマップ部が、ファイルとしてディスク上に作られ、"初期設定"の作業が終わると、以後のディスク・アクセスは、このマップに従ってランダムにアクセスされ、データの書き込み、読み出しが行われます。

## データの書き込み

データの書き込みモード(I コマンド)にすると、該当ファイルがオープンされ、そのマップ部がデフォルトのDMAバッファ( $80H\sim FFH$ )に読み込まれます。

プログラムは次に、メモリ上に読み込まれたマップ部の各インデックスをサーチし、FFHのインデックスを見つけます。そのレコードNoが、次に書き込みを行う項目に当たります。

#### 全システム・コール徹底解説

次は、項目の頭文字を1文字キー入力します。入力された1文字は、マップ部の先程のインデックスのFFHであった部分に書き込まれます。

項目の頭文字を,メモリ上のマップ部のインデックス・ポイントに書き込むと,次はデータの入力 です.

各項目のデータの文字数は、改行なども含めて127文字以下でなくてはなりません。キー入力されたデータは、当プログラムの最終部にある 2 nd DMAバッファに格納されて行きます。

データの入力の終わりを示すCtrl-Zを入力すると、2nd DMAバッファの内容が、先程、頭文字を書き込んだインデックスに続く2バイトが示すレコードNoに書き込まれます。データ部はこのように、入力が終わると同時にディスクに書き込まれますが、新しいマップ部は、この時点ではまだディスクに書き込まれていません。マップ部のディスクへのセーブ(つまり、ディスク上のマップ部の更新)は、終了コマンドであるEコマンドを実行することにより行われます。

## データの表示

Sコマンドをキーインすることにより、データのサーチと表示のモードになります。ファイルをオープンし、マップ部をメモリ上に読み出して目的のインデックスをサーチする動作は、データの入力の場合と同じです。ファイルがすでにオープンされている場合は、オープンの動作はスキップされます。

サーチしたい項目のインデックス (1文字) をキー入力すると、前記と同様に、メモリ上のマップ 部をサーチして発見したインデックスに対するレコードNaを取り出します。そして、そのレコードを ランダム・リードし、その内容をコンソールに表示します。

#### プログラムの終了

Eコマンドのキーインにより、当プログラムを終了しCP/Mに戻ります。もし、マップ部の変更があった場合は、ディスク上の古いマップ部を新しいマップ部に書き替えます。変更がなかった場合は、何も行わずにCP/Mに戻ります。

# 注意事項

当プログラムの目的は、システム・コールの総合的な応用として、ランダム・ファイルの簡単な応用例を実習することにあります。よって、プログラムが複雑になることを避けるため、基本的な機能しか持たせていませんので、当プログラムの実行には、次の点に注意して下さい。

○ディスク上にすでに存在するファイル名で、新ファイルの作成コマンド(Nコマンド)を実行すると、同時に同名ファイルが作られてしまいます。

- ○ミスタイプを訂正することはできません。一発勝負です。
- ○すでに入力されているデータの削除・変更などはできません.
- ○同じインデックスを入力した場合は、最初に入力したものが読み出されます。
- ○項目数は、たったの42項目しか収容できません。項目数の制限を超えても警告は出ません。暴走することになるでしょう。また、一項目の最大の文字数127文字についても同様です。ただし、これについては127文字を超えても暴走することはありません。

もちろん、これらの点をクリアすることや、使い勝手を良くすることは、実用プログラムとしては 不可欠のことですが、ここでは基本的な構成が、それらによって見えなくなっては意味がありません ので我慢して下さい。

次に当 "電子早見帳" プログラムのフローチャートを示します。





Figure-2.3.4 "電子早見帳"のフローチャート

# 2.3.2 電子早見帳プログラムのアセンブリ・ソース・リスト

次に、当プログラム(RNDFILE)のソース・リストをPRN形式で示します。このリストを基に、エディタを使ってソース・ファイルを作成し、ASMおよびLOADを実行して、"RNDFILE」COM"を生成して下さい。

Figure-2.3.4に示したフローチャートと、ソース・リストの解説用のコメントを見ながら追って行けば、各部分が何を行っているかが、理解できると思います。



```
0130 218000
                             LXI
                                       H. 0080H
 013F 1EFF
0141 0680
                             MVI
                                       E, OFFH
                             MVI
                                       B, 128
                   MAPWT:
                                                   デフォルトのDMAバッファ(DMA0:80~FFH)の128バイト全部に"FFH"を書き込む
 0143 73
                             MOU
                                       M.E
 0144 23
                             INX
                                       H
 0145 05
                             DCR
                                       B
 0146 C24301
                             JNZ
                                       MAPWIT
 0149 AF
                             YPA
                                                   FCBの"cr"フィールドに00をセットして,
DMAバッファの内容を,ディスクに "シーンシャルな書き込み"でセーブする.
 014A 327C00
                             STA
                                       FCB+32
014D CD9602
                             CALL
                                       SEQWRITE
0150 CD8702
                             CALL
                                       SETRNDRCO
                                                    ·ファンクション:36"セット·ランダム·レコード"を実行して,続くレコードNo を取り出
0153 EB
                             XCHG
0154 218000
                             LXI
                                       H. DMAO
0157 062A

明り出したレコードNo. を基に、シーケンシャルに書き込まれたランダムレコードNoのマップに続いて、ランダムに読み書きするための、各INDEXに対応するレコードNo. を、DMAOバッファ内のそれぞれの位置に書き込
                             MVI
                                       B, 128/3
                   INSLMAP:
0159 23
                             TNY
015A 73
                             MOU
                                       M.E
015B 23
                             INX
                                      н
0150 72
                             MOV
                                      M, D
015D 23
                             INX
                                      н
                                                  MAPの最終には"エンド・オブ・マップ"とし
015E 13
                             INX
                                       n
                                                  て"1AH"を書き込んでおく
015F 05
                             DCR
                                       B
0160 C25901
                             JNZ
                                       INSLMAP
0163 361A
                             MVI
                                      M, 1AH
0165 AF
                             XRA
0166 327000
                                                  DMAOバッファの内容を、先程FFHを書き込
                                      FCB+32
                            STA
                                                  いだしつ アックの内容で、元年下でできると、
ルだレードと同じレコードに、再び"シーケンシャルな書き込み"で書き込む。
終了後は、コマンド・セレクトへ戻る。
0169 CD9602
                             CALL
                                      SEQURITE
016C CD7902
                            CALL
                                      CLOSE
016F C30A01
                            JMP
                                      CMDSEL
                   ICCCCCCC DATA INPUT
                                                 >>>>>>>>>
                   DATAIN
                                                 対象とするファイルが、すでにオーブンされている場合は、次をスキップして DATAIN1 "ヘジャンプ、
0172 3ABC03
                            I DA
                                      FL#OPEN
0175 3C
                             INR
0176 CAB101
                             JZ
                                      DATAIN1
                                                     ファイルのオープン、レコードNo.マップの
読み出し、DMA0への格納。
0179 CD1A02
                             CALL
                                      DPNMPRD
017C 3EFF
                            MVI
                                      A. OFFH
                                                     ファイルクローズの必要・不必要フラグに
FFH(必要)をセット、
017E 32BD03
                            STA
                                      FL*NEEDCLS
                  DATAIN1:
0181 3EFF
                            MVI
                                      A. OFFH
                                                本書き込みの INDEX LETTERのサーチ
0183 CD4C02
                            CALL
                                      BEARCH
                                                すべて書き込み済の場合は、コマンド・ヤー
0186 3C
                             INR
                                      Δ
0187 CA0A01
                            JZ
                                      CMDSEL
018A 112A03
                            LXI
                                      D, MSGIDXIN
018D CDBD02
                            CALL
                                      MEGOUT
0190 CDC302
0193 2ABE03
                            CALL
                                      CONIN
                                      PT®IDAD キー入力、入力された文字を、DMA()内のINDEX部
                            LHLD
                                                に格納
0196 77
                            MOV
                                      M, A
0197 115203
                            LXI
                                      D. MSGDATIN
                                                   データ部入力のメッセージ出力
019A CDBD02
                            CALL
                                      MEGOUT
019D 21B403
                            LXI
                                      H, DMA1
                  KEYIN:
01A0 CDC302
                            CALL
                                      CONIN
                                                データの入力。128文字以内であること
                                               データのカル、128メチ以内でのつこと、
入力された文字は、2ndDMA/「ッファ(DMA1)
に格納されて行く、
キャリッジ・リタンを入力すると、自動的にラ
インフィードを付け、同時にコンソールにも
ラインフィードを出力する。
01A3 77
                            MOU
                                      M, A
01A4 23
                            INX
0145 FE1A
                            CPI
                                      1AH
01A7 CAB901
                            JZ
                                      RNDWT
OIAA FEOD
                            CPI
                                      CR
01AC C2A001
                                                フィフフィートを出力する。
CtriーZを入力するとデータ入力を終了し,
次の"RNDWT"へジヤンプ、CtriーZ(1AH)も
バッファに格納され,テータの最終を示すこ
                            JM7
                                      KEYIN
OIAF JEOA
                            MUI
                                      A, LF
01B1 77
                            MOV
                                      M, A
01B2 CDCB02
                            CALL
                                      CONOUT
01B5 23
                            INX
                                      H
01B6 C3A001
                            JMP
                                      KEYIN
```

```
RNDWT:
01B9 2A9203
                        LHLD
                                PM#RECC
                                          該当INDEXに対応するレコードNo.に
01BC 227D00
                       SHLD
                                FCB+33
                                          DMA1バッファの内容を書き込み, コマンドセレクトに戻る.
01BF CDB002
                                RNDWRITE
                        CALL
01C2 C30A01
                       JMP
                                CMDSEL
               ;<<<<<<<
                            DATA SEARCH
                                          >>>>>>>>>
               DSEARCH:
01C5 3ABC03
                        LDA
                                FL#OPEN
                                         ファイルガすでにオープンされていれば、次
01CB 3C
                        INR
                                A
                                         をスキップして"SRCHIN"へジャンプ
01C9 CACFO1
                        JZ
                                SRCHIN
                                          ファイルのオープン、レコードNo. マップの
OICC CDIA02
                        CALL
                                OPNMPRD
                                         読み出し、DMAOへの格納、
               SRCHIN:
01CF 116603
                        LXI
                                D. MSGSRCH
01D2 CDBD02
                        CALL
                                MSGOUT
                                        ・・・・サーチINDEXのキー入力。
入力INDEXのサーチ、該当ランダム・レコード
#の取り出し、見つからなければ、コマンド・
01D5 CDC302
                        CALL
                                CONIN
01DB CD4C02
                        CALL
                                SEARCH
01DB 3C
                        INR
                                        セレクトに戻る。

FCBのの, パフィールドにレコードNo. をセ

リットして、ランダム・リード、テータはDMA1

に格納される。
01DC CA0A01
01DF 227D00
                                CMDSEL
                        JZ
                        SHI D
                                FCB+33
01E2 CDA302
                        CALL
                                RNDREAD
01E5 118703
                        LXI
                                D, MSGCRLF
                                          復帰・改行をコンソールに出力。
O1E8 CDBD02
                        CALL
                                MEGOUT
01EB 21B403
                        LXI
                                H, DMA1
               DATADUT:
01EE 7E
                        MOV
                                         サーチされて読み出された内容(DMA1)をコ
                                A.M
                                         ンソールに出力.
データの最終を示す"1AH"が来るまで出力
O1EF FE1A
                        CPI
                                1AH
01F1 CA0A01
                        JZ
                                CMDSEL
01F4 CDCB02
                        CALL
                                CONDUT
01F7 23
                        TNY
                                н
01FB C3EE01
                        JMP
                                DATABUT
               ■き込み、ファイルのクローズ)

5 ファイルのクローズが必要かどうかのフラグ
               EXIT:
01FB 3ABD03
                       LDA
                                FL$NEEDCLS
                                            を見て、必要でなければ、そのままリプート
してCP/Mに戻る。
                        INR
01FE 3C
                                A
                                0000H
01FF C20000
                       JNZ
0202 2A9003
                       LHLD
                                PM$RECO.
                                        FCBの10, Mフィールドに, レコードNo.マッ
0205 2B
                        DCX
                                Н
                                         プ部のレコードNo.をセット.
0206 227D00
                        SHLD
                                FCB+33
                                C,26
D,DMA/バッファをレコードNo.マップに使用
しているDMA()に設定。
0209 OF1A
                       MVI
020B 118000
                        IXI
020E CD0500
                        CALL
                                BDOS
                                RNDWRITE ……ランダムな書き込みを実行、
0211 CDB002
                        CALL
0214 CD7902
                        CALL
                                CLOSE ファイルをクローズして、リブートでCP/Mに戻る。
0217 C30000
                        JMP
                        OPEN, READ MAP AREA INTO DMAO, SET RND REC .>>>>>
                *<<<<
                         (ノアイルのオーフン、マップ部のリード、次の フンタムNo. のセット.)
               OPNMPRD:
                                C, 15
021A OEOF
                        MUI
                                D,FCB
0210 115000
                        LXI
021F CD0500
                        CALL
                                BDOS
0222 FEFF
                        CPI
                                255
                                          ファイルのオープン.
0224 CA7002
                        JZ
                                ERROR
0227 3EFF
                        MVI
                                A, OFFH
                                FL#OPEN
0229 328003
                        STA
022C AF
                        YRA
022D 327C00
                        STA
                                FCB+32
0230 OE14
                        MVI
                                C,20
                                         ファイルの最初のレコードのシーケンシャル
0232 115000
                        LXI
                                D, FCB
                        CALL
                                BDOS
0235 CD0500
                        ORA
0238 B7
                                A
                                FRROR
0239 C27002
                        JN7
                                SETRNDRCO・・・・・それに続くランダム・レコードNo.のセット。
A ・ランダムなリード・ライトに備えて、
FCB+35 「FCBOr2フィールドを0クリア・・
023C CD8702
                        CALL
023F AF
                        XRA
0240 327F00
                        STA
```

```
MUT
0243 OE1A
                               C, 26
                                       これからのDMAバッファを、2ndDMAバップ
0245 11B403
                       LXI
                               D. DMA1
0248 CD0500
                       CALL
                               BDOS
024B C9
                       RET
               ;<<<<<<< > SEARCH INDEX LETTER >>>>>>>>>
               SEARCH:
                                              (INDEXのサーチ)
0240 47
                       MOV
                               B, A
024D 218000
                               H, DMAO
                       LXI
               NXTIDX:
0250 7F
                       MOV
                               A, M
0251 FE1A
                       CPI
                               1AH
0253 CA6D02
                       JZ
                               NOTFIND
0256 BB
                       CMF
                               B
0257 CA6002
                       .17
                               JUST
                                            Aレジスタに格納されている, サーチの対象
                                            Aレジスタに格謝されている。サーナの対象
文字を、DMAQ/「ッファ内の名IMDEX部から
捜し出す。見つかれば、そのIMDEXのDMA ()
内のアドレスを"PT$DAD"にセット、それ
に対応するランダム・レコードNo. を、"PT
-$IDAD"にセット、そのIMDEXが見つから
ない場合は、AレジスタにFFHをセットして
0254 232323
                       TNY HI
                              INX H! INX H
025D C35002
                       JMP
                               NXTIDX
               JUST:
0260 22BE03
                               PT#IDAD
                       SHL D
0263 23
                       TNX
                               н
0264 5F
                       MOV
                               E, M
0265 23
                       INX
                               н
0266 56
                               D, M
                       MOV
0267 EB
                       XCHG
                                            見つかった場合は、00をセットしてリタン、
0268 229203
                       SHL D
                               PMSRECO
02AB AF
                       YEA
                               Δ
0260 09
                       RET
               NOTFIND:
                               A, OFFH
026D 3EFF
                       MVI
026F C9
                       RET
               ERROR >>>>>>> (すべてのエラー処理)
               ERROR:
0270 111E03
                       IXI
                               D, MSGERR
0273 CDBD02
                       CALL
                               MSGOUT
                                        エラーメッセージを出力し、リブートしてCP・Mに戻る。
0276 030000
                       JMP
                               O000H
               CLOSE:
0279 OF10
                       MUT
                               C, 16
027B 115C00
                       LXI
                               D, FCB
027E CD0500
                       CALL
                               BDOS
0281 FEFF
                       CPI
                               255
0283 CA7002
                       JZ
                               PRROR
0286 C9
                       RET
               SET RANDOM RECORD >>>>>>>>
               SETRNDRCO:
0287 0E24
                       MVI
                               0,36
0289 115000
                       LXI
                               D.FCB
                                        シーケンシャルなリードグライトに続く。ラ
028C CD0500
                       CALL
                               BDDS
                                        ンダム・レコードNo, をFCBのr0, Mフィー
028F 2A7D00
                       LHID
                               FCB+33
                                       ルドにセットする
0292 229003
                       SHLD
                               PM$RECO
0295 09
                       RET
               ***********
                            SEQUENTIAL WRITE >>>>>>> (シーケンシャルな書き込み)
               SEGWRITE:
0296 0E15
                       MUT
                               C,21
0298 115000
                       LXI
                               D,FCB
029B CD0500
                       CALL
                               BDOS
                                      シーケンシャルな響き込み
029E B7
                       DRA
029F C27002
                       JNZ
                               ERROR
02A2 C9
                       RET
               RNDREAD:
02A3 0E21
                       MVI
                               C,33
02A5 115C00
                       LXI
                               D, FCB
02A8 CD0500
                       CALL
                               BDOS
02AB B7
                       ORA
02AC C27002
                       JNZ
                               ERROR
02AF C9
                       RET
```

```
RNDWRITE
02B0 0E22
                       MVI
                                C,34
02B2 115C00
                        LXI
                                D, FCB
02B5 CD0500
                        CALL
                                BDOS
                                        ランダムな書き込み.
02BB B7
                        DRA
                                Δ
02B9 C27002
                        JNZ
                                ERROR
02BC C9
                        RET
                1<<<<
                       MESSEGE OUT. STRING ADR ON REG.D.E >>>>> (メッセージ・アウト)
                MSGOUT
02BD 0E09
                        MUT
                                C, 9
                                      D, Eレジスタでアドレスされるメッセージを,
02BF CD0500
                        CALL
                                BDOS
0202 09
                        RET
                CONING
02C3 F5
                        PUSH
 02C4 0E01
                        MVI
                                C, 1
 02C6 CD0500
                        CALL
                                BDOS
 02C9 E1
                        POP
                                н
02CA C9
                        RET
                ;<<<<<<< CONSOLE DUT. REG.A DUT >>>>>>> (コンソール出力)
                CONDUT:
 02CB E5
                        PUSH
                                н
                                C,2
 OZCC OEOZ
                        MVI
 02CE 5F
                        MOV
                                E, A
                                      Aレジスタの文字を、コンソールに出力、
 02CF CD0500
                        CALL
                                BDOS
 02D2 E1
                        POP
 02D3 C9
                        RET
 02D4 ODOAODOA53 MSGSEL #
                                CR, LF, CR, LF, 'SELECT COMMAND', CR, LF
                           DB
 02EB 5329656172
                           DB
                                'S)earch, I)nput, N)ew file,
                                                                E)xit,
                                                                        ( S/I/N/E )? >#'
 031E 0D0A455252 MSBERR:
                           DB
                                CR, LF, 'ERROR !', CR, LF, '$'
                                CR,LF,CR,LF,'INPUT INDEX LETTER (1 CHARACTER)
CR,LF,CR,LF,'INPUT DATA',CR,LF,CR,LF,'>*'
CR,LF,CR,LF,'INPUT SEARCH INDEX LETTER >*'
CR,LF,CR,LF,'*'
 032A ODOAODOA49 MSGIDXIN: DB
 0352 ODOAODOA49 MSGDATIN: DB
 0366 ODOAODOA49 MSGSRCH:
                           DB
 0387 ODOAODOA24 MSGCRLF:
                           DB
 03BC
                FL#OPEN:
 038D
                FL NEEDCLS: DS
 038E
                PT#IDAD:
                           DS
                                2
 0390
                PM&RECO:
                                2
                           DS
                                     各フラグ、アドレス・ポインタ、バラメータ。
DMA1バッファ、スタックの各エリア、
 0392
                PM$RECC:
                                2
                           DS
 0394
                           DS
                                32
 03B4 =
                STACK
                           EQU
                                $
 03B4
                DMA1:
                           DS
                                128
 0434
                           END
A>
```

Figure-2.3.5 "電子早見帳" プログラムのソース・リスト.

# 2.3.3 電子早見帳プログラムの実行

当プログラムを実行するためのコマンド形式を次に示します.

RNDFILE\_x: filename, ext ]

ここで、x:はドライブ名(ログイン・ディスクの場合は省略できる)、filename.extは、検索を 行おうとするデータ・ファイル名、あるいは、新しく作成しようとするデータ・ファイル名のことです。

## 新データ・ファイルの作成

を次に示します。

ではプログラムを実行してみましょう。まだデータ・ファイルは何も作られていませんので、まず、"新ファイルの作成"を行います。

入力するデータは、住所録とか、何かのリストとか、適当なものとしますが、ここで示す例は、大抵の本の巻末にある "ページ索引"を利用しました。使った本は、「The CP/M handbook」です。新しく作成する "ページ索引"のデータ・ファイル名を、"CPMINDEX. IDX" として実行した例

```
A>RNDFILE CPMINDEX.IDX | 新しいファイル OPMINDEX. IDX を作り、データを書き込む、
SELECT COMMAND
S)earch, I)nput, N)ew file, E)xit, (S/I/N/E)? >N ……新ファイルの作成コマンドを実行
SELECT COMMAND
S)earch, I)nput, N)ew file, E)xit, (S/I/N/E)? >I ---テータの入力モードを選択
INPUT INDEX LETTER (1 CHARACTER) >A ……インデックス"A"の項目を入力。
INPUT DATA
>ABORT : 101,219
Active User : 76
                            ▼ 項目"A"のテータを入力。
各ラインの終わりには,CR/LFを入力すること。
LF(改行)はCtrl-Jで代用できる。
Append : 131
ASM : 81,221
                             それぞれの項目のデータ容量は128/「イト以内、
データの最後にはCtrl-Zを入力する。
ATTACH : 102,212,223
SELECT COMMAND
S)earch, I)nput, N)ew file, E)xit, (S/I/N/E)? >I --- 入力于一下資积
INPUT INDEX LETTER (1 CHARACTER) >5 .....インテックス "S"を入力.
INPUT DATA
>SAVE : 30,249
SCHED : 25,94,100
SPOOL : 94,257
                           → 項目"S"のデータを入力。
STAT : 67,68,259
SUBMIT : 76,263
System Disket : 1,13,23,65
SELECT COMMAND
S)earch, I)nput, N)ew file, E)xit, (S/I/N/E)? >I ······入力干一片凝积
INPUT INDEX LETTER (1 CHARACTER). >M ……インテックス"M"を入力.
INPUT DATA
>Machine language : 81
MBASIC : 42
MDS-800 : 191
                            → 項目"M"のデータを入力.
Memory : 2
MOVECPM : 198,240,243
MP/M : 209
^Z
SELECT COMMAND
S)earch, I)nput, N)ew file, E)xit, (S/I/N/E)? >I ……入力モード選択
```



Figure-2.3.6 "電子早見帳"の実行。新データ・ファイルを作成する。

## データの検索

いよいよ電子早見帳の利用です。先程作成した"ページ索引"のデータ・ファイルを検索してみましょう。

実行例を次に示します.

```
A>RNDFILE CPMINDEX.IDX/ ……すでにテータが書き込まれているファイル"CPMINDEX. IDX"に
当り、 とき「「
SELECT COMMAND
S)earch, I)nput, N)ew file, E)xit, (S/I/N/E)? >S -- F-
DDT : 86,225
Debugging : 86
DELETE : 22
                       · DCMUSWEDSWARE
Directory : 23,61
Disk drive : 20
Double-density: 71
SELECT COMMAND
S)earch, I)nput, N)ew file, E)xit, (S/I/N/E)? >S
INPUT SEARCH INDEX LETTER >P .....インテックス"P"をサー
Parity : 136
Password : 187
PIP: 34,40,109,249
                       - PESSESSEMBANATE
Printer: 3
Process : 105
PUTSYS : 198
SELECT COMMAND
S)earch, I)nput, N)ew file, E)xit, (S/I/N/E)? >S
INPUT SEARCH INDEX LETTER >M ……インテックス"M"を !-
Machine language : 81
MBASIC : 42
MDS-800 : 191
                       _____MYATELE STREET, MARKET DE
Memory : 2
MOVECPM : 198,240,243
MP/M : 209
SELECT COMMAND
S)earch, I)nput, N)ew file, E)xit,
                                 ( S/I/N/E )? >S ...... 再びデータのサーラ
INPUT SEARCH INDEX LETTER >A ....インデックス"A"をサーラ
ABORT : 101,219
Active User : 76
                       - THE REAL PROPERTY.
Append: 131
ASM : 81,221
ATTACH : 102,212,223
SELECT COMMAND
S)earch, I)nput, N)ew file, E)xit, (S/I/N/E)? >E
A>
```


# 2.3.4 ディスク内部におけるデータの記録状態

ディスク上にファイルされたデータが、実際にどのように記録されているかを見てみましょう。今作成した "CPMINDEX. IDX"のデータ・ファイル(6項目のみ入力されている)のマップ部とデータ部の最初である、"A"の項のレコードをセクタ・ダンプして示します。どこのセクタに格納されているかは、ディスクの他のファイルの格納状況によりますので、データ・ファイルのマップ部からでは捜し出すことはできません。



Figure-2.3.8 データ・ファイルのディスク上の記録状態.

# 3章 マクロ・アセンブラおよび リンク・ローダによるソフト開発



ここでは、代表的なアセンブラである "MAC"、"RMAC"、"MACRO-80" の3種類と、リンク・ローダの "LINK-80"、それに、シンボリック・インストラクション・デバッガの "SID"、 で取り上げ、それぞれの機能の概要や、実際のソフトウェア開発 (8080およびZ80) などを紹介します。本書で、それぞれを詳細に語ることは不可能(それぞれが厚いマニュアルとなる)なので、ここで紹介するのは機能の一部、使い方の一例であることをお断りしておきます。

# 3.1 MACと(Z)SIDの使用例とマクロ・ライブラリの利用法

デジタルリサーチ社のマクロ・アセンブラである "MAC" は、CP/Mユーザーの中では、標準アセンブラの "ASM" 以外で、恐らく一番多く使われているアセンブラではないかと思います。

例えば、NECのPC-8000シリーズCP/Mも、PDA-800 CP/Mも、沖のif-800 CP/Mも、富士通のFM-8 CP/Mも、この "MAC" を使って作られています。他の機種のCP/Mも、ほとんどはこのアセンブラを使って作られていることでしょう。

このアセンブラには、後程解説しますが、CP/Mのシステム・コールを利用した各種サブルーチンが、マクロ・ライブラリとして提供されています。また、1章で解説した、CP/Mを各機種にインプリメントする場合に便利なライブラリも提供されています。よって、特にCP/Mをインプリメントしたり、CP/M上で実行する各種ソフトを開発するユーザーにとって、一度は使わなければならないであろう必需品と言えるでしょう。

#### 3.1.1 MACの機能

MACは、インテル形式の8080ニーモニック、およびインテル・ニーモニック拡張形式のZ80ニーモニックをアセンブルし、インテルHEX形式のオブジェクト・ファイルと、PRNリスト・ファイル、それにシンボル・テーブルのリスト・ファイルを出力する、マクロ機能を持ったアセンブラです。ただし、リロケータブルなオブジェクト・コードを出力する機能はありません。

Z80のアセンブルは、アセンブラ本体にZ80のアセンブラが内蔵されている訳ではなく、"Z80. LIB" というZ80をアセンブルするためのライブラリを、マクロ機能を使って取り込むことにより実現しています。 同様に "I8085. LIB" により、8085 にも対応できます。

#### 3.1.2 MACの使い方実例

#### マクロ定義と定義されたマクロの使用例

最初に、代表的な使い方の1つとして、ユーザー独自の2~3のマクロを定義して、それを同一プログラム中で使用する簡単な例を示します。

#### マクロ・アセンブラおよびリンク・ローダによるソフト開発

定義するマクロは、次の3種です。

マクロ名

機能

ALLPUSH すべてのレジスタの退避を行う。

ALLPOP ALLPUSHと逆に、すべてのレジスタの復帰を行う。

MSGOUT ダミー・パラメータ部に記述したメッセージをコンソールに出力する。そして、メッセージの前後には、自動的に復帰・改行を挿入する。

上記の3種のマクロを定義して、これらを利用するプログラムを1つのソース・プログラムとして作成します。このソース・プログラム例を次に示します。ファイル名のエクステンションは、"ASM"でなければなりません。




Figure-3.1.1 マクロ定義と定義されたマクロの使用例のサンプル・プログラムのソース・ファイル。

次にソース・ファイルを、MACを使ってアセンブルします。アセンブルを実行する時のコマンド・ラインに、アセンブリ・パラメータを付けることにより、アセンブル実行時の入力/出力ファイルの各種のコントロールなどが行えますが、ここでは一番単純なコマンドで実行します。

アセンブルの実行例を次に示します.

A>MAC SMPLIMAC / ·····ソース・ファイル SMPL1 MAC. ASM をMACでアセンブルする. CP/M MACRO ASSEM 2.0 0150 002H USE FACTOR END OF ASSEMBLY A> ······アセンブル終了.

Figure-3.1.2 MACによるアセンブルの実行.

アセンブルが正常に終了しました。ソース・ファイル "SMPL1MAC. ASM" から、次の各ファイルが生成されました。DIRで示します。その後で、LOADコマンドにより "COM"ファイルを生成し、再びDIRで各ファイルを確認してみましょう。

A>DIR SMPL1MAC.\*! ……アセンブルにより作られた各種ファイルの確認 A: SMPL1MAC ASM : SMPL1MAC PRN : SMPL1MAC HEX : SMPL1MAC SYM リスト・ファイル HEXオブジェクト・ファイル A>LOAD SMPLIMAC / .....LOADITY MACでは、シンボルテーブルのファイルも 作られる。ただしこの例ではメインプログ ラムにシンボルを使ってないので、ファイ COMファイルに変換。 FIRST ADDRESS 0100 ルの内容は空である。(後述) LAST ADDRESS 014F BYTES READ 0050 RECORDS WRITTEN 01 A>DIR SMPL1MAC.\* / ……牛成されたCOMファイルの確認。 A: SMPLIMAC COM : SMPLIMAC ASM : SMPLIMAC PRN : SMPLIMAC HEX A: SMPLIMAC SYM A>

Figure-3.1.3 MACによって生成された各ファイルの確認と、LOADコマンドによる"COM"ファイルの年成

以上の手順で、実行可能な "COM" ファイル "SMPL1MAC.COM" ができ上りました。 とりあえず、このプログラムを実行してみましょう.

A>SMPL1MAC / ……サンプル・プログラムの実行。
\*\*\* THIS IS MAC SAMPLE PROGRAM 2 \*\*\*
END
A> 表示されたこの2つのメッセージと、Figure - 3.1.1のメインプログラム部を比較して下さい。


Figure-3.1.4 サンプル・プログラムの実行.

#### マクロ・アセンブラおよびリンク・ローダによるソフト開発

このように、Figure-3.1.1のソース・ファイルのメインプログラム部に書かれた2種類のメッセージ (<>で囲まれた文字列)が、コンソールに表示されています。

さて次に、本項の解説で、最も重要なリストとなる当サンプル・プログラムのPRNファイルを示します。"マクロ"の概念を、このPRNリストから理解することができるでしょう。

ソース・ファイルであるFigure-3.1.1のリストと、次のPRNファイルのリストとをよく対比してみて下さい。定義されたそれぞれのマクロが、メインプログラムで使用され、それがアセンブルされることにより、どのように展開され、オブジェクト・コードに変換されるかに注目して下さい。






Figure-3.1.5 サンプル・プログラムのPRNファイルのリスト、マクロの概念を知る上で最重要、

このサンプル・プログラムは、マクロ定義とその使用(マクロ・コールと言う)の最も単純な例であり、本来は、もっと高度な定義法や使用法があります。

いずれにしても、よく使われるようなルーチンをマクロで定義しておけば、使う時に、マクロ名、あるいはマクロ名と必要なパラメータを記述するだけで良いのです。あとはMACアセンブラが自動的にFigure-3.1.5のように展開してくれます。パラメータを変えて、同じルーチンを呼ぶことができる点が、普通のサブルーチンと大きく異なります。

## マクロ・ライブラリの利用とその使用例

購入したMACのディスケットには、本体の "MAC. COM" の他に、多くのマクロ・ライブラリが含まれています。その内容を記したファイル、"DISK. DOC" をタイプアウトして次に示しますので参考にして下さい。

Files	Contents:
MAC.COM	"MAC" Macro Assembler
SAMPLE. ASM	Sample program to test MAC execution
18085.LIB	Simple macros for 8085 RIM/SIM instructions
Z80.LIB	Macro lirary for ZBO operation codes
280.DOC	Documentation for the ZBO.LIB file
INTER.LIB	Traffic light intersection library (see manual)
TREADLES.LIB	Library for traffic treadles
BUTTONS.LIB	Library for pedestrian pushbuttons
SIMPID.LIB	Simple BDOS I/O Library
SEQIO.LIB	Sequential file I/O library
STACK.LIB	Simple stack machine library
DSTACK.LIB	Complete stack machine library
COMPARE.LIB	Library for simple 8-bit comparison operations
NCOMPARE.LIB	8-bit comparisons with negation

DOWHILE.LIB Macros for the DOWHILE contstruct
SELECT.LIB Macros for the SELECT construct

A>

Figure-3.1.6 "MAC"のディスケットに含まれる各種ファイルの説明文のタイプアウト。

これらのライブラリを利用することにより、8080、8085、Z80のいずれをもアセンブルすることが可能となりますが、まず、これらのマクロ・ライブラリの中から、シーケンシャル・ファイル I/O ライブラリ、"SEQIO、LIB" を利用して、サンプル・プログラムを作ってみましょう。

CP/Mのビルトイン・コマンドの "TYPE" と同等のプログラムを作ってみましょう。もし、マクロ・ライブラリを利用せずに、このプログラムを実現するには、2.2章のシステム・コールのファンクション:15,20項で実習したプログラムを骨子とすれば良いでしょう。

しかし、このプログラムにマクロ・ライブラリを利用した場合、どのような威力を発揮するか、まずその実例を示します。

"SEQIO. LIB" マクロ・ライブラリを利用した、アスキー・ファイルのタイプアウト・プログラム (プログラム名 "TYPEOUT") のソース・リストを示します。




Figure-3.1.7 マクロ・ライブラリを利用した、タイプアウト・プログラムのソース・リスト.

このソース・リストのようにSEQIOマクロ・ライブラリの中から、"FILE"、"GET"、"PUT" の3 つをマクロ・コールすることにより、実に簡素にタイプアウト・プログラムを実現することができます。 ここで、"FILE" マクロのパラメータについて説明しておきましょう。




Figure-3.1.8 \*FILE" マクロのパラメータ

当プログラムで用いた "FILE" マクロのパラメータは、このように入力ファイルとしての設定をしましたが、例えばもう 1組、アウトプット・ファイル用の "FILE" のマクロ・コールを行い、プログラム中の "PUT CON" を、"PUT OUTPUTFILE" とでもすれば、このプログラムは、PIPコマンドのファイル・コピーのプログラムに相当するものになる訳です。

次に、このソース・ファイルをMACでアセンブルし、LOADコマンドを実行して、"TYPEOUT. COM"を生成し、実行してみましょう。アセンブラの実行は、Figure-3.1.2と同様なのでここで示すのは省略します。

ライブラリ・ファイルの "SEQIO. LIB" は、アセンブラが実行されるドライブと同一のドライブ 上になければなりませんのでアセンブル時には注意して下さい。

でき上ったプログラムの実行時のコマンドは、

TYPEOUT\_x: filename. ext 1

です。x:はドライブ名で、ログイン・ディスクの場合は省略できます。

次に実行例として、ドライブB:上のファイル "DUMP. ASM" をタイプアウトしたものを示します。

```
A>TYPEOUT B:DUMP.ASM / FOTOB: LOTDAIN, DUMP. ASM ESATOPOLIS.

; FILE DUMP PROGRAM, READS AN INPUT FILE AND PRINTS IN HEX

; COPYRIGHT (C) 1975, 1976, 1977, 1978

; DIGITAL RESEARCH
; BOX 579, PACIFIC GROVE
; CALIFORNIA, 93950
```

```
ORG
               100H
BDOS
       EQU
               0005H
                      DOS ENTRY POINT
       EQU
                       READ CONSOLE
CONS
                       TYPE FUNCTION
TYPEF
       EQU
               2
PRINTE
       EQU
                      BUFFER PRINT ENTRY
       EQU
               11
                       BREAK KEY FUNCTION (TRUE IF CHAR READY)
BRKF
DPENF
       EQU
               15
                       FILE OPEN
                       READ FUNCTION
READF
       EQU
               20
                     FILE CONTROL BLOCK ADDRESS
FCB
       EQU
               5CH
BUFF
       EQU
                       : INPUT DISK BUFFER ADDRESS
               BOH
       NON GRAPHIC CHARACTERS
CR
       EQU
               ODH
                      : CARRIAGE RETURN
LF
       EQU
               OAH
                       :LINE FEED
ファイルのEOFを検出した時点でファイルの出力を終わる.
```

Figure-3.1.8 マクロ・ライブラリを利用して作られたタイプアウト・プログラムの実行.

次に当プログラムで利用した "FILE" マクロが、ファイル操作上の各種エラー処理を行うルーチンを含んでいることを実際に確認してみましょう。

```
A>TYPEOUT ABCD.XYZ / ・・・・・ティスク上に存在しないファイルのタイプアウトを行う.

ND INPUTFILE FILE ・・・・エラー・メッセージが表示されてCP/Mに戻った。

A> プログラム中で、内部のファイル名として指定した名前であることに注目。
```

Figure-3.1.9 "FILE"マクロのエラー処理の確認。ファイルが見つからない場合。

この他にも、"DISK FULL"とか、"CANNOT CLOSE"とか、各種のエラー処理を勝手に行ってくれます。

次に、当プログラムの中でマクロ・コールした部分は、実際にはどのように展開されているのか、 "PRN"ファイルをタイプアウトして見てみましょう。




Figure-3.1.10 当プログラムの "PRN" ファイルのタイプアウト. マクロが展開されている様子がよく分かる.

#### Z80のアセンブル例

MACは、付属してくるマクロ・ライブラリの "Z80. LIB" を利用して、Z80用のソース・ファイルをアセンブルすることができます。使用されるニーモニックは、ザイログ表記ではなく、いわゆる "インテル拡張ニーモニック" と呼ばれるものです。

世の中にはいろいろな人がいて、"ザイロク表記を採用していないものは、Z80のアセンブラにあらず"と思っている人もいますが、アセンブラは、その総合的な機能と環境こそ第1に評価されるべきであり、その手段であるニーモニックの表現法のみに目を奪われるのはどうかと思います。筆者も、ザイロク表記法の方がロジック的には分かり易いと思いますが、どちらにしても最重要な問題ではありません。

さて、MACによるZ80のアセンブル例を示します。

サンプル・プログラムとして、IF~ELSE~ENDIFの条件付きアセンブルの実習も兼ねて、1つのソース・ファイルで、8080、Z80の両方に対応できるプログラムを作ってみましょう。今回のプログラムは、メモリとCPUレジスタ間の操作を、8080とZ80の双方で、同じ内容のものを表記したもので、詳しくはリストをご覧下さい。

そのソース・リスト (プログラム名は "8080Z80") を次に示します。






Figure-3.1.11 Z80のアセンブル例のソース・リスト。




Figure-3.1.12 プリンタ用紙にタイプアウトされたサンプル・プログラムのPRNリスト.

上記のソース・ファイルをFigure-3.1.2に示したのと同様に、MACでアセンブルします.

次に、アセンブルにより生成されたPRNファイルをプリンタにタイプアウトして、そのリストを示します。 "PAGE 50" の指定により、1ページ50行にリスト・フォーマットされています。

上記のPRNリストから、条件付きアセンブルが、どのように実行されているかが分かります。Z80が 真、8080を偽としてアセンブルしたため、8080用の部分が無視されています。

アセンブルされている側の、8080のニーモニックにはないZ80ニーモニックの部分は、"Z80. LIB"マクロ・ライブラリからZ80のオブジェクト・コードが与えられています。

次に、当項の主旨ではありませんが、このサンプル・プログラムを実行してみましょう。先程のアセンブルによりHEXファイルも生成されていますので、LOADコマンドを実行して、\*8080Z80. COM″ファイルを作ります。


では、実行前準備とプログラムの実行、それに結果の確認をした実行例を次に示します。

```
A>DDT J DDTを記載。
DDT VERS 2.2
-F3000,3100,55 J ······アドレス3000日~3100日に"55"をフィル。
-F4000,5000,00 J ······アドレス4000日~5000日を0クリア。あとで確認し易いように、
--^C ·· DDTを終わる。
A>
```

```
A>8080Z80 / .....サンブル・プログラムの実行,
A>DDT/ DDTを起動
   それぞれ書き込まれたデータ
DDT VERS 2.2
-D4000, 400F /
-D4070 410F1
-^C
  ブロック転送された128バイトのデータ
A>
```

Figure-3.1.13 サンプル・プログラムの実行前の準備と実行、それに結果の確認。

次に、参考までに、Figure-3.1.11の当プログラムのソース・リストの "Z80 TRUE" の部分を、 "Z80 FALSE" と逆に書き直して、再アセンブルするとどうなるでしょう。 そのアセンブル後のPRNリストを次に示します。



このように今回は、8080用の部分がアセンブルされて、Z80用の部分が無視されています。 ここでも同じく、LOADコマンドで"8080Z80. COM"ファイルを作り実行すれば、今度は8080の オブジェクト・コードにより、Figure-3.1.13と同一の結果が得られます。

```
A)TYPE ZBO.LIB/
        OCHK MACRO USED FOR CHECKING 8 BIT DISPLACMENTS
                       ;; USED FOR CHECKING RANGE OF 8-BIT DISP.S
aCHK
        IF (?DD GT 7FH) AND (?DD LT OFFBOH)
 'DISPLACEMENT RANGE ERROR - ZBO LIB'
        ENDIF
        ENDM
LDX
        MACRO
                 ?R,?D
        aCHK
                 2D
                 ODDH, ?R*8+46H, ?D
        DB
        ENDM
                 2R, 2D
LDY
        MACRO
        аснк
                 ?D
        DB
                 OFDH, ?R*8+46H, ?D
        ENDM
          5
LDI
        MACRO
        DB
                 OEDH, OAOH
        ENDM
LDIR
        MACRO
        DB
                 OEDH, OBOH
         ENDM
LDD
        MACRO
                 OEDH, OABH
        DB
         ENDM
```

Figure-3.1.14-a マクロ・ライブラリは、ユーザーが独自に変更したり、独自に開発したプログラムを新しいライブラリ・ファイルとしたり、自由に、使い易いようにすることができます。参考までに、"Z80. LIB" マクロ・ライブラリをタイプアウトして示しておきます。 "LDIR" は、Figure-3.1.11に使われていますので注目して下さい。

# 3.1.3 シンボル・テーブルについて

MACによるアセンブルの結果、シンボル・テーブルのファイルが生成されます。このファイルは、後述のSID(シンボリック・インストラクション・デバッガ)やZSIDのシンボル入力用としても使われます。

ここで、2.3章の"電子早見帳"のソース・ファイルをMACでアセンブルし、生成されたシンボル・テーブルを示します。

Figure-3.1.15 2.3章の"電子早見帳"のソース・ファイルをMACでアセンブルする.

上記のアセンブルで生成されたシンボル・テーブルをタイプアウトして次に示します。

各シンボルは、ABC順にソートされています。Figure-2.3.5のPRNリストの各アドレスと比較してみて下さい。

					Nリストの各アド	レ人を参	炽.		
	BDOS		CLOSE	010A	CMDSEL	0203	CONIN	OZEB	CONOUT
dood		0172	DATAIN	0181	DATAIN1	OIEE	DATADUT	0080	DMAO
	DMA1	0105	DSEARCH	0270	ERROR	OIFB	EXIT	005C	FCB
007D	FCBRO	03BD	FLNEEDCLS	0380	FLOPEN	0159	INSLMAP	0260	JUST
01A0	KEYIN	000A	LF	0143	MAPWT	0387	MSGCRLF		MSGDATIN
031E	MSGERR	032A	MSGIDXIN	02BD	MSGOUT	02D4	MSGSEL		MSGSRCH
12F	NEWFILE	026D	NOTFIND	0250	NXTIDX	021A	OPNMPRD		PMRECO
392	PMRECC	03BE	PTIDAD	02A3	RNDREAD		RNDWRITE		RNDWT
24C	SEARCH	0296	SEGWRITE	0287	SETRNDRCO		SRCHIN		STACK

Figure-3.1.16 生成されたシンボル・テーブルのタイプアウト.

#### 3.1.4 SID, ZSIDの使用例

デジタルリサーチ社では、DDTよりさらに強力なシンボリック・インストラクション・デバッガの "SID"、および、Z80用のSIDである "ZSID" を用意しています。

ここで、ZSIDを起動して、先程のFigure-3.1.14~15のMACによるアセンブルで生成された電子早見帳の "RNDFILE" プログラムのHEXオブジェクト・ファイル "RNDFILE. HEX" をロードし、かつシンボル・テーブルも入力して、シンボリックにデバッグを行うことを想定して、 2~3のコマンドを実行してみましょう。

#### マクロ・アセンブラおよびリンク・ローダによるソフト開発

SID, ZSIDは、DDTのコマンドとアッパーコンパチブルですので、もちろんDDTと同様なコマンドの使い方ができますが、ここでは、シンボルによるコマンド入力のみを  $2\sim3$  行ってみます。Figure -2.3.5の "RNDFILE" のリストと、Figure -3.1.16のシンボル・テーブルのリストとよく比較して下さい

```
A>ZSID! ZSIDを記動、"#"がZSIDのプロンプトである。
ZSID VERS 1.4
#IRNDFILE.HEX RNDFILE.SYM 」コマンドで、"RNDFILE"のHEXとSYMファイルをFCBに入力.
SYMBOLS シンボル・テーブルが読み込まれたことを示すメッセージ、
NEXT PC END
038C 0100 886F
       ……Lコマンドで100Hから逆アセンブル、
#L100 /
 0100 LD SP, 0384 . DMA1
  0103 XDR A
           (03BC .FLOPEN), A
 0104 LD
            (038D .FLNEEDCLS), A
  0107 LD
CMDSEL: - ラベルが表示される.
  010A LD
            DE, 02D4 . MSGSEL
  O10D CALL 02BD .MSGOUT 表示されたアドレスが、シンボルのアドレスに当たっていれば、
そのシンボル名を表示している。
  0110 CALL 02C3 .CONIN
  0113 CP 53
  0115 JP
           Z,01C5 . DSEARCH
  0118 CP
           49
  O11A JP
           Z,0172 .DATAIN
#L.CONIN! .....Lコマンドでシンボル"CONIN"から逆アセンブル開始.
CONIN:
  02C3 PUSH HL
  02C4 LD C.01
  02C6 CALL 0005 . BDOS
  0209 POP HL
  O2CA RET
CONOUT:
  02CB PUSH HL
  OZCC LD
           C,02
  O2CE LD
           E,A
  OZCF CALL 0005 .BDOS
  02D2 POP HL
  02D3 RET
#D. DATAIN, . DSEARCH / ...... Dコマンド、シンボル "DATAIN"から"DSEARCH"までをダンプ、
0172: 3A BC 03 3C CA B1 01 CD 1A 02 3E FF 32 BD
0180: 03 3E FF CD 4C 02 3C CA 0A 01 11 2A 03 CD BD 02
                 - 1
0190: CD C3 02 2A BE 03 77 11 52 03 CD BD 02 21 B4 03
01A0: CD C3 02 77 23 FE 1A CA B9 01 FE 0D C2 A0 01 3E
01BO: OA 77 CD CB 02 23 C3 A0 01 2A 92 03 22 7D 00 CD
                    46
01CO: BO 02 C3 0A 01 3A
```

Figure-3.1.17 ZSIDの使用例。シンボルによるコマンド入力の例

このように、DDTでは絶対番地でアドレスの指定を行っていたものが、SID、ZSIDでは". symbol" と書くことにより、シンボル名によって、すべてのコマンドのアドレス指定ができます。もちろん絶対番地で行ってもかまいません。

# 3.2 RMACの使用例

#### 3.2.1 RMACの機能

RMAC (Relocating Macro Assembler) は、前項で紹介したMACに、リロケータブルなオブジェクト・コードを発生する機能を加えたもので、次項で解説する "MACRO-80" とほとんど同じ機能を持っており、モジュール別の開発や各種コンパイラから、リロケータブル・オブジェクトとのリンク(後述)などが可能となるアセンブラです。 リロケータブル・オブジェクトの形式は、次項で紹介する "MACRO-80" と同一であり、互いに互換性があります。

#### 3.2.2 RMACの使い方実例

RMACによって可能となる、モジュール別マシン語開発法(1つのプログラムを、いくつかのモジュール〔部分〕に分け、それぞれのモジュール単位で責任を持って開発し、全部のモジュールの開発が終わった時点で、それぞれをリンク〔結合〕して1本のプログラムとする開発法)の紹介は、次項の"MACRO-80"の項で行いますので、その解説はここでは省略します(MACRO-80とほとんど同じ機能なので)。

RMACの実行例としては、次項の"モジュール別マシン語開発法"で実習するモジュールの1つを、このRMACを使ってアセンブルし、他のモジュールは、次項で行ったまま(MACRO-80でアセンブルしたもの)のものを使い、全体をリンクしてプログラムを完成させてみましょう。

ただし、これらの解説は、次の「MACRO-80」の項を先に読まなければ理解しにくいので、まずは 次項にジャンプして、それからここに帰って来て下さい。

#### アセンブラの実行とリンクの実行例

次項、3.3章での実習プログラムで使用した3つのモジュールの内、最後のモジュール"MODUL2"をRMACを使ってアセンブルし、次項と同様にリンクを行い、RMACとMACR-80により生成されるリロケータブル・オブジェクトが、同一形式であり、互換性があることを確認してみましょう。

RMACによってアセンブルされるソース・ファイルは、そのファイル名のエクステンションがMACと同じく "ASM" でなければなりません (MACRO-80では "MAC").

よって、まず最後のモジュールのソース・ファイル名 "MODUL2. MAC"を、"MODULX. ASM"とでもリネームしておいて下さい。他のモジュールはそのままの状態にしておきます。

アセンブルの実行では、"MODULX. ASM"を "RMACによりアセンブルします。このモジュールは、メッセージ用の文字列ファイルなので、8080、Z80には関係なく、Z80のライブラリを使用する必要はありません。

アセンブラの実行例を次に示します。

```
A>RMAC MODULX/

CP/M RMAC ASSEM 1.1

OO68

OOOH USE FACTOR
END OF ASSEMBLY

A> PEJINOWI
```

Figure-3.2.1 RMACによるアセンブル実行例.

アセンブルが無事に終了しています。アセンブルにより、どのようなファイルが生成されたかをDIR により次に示します。

```
A>DIR MODULX.*/ HMACL&って生成された各種ファイルの確認。
A: MODULX PRN: MODULX ASM: MODULX REL: MODULX SYM
リスト・ファイル ソース・ファイル シンボル・テーブル
```

Figure-3.2.2 RMACにより生成された各種ファイルの確認.

生成されたファイルには、MACで生成される "HEX"ファイルはなく、代わりに "REL" と "SYM" の両ファイルが生成されています。 "REL" はリロケータブル・オブジェクト、 "SYM" はシンボル・テーブルの意味です。

次に、シンボル・テーブルの "MODULX. SYM" をタイプアウトして次に示します。

```
A>TYPE MODULX.SYM / ……シンボル・テーブルのリストアウト.

OOOD CR OOOA LF OO37 MSGAFT OOOO MSGINP OO1F MSGMNG
OO50 MSGNIT

A>
```

Figure-3.2.3 RMACにより生成されたシンボル・テーブル.

それぞれのシンボルの相対アドレスは、次に示す "MODULX. PRN" リスト上のものと同じです。

```
PUBLIC MSGINP, MSGMNG, MSGAFT, MSGNIT
000D =
                CR
                          EQU
                                ODH
000A =
                LF
                          EQU
                                OAH
0000 0D0A4B4559 MSGINP:
                          DB
                                CR, LF, 'KEY INPUT (M/A/N)? >$'
OO1F ODOA48454C MSGMNG:
                          DB
                                CR, LF, 'HELLO GOOD MORNING', CR, LF, '$'
0037 0D0A484920 MSGAFT:
                          DB
                                CR.LF, 'HI ! GOOD AFTERNOON', CR.LF, '$"
0050 ODOA474F4F MSGNIT:
                                CR, LF, 'GOOD NIGHT BYE-BYE', CR, LF, '$'
0068
                          END
```

Figure-3.2.4 RMACにより生成された "MODULX, PRN" のリストアウト.

PRNリストのページ割りは、MACと同様、"TITLE"や "PAGE"の指定により行われます。 アセンブルに際しての各種ファイルの入力先や、出力先、それに出力リストの形式や内容の指定な どは、Figure-3.2.1のコマンド・ラインの後に、"アセンブル・パラメータ"を付けて実行することに より、MACと同様、いろいろなコントロールを行うことができますが、ここでは何も付けず、最も基 本的なアセンブルを行いました。

#### リンク

RMACによって生成された、最後のモジュールのリロケータブル・オブシェクト・ファイルを、次項の実習ですでに生成されている他のモジュールとリンクし、1本のプログラムにしましょう。

# マクロ・アセンブラおよびリンク・ローダによるソフト開発

その実行例を次に示します.

Figure-3.2.5 RMACでアセンブルしたモジュールを、他のモジュールとリンクするリンカの実行.

これで最終的な実行可能のオブジェクト・ファイル, "MAINX. COM"ができ上りました。さっそくこのプログラムを実行してみましょう。ただし、このプログラムは、Z80用に書かれていますので、8080や8085を使ったマシンの場合には、ソース・ファイルの変更が必要です。でき上ったプログラムの実行例を次に示します。

```
A>MAINXJ ……完成したプログラムの実行.

KEY INPUT ( M / A / N )? >M
HELLO GOOD MORNING

KEY INPUT ( M / A / N )? >A
HI! GOOD AFTERNOON

KEY INPUT ( M / A / N )? >N
GOOD NIGHT BYE-BYE

KEY INPUT ( M / A / N )? >^Z …Ctrl-Zのキーインによりプログラムを終了してOP/Mに戻る。
```

Figure-3.2.6 リンクにより完成したプログラムの実行.

# 3.3 MACRO-80によるモジュール別ソフト開発法と LINK-80

#### 3.3.1 モジュール別ソフト開発法とは

ソフトウェアの開発において大きなシステムの開発になると、CP/Mに付属している "ASM" や、前述の "MAC" などのアブソリュートなアセンブラ (絶対番地のオプジェクト・コードを生成するアセンブラ) では、能率の良い開発を行うことが困難となり、今から解説を行う "MACRO-80" や前述の "RMAC" などのリロケータブルなアセンブラ (リロケータブルなオブジェクト・コードを生成するアセンブラ) が使われるようになります。つまり、大きなシステムを開発する場合、長大なプログラムを頭から順にコツコツと書いていったのでは、大変な時間がかかり、そのデバッグも容易なことではありません。

では、どうすればいいのでしょう。そこで "モジュール別ソフト開発法" が登場してくる訳です。 (この開発法は、マシン語に限らず高級言語についても同じです)。

大きなシステムを能率良く開発するには、全体のプログラムを、数個から数十個のモジュール (ブロック) に適切に分割します。そして、分割したそれぞれのモジュールに対し、入力条件、出力条件など、仕様を明確に定めた上でそれらのモジュールを複数の開発現場に分散し、それぞれを同時に平行して開発を進めるのです。

デバッグは、モジュール単位、あるいは関連あるいくつかのモジュールをリンクして行います。開発責任者は、すべてのモジュールの開発の進み具合を見ながら、すべてのモジュールが、ほぼ完成した適当な時期に、全体のモジュールをリンクして、総合的なデバッグに入ります。

このように、大きなプログラムをいくつかのモジュールに分割して、それぞれを独立に並列して開発を行い、最後に1つにまとめて完成させる方法が \*モジュール別開発法\* なのです

次の図は、この "モジュール別開発法" の考え方のアウトラインを図示したものです。




Figure-3.3.1 モジュール別ソフト開発の概念図

#### 3.3.2 MACRO-80の機能

MACRO-80は、インテル形式の8080ニーモニック、およびザイログ形式のZ80ニーモニックをアセンブルし、リロケータブルなオブジェクト・ファイルと、PRNリスト・ファイル、それにシンボル・テーブルのリスト・ファイルを出力する8080/Z80両用のアセンブラで、マクロ機能を持っています。

MACRO-80により生成されるリロケータブル・オブジェクトの形式が、リロケータブル・オブジェクトの "標準フォーマット"となっており、3.2章のRMACなどの他社のアセンブラはもとより、5章で取り上げているような、各種高級言語のコンパイラ出力も、リロケータブルなものは、ほとんどがこの形式を採用しています(3.2章のRMACによるものとのリンク、3.5章のコンパイラとのリンクを参照)。

マクロ機能は、3.1章のMACとほぼ同じ機能を持っていますので、MACの項を参照して下さい(ただし、MACで可能なマクロ・ライブラリを取り込む機能は、MACRO-80にはありません).

# 3.3.3 MACRO-80によるモジュール別ソフト開発の実例

では、モジュール別開発法により、1つの簡単なプログラムを作ってみましょう。

作成しようどするプログラム自身は、モジュール別開発を行うまでもない簡単なものですが、要は、 その手法、開発過程に注目して下さい。

次のようなプログラムを作成します.

- ●プログラム名は "MAIN".
- ●プログラムを起動すると、「コマンドを入力せよ」というメッセージを表示する。
- そこで "M" をキーインすると「GOOD MORNING」

"A" " 「GOOD AFTERNOON」
"N" " 「GOOD NIGHT」

と表示され、再びコマンド入力に帰る.

●プログラムの終了は、Ctrl-Zをキーインすることにより、CP/Mに戻る。

上記のプログラムを実現するために、プログラム全体を次に図示するように3つのモジュールに分け、それぞれについて別々に開発を行うことにしましょう。




Figure-3.3.2 3つのモジュールに分けられた各モジュールの機能

### マクロ・アセンブラおよびリンク・ローダによるソフト開発

ここでは、このように簡単にモジュールに分けることができましたが、実際の大きなシステムの開発となると、全体のアルゴリズムを考え、各モジュールに分け、それぞれの機能を特定する作業は、最も大変な作業となるでしょう。これができれば、もう開発は半ば完成したと言っても良いでしょう。後はただ、モジュール別の仕様に従って、それを満足するプログラムをひたすら組んで行けば良いのです。

# 各モジュール・レベルでの開発

さて、このプログラムのメイン・モジュールから順にプログラムを作って行きましょう。

#### メイン・モジュール

メイン・モジュールのソース・リストを次に示します。この場合、モジュール名を宣言する疑似命令の"NAME"を省略しましたので、モジュール名として、ファイル名が自動的に付けられます。

今回のプログラムは、Z80用にコーディングしてありますので、8080のマシン上でこの実習をする場合は、ソース・リストの一部を変更して下さい。

```
A>TYPE MAIN. MAC / ・・メイン・モジュール, "MAIN"のソース・ファイルをタイプアウトして示す.
                         ******
                         * *
                                                             MACRO-BO SAMPLE PROGRAM
                                                                                                                                                               36.36
                         ***
                                                             ******
                                                                                                                                                           ***
                                                                                                                                                             アセンブルにより主にされるPRNファイル
のページ・ヘッダを登録。
                                                 '--- MACRO-BO SAMPLE PROGRAM ---'
                         TITLE
                                                                   ·・シンボル"BDOS"を、他のモジュールでも使用可能シンボルとして宣言。
                         PUBLIC
                                                 BDOS
                         EXT
                                                 KEYIN, MSGOUT これら5つのシンボルは、他のモジュールで宣言されている MSGINP, MSGMNG, MSGAFT, MSGNIT シスポースが、当モジュールで使用することを重ねて
                         EXT
                         ASEG
                                                 100H | ブルする. つまり、"ASEG"は、リロケータブルなオブジェクトは生成しない。
                         ORG
BDOS
                         FOLL
                                                 0005H ·····システ/、・コールのエントリ・ポイント、
MAIN:
                                                 DE MSGINP サフルーチンの MSGINP サフルーチンの MSGINP サフルーチンの MSGOUT MSGOUT
                         LD
                         CALL
                                                                          コンソール入力、サブルーチン"KEYIN"が、外部のモジュールのものであることに注目、
                         CALL
                                                 KEYIN
                                                 Z,MORNING 入力が"M"ならば"MORNIG"へジャンプ.
                         CP
                         JR
                         CP
                                                 Z,AFTERNOON "A"ならば"AFTERNOON"へジャンプ.
                         JR
                         CP
                                                 Z,NIGHT "N"ならば"NIGHT"へジャンプ.
                         JR
                         CP
                                                  1AH
                                                                Ctrl-Zならばプログラムを終了して、CP/Mへ戻る。
                         RET
                                                 MAIN …いずれでもない場合は、もう一度"MAIN"へ戻る。
                         JR
 MORNING:
                                                 DE,MSGMNG Iシンボル"MSGMNG"で示されるメッセージの文字列を、サブルーチン"MSGOUT"により、
                         I D
                                                 MSGOUT
                                                                                  コンソールに表示する。これらのシンボルが外部のモジュールのものであることに注目、
                         CALL
                                                                     再び"MAIN"に戻り繰り返し
                         JR
                                                 MAIN ..
 AFTERNOON:
                                                 DE,MSGAFT 同上、シンボル MSGAFT のメッセージを表示する。
                         LD
                         CALL
                                                 MSGOUT
                                                 MAIN
                         JR
```



Figure-3.3.8 メイン・モジュール "MAIN" のソース・リスト.

上記ソース・リストを基に、エディタを使ってソース・ファイルを作ります。ファイル名は"MAIN、MAC"としました。

MACRO-80でアセンブルするソース・ファイルのエクステンションは、必ず "MAC" でなければなりません。

ソース・ファイルが作成できたら、次はアセンブルを実行します。M80(MACRO-80のコマンド・ファイル名)を実行する際のコマンド・ラインにより、前述のMACやRMACと同じように、入力ファイルや出力ファイルの指定や、アセンブル時の各種のコントロールを行うことができますが、ここでは最も基本的な形式で実行します。

M80によるソース・ファイル "MAIN. MAC" のアセンブル例を次に示します。



Figure-3.3.4 M80によるソース・ファイル "MAIN, MAC" のアセンブルと、その結果の確認。

このように、ソース・ファイル "MAIN. MAC" から、リスト・ファイル "MAIN. PRN" と、リロケータブルのオブジェクト・ファイル "MAIN. REL" が生成されています。

次に、このPRNリスト・ファイルをプリンタにタイプアウトしてみましょう。プリント用紙の折り目を適当な位置にセットして、

A>TYPE MAIN. PRN ^ P ]

を実行することにより、プリンタにPRNリストを出力できます。




Figure-3.3.5 アセンブルにより生成されたPRNリスト・ファイルのプリンタへのタイプアウト.

このように、PRNリスト・ファイルは、1ページ50行のページ割り付けが行われ(疑似命令"PAGE" の指定により、任意の行数に設定することが可能)、ソース・ファイルで宣言した"TITLE"により、ページ・ヘッダ部にタイトル名とページNoが表示されます。PRNリスト最後の"PAGES"のページは、シンボル・テーブルがリストアウトされるページです。

#### モジュール1

メイン・モジュールの場合と同様に、ソース・リスト、アセンブラの実行、生成されたPRNファイルのタイプアウトを示します。実行方法などは、メイン・モジュールの場合と同様ですので省略します。

モジュール1のソース・ファイル (MODUL1, MAC) のリスト.

A>TYPE	MODUL1.M	AC!
	PUBLIC	KEYIN, MSGOUTこの2つのシンボルを,他のモジュールでも使用可能シンボルとして宣言. BDOS他のモジュールのシンボル"BDOS"を使用することを宣言.
KEYIN:	LD CALL RET	C,1 BDOS コンソールからの1文字入力のサブルーチン.

```
MSGOUT:

LD C,9
CALL BDOS メッセージ出力のサブルーチン.
RET
END
A>
```

Figure-3.3.6 モジュール1 (MODUL1, MAC) のソース・リスト.

ソース・ファイル "MODUL1. MAC" のアセンブル実行.

```
A>MBO MODUL1, MODUL1=MODUL1/Z/ MODUL1 MAC*アセンブル、Z60用なので こスイッチを付ける。
No Fatal error(s)

A>DIR MODUL1.*/ 生成された各ファイルの確認。
A: MODUL1 PRN: MODUL1 MAC: MODUL1 REL
ソース・ファイル
```

Figure-3.3.7 ソース・ファイル "MODUL1. MAC" のアセンブルと、生成された各ファイルの確認。




Figure-3.3.8 生成されたPRNファイル "MODUL1. PRN" のタイプアウト.

#### マクロ・アセンブラおよびリンク・ローダによるソフト開発

#### モジュール 2

モジュール2の場合も同様に、ソース・リスト、アセンブラの実行、生成されたPRNファイルのタイプアウトを示します。

モジュールのソース・ファイル (MODUL2, MAC) のリスト.

```
ADTYPE MODUL2.MAC/
          PUBLIC MSGINP, MSGMNG, MSGAFT, MSGNIT ADDOCTOR PUBLIC # 15
 CR
            EQU
 LF
            EQU
                   OAH
 MSGINF: DB
                  CR, LF, 'KEY INPUT ( M / A / N )? >$'
                CR,LF, 'HELLO GOOD MORNING', CR,LF, '$'
CR,LF, 'HI ! GOOD AFTERNOON', CR,LF, '$'
CR,LF, 'GOOD NIGHT BYE-BYE', CR,LF, '$'
 MSGMNG: DB
 MSGAFT:
            DB
 MSGNIT:
            DB
            END
A>
```

Figure-3.3.9 モジュール2 (MODUL2, MAC) のソース・リスト,

ソース・ファイル "MODUL2, MAC" のアセンブル実行.

```
A>MBO MODUL2,MODUL2=MODUL2/Z / ……MODOL2.MACをアセンブル.

No Fatal error(s)

A>DIR MODUL2.*J ……生成された各ファイルの確認.
A: MODUL2 MAC: MODUL2 PRN: MODUL2 REL
ソース・ファイル
A>
```

Figure-3.3.10 ソース・ファイル "MODUL2, MAC" のアセンブルと, 生成された各ファイルの確認。

生成されたPRNファイル "MODUL2. PRN" のタイプアウト.




Figure-3.3.11 生成されたPRNファイルのタイプアウト.

さて、以上で「メイン・モジュール」、「モジュール1」、「モジュール2」のすべてのモジュールの開発が一応終わりました。本来ならば、モジュール単独でのデバッグを行う訳ですが、ここでは省略しています。次のステップは、いよいよ『リンク』です。

#### LINK-80によるオブジェクト・モジュールのリンク

リンク・ローダは、今までバラバラに開発を行ってきて、でき上った各モジュールのリロケータブル・オブジェクト・ファイル(例えば、MAIN. RELや、MODUL1. RELなど)を、任意の順序でつなぎ合わせ、実行可能な絶対アドレスを持った1本のオブシェクト・ファイル(COMファイル)に変換するものです。

今回の例では、次の図に示すようなことを行います。




Figure-3.3.12 リンク・コマンドL80 MAIN, MODUL 1, MODUL 2, MAIN/E/N を実行した場合の働き

では、LINK-80 (コマンド・ファイル名 "L80. COM")を実行してみましょう.

L80も実行時のコマンド・ラインにオプションの "スイッチ" を付けることにより、ローディングに際し、各種の処理を行わせることができます。

今回のリンク実行時のコマンド・ラインの意味は,

- 1. L80を起動し、
- 2. ディスク上の "MAIN. REL" を実行可能なオブジェクト・コードとしてロードし,
- 3. それに続けて、"MODUL1. REL"と "MODUL2. REL" を同様にロードし、
- 4. メモリ上にロードし終わった、実行可能なオブジェクトを "MAIN. COM" というファイル 名でディスク上にセーブし、
- 5. セーブが終了した後、CP/Mに戻る。

という内容を, L80に指示しています.

その実行例を次に示します.



Figure-3.3.13 L80によるリンク・ローダの実行例。

この場合、メイン・モジュールは、"ASEG" と "ORG 100H" により、先頭のロケーションは100 Hに指定されており、L80のコマンドで特に指定しなくても、"MAIN. REL"は自動的に100Hからロードされます。

他のモジュールは、"CSEG"指定(ソース・ファイルに、ASEG、CSEG、DSEGなどの指定を省略した場合は、自動的にCSEG指定となる)なので、リロケータブルであり、それぞれ前モジュールの最後のアドレスに続いてロードされます。

次に、生成されたCOMファイルをDIRで確認してみましょう.



Figure-3.3.14 L80により生成されたCOMファイルの確認.

このように、3つのモジュールの "REL" オブジェクト・ファイルから、実行可能な1本の "COM" ファイルが生成されていることが確認されます。

# リンクされたプログラムの実行

リンクが終わると、次はプログラム全体をテストランさせて、総合的なデバッグに入ります。バグがあれば、該当モジュールの修正→再リンクを繰り返し行います。

当プログラムは単純なので、デバッグの必要もない程ですが、一応、実動テストをしてみましょう。 当プログラム "MAIN、COM" の実行例を次に示します。

```
A>MAIN J ....... リンクして完成されたプログラムの実行.

KEY INPUT ( M / A / N )? >M
HELLO GOOD MORNING

KEY INPUT ( M / A / N )? >A
HI! GOOD AFTERNOON

KEY INPUT ( M / A / N )? >N
GOOD NIGHT BYE-BYE

KEY INPUT ( M / A / N )? >^Z ...... Ctrl-Zのキーインにより、プログラムを終了してOP/Mに戻る.
```

Figure-3.3.15. 完成したプログラムの実行.

このように、プログラムは完動し、今回の開発はめでたく終了ということになりました。

#### リンク・ローダのその他の解説

L80の実行は、Figure-3.3.13に示されている例のほか、次のように、モジュールを1つ1つ入力していってもリンクすることができます。モジュールがリンクされるたびに、最終アドレスやオブジェクト・サイズを表す値が増加していくので、リンクの動作を実感することができますので、試みて下さい、その実行例を次に示します。

```
A>L80 / ……L80 を起動。
Link-80 3.43 14-Apr-81 Copyright (c) 1981 Microsoft
*MAIN」 ········メイン・モジュールを入力.
Data
      0100
             0133 < 51>
              -MSGAFT 0123
                             -MSGINP 0101
-KEYIN 0107
-MSGMNG 011B -MSGNIT 012B
                             -MSGOUT 012E
   6 Undefined Global (s)
32712 Bytes Free
*MODUL11 ·······モジュール1を入力.
Data 0100 013F ( 63)
-MSGAFT 0123
              -MSGINP 0101 -MSGMNG 011B
-MSGNIT 012B
   4 Undefined Global (s)
32700 Bytes Free
*MODUL2 / ……モジュール2を入力.
                     < 167>
Data 0100 01A7
32596 Bytes Free
```

```
*MAIN/E/N J …… メモリ上にリンクされた。今までのモジュールのオブジェクトを"MAIN.COM"というファイル名でティ
スクにセーブし、CP/Mに戻る。

Data 0100 01A7 〈 167〉

32596 Bytes Free
[0000 01A7 1]
```

Figure-3.3.16 L80による別の方法でのリンク.

この方法でリンク・ローダを実行しても、前回と全く同様な "COM" ファイルが生成され、プログラムは完動します。

Figure-3.3.13や、上記のL80の実行により生成された実行可能なオブジェクト・ファイルを、DDTを使ってダンプして次に示します。

```
A>DDT MAIN. COM / ..... DDT を起動して、"MAIN.COM"をロードする。
DDT VERS 2.2
            L80が挿入したスペー
NEXT PC
0200 0100
                    メイン・モジュール.
                                        モジュール1.
-D100
0100 11 3F 01 CD 39 01 CD 33 01 FE 4D 2B 0D FE 41 28 .7..9..3..M(..A(
0110 11 FE 4E 28 15 FE 1A C8 18 E6 11 5E/01 CD 39 01 ..N(.....
0120 18 DE 11
              76 01 CD 39 01 18 D6 11
                                      8F 01 CD 39 01
0130 18 CE 20 0E
                 01 CD 05 00 C9 OE 09 CD 05 00 C9 OD
0140 0A 4B 45 59 20 49 4E 50 55 54 20 20 28 20 4D 20 .KEY INPUT
0150 2F 20 41 20 2F 20 4E 20 29 3F 20 20 3E 24 0D 0A / A / N )?
0160 48 45 4C 4C 4F 20 20 47 4F 4F 44 20 4D 4F 52 4E HELLO GOOD MORN
0170 49 4E 47 0D 0A 24 0D 0A 4B 49 20 21 20 20 47 4F ING.. $.. HI ! GD
0180 4F 44 20 41 46 54 45 52 4E 4F 4F 4E OD OA 24 OD OD AFTERNOON.. $.
0190 OA 47 4F 4F 44 20 4E 49, 47 48 54 20 20 42 59 45 .GOOD NIGHT BYE
01A0 2D 42 59 45 0D 0A 24 01 18 D6 11 BF 01
                                             CD 39 01
                                                      -BYE. $ ..
01B0 18 CE 20 OE 01 CD 05 00 C9 OE 09 CD 05 00 C9 OD .
-<u>^</u>C
A>
```

Figure-3.3.17 完成した実行可能オブジェクト・ファイルのダンプ.

3つのモジュールが、上記のように配置されていることが分かります。

次に、今までは、アドレス100Hをスタート・アドレスとしてリンクを行ってきましたが、任意のアドレスをスタート・アドレスとしてロードするにはどうすれば良いでしょう。その実例を示します。まず、メイン・モジュールのソース・ファイルに書かれている、"ASEG"と"ORG 100H"のスタート・アドレスを絶対番地の100Hに固定する2つの疑似命令を、Figure-3.3.3のソース・リスト"MAIN. MAC"から削除し、ファイル名を変えて"MAINXADR、MAC"としておきます。その後、Figure-3.3.4と同様にアセンブルして、"MAINXADR、REL"を生成しておきます。その時に生成されたPRN

#### マクロ・アセンブラおよびリンク・ローダによるソフト開発

ファイルをタイプアウトして、その1ページ目を次に示します。Figure-3.3.5のPRNリストと比較して下さい。



Figure-3.3.18 "ASEG", "ORG" を削除したメイン ・モジュールのPRNリスト.

さて、任意のアドレスへリロケートする準備ができたので、プログラムのスタート・アドレス(メイン・モジュールの先頭アドレス)を4000Hとして、L80を実行してみましょう。その実行例を次に示します。



Figure-3.3.19 プログラムのスタート・アドレスを4000HとしてL80を実行.

上記コマンドのスイッチ  $^*/P$ : 4000'' により、最初のモジュールの先頭は4000Hにロードされたはずです。

DDTで全体のロード状態を確認してみましょう。その実行例を次に示します。

```
A>DDT/
         DDT を起動。
                         メイン・モジュール
 DDT VERS 2.2
                                       モジュール1
 -D4000 /
            4000日からダンブ
 4000 11
        3E 40 CD 38 40 CD 32 40 FE 4D 28 0D FE 41 28 .>0.80.20.M(..A(
 4010 11 FE 4E 28 15 FE 1A CB 18 E6 11 5D 40 CD 38 40 ..N(......]0.80
4020 18 DE 11 75 40 CD 38 40 18 D6 11 8E 40 CD 38 40 ...ua.8a...a.8a
4030 18 CE OE 01 CD 05 00 C9 OE 09 CD 05 00 C9 OD OA
4040 4B 45 59 20 49 4E 50 55 54 20 20 2B 20 4D 20 2F KEY INPUT
4050 20 41 20 2F 20 4E 20 29 3F 20 20 3E 24 0D 0A 4B A / N )?
4060 45 4C
          4C 4F
                20 20 47 4F 4F
                              44 20 4D 4F 52 4E 49 ELLO GOOD MORNI
4070 4E 47 OD OA 24 OD OA 48 49 20 21 20 20 47 4F 4F NG.. $.. HI !
4080 44 20 41 46 54 45 52 4E 4F 4F 4E 0D 0A 24 0D 0A D AFTERNOON..$..
4090 47 4F 4F 44 20 4E, 49 47 48 54 20 20 42 59 45 2D GOOD NIGHT BYE-
40A0 42 59 45 0D 0A 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BYE..$.
-<u>^C</u>
A>
                    モジュール2
```

Figure-3.3.20 DDTでアドレス4000Hからのロード状態を確認する.

このように、リンクは先頭を4000Hとして行われていることが確認できます。もちろん、このプログラムは4000Hスタートで実行することができます。上記DDTを終わる前にコマンド"G4000 **J**″により、Figure-3.3.15と同様に、当 "MAIN" プログラムを実行することができます。試みて下さい。

# 3.4 高級言語コンパイラとマシン語とのリンク

本書の5章でも、その何種類かを取り上げていますが、コンパイラ型の高級言語の多くは、マイクロソフト社フォーマットのリロケータブル・オブジェクト・ファイルを出力します。

よって、メインプログラムを記述性・保守性のよいコンパイラで作成し、高速を要求されるものや、アセンブラでなければ記述が困難な部分をアセンブラで作成して、両者をリンク・ローダでリンクして、1本のプログラムとすることができます(コンパイラ側がメインプログラムでなければならない訳ではありません)。

また、コンパイラとアセンブラのリンクに限らず、例えば、COBOLからのリロケータブル・オブジェクトと、PL/Iからのリロケータブル・オブジェクトなど、コンパイラとコンパイラとをリンクすることも可能です。

実例として、BASICコンパイラ (マイクロソフト社のBASIC COMPILER "BASCOM") とアセンブラとのリンクを示します。高級言語とマシン語とのリンクと言っても、一般のパーソナル・コンピュータで使われているBASICインタプリータからCALLやUSERなどでマシン語を呼ぶことは、基本的に異なり、ここで解説しているのは高級言語で作られたマシン・コードと、アセンブラで作られた

# マクロ・アセンブラおよびリンク・ローダによるソフト開発

マシン・コードを、マシン・コード同志リンクして、1本のプログラムにすることですので、誤解しないようにして下さい。


例題とするプログラムは、一般的な形態を取って、メインプログラムをBASCOMで書き、高速性を必要とする演算部をアセンブラで書くことにします。

プログラムの内容は、主題が見失なわれないようにごく簡単なもので、

プログラムを起動すると、2つの値をキーインするように、xッセージが表示され、2つの値(例えばxxxとyyy)を入力すると、xxx+yyy=zzz」のように、2つの合計の計算式とその答えが表示される。

# というものです.

これを、メインプログラムと、サブプログラムに次のように機能を分担します。



# 3.4.1 BASCOMによるメインプログラムの作成

メインプログラムのBASCOMのソース・リストを次に示します。このソース・ファイル"HIGHLANG BAS" を、CP/Mのエディタ、あるいはMBASICを持っている方はMBASIC上で作成します。

内容は単純なので特に解説の必要はないでしょう。プログラムを簡単にするため、数値を2バイトの整数として取り扱うので、"DEFINT" 宣言をしています。

BASICインタプリタでは、"CALL"ステートメントのアドレス値が宣言されていなければなりませんが、BASCOMでは、宣言されていない場合は自動的に"EXT"シンボルとして処理されます(3. 2 および 3、3 章参照)。

Figure-3.4.1 BASCOMによるメインプログラムのソース・リスト. ファイル名のエクステンションは "BAS" であること.

次にこれをコンパイルします.

BASCOMは、バージョン5.30からランタイム・ライブラリの使い方が変更され、通常のコンパイルでは、ランタイム・ライブラリの一部は、生成される "REL" オブジェクトに組み込まれずに、外部ライブラリとして、プログラムの実行時に使われることになりました。ただし、プログラムをROM化する場合や、完全に1本のプログラムとする場合は、ランタイム・ライブラリを全部オブジェクトに組み込む必要があり、そのスイッチが実行例に示す "/O" なのです(このバージョンから、カナも使えるようになりました)。

BASCOMの実行例を次に示します。

```
A>BASCOM HIGHLANG, HIGHLANG=HIGHLANG/O! コンパイルの表行(**の*スイツチ本文参略).

00000 Fatal Error(s)
10586 Bytes Free
コンパイル終了.

A>DIR HIGHLANG.*! ……コンパイルにより生成された各ファイルの確認。
A: HIGHLANG BAS: HIGHLANG PRN: HIGHLANG REL
A> ソース・ファイル PRNファイル リロケータブル・オブジェクト・ファイル
```

Figure-3.4.2 BASCOMによるコンパイル実行例と生成された各ファイルの確認。

以上でメインプログラムのリロケータブル・オブシェクトファイルができました。参考までに、生成されたPRNファイルをタイプアウトして示します。BASIC言語のソースが、アセンブラのソース・レベルに展開されている(落ちている)ことが分かります。

```
A>TYPE HIGHLANG.PRNJ ....PRNファイルのタイプアウト.
BASCOM 5.30 - Copyright 1979,80,81 (C) by MICROSOFT - 10962 Bytes Free
               1000 *******************
 0014 0007
               1010 '** MAIN ROUTINE BY HIGH LEVEL LANGUAGE
 0014 0007
               1020 ***
 0014 0007
 0014 0007
               1030
 0014 0007
               1040 DEFINT A-Z
 0014 0007
               1050
 0014 0007
               1060 RESULT=0
       ** 0014' I00000: CALL
                              $530
       ** 0017'L01000; L01010: L01020; L01030; L01040; L01050; L01060;
                              H,0000
       ** 0017°
                       LXI
                      SHLD
                              RESULT%
       ** 001A'
                               PRINT: PRINT "INPUT PARAMETER 1 AND 2, ( parm1, parm2 ) >";
              1070
 001D 0009
       ** 001D'L01070: CALL
                               &PROA
       ** 0020°
                       IXT
                               H, (const)
       ** 0023'
                       CALL
                               $PV2D
               * このようにアセンブラのソース・レベルに変換されている。
```

Figure-3.4.3 コンパイルにより生成されたPRNファイルのタイプアウト.

## 3.4.2 アセンブラによる演算ルーチンの作成

BASCOMの "CALL" ステートメントにより、それぞれの変数のアドレスが、PARAMETER1は (HL)、PARAMETER2は (DE)、RESULTは (BC) の各レジスタにより与えられます。よって当演算ルーチンは、それらの値を取り出してその和を求め、RESULTのアドレスへ答えを格納すれば良いのです。極めて簡単な "DAD" を使った16ビットの和を求める演算ルーチンのソース・リスト(アセンブルにより生成された1PRNファイル)を次に示します。これを基に、ソース・ファイル"MACHINE、MAC" をエディタで作成して下さい。



Figure-3.4.4 アセンブラによる演算ルーチンのソース・リスト (アセンブルにより生成されたPRNファイル)。

ソース・ファイル "MACHINE. MAC" を、M80あるいはRMACでアセンブルします(実行例は 省略、3.2、3.3章参照)。

アセンブルにより、演算ルーチンのオブジェクト・ファイル "MACHINE. REL" が生成されたら、いよいよメインプログラムとのリンクを行います。

#### 3.4.3 メインプログラムと演算ルーチンとのリンク

L80により、両方のオブジェクトをリンクします。その実行例を次に示します。

A>L80 HIGHLANG, MACHINE, LINKPROG/E/N/
Link-80 3.43 14-Apr-81 Copyright (c) 1981 Microsoft

Data 0103 281B <10008>

19227 Bytes Free
[011A 281B 40]

A> U>D@T.

Figure-3.4.5 メインプログラムと演算ルーチンとのリンク.

2つの"REL"ファイル, "HIGHLANG"と"MACHINE"をリンクして、1本の実行可能な"COM"ファイル "LINKPROG. COM" が生成されたはずです。STATコマンドで確認してみましょう。

A>STAT LINKPROG.\*! LINCより生成された COM ファイルの情報.

RECS BYTES EXT ACC
79 10K 1 R/W A:LINKPROG.COM 簡単なプログラムであるが、10Kバイトにもなっている。
BYTES REMAINING ON A: 42K
A>

Figure-3.4.6 リンクにより生成された実行可能ファイルの確認.

このように、10Kバイトの "LIKPROG. COM" が生成されています。小さなプログラムであるのに、10Kバイトと、オブジェクト効率が良くないのは、コンパイル時にスイッチ "/0" を付けて、すべてのランタイム・ライブラリを取り込んだためであり、このランタイム・ライブラリを別ファイルのままにしておけば、オブジェクトはもっと小さくなります(バージョン5.30以上の場合)。

ではでき上ったプログラムを実行してみましょう。実行例を次に示します。

```
INPUT PARAMETER 1 AND 2, ( parm1,parm2 ) >? 250,750 /

250 + 750 = 1000

INPUT PARAMETER 1 AND 2, ( parm1,parm2 ) >? 8080,6809 /

8080 + 6809 = 14889

INPUT PARAMETER 1 AND 2, ( parm1,parm2 ) >? 8086,-86 /

8086 + -86 = 8000

INPUT PARAMETER 1 AND 2, ( parm1,parm2 ) >? ^C CIN-DOATCOP/MARS

STOP at address 0150 BASCOMDATAMEOUTH
```

Figure-3.4.7 でき上ったプログラムの実行.

このように合計が求められています。

注)演算は16ビットの整数で取り扱われますので、 $-32767 \sim +32767$ の範囲の数でなければなりません。

ここでの例題は非常に単純なものですが、この手法の応用は、複雑で時間のかかる計算や、高速性 を必要とする機器の制御などのソフトウェアの開発に威力を発揮するでしょう。

# 4章 他の8bit CPUおよび 16bit CPUのソフト開発



8bitのCP/Mマシン上で、8080、8085、Z80、6502、6800、6809などの8bit CPU、および8086、8088、Z8000などの16bit CPUのアセンブリ言語をアセンブルすることができます。これらは"クロス・アセンブラ"と呼ばれており、1台のCP/Mマシンで、多くの異なったCPUのソフト開発が可能となる便利なものです。クロス・アセンブラであっても、その機能は自分自身のCPU上で使用するアセンブラのどれをも上回る製品もあり、正にCP/Mならではの現象と言えます。

一方、8bitのCPUのアセンブリ言語のプログラムを、そのまま16bit CPUのアセンブリ言語のプログラムに、自動的に書き変えてしまう "トランスレータ" と呼ばれるソフトがあります。

この種のソフトは現時点では、8080シース・コードを8086ソース・コードにトランスレートするものと、Z80ソース・コードを8086ソース・コードにトランスレートするものが発売されていますが、その他のCPUのものも近々には出現するのではないかと思います。

本章では、このような開発用ソフトの中から、6809アセンブラと8080→8086トランスレータを取り上げ、その使用例を紹介します。

# 4.1 ACT69の使用例

ソーシム社のクロス・アセンブラ、"ACT"シリーズには、現時点で、

ACT80 (インテル8080, 8085, Z80)

ACT65 (モステック6502)

ACT68 (モトローラ6800)

ACT86 (インテル8086, 8088)

ACT69 (モトローラ6809)

がそろっています。これらは、どれもほぼ同様なアセンブル機能を持っており、基本的な機能は3章で紹介した "MAC" や "MACRO-80" と大体同じマクロ・アセンブラですが、ACT独自のユニークな機能もいくつか追加されています。

では、ACT69の実行例を示しましょう。

ソース・ファイルは、ACT69のディスケットに含まれるテスト用のソース・ファイルを使用します。 このソース・ファイルは、6809のすべてのオペレーション・コードとレジスタの組み合わせが、アセンブリ・ソース・プログラムとして書かれているものです。

このプログラムの冒頭には、"LINK" 疑似命令でディスク上の別のファイル "ADRM6809. A69" をリンクするように記述されており、このリンクの様子も見ることができます。

ソース・ファイル "SMPL6809. A69" (ソース・ファイルのエクステンションは, "A69" でなければならない) をタイプアウトして次に示します.

```
A>TYPE SMPL6809.A69 …… 6809のソース・ファイルのタイプアウト.
                        ファイル名のエクステンションは"A69"でなければならない.
                 'Smp16809 - MC6809 Opcode Listing.
        Smp16809 6809 Opcode Listing.
        Since there are so many addressing mode combinations,
        the first part of this list only has enough instructions
        to generate every possible first byte.
        The file ADRM6809.A69 has one of each address mode.
nn:
        equ
                 $FFEE
        equ
mmmmx
                                                               ファイル"ADRM6809, A69"
                                    ;all addressing modes
        Link
                 AdrM6B09
                                                               を呼び出し、当プログラムの
最後にリンクする.
         DRG
                  $100
                                   ; 3A
         ABX
         ADCA
                  #nn
                                   ;89 05
                                   ;99 05
         ADCA
                 nn
                                   1A9 05
         ADCA
                  nn, X
                                   B9 mmmm
         ADCA
                  mmmm
                                    £09 05
                  #nn
         ADCB
                                    ; D9 05
         ADCB
                  nn
                                    ;E9 85
         ADCB
                  B,X
                                    F9 mmmm
         ADCB
                  mmmm
         ADDA
                  #nn
                                    ; BB 05
                                    ;9B 05
         ADDA
                  nn
                                    ; AB 95
         ADDA
                  [B, X]
                                    BB FFEE
         ADDA
                  mmmm
         ORB
                  #nn
                                    ; CA
         ORB
                  nn
         ORB
                  0. -Y
         ORB
                  mmmm
         DRCC
                  nn
                                    :1A
                  PC, U, Y, X, DP, B, A, CC
         PSHS
         PSHU
                  PC,S,Y,X,DP,B,A,CC
                  PC,U,Y,X,DP,B,A,CC
PC,S,Y,X,DP,B,A,CC
         PULS
         PULU
                                    109 05
         ROL
                                    169 BO
         ROL
                  , X+
                                    179 FFEE
         ROL
                  mmmm
                                    149
         ROLA
                                    ; 59
         ROLB
                                    OD
         TST
                  nn
          TST
                  0,-Y
          TST
                  mmmm
          TSTA
```

```
TSTB

; Endx DocOp69.asm

A>
```

Figure-4.1.1 6809のすべてのオペレーション・コードが含まれるテスト用ソース・ファイルのタイプ アウト.

次に、プログラム中の疑似命令 "LINK" で呼び出されるディスク上のもう 1 つのソース・ファイル "ADRM6809. A69" をタイプアウトして示します。これは、6809のすべてのアドレッシング・モードが記述されたテスト用のソース・ファイルです。

```
A>TYPE ADRM6809. A69/ ……ディスク上のリンクされるもう1つのソース・ファイルのタイプアウト
        TITLE
                 'All 6809 Addressing Modes.'
        Example of all 6809 Addressing Modes.
ş
n5:
        EQU
                 14
n8:
        EQU
                 127
mm16:
        EQU
                 OFEDCh
        Accumulator Offset.
8
        LDD
                 A,X
        LDD
                 A,Y
        LDD
                 A.S
        LDD
                 A, U
        LDD
                 B, X
        LDD
                 B, Y
        LDD
                 B,S
        LDD
                 B, U
        LDA
                 D, X
        LDA
                 D, Y
        LDA
                 D,S
        LDA
                 D, U
        LDD
                 CA, X3
        LDD
                 [A,Y]
        LDD
                 [A, S]
        LDD
                 [n8,5]
        LDD
                 [n8,U]
        LDD
                 [n8,PC]
        LDD
                 [mm16, X]
        LDD
                 [mm16, Y]
        LDD
                 [mm16,S]
        LDD
                 [mm16,U]
        LDD
                 [mm16,PC]
        END
A>
```

Figure-4.1.2 プログラム中の疑似命令 "LINK" で呼び出されるもう1つのソース・ファイルのタイプアウト.

ではACT69を起動して、アセンブラを実行してみましょう。その実行例を次に示します。

PRNファイルはドライブA:上に(HEXファイルは指定していないのでログイン・ティスク上に)、
ソース・ファイル名

リファレンス・マップはフル表示を行う。

A>ACT69 SMPL6809 L=A: R=F; …ACT69によるアセンブル例。

SORCIM 6809 Assembler ver 3.5F
Pass 1 - Reading A:SMPL6809.A69
Pass 1 - Reading A:ADRM6809.A69
Pass 2 - Reading A:SMPL6809.A69
Pass 2 - Reading A:ADRM6809.A69
no ERRORs, 7 Labels, 6504h bytes not used. Program LWA = 0548h.

A>アセンブル終了。

Figure-4.1.3 ACT69によるアセンブラの実行.

このように、それぞれのパスで読み込まれるソース・ファイル名が表示されて行き、アセンブルが 終了しました。

生成されたファイルをDIRで確認してみましょう.

A>DIR SMPL6809.\*」…アセンブルにより生成された各ファイルの確認。
AI SMPL6809 A69 I SMPL6809 H69 : SMPL6809 PRN
ソース・ファイル HEXファイル PRNファイル
A>

Figure-4.1.4 アセンブルにより生成されたファイルの確認.

この中で "H69" というエクステンションのファイルが、インテルHEX形式のファイルです。 次に、アセンブルの内容を見るために、PRNファイルをタイプアウトして、その中の数ページを示 します。各ページには、ページ・ヘッダが付き 1 ページのライン数はデフォールトで61ラインとなっ ています。

以上紹介したのはACT19の、ごく基本的な実行例にすぎないことをお断りしておきます。




Figure-4.1.5 ACT69により作成されたPRNリスト

# 4.2 XLT86の使用例

## 4.2.1 動作の概略

XLT86は、8bitのCP/Mマシン上で、8080のアセンブリ言語プログラムを、16bit CPUである8086 用のプログラムにトランスレートするものであり、今までに8080用として作られたプログラムを、人手による書き替えを必要とせず、8086用プログラムに変換することができるものです。

この機能を図示したものを次に示します。




Figure-4.2.1 8086トランスレータ:XLT86の動作原理

この図からもわかるように、まず結論から言えば、8080用に開発されたプログラムを、そのままの機能を持った8086用のプログラムに自動的に変換することができるということです。

では、Figure-4.2.1を順を追って説明しましょう。

まず、8080用に開発されたプログラムがあり、そのアセンブリ・ソース・ファイルがディスケット上にあるとします。例えば、標準的なCP/Mのシステム・ディスクに必ず含まれている。ダンプ・プログラムの "DUMP. COM" と、そのソース・ファイル "DUMP. ASM" などを想定すれば良いでしょう。"DUMP. COM"はもちろんすべてのCP/M上で実行することができますが、16bitの8086上では当然ながら動作しません。

8080用に作ったプログラムが、そのままで8086用としても使えれば、こんなありがたいことはないのですが、これを可能にするのがXLT86である訳です

ダンプ・プログラムを例にとると "COM" ファイルの "DUMP.COM" は、16bitに関しては全く何の役にも立たないので、これは無視します。問題は、そのアセンブリ・ソース・ファイル "DUMP.ASM" にあります。

XLT86は、このアセンブリ・ソース・ファイルを取り込み、そのプログラムのグローバルなデータの流れを分析し、適正な8086のインストラクションに置き替えます。XLT86の生命は、この"global data flow analysis" にあり、これが、同種のトランスレータに比べ、数10%も効率の良いインストラクションを発生させているものと思われます。

このように、8080のアセンブリ・ソース・ファイルからトランスレートされた8086用のアセンブリ・ソース・ファイルは、任意のドライブ上にファイル名 "xxxx. A86" としてセーブされます。そして、このディスケットを、CP/M-86マシンにセットし(ディスクのファイル構造は、CP/M-80, CP/M-86とも同じなので、そのままどちらをどちらへ持っていってもリード・ライト可能です)、そのアセンブラ "ASM86" でアセンブルし、GENCMD (CP/M-80のLOAD1マンドに相当するもの)で、実行可能なコマンド・ファイルとすることにより、8086上で元の8080の場合と同様にダンプ・プログラムを実行することができます。

## 4.2.2 XLT86の実行例

サンプル・プログラムとしては、CP/Mユーザーであれば誰でも知っている、先程のダンプ・プログラムが適当なのですが、紙面の関係で、もっと短いプログラムである本書 2.2 章のファンクション:9 での実習プログラムFigure-2.2.15を取り上げてみます。

そのアセンブリ・ソース・プログラムのファイル名を、ここでは "FUNC9. ASM" とし、そのタイプアウトを再度次に示しておきます。

このプログラムの内容は非常に簡単なもので、キー入力に応じてそれぞれのメッセージが表示されるだけのものです(2.2章のファンクション:9を参照).

```
A>TYPE FUNCY.ASM/ ……サンブル・プログラムのアセンブリ・ソース・ファイルをタイプアウトする.
   FUNCTION 9: PRINT STRING
, *******************
        ORG
               100H
START:
        MVI
                C, 9
                D, MSGINP
        LXI
        CALL
                0005H
        MUI
                C, 1
        CALL
                0005H
        CPI
                "M"
        JZ
                MONGOUT
        CPI
                "N"
                NIGTOUT
        JZ
        CPI
                1AH ;=^Z
        RZ
        MVI
                C,2
                E, '?'
        MVI
                0005H
        CALL
        JMP
                START
MONGOUT:
        MVI
                0,9
                 D, MSGMONG
        LXI
                0005H
        CALL
         JMP
                 START
NIGTOUT:
        MVI
                 C,9
        LXI
                 D, MSGNIGT
         CALL
                 0005H
        JMP
                 START
              ODH, OAH, 'input M) orning or N) ight --->$'
 MSGINP: DB
               ODH, OAH, OAH, 'GOOD MORNING! THIS IS FUNCTION 9.', ODH, OAH, '$'
 MSGMONG: DB
              ODH, OAH, OAH, 'GOOD NIGHT! THIS IS FUNCTION 9.', ODH, OAH, '$'
 MSGNIGT: DB
         END
A>
```

Figure-4.2.2 8080のサンプル・プログラムのアセンブリ・ソース・ファイルのタイプアウト.

この8080用のソース・ファイル "FUNC9. ASM" に対し、XLT86を実行し、8086用のソース・ファイルが生成される過程を紹介します。

XLT86の実行例を次に示します.

コマンド・ラインの「 ] の中に指定した3つのパラメータは、

80……生成されるPRNファイル中に8080のアセンブリ・リストを作成する。

86……同じくPRNファイル中に8086用のラインとステートメントのリストを作成する。

B……同じくPRNファイル中にBASIC BLOCKのリストを作成する。

という意味を持っています。

3つのパラメータ、「80」「86」「B」を指定(本文参照)

A>XLTB6 FUNC9[B0B6B] / ······8080用ソース・プログラム"FUNC9, ASM"に対して, XLT86を実行,

XLT86 Version 1.1

Copyright(c) 1981 以下の5ステップが順次実行されて行く

Digital Research

Symbol Setup ……8080ソース・プログラムの各シンボルのロケーション確認のためのステップ、

Setup Blocks ……アータの流れを分析するためのBASIC BLOCKを決定するステップ、

Join Blocks ……互いのBASIC BLOCKを結合して"Directed Graph"を構成するステップ、

List Blocks ……フロー分析によるBASIC BLOCKのオプショナルなリストを作成するステップ、

Translate-86 ……フロー分析に従って、8080インストラクションを8086インストラクションに変換するステップ

A> トランスレート終了.

8080のソースプログラム "FUNC9. ASM" に対するXLT86の実行例. Figure-4.2.3

このように、5つのステップを経てトランスレートの作業が終了しました。 生成された各ファイルをDIRで確認してみましょう。

A>DIR FUNC9. ¥ / ……XLT86の実行によって生成される各ファイルの確認.

A: FUNC9 ASM : FUNC9 PRN : FUNC9 8080ソース・プログラム A> 各種リストファイル 生成された8086用ソース・プログラム

Figure-4.2.4 XLT86の実行により生成された各ファイルの確認。

8086用のソース・ファイル "FUNC9. A86" が生成されています。8080用のソース・プログラムが、 どのように8086用のソース・プログラムにトランスレートされているでしょう。 "FUNC9. A86"をタ イプアウトして次に示します.

```
A>TYPE FUNC9. A86/ ……でき上った8086用ソース・ファイルのタイプアウト.
        FOLL
                 Byte Ptr O[BX]
    FUNCTION 9: PRINT STRING
        DRG
                 100H
START:
        MOV
                 CL. 9
                 DX, (Offset MSGINP)
        MOV
        INT
                 224
        MOV
                 CL, 1
        INT
                 224
                 AL, 'M'
        CMP
                 MONGOUT
        JZ
        CMP
                 AL, 'N'
        JZ
                 NIGTOUT
        CMP
                 AL, 1AH
                                            : = ^Z
         JNZ
                 L_1
         RET
L_1:
         MOV
                 CL,2
                 DL, '?'
         MOV
         INT
                 224
         JMPS
                  START
MONGOUT:
                 CL, 9
         MOV
         MOV
                  DX, (Offset MSGMONG)
         INT
                  224
         JMPS
                  START
NIGTOUT:
         MOV
                 CL, 9
         YOM
                  DX, (Offset MSGNIGT)
                  224
         INT
         JMPS
                  START
         EQU
L_2
         DSEG
                  Offset L_2
         ORG
MSGINP
         DB
                  ODH, OAH, 'input Morning or Night --->$'
                  ODH, OAH, 'GOOD MORNING! THIS IS FUNCTION 9.', ODH, OAH, '$'
MSGMONG DB
                  ODH, OAH, OAH, 'GOOD NIGHT! THIS IS FUNCTION 9.', ODH, OAH, '$'
MSGNIGT DB
         END
A>
```

Figure-4.2.5 でき上った8086用ソース・ファイルのタイプアウト.

このソース・ファイルをCP/Mのアセンブラ "ASM86" でアセンブルすれば良い訳です.

次に、8080ソース・プログラムが、8086用にトランスレートされる過程の分析リストなどが含まれる PRNファイル "FUNC9. PRN"の中から、パラメータ "B"と "86"によって生成されたBASIC BLOCK のリストと、8086用のラインとステートメントのリストを示します。

ここで示されているそれぞれのBASIC BLOCKが、データ・フローの分析によって適切に組み合わされ、8086用にトランスレートされていく訳です。

LIST OF BASIC BLOCKS	
Stock At 0005 (subr), AB6 = 0000 Entry ActivesExit Actives	ENTRY NECTIVE BUDGHE -AUZSPI Exit Active BCDEHAUZSPI
Istate: opcode uses : op : vi : v2 : opcode kills : live regs :	istaté: opcode uses : op : v1 : v2 : opcode kills : live regs :
Block At 0100 (code), AB6 = 0100 Entry Active: B==+K_A-=== Exit Active: B-DEHL-A	•
istwie: opcode uses : op   v1   v2   opcode kille   live regs :	•
7	•
Block At 0108 (code), A86 = 0108	•
(state) opcode uses   op   v1   v2   opcode kills   live regs	•
11	
Block At 010D (code), AB6 = 010D Entry Active: BCDEHL-A Exit Active: BCDEHL-A	
istats: opcode uses : op : v1 : v2 : opcode kills : live reqs :	•
1 15:	
Block At 0112 (code), AB6 = 0114 Entry Active: BCDEHL-A Exit Active: BCDEHL-A	
istmt#: opcode uses   op   vi   v2   opcode kills   live regs	•
1 16:	
Block At 0117 (subr), AB6 = 0118 Entry Active: BCDEHL-A Exit Active: B	
rather opcode uses : op : v1 : v2 ! opcode kills ! live regs !	
1 1918CDEHL-AOZSPI 1RZ : : :	•
Block At OliA (code), A86 = 0120 Entry Active: BHL-A Exit Active: BHL-A	•
!stat#: opcode uses : op : v1 : v2 : opcode kills : live regs :	•
	• The second section is a second section of the second second second second section sections and section of the second second section section sections are second second section sections and section section sections are sections as the second section sect
211	1 0 H Bull Byte Ptr O(BI) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Block At 0121 (code), AB6 = 0127 Entry Actives BHL-A Exit Actives BHL-A	2 2   FLANCTION 9: PRINT BYRING 3 3   1838-2838-2838-2838-2838-2838-2838-2838-
istate: opcode uses   op   vi   v2   opcode kills : live regs :	7 7 CL.9
1   100	9 9 INT 224 11 11 PM CL,1 12 12 INT 294
Block At 0124 (code), AB6 = 012A Entry Active: BHL-A Exit Active: BHL-A	1 1 1 2 22 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1
istate: opcode uses : op 1 v1 : v2 : opcode kills : live rece :	17 17 J2 MIGTOUT 18 18 AL, 10H 1=17
28	19 19 JNZ L_1 19 19 HT
	19 L1 L1 2 L1 2
Block At 012C (code), A86 = 0132 Entry Active: BHL-A Exit Active: BHL-A	25 25 JMPS START 27 27 HONSOUT:
Sitry Active:   B	29 28 HOV CL, 9 29 HOU DX, (Offset HSGHONG) 30 30 INT 224
31	31 31 START START 33 33 NIGTOUT: 4 MOV CL, 9
Block At 012F (code), A86 = 0135 Entry Active: BML-A Exit Active: BML-A	11 1 1
stat#: opcode uses   op   v1   v2   encode bills   live sees	37 37 JMPS IITIIII IIIII IIIII IIIIII IIIIII IIIIII
341 - IRVI   C  091-C-   IB - NL A-   331 - ILXI   D  01851 - DE   IB - NL A-   341 - ICALL   00051   IB - NL A-   1	". " . " . " . " . " . " . " . " . " .
Nock At 0137 (code), A86 = 013D	41 41 MSGNIGT DB ODM, ORM, ORM, ORM, ORM, TROOD NIGHT! THIS IS FUNCTION 9.', ORM, ORM
state: opcode uses : op : v1 : v2 : opcode kills : live regs :  37:	•
Nock At 013A (data), AB6 = 0140 Entry Active:	• •
Entry Active:	• •
391	
	•
391	
40	• •

Figure-4.2.6 PRNファイルに含まれるBASIC BLOCKのリスト.

## 他の8bit CPUおよび16bit CPUのソフト開発

BASIC BLOCKのリスト中の (subr) はサブルーチン, (code) はメイン・ラインコード, (data) はデータ・ブロックを表します.

その他、XLT86は、例えばCP/M-86の "コンパクト・メモリモデル"用のソース・プログラムを作ったり、コードとデータ・セグメントをオーバラップさせないようにするなど、いくつかの指示をXLT86の実行時にパラメータとして与えることができます。

# 5章 各種高級言語による 同一主題ソフト開発例



CP/M は、高級言語の分野においても、他の OS に比べ圧倒的に優位です。  $2\sim3$  の代表的な言語にとどまらず、いろいろな言語プロセッサを使いたい場合、どうしても CP/M に頼らざるを得ないのです。

例えば、代表的な言語である COBOL では、ANSI 標準 COBOL (ANSI X3.23 1974) のレベルIIが走り (CIS COBOL) これは、プロフェッショナルのプログラマが十分満足できる内容です(これには便利な \*COMPUTE" ステートメントも使用できる).

また、今まで限られた機種でしか利用できず、使いたくても使えなかった人が多い APL なども、国内の販売店で入手できるようになりました。CP/M 上で走る APL を具体的に紹介するのは本書が最初と思いますが、APLが、CP/M マシン上で安価に誰もが利用できるということは、スカラー、ベクトル、マトリックスなどのデータ解析、数値解析、それにグラフィックスなどの分野の人達に大きな刺激を与えるものと思われます。


この章では、一般のユーザーが、容易に入手可能な言語を11種類取り上げました。そこで、簡単な問題を全部の言語に与え、その問題解決をそれぞれの言語で実現してみましょう。

取り上げた11種類の言語と、その商品とメーカー名を次に示します。購入先などは本書の巻末付録 Cに示しておきます。

- つだり
- 1. COBOL······CIS COBOL (米 MICRO FOCUS 社) 中間言語コンパイラ
- 2. FORTRAN······FORTRAN-80 (米 Microsoft 社) コンパイラ
- 3. BASIĆ……CB-80 (米 Digital Research 社) コンパイラ
- 4. PASCAL……Pascal/MT+(米 Digital Research 社) コンパイラ
- 5. PL/I······PL/I-80 (米 Digital Research 社) コンパイラ
- 6. PL/M······PLMX (米 Systems Consultants 社) コンパイラ
- 7. Ć······BDS C Compiler (米 BD Software 社) コンパイラ
- 8. FORTH……Rgy FORTH(日 リギーコーポレーション)コンパイラ
- 9. LISP……mu LISP (米 The SoftWarehouse 社) 中間言語コンパイラ/インタープリタ
- 10. ALGOL……ALGOL-M (米 Mark Moranville) 中間言語コンパイラ/インタープリタ
- 11. APL.....SOFTRONICS APL\80 (米 SOFTRONICS 社) インタープリタ

以上の言語に対する課題は次のようなものです。

プログラム名は、「SAMPLE」とします。その内容は、プログラムを実行した場合の具体的なスクリーン表示例で示します。



つまり、ただの数列の総和 $(1+2+3+\cdots+n)$ を求めるプログラムですが、その中には、コンソールとの入出力、演算、判断の要素が入っています(入力が0や、1, 2, 3の場合、答えの式がおかしいなど、細かいことには目をつぶって下さい)。

では、この課題「SAMPLE」を、COBOL から順にそれぞれの言語で実現して行きましょう.

ここでは、これらの言語とその使い方についての詳細な解説を行うのが目的ではありません。今まで、一部のミニコンピュータや、大型コンピュータでしか使うことができなかった言語の、そのフルセットあるいはサブセットレベルのものが、CP/Mマシン上で簡単に使用できるという事実を紹介するのが目的です。

言語は本来、それぞれに適する分野があり(PL/Iとか、Cなど、アセンブラ・レベルに近いシステム記述から、ビジネス・アプリケーションの記述まで、広く利用できる言語もあるが)、それぞれの特徴を生かしたサンプル・プログラムを作ればなお良いのですが、ここではただ、各言語の書き方や、雰囲気を比較する意味で、画一的に取り扱っていることをご了承下さい。

## 5.1 COBOL

### 5.1.1 COBOLについて

COBOL (Common Business Oriented Language) は、その名の通り事務用共通言語であり、身近な例では、銀行のオンライン・システムや、各会社の給与・人事その他の会社経営システムなど、事務分野の大半のものに使用されています。

COBOL は、1959年に事務用共通言語の開発を目的として設立された組織である CODASYL (the Conference On DAta SYstems Language. コダシル) によって、その仕様書が作成され、1960年に

一般に公開されました.

この仕様書に基づき、各社が COBOL コンパイラを開発し、1960年末には、すでに RCA と UNIVAC が完成して両機種間で同一 COBOLプログラムの互換性の実験を行い、 見事に成功しています。 この 当時の COBOL は、 現在 COBOL-60と呼ばれています。

CODASYL と ANSI (アメリカ国立標準協会) との関係は、COBOL 文法の開発を CODASYL が行い、その標準化を ANSI が行うことになっています。

COBOLは、CODASYLの管理により常に保守改訂が行われており、他のコンピュータとの互換性が極めて良いことは、他の言語にはない最大の特徴であり、投資効率の高い言語であると言うことができます。

現在の COBOL の規格は、改訂アメリカ規格 COBOL X3.23-R1974が多く使われており、JIS COBOL もこれに準じています。

CODASYL の指示で、COBOL のマニュアルなどには、必ず次の文章が書かれていますので紹介しておきましょう。

COBOL は産業界の言語で、いずれの会社、会社団体、あるいはいかなる組織団体の所有物でもない。

いずれの参画者、CODASYLプログラミング言語委員会も、このプログラミング・システムと言語の正確性および機能に関しては、なんの保証もしないし、一切の責任も負わない。

## 5.1.2 MICRO FOCUS社 CIS COBOLについて

CIS COBOL は、Federal High COBOL のGSA 仕様に一致しており、CP/M マシン上で(例えばあなたの PC-8001、8801でも)ANSI X3.23 1974 COBOL の、それもレベルIIを使用することができます(注:ここで使用した CIS COBOL Version 4.4 は、レベルIIのバージョンではありません)。

CIS COBOL は、次の8つのモジュールをレベルIIで完全に実行します。

- •ニュークリアス (中核)
- テーブル・ハンドリング (表操作)
- シーケンシャル I/O (順ファイル)
- リラティブ I/O (相対ファイル)
- ●インデックス I/O (索引ファイル)

## 各種高級言語による同一主題ソフト開発例

- インタープログラム・コミュニケーション (プログラム間連絡)
- ソート・マージ (整列併合)
- ●コミュニケーション (通信) ……ただし、ハードウェアのサポートがされていること (レポート・ライタはない)。

また、次のモジュールはレベル I で実行します。

- ●セグメンテーション (区分化)
- ライブラリ (登録集)
- ●デバッグ

その他、ミニコンピュータや、大型コンピュータの COBOL ではサポートされていない COBOL の入出力モジュールに内蔵された、全画面処理用のアドバンス画面形式と、データ入出力機能、カーソルのダイレクト・アドレッシングによるデータ入出力機能、その他、マイクロコンピュータを十分に活用するためのいくつかの拡張機能があります。

また、CIS COBOL には、ユーティリティとして "FORMS-2" という、COBOL ソース・コード・ジェネレータが用意されており、CRT と対話形式で非常に能率的にプログラムを作成することができます。

# 5.1.3 CIS COBOLによる「SAMPLE」プログラムの作成

まず、そのソース・プログラムを次に示します。

COBOL に関しては、若干 "SAMPLE" プログラムの仕様と異なる箇所もありますが、大形コンピュータで、COBOL の専門家が書くプログラム風に書かれています。もちろん、主題プログラムの仕様を満足するだけであれば、この数分の一のステップ数で書くことができます。

```
A>TYPE SAMPLE.CBL 754/1801725555180TEEN
      * CIS COBOL sample program for "Application CP/M" *
       IDENTIFICATION DIVISION.
      PROGRAM-ID.
                          SAMPLE.
                           Mr. MURASE.
       ALITHOR.
                                       プログラムの開発し
      DATE-WRITTEN.
                          8/23/1982
                          8/23/1982
      DATE-COMPILED.
      ENVIRONMENT DIVISION.
                          PC-8801withCPM. コンピュータの物理的なものに傾することを定義
       SOURCE-COMPUTER.
                                            → DISPLAY, ACCEPTIC, ■ BISE 各省部した特に、
       OBJECT-COMPUTER.
                          PC-8801withCPM.
                           CONSOLE IS CRT.
                                             CRI及指定することを定慮。
      SPECIAL-NAMES.
```

```
DATA DIVISION. ……オフジェクト・プログラムによって処理されるすべてのデータを、ここで定義する。
      WORKING-STORAGE SECTION.
                                使用する変数はすべて定義する
                                PIC 9(6) V9. 独立項目としている。01×PIC 9(6)V9. でもよい
      77 X
                                            → 小数点以上6桁,以下1桁を定義.
      01
          CRT-TITLE.
          03 FILLER
                                PIC
                                     X (80) VALUE SPACE.
          03
              TITLE-A
                                    X(BO) VALUE "1+2+3+...n = x".
                                PIC
          03
              FILLER
                                PIC
                                    X (80) VALUE SPALE.
                                                                    VALUETSANT
              CRT-INPUT-TITLE.
          0.3
                                                                    初期値を与える.
              05 TITLE-B
                                PIC X(30) VALUE
                                "input n (n = 1...250)
                                                        -->0000".
              05 FILLER
                                PIC X(50) VALUE SPACE.
              05 ERR-COMMENT
                                PIC X(80) VALUE SPACE.
          03
              CRT-ANSWER-AREA.
                                PIC X(10).
              05 COMMENT-1
                                           ~は上位の0を表示しない。
                                     229. 〜は上位の0を表示しない。

X(2). ニは表示する桁で、編集項目である。
              05
                  INPUT-NOTE
                                PIC
              05 COMMENT-2
                                PIC
              05 ANSWER
                                PIC
                                     222,229.
              05 CUR-SET
                                PIC
                                     X(160) - ...... FILLER以外の変数を定義することで、
                                              カーソルをエリア最下部にセットする。
      01 CRT-INPUT-AREA-SET
                                REDEFINES CRT-TITLE.
          03 FILLER
                                PIC X(267).
          03 INPUT-DATA
                                PIC
                                    9(3).
      PROCEDURE DIVISION. ·····テータ処理部
         INITIAL-SET ***
          MOVE ZERO
          DISPLAY SPACE. ..... 画面全体をクリア
          MOVE SPACE
                                     TO CRT-ANSWER-AREA。 ……答えエリアをクリア、
      TITLEOUT-ACCEPT.
       △→ DISPLAY CRT-TITLE. 初期画面表示
       B- DISPLAY CRT-INPUT-AREA-SET. …そこにカーソルをセット.
       ○→ ACCEPT CRT-INPUT-AREA-SET. データ入力.
          CHECK DATA ***
          IF INPUT-DATA < 251
               THEN MOVE SPACE
                                     TO ERR-COMMENT
                   MOVE "1+2+3+..." TO COMMENT-1
                                                   答えエリアの表示内容のセット。
                   MOVE INPUT-DATA
                                     TO INPUT-NOTE
                                                    入力値が正しい時.
                   MOVE " ="
                                     TO COMMENT-2
              ELSE MOVE "INPUT ERROR !
                                         ----> RETRY PLEASE
                                     TO ERR-COMMENT
                                                              入力値エラーの時
                   GO TO TITLEOUT-ACCEPT.
          COMPLITE ***
          ADD 1 INPUT-DATA
                                     TO X.
                                                    nまでの総和の計量
          MULTIPLY 0.5 BY X.
          MULTIPLY X BY INPUT-DATA GIVING ANSWER.
       ⑩→ DISPLAY CRT-TITLE. 画面全体(今回は,答えエリアに内容が入っている)を表示.
          STOP RUN.
A>
```

Figure-5.1.1 COBOL による "SAMPLE" のソース・プログラム.

CIS COBOLのソース・ファイル名のエクステンションは、任意のものでかまいません。

## 各種高級言語による同一主題ソフト開発例

ここではnまでの総和の計算を、ループを使わず、

 $((n + 1) \times 0.5) n = x$ 

という式で求めています。

スクリーンへの表示は、CRT全体を各変数で分割して表示位置をセットしています。その変数とCRTの関係を次に示します(このような手法を用いずに、もっと簡単に表示できますが)。




Figure-5.1.2 CRT全体を各変数で分割した図

さて、次はこのソース・プログラム "SAMPLE.CBL" をコンパイルします。 コンパイルして、そのプログラムを実行するために必要な最低限の各ファイルを、STAT コマンドで示しておきます(もちろん CIS COBOL のパッケージに含まれています)。

```
A>B:STAT *. */
 Recs Bytes Ext Acc
             3 R/W A:COBOL.COM
1 R/W A:COBOL.IO1
  272
         34k
                                    コンパイラのルート・プログラム。
  52
          7k
               1 R/W A: COBOL. IO2
  91
         12k
                                   コンバイラのオーバレイ・モジュール
  52
         7 k
               1 R/W A: COBOL. 103
               1 R/W A: COBOL. IO4
  25
         4k
  272
         34k
                3 R/W A:RUN.COM ランタイム・システム
               1 R/W A: SAMPLE. CBL SAMPLE JDJ 51.00 Y-2.7P-1/L.
  20
          3k
Bytes Remaining On A: 140k
A>
```

Figure-5.1.3 CIS COBOL のコンパイルとプログラムの実行のために、最低限必要な各ファイル。

コンパイラの実行と、生成されたファイルの確認などの実行例を次に示します。

```
A>DIR SAMPLE.*! .....コンパイル前の"SAMPLE"ファイルをすべてリストアウト.
A: SAMPLE CBL ……ソース・ファイルのみ存在する.
A>COBOL SAMPLE.CBL / ……ソース・ファイル SAMPLE.CBL (に対し,コンパイラを実行する
** CIS COBOL V4.4 COPYRIGHT (C) 1978,1981 MICRO FOCUS LTD
**COMPILING SAMPLE.CBL
** ERRORS=00000 DATA=00977 CODE=00303 DICT=00333:09126/09459 GSA FLAGS= OFF
A>DIR SAMPLE.*! ……コンパイル終了後,すべての"SAMPLE"ファイルをリストアウト.
A: SAMPLE CBL : SAMPLE INT : SAMPLE LST .....INT JPT NELST JPT NT
   ソース・ファイル・
                中間コード・ファイル
                                              生成されている。
A>B:STAT SAMPLE.INT/ ……中間コード・ファイルの容量を調べる
RECS BYTES EXT ACC
         2K
              1 R/W A: SAMPLE. INT ……2Kバイト長である。
BYTES REMAINING ON A: 131K
A>
```

Figure-5.1.4 CIS COBOL のコンパイラの実行と、生成されたファイルの確認。

コンパイルは成功して、2 Kバイトの中間コードのファイル "SAMPLE. INT" と、リスト・ファイル "SAMPLE. LST" が生成されています。

では、"SAMPLE" プログラムを実行してみましょう。中間コードのプログラムをランタイム・システム "RUN、COM" で実行します。

```
A>RUN SAMPLE.INT / ……コンパイルされた"SAMPLE"プログラムの実行。
ランタイム・システムを起動して実行させる。
```

Figure-5.1.5 CIS COBOL で作成された "SAMPLE" プログラムの実行.

ランタイム・システムと、中間コード・ファイルがメモリ上にロードされると実行開始となり、スクリーン全体がクリアされて、次のように表示されます。

Figure-5.1.6 "SAMPLE" プログラムの実行①、入力値エラーの例(エラー・メッセージが出力される点は、仕様と異なります)。

## 各種高級言語による同一主題ソフト開発例

前のリストの"300"を"100"と書き換えて実行すると、次のようになりました。

```
      1+2+3+...n = x

      input n (n = 1...250) -->100 / … 適正な値を入力.

      1+2+3+....100 = 5,050 ·······入力値と答えが出力されている.

      A> ······CP Mに戻った.
```

Figure-5.1.7 "SAMPLE" プログラムの実行②. 適正な入力値の例.

参考までに、コンパイル時に生成されたリスト・ファイルの "SAMPLE.LST" の一部を次に示しておきます。

** CIS (	COBOL V4.4 SAMPLE.CBL	PAGE:	0001
	CIS COBOL sample program for "Application CP/M"	*	
			0118
			0118
	IDENTIFICATION DIVISION.		0118
F	PROGRAM-ID. SAMPLE.		0118
	AUTHOR. Mr. MURASE.		0118
1	DATE-WRITTEN. 8/23/1982		0118
1	DATE-COMPILED. 8/23/1982		0118
*			
	ENVIRONMENT DIVISION.		0118
	SOURCE-COMPUTER. PC-8801withCPM.		0118
(	DBJECT-COMPUTER. PC-8801withCPM.		0118
	SPECIAL-NAMES. CONSOLE IS CRT.		0118
*			
1	DATA DIVISION.		0118
	WORKING-STORAGE SECTION.		0184
	77 X PIC 9(6)V9.		0184
*			
	O1 CRT-TITLE.		018B
	03 FILLER PIC X(80) VALUE SPACE. 03 TITLE-A PIC X(80) VALUE "1+2+3+		018B
	03 TITLE-A PIC X(80) VALUE "1+2+3+	n = x".	OIDB
	•		
36.3	** COMPUTE ***		
	ADD 1 INPUT-DATA TO X.		00B1
	MULTIPLY 0.5 BY X.		0006
	MULTIPLY X BY INPUT-DATA GIVING ANSWER.		00D5
	DISPLAY CRT-TITLE.		00EB
			010B
** ***	STOP RUN.	LIDN ALLICO	010B
		URN AV/00	01/BK
	ILER COPYRIGHT (C) 1978,1981 MICRO FOCUS LTD RS=00000 DATA=00977 CODE=00303 DICT=00333:09126/094		dra dies sets

Figure-5.1.8 コンパイル時に生成されたリスト・ファイルの一部をタイプアウト。

CIS COBOL のその他多くの機能の紹介は省略します.

## 5.2 FORTRAN

#### 5.2.1 FORTRANについて

FORTRAN (FORmula TRANslator) は、科学技術計算用の言語であり、1958年に IBM が改訂版の FORTRAN IIを発表し、そのコンパイラが作られてから一般に広く普及し始めました。その後、1962年に FORTRAN IVとそのコンパイラが発表され、これが現在の標準化された ANSI FORTRAN の基となっています。

日本の JIS FORTRAN の最高水準7000は、ANSI の FORTRAN に準じています。

FORTRAN は、なぜか日本では非常にもてはやされている言語であり、COBOL に次いで多く使われています。

プログラムの書き方は、BASIC 言語によく似ているので (BASIC が FORTRAN に似ているのであるが)、BASIC 言語の書ける人なら少しの学習で FORTRAN が書けるようになるでしょう。

## 5.2.2 Microsoft社 FORTRAN-80について

FORTRAN-80は、ほぼ、JIS FORTRANの水準7000を満たしていますが、いくつかの拡張機能と制約事項があり、それを次に示します。

FORTRAN JIS 水準7000の上に拡張された機能。

- (1) STOP 文, PAUSE 文に "STOP C" または "PAUSE C" とC が使用されるときに, C は 6 文字のASCII コードが使用できる。
- (2) READ 文もしくは WRITE 文の中に、ERR=およびEND=と書いて入出力時エラーが発生したとき、および入出力時のファイルが終了したときの分岐を書くことができる。
- (3) PEEK, POKE, INP およびOUT 機能が付け加えられている.
- (4) 文関数で添字のついた変数を使うことができる。
- (5) 整定数が使用できるところでは、16進数も使用できる。
- (6) 文字データの列 (アポストロフィでくくられた文字) が nH の形の代わりに使用できる.
- (7) 文字データは、整定数としての式の中で使用することができる。
- (8) 継続行の数に制約はない。
- (9) 各種の型データを式の中、または代入文に用いることができる。また変換は自動的に行われる。

FORTRAN JIS 水準7000に対して次の制約があります.

- (1) 複素数型のデータが使用できない。
- (2) 宣言文は、つぎの順序になっていなければならない。
  - PROGRAM 文, SUBROUTINE 文, FUNCTION 文, BLOCK DATA 文
  - ●型盲言文, EXTERNAL 文, DIMENSION 文
  - COMMON 文
  - EQUIVALENCE 文
  - ●DATA 文
  - ●文関数
- (3) データの型に応じてコンピュータのメモリを占める大きさが異なる。整数、実数、倍精度実数および論理型に応じて必要なメモリの容量が異なる。
- (4) 代入文における符号および DO文の最初のコンマは、その文の開始行に現れなければならない。
- (5) 入出力並びの要素として、複数個のデータをかっこでくくった形は使用できない。

FORTRAN-80は、FORTRAN で書かれたソース・ファイル(ファイル名のエクステンションは "FOR")をコンパイルし、リロケータブル・オブジェクト・ファイル(マイクロソフト・リロケータブル・オブジェクト・フォーマット、エクステンションは "REL")を生成するコンパイラです。生成された RELファイルは、付属の LINK-80(リンク・ローダ)により、FORTRAN のライブラリとのリンク、それにアセンブラや他の言語による REL ファイルとのリンクを行うことができます。

# 5.2.3 FORTRAN-80による「SAMPLE」プログラムの作成

まず、ソース・プログラムを次に示します。

```
A>TYPE SAMPLE.FOR ファイル名のエクステンションは、FOR"とする。
       FORTRAN-80 sample program for "Application CP/M" 行の最初がでで始まる行は、
                                                         コメンルとなる。
C
C
     INTEGER N. NUMB, TEMP --- 各変数の定義.
C
C
       ** Title out
                                      タイトルの出力。
      WRITE (1, 100)
 100 FORMAT (1H , 15H1+2+3+...n = x/)
C
       ** Input message out, Key input and Check
   10 WRITE (1, 200)
  200 FORMAT (1H+, 27Hinput n (n = 1...250) -->) Aカメッセージの出力
      READ (1, 300) N
  300 FORMAT (110)
                                        数値nの入力とそのチェック.
      IF (N.LT.1 .OR. N.GT.250) GO TO 10
```

```
C
C
        ** Compute
      NUMB = N
      TEMP = N
                                  nまでの総和の計算
   20 \text{ NUMB} = \text{NUMB} - 1
      IF (NUMB .EQ. 0) GO TO 30
      TEMP = TEMP + NUMB
      GO TO 20
C
C
        ** Answer out
  30 WRITE (1, 400) N, TEMP
  400 FORMAT (1H , 10H1+2+3+...., 16, 3H = , 15//) 答えが表示されている.
      STOP
      END
A>
```

Figure-5.2.1 FORTRAN による "SAMPLE" プログラムのソース・ファイル.

ソース・プログラムをコンパイルして、FORTRAN のライブラリとリンクし、実行可能なオブジェクト・ファイルを生成するには、最低限、次に示すファイルが必要です(もちろん FORTRAN-80のパッケージに含まれています)。

```
A>B:STAT *.* /
Recs
      Bytes Ext Acc
            2 R/W A:F80.COM ---- 35//45
 213
       27k
 207
        26k
              2 R/W A:FORLIB.REL リロケータブル・オブジェフト形式の各種ライブラリ
              1 R/W A:L80.COM ----
  84
        11k
              1 R/W A:SAMPLE.FOR
   5
        1 k
                                  "SAMPLE"プログラムのソース・ファイル
Bytes Remaining On A: 176k
A>
```

Figure-5.2.2 FORTRAN-80のコンパイル→リンク→実行に必要な最低限の各ファイル.

では、コンパイルの作業を始めましょう。各時点での DIR コマンドによる "SAMPLE" ファイルの確認をしながら、コンパイラの実行とリンク・ローダの実行例を次に示します。

```
A>DIR SAMPLE.*/
A: SAMPLE FOR ······*SAMPLE"ファイルは、ソース・ファイルのみ存在。

A>F80 SAMPLE, SAMPLE=SAMPLE / コンパイラの実行、関係的なコマント・ラインで振り、RELファイルと、PRNファイルをディスク上に生成する。

A>DIR SAMPLE.*/ ······生成されたファイルの確認。
```

```
A: SAMPLE FOR : SAMPLE PRN : SAMPLE
                 リスト・ファイル リロケータブル・オブジェクト・ファイル
              終了と同時にCP/Mに戻る、
A>LBO SAMPLE/E, SAMPLE/N / ……リンク・ローダの実行. 標準的なコマンド・ラインであり, COMファイルが
                                       ディスク上に生成され、終了後はCP/Mに戻る.
                     にセーブする、
Link-80 3.44 09-Dec-81 Copyright (c) 1981 Microsoft
     0103 1B74 < 6769>
Data
24819 Bytes Free
CO16F 1B74
                 271
A>DIR SAMPLE.*! -----生成されたファイルの確認.
A: SAMPLE FOR : SAMPLE PRN : SAMPLE REL : SAMPLE COM
                                          実行可能な純マシン・コードのファイルが
A>B:STAT SAMPLE.COM / ... "SAMPLE COM"
                      容量の確認。
 RECS BYTES EXT ACC
              1 R/W A: SAMPLE. COM ······ 7Kバイト長である.
         7K
BYTES REMAINING ON A: 164K
4>
```

Figure-5.2.3 FORTRAN-80によるコンパイラの実行,リンク・ローダの実行と生成されるファイルの確認.

でき上った "SAMPLE. COM" を実行してみましょう. FORTRAN-80はコンパイラなので、 "SAMPLE. COM" 単独で実行できます.

```
A>SAMPLE / SAMPLE / D7ラムの実行。

1+2+3+....n = x
input n (n = 1...250) -->290/ ……251以上のため入力エラーとなる。
input n (n = 1...250) -->200/ ……再度正しい値を入力。

1+2+3+.... 200 = 20100 ……入力した値と答えが出力された。
STOP ……FORTRAN-80のシステムからの出力。

A>
```

Figure-5.2.4 FORTRAN-80で作成された "SAMPLE" プログラムの実行.

参考までに、リスト・ファイルの "SAMPLE. PRN" の一部を次に示しておきます.

```
A>TYPE SAMPLE.PRN /
FORTRAN-80 Ver. 3.44 Copyright 1978-1981 (C) By Microsoft -- Bytes: 16966
Created: 10-Dec-81
1 C FORTRAN-80 sample program for "Application CP/M"
```

```
< A
                                                               T
                         004B"
                                   7000
                                                   .1600
                                                              702
43900
          SOF
                         "4400
                                   200F
                                                   "0200
                                                             SOOF
0015,
          TOF
                          mZ000
                                   TOOL
                                                   49000
                                                              7$$
                                                          :sladel
                 "A400
                               T:010002
                                           m6400
                                                        Z0000011
"Z000
         GM3T
                          0002"
                                   AMUN
                                                   .. 1000
                                                       Variables:
          15$
                                    288
                                                              QN$
          ZM$
                                  1INI$
                                                              OI$
                                         Subroutines Referenced:
                             Data Area Length=006C (108) Bytes
                          Program Unit Length=00BB (184) Bytes
                                    00 00 00 10
                                                   00B43
                                                            ****
                                   - S0S0S0S0S0S
                                                   .3400
                                                            ****
                                               END
                                                              58
                                    19$
                                            CALL
                                                   'BAOO
                                                            ****
                                             POTS
                                                              82
                                    QN$
                                            CALL
                                                   'BA00
                                                            ****
                                    OI$
                                            CALL
                                                   *2A00
                                                            ****
                                   £0 '9
                                            IAM
                                                    . 2400
                                                            ****
                       H' COT OO OO OO 101'H
                                            IXT
                                                   *0A00
                                                            ****
                                    N°a
                                            IXT
                                                   000Ds
                                                            ****
                                 B' LEMP
                                            IXT
                                                   *A900
                                                            ****
   400 FDRMAT (1H , 10H1+2+3+..., 16, 3H = , 15//)
                                                               LZ
                                    ZM$
                                            CALL
                                                   B100
                                                            ****
                       H'101 00 00 001'H
                                            TXI
                                                   0012
                                                            ****
                                 700Z'Q
                                            IXT
                                                   0015
                                                            ****
                                   10 MBILE (1' 500)
                                                               II
    ** Input message out, Key input and Check
                                                       Э
                                                               OI
                                                      0
                                                               6
                                            CALL
                                                   0000Es
                                                            ****
              100 FORMAT (1H , 15H1+2+3+, ... n = x/)
                                                               8
                                   ZM$
                                                   ,3000
                                            CALL
                                                              ***
                       H100 00 00 1014H
                                            IXT
                                                   .6000
                                                            ****
                                 D'100F
                                            IXT
                                                   49000
                                                            ****
                                  TINI$
                                            SMC
                                                   000025
                                                            ****
                                  B'eer
                                            LXI
                                                   ٥٥٥٥٥ ،
                                                            ****
                                   MRITE (1, 100)
                                                                1
                                   ** Title out
                                                       Э
                                                                9
                                                       Э
                                                                S
                           INTEGER N, NUMB, TEMP
                                                                b
                                                       Э
                                                                Ω
                                                       Э
                                                                Z
```

## 5.3 BASIC

## 5.3.1 BASICについて

BASIC は、もう言わずと知れた BASIC であり、パソコン=BASIC、世の中のコンピュータはすべて BASIC、と思い込んでしまっている人もいるくらいであり、それほど普及している言語です。

BASIC の名は、一説によると Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code に由来すると言われていますが、筆者個人的にはただ、「基礎の」とか「初歩の」といった意味での"basic"をとったものである方が"BASIC"らしいのではないかと思っています。

BASIC は、米国 Dartmouth 大学の J. G. Kemeny と、 T. E. Kurtz を中心に開発された、会話型のプログラミング言語であり、FORTRAN に非常によく似ています。一般に使われ始めたのは、1965年に GE235システムにインプリメントされてからであると言われています。

開発当初は、大型マシンの TSS で使用する目的であったのですが、マイクロコンピュータの驚異的な発達のおかげで、今では各家庭やオフィスのパーソナル・コンピュータで主に使用されており、言語の機能も、当初のスーパー・スーパー・セットと言えるほど拡張されています。

BASIC のコンパイラは、マイクロコンピュータ用のものが実現されており、BASIC も実務レベルで本格的に利用できるようになりました。コンパイラ型 BASIC については、本書3.4章でマイクロソフト社の"BASCOM"を、当項でデジタルリサーチ社の"CB-80"を取り上げています。

## 5.3.2 Digital Research社 CB-80について

(CB-80は Compiler System 社の製品であるが、1981年秋に同社は Digital Research 社と合併した)

CB-80は、アメリカでビジネス・ユースとして最も広く使用されている CBASIC (Digital Research 社. 事務用の中間コード・インタープリタ型 BASIC) とソース・ファイルのコンパチビリティを持った、BASIC コンパイラです。

CB-80は、CB-80コンパイラとライブラリ、それにリンク・ローダから構成され、BASIC 言語のソース・プログラムを、マシン・コードのリロケーブル・オブジェクト・モジュールにコンパイルしま、す。生成されたリロケータブル・オブジェクト・モジュールは、リンク・ローダにより、CB-80のライブラリ・モジュールや、必要であれば他の言語から生成されたモジュールとの結合を行い、実行可能な1本のマシン・コードプログラムを生成します。

CB-80は、従来の BASIC にはない、数々の特徴を持っています。

- ラインNo.を一切必要としない. GOTO および GOSUB にはラベルを使用できる(ラインNo.を付けてもかまわないが).
- ●従来, 1行に記述しなければならなかったものが, 複数行にわたって記述できる. よって、複数 行にわたる関数も自由に定義できる.
- リロケータブル・マクロ・アセンブラで使用するものと同じ機能を持つ "PUBLIC" (3.2, 3.3 章参照) 宣言を, 他のモジュールに対して行える.
- ●ファイルのランダム・アクセスの手続が簡単である。数値を文字列に変換する必要がない。
- %INCLUDE 文により、別のソース・ファイルを任意の場所に挿入しながらコンパイルを行うことができる。
- その他いくつかありますが省略。

などであり、何と言っても最大の利点は、アセンブラ言語を記述する感覚で、BASIC 言語を記述できるということでしょう。そのため、構造化プログラミングが格段に行いやすくなっています。

従来のラインNo付きの BASIC では、とても書けなかったり、書く気にはなれなかったプログラムでも、CB-80の記述法でなら可能となるものが多いと思われます。

注) 巻末の付録Bに、CBASIC、CB-80、MBASIC、それに BASCOM のステートメントおよび 関数の一覧表を載せてあります。参照下さい。

# 5.3.3 CB-80による「SAMPLE」プログラムの作成

まず、そのソース・プログラムを示します。ファイル名のエクステンションは、"BAS"がデフォールトとして指定されていますが、何であっても構いません。



```
PRINT "1+2+3+...."; INPVAL; "="; ANSX
STOP *program run end ****プログラムの実行の終わりはENDではなくSTOP.

**calc subroutine
CALC.SUB: ラベル
P= INPVAL+1
ANSX= P * 0.5 * INPVAL
RETURN

**List end.
A>
```

Figure-5.3.1 BASIC コンパイラ CB-80で書いた "SAMPLE" プログラムのソース・ファイル.

このソース・プログラムをコンパイルし、ランタイム・ライブラリをリンクして実行するには、CB -80のパッケージの中から、最低限次の各ファイルが必要です。それらを STAT コマンドで次に示します。

```
A>B:STAT *. * /
Recs Bytes Ext Acc
         6k 1 R/W A:CBBO.COM .....コンバイラのルート・プログラム.
               1 R/W A:CBBO. 0V1
  106
         14k
               1 R/W A: CBBO. DV2 | コンパイラのオーバレイ
 106
        14k
 125
               1 R/W A: CB80. DV3
        16k
               2 R/W A:CBBO. IRL ……ランタイム・ライブラリ
 156
        20k
               1 R/W A:LKBO.CDM ...... UV7. D-9
  55
         7k
               1 R/W A: SAMPLE. BAS ..... "SAMPLE" DY-X. TOTTL.
   4
         1k
Bytes Remaining On A: 163k
A>
```

Figure-5.3.2 CB-80のコンパイル→リンク→実行に必要な最低限の各ファイル.

では、コンパイラを実行します。ソース・ファイル名のエクステンションが"BAS"の場合は、"BAS"を省略できますが、"BAS"以外の場合は、フルネームでソース・ファイル名を指定します。

```
コンバイラ実行中の各バスが表示され、リスト・ファイルがコンソールに出力される。
end of pass 1
end of pass 2
    1:
       005ch
                     ¥ CB-80 sample program for "Application CP/M" ¥
    2:
       005ch
   3:
       005ch
   4:
       005ch
                     INTEGER I.H.A
   5:
       005ch
       005ch
    6:
                             ¥input message out
    7:
       005ch
                     PRINT
   8:
       005fh
                     PRINT
                             "1+2+3+...n = x"
   9: 0065h INP.MSGOUT:
   10: 0065h
                             "input n (n = 1...250)
                     INPUT
                                                      -->" ; INPVAL
   11: 0076h
                             (INPVAL<1) OR (INPVAL>250)
                     TE
   12: 0097h
                                     THEN
                                            GOTO INP. MSGOUT
   13:
       009ah
   14:
       009ah
                             ¥compute
   15:
        009ah
                     GOSUB
                             CALC. SUB
   16:
       009dh
   17:
       009dh
                             ¥out result
   18: 009dh
                     PRINT
   19: 00a0h
                     PRINT
                             "1+2+3+..." ; INPVAL ; "= " ; ANSX
   20: 00beh
   21:
       00beh
                             STOP
                                    ¥program run end
   22:
       00beh
   23:
       00c1h
   24:
       00c1h
                             ¥calc subroutine
   25: OOc1h CALC.SUB:
   26: 00c1h
                    P=
                             INPVAL+1
   27:
       00d3h
                     ANSX=
                             P * 0.5 * INPVAL
   28: 00e8h
                             RETURN
   29:
       00ech
       OOech ¥List end.
   30:
end of compilation
no errors detected
code area size:
                  236
                            Otech
                  24
data area size:
                            0018h
common area size: 0
                             0000h
symbol table space remaining: 16423
A>コンパイル成功、エラーなし、
```

Figure-5.3.3 CB-80によるコンパイラの実行.

次はコンパイルにより生成されたリロケータブル・オブジェクト・ファイル "SAMPLE. REL" と、ランタイム・ライブラリ "CB-80. IRL" とのリンクを行います。必要ならば、他の言語や、アセンブラからのリロケータブル・オブジェクトとのリンクも自由に行うことができます。

```
A>DIR SAMPLE.* / ……コンパイルにより生成されたファイルの確認。

A: SAMPLE BAS: SAMPLE REL
ソース・ファイル リロケータブル・オブジェクト・ファイル。

A>LKBO SAMPLE / ……リンク・ローダの実行、"SAMPLE. REL"と"CB80. IRL"をリンクする。
```

```
LK80 VERSION 1.3 SERIAL NO. 07245678 COPYRIGHT (C)
1982 DIGITAL RESEARCH, INC. ALL RIGHTS RESERVED
CODE SIZE:
               1680 (0100-177F)
               0000
COMMON SIZE:
              01AC (1780-192B)
DATA SIZE:
SYMBOL TABLE SPACE REMAINING: 75D9
A>DIR SAMPLE.* / ……生成されたファイルの確認
A: SAMPLE BAS : SAMPLE REL : SAMPLE
                                         SYM : SAMPLE
                              シンボル・ロケーション・ファイル 実行可能な純マシン・コード・ファイル、
A>B: STAT SAMPLE. COM / ...... SAMPLE, COM の容量を調べる.
RECS BYTES EXT ACC
              1 R/W A: SAMPLE. COM ······6Kバイト長である。
         6K
BYTES REMAINING ON A: 152K
A>
```

Figure-5.3.4 "SAMPLE" ファイルの確認と、ランタイム・ライブラリとのリンク.

以上の手順で、実行可能なオブジェクト・ファイル "SAMPLE. COM" ができ上りました。では、このプログラムを実行してみましょう。

```
A > SAMPLE プログラムの実行。

1+2+3+....n = x
input n (n = 1...250) --> 500 / .....251以上で入力エラー。
input n (n = 1...250) --> 250 / ......今回は正しい入力値。

1+2+3+....250 = 31375 .....入力値と答えが表示されている。
A >
```

Figure-5.3.5 BASIC コンパイラ CB-80で作成された "SAMPLE" プログラムの実行.

参考までに、リンク・ローダの実行で生成されたシンボル・ロケーション・ファイルをタイプアウトして示します。この "SYM" ファイルは、デバッガの SIDや ZSID(3.1章参照)のシンボル入力用ファイルとして使用できます。

```
A>TYPE SAMPLE.SYM J ……シンボル・ロケーション・ファイルのタイプアウト.
16EB INP.MS 1914 INPVAL 1744 CALC.S 191C ANSX 1924 P
A>
```

Figure-5.3.6 リンク・ローダの実行により生成されたシンボル・ロケーション・ファイルをタイプアウト.

参考までに、PC-8801上のN-BASICと PC-8801上の CP/M での CB-80とを、簡単なプログラムを使って処理速度の比較を行ってみました。

プログラムは、変数 P を 1 から 100 まで変化させ、その 2 乗を求めて変数 X とし、それを何回か繰り返し、P と X を刻々とスクリーンに表示させる、という簡単なものです。

全く同一内容のこのプログラムをN-BASICと CB-80とで、実行したものを次に示します。

```
load "bench"/ ……N-BASICでの"bench"プログラムをロード
Ok
list/
      …プログラムをリストアウト.
10 DEFINT P, L, Y, X
20 PRINT TIMES: PRINT
30 FOR P=1 TO 100
                                   40 FOR L=1 TO 100:Y=P/2:X=(Y+Y) *P:NEXT L
50 PRINT P; X; CHR$ (&HD);
                                   てある.
60 NEXT P
70 PRINT: PRINT TIME$
80 END
Ok
100 10000 - 次々と変化するPとXの値。 所要時間2分05秒
00:02:27 ……プログラムの終了時刻。
Ok
```

Figure-5.3.7 PC-8801の N-BASIC での実行.

```
A>TYPE BENCH.BAS / ……CB-80での"BENOH"プログラムのソース・ファイルをタイプアウト.

INTEGER P,L,Y,X

PRINT CHR$(1BH); "A"……NECのCP/Mでの時刻表示のエスケープ・シーケンス.
PRINT
P=0: L=0: X=0
```

```
FOR
                         P=1 TO 100
                         FOR
                                  L=1 TO 100
                                           Y=P/2
                                                            ¥SAME AS ()
                                           X = (Y+Y) *P
                         NEXT
                                  P ; X ; CHR$ (ODH) ;
                         PRINT
                 NEXT
                                           復帰のみ行う
        PRINT
        PRINT
        PRINT
                CHR$(1BH) : "A" -----前出.
        STOP
A>
```

Figure-5.3.8 CB-80のソース・ファイル.

```
A > BENCH / …… CB-80でコンパイルした **BENCH"プログラムの実行.

00:11:32 …… プログラムのスタート時刻.

100 10000 …… 次々と変化するPとXの値.

00:11:38 …… プログラムの終了時刻.

00:11:38 …… CP Mのリプートによる時刻表示.
A >
```

Figure-5.3.9 PC-8801+NEC CP/M での CB-80の実行.

CB-80の、その他の多くの機能の紹介は省略します。

## 5.4 PASCAL

#### 5.4.1 PASCALについて

PASCAL は、1968~1970年に、チューリッとの Niklaus Wirth によってスイスで作られました。 PASCAL という名は、フランスの数学者、Blaise Pascal(1623~1662)の名をとったもので、他の多くの言語のように、語の頭文字を綴ったものではありません。

最初の PASCAL コンパイラは、1970年に Control Data 社の大型マシン6600システムにおいて実用化されています。

PASCAL は、本章の5.10に取り上げた ALGOL 60 がその母体であると言われ、文法などよく似ています(互いのソース・プログラムを比較参照してみて下さい)。PL/I や COBOL のような煩雑

さがなく、BASIC や FORTRAN の欠点であるストラクチャード・プログラミング という点での不足を補った、最も学習しやすく使いやすい言語の1つです。

## 5.4.2 Digital Research社 Pascal / MT+について

(Pascal/MT+は、MT Microsystem 社の製品であるが、同社は1981年秋に、Digital Research 社と合併した)
Pascal/MT+は、コンパイラやエディタなどの言語システム、それにビジネス・パッケージなどの
データ処理用のアプリケーションを書いたり、一方、計測システムや通信関係のリアル・タイム処理
用アプリケーションを書いたり、それら双方の目的に使用できるコンパイラです。

Pascal/MT+は、ISO 標準(DPS/7185)のスーパーセット(ISO 標準を満足して、さらに拡張機能がある)であり、ROM 化も可能な純マシン・コードを出力します。よって、ユーザーにとってはあまり意味のない Pコードを出力する PAS CAL コンパラなどより、実行速度が  $5\sim10$  倍高速になります。

ISO 標準の拡張としては、モジュラー・コンパイル、255文字までの文字列操作、アセンブリ言語とのリンク、アドレスおよびサイズの関数、割り込み処理などがあります。

また、I/O ポートのコントロールが可能であり、かつ CP/M の BDOS を利用しないマシン・コードを生成することができ、ROM 化が可能なので、制御用プログラムとして機器に組み込むことができます。

また、開発ツールとして、コンパイラ、リンカ、シンボリック・デバッガ、逆アセンブラが含まれており、開発環境が非常に良い PASCAL システムであると言えます。

# 5.4.3 Pascal / MT+による「SAMPLE」プログラムの作成

まず、そのソース・プログラムを次に示します。

```
A>TYPE SAMPLE.SRC
                 ファイル名のエクステンションは何でもよいが、SRC ガデフォールト名である。
       (* Pascal/MT+ sample program for "Application CP/M" *)
                               (・・・・)あるいは1~1の間がコメントとなる。
program sample;
                                           (* program name *)
var n, numb, temp: integer;
                                           (* variable declaration *)
begin
  writeln:
                                           (* print title *)
  writeln ('1+2+3+...n = x');
     write ('input n (n = 1...250)
                                    -->'); (* print prompt message *)
      read (n)
                                           (* input n *)
  until (n > 0) and (n <= 250);
                                           (* range check *)
  writeln:
```

```
numb := n; temp := n; (* compute summation *)
while numb > 1 do
begin
numb := numb - 1;
temp := temp + numb
end;

writeln ('1+2+3+....', n, ' = ', temp) (* print result *)
end.……"."を忘れないように.
このプログラムは小文字で書いてあるが,大文字で書いても構わない(しかし小文字の方が美しい).
A>
```

Figure-5.4.1 Pascal / MT+で書いた「SAMPLE」プログラムのソース・ファイル、

ソース・ファイル名のエクステンションは何でも構いませんが、"SRC"がデフォールト名となっているので、"SRC"としておけば、コンパイルやリンクなどの実行時のコマンド・ラインで省略ができて便利です。

次に、Pascal / MT+のパッケージの中から、"SAMPLE" プログラムをコンパイル $\rightarrow$ リンク $\rightarrow$ 実行するのに必要な最低限の各ファイルを、STAT コマンドで示しておきます。

```
A>B:STAT *.*/
Recs Bytes Ext Acc
               3 R/W A:MTPLUS.COM …コンバイラのルート・プログラム.
 278
        35k
               1 R/W A:MTPLUS.000
  100
         13k
               1 R/W A:MTPLUS.001
  84
         11k
   55
         7k
                1 R/W A:MTPLUS.002
                                    コンパイラのオーバレイ.
   59
          8k
                1 R/W A:MTPLUS.003
                2 R/W A:MTPLUS.004
  136
         17k
         Bk
               1 R/W A: MTPLUS. 005
   61
               1 R/W A:MTPLUS.006 ……テバッガ用のルーチンの1つ、ここでは特に必要ではない、
   46
         6k
               1 R/W A:LINKMT.COM ·····リンク・ローダ
   90
         12k
               2 R/W A: PASLIB. ERL …… ランタイム・ライブラリ.
1 R/W A: SAMPLE. SRC ……「SAMPLE」のソース・ファイル.
  190
         24k
   7
         11
                2 R/W A:DIS8080.COM …… 逆アセンブラ、ここでは特に必要ではない.
         19k
Bytes Remaining On A: 80k
A>
```

Figure-5.4.2 Pascal/MT+のコンパイル, リンクに必要な最低限の各ファイル.

では、ソース・ファイル "SAMPLE. SRC" のコンパイルから始めます。コンパイラの実行と、生成されたファイルの確認の実行例を次に示します。

```
A>DIR SAMPLE.*/ …… "SAMPLE"ファイルの確認。
A: SAMPLE
          SRC ……最初はソース・ファイルのみ存在
A>MTPLUS SAMPLE $XPA / ……コンパイラの実行。スイッチ"$XPA"は、逆アセンブラのための
                       オブジェクト・コードと、リスト・ファイルを生成することを指示している。
Pascal/MT+
                  Release 5.5
(c) 1981 MT MicroSYSTEMS, Inc.
Disassembler records enabled
PRN file routed to disk: A
CP/M-80 version
Source lines:
Symbol Table Initialization
Available Memory: 6109
User Table Space: 2113
V5.5 Phase 1
Remaining Memory: 2085
V5.5 Phase 2
SAMPLE
Lines :
            25
Errors:
            Ó
Code :
           283
Pascal/MT+ 5.5 Compilation Complete
コンパイル成功、エラーなし、
A>DIR SAMPLE.*/ .....生成されたファイルの確認.
A: SAMPLE
           SRC : SAMPLE
                         PRN : SAMPLE ERL
   ソース・ファイル リスト・ファイル リロケータブル・オブジェクト・ファイル
```

Figure-5.4.3 Pascal / MT+のコンパラの実行と生成されたファイルの確認.

コンパイルは成功して、"SAMPLE. ERL"(ERL=Extended ReLocatable object code)が生成されています。"ERL" ファイルは、マイクロソフト社の"REL" ファイルの上位コンパチブルのリロケータブル・オブジェクト・ファイルで、Pascal./MT+で使用する逆アセンブラやデバッガのための情報まで含んでいます。

次の作業は、"SAMPLE. ERL"と "PASLIB. ERL"をリンクして、実行可能なオブジェクト・ファイルを生成するために、リンク・ローダを実行します。その実行例を次に示します。

```
A>LINKMT SAMPLE, PASLIB/S/W / リンク・ローダの実行、スイッチ ** S*は、動要なライブラリのみを選択する
指示、**/W*はSIDやZSIDのための**SYM**ファイルを生成する指示。
Processing file- SAMPLE .ERL
```

```
Processing file- PASLIB .ERL
Undefined Symbols:
No Undefined Symbols
0051 (decimal) records written to .COM file
Total Data: 0309H bytes
Total Code: 193AH bytes
Remaining : 5DB8H bytes
Link/MT+ Release 5.5 processing completed
A>DIR SAMPLE.*! ……生成されたファイルの確認.
A: SAMPLE
          SRC : SAMPLE PRN : SAMPLE
                                        ERL : SAMPLE
                                         SID·ZSID用のシンボル・テーブル・ファイル、
A: SAMPLE
            COM
実行可能な純マシン・コードファイル.
A>B:STAT SAMPLE.COM / ..... "SAMPLE.COM"のファイル容量を調べる.
 Recs Bytes Ext Acc
        7k 1 R/W A: SAMPLE. COM ······ 7K/ 「イト長である.
   51
Bytes Remaining On A: 67k
A>
```

Figure-5.4.4 リンク・ローダの実行。実行可能なオブジェクト・ファイルを生成する。

リンクも成功して、純マシン・コードの "COM" ファイルが生成されました。同時に、スイッチ "/W" により、SID、ZSID (シンボリック・インストラクション・デバッガ。3.1章参照) に入力するシンボル・テーブル・ファイルも生成されています。

```
A>TYPE SAMPLE.SYM / ……シンボル・テーブル・ファイルをタイプアウトする.
                                             1239 IORESU
              1981 MOVELE
                             19CO FILLCH
199E MOVERI
                            OC2B GET
                                            OD54 PUT
1981 MOVE
               1247 RESULTI
                             0382 DUTPUT
               O2BF INPUT
                                            021F N
1A38 SYSMEM
               021B TEMP
021D NUMB
A>
```

Figure-5.4.5 生成された、SID、ZSID 用の "SYM" ファイルのタイプアウト.

では、でき上ったサンプル・プログラムを実行してみましょう。

```
A>SAMPLE / …… SAMPLE"プログラムの実行.

1+2+3+...n = x
input n (n = 1...250) -->400/ …… 251以上の入力値エラー.
input n (n = 1...250) -->150/ …… 今回は正しい値.

1+2+3+....150 = 11325 …… 入力値と答えが出力されている.

A>
```

Figure-5.4.6 Pascal / MT+で作成された "SAMPLE" プログラムの実行.

参考までに、Pascal/MT+の多くの機能の内の1つである "逆アセンブラ" を実行してみましょう。このユーティリティ・プログラムは、コンパイルにより生成された "ERL" と "PRN" ファイルから、アセンブリ言語のソース・プログラムを作成します。



**Figure-5.4.7** pascal / MT+のユーティリティ・プログラムの1つ "逆アセンブラ" の実行.

作成されたアセンブリ言語のソース・プログラム "DISASM. LST" の一部を次にタイプアウトして示します.

```
A>TYPE DISASM.LST J

Pascal/MT+ Release 5.5 Copyright (c) 1981 by MT MicroSYSTEMS Page # 1
Disassembly of: SAMPLE

Stmt Nest Source Statement / Symbolic Object Code

TEMP EQU 0000
NUMB EQU 0002
N EQU 0004
1 0 (* Pascal/MT+ sample program for "Application CP/M" *)
2 0
```

```
0
         Ω
              program sample:
                                                             (* program name *)
0000
                        00,00,00,00,00,00,00,00
000B
                DB
                        00,00,00,00,00,00,00
0010
                JMP
                        0000
        0
              var n, numb, temp: integer;
   6
                                                             (* variable declaration *)
   8
         1
              begin
0013
                LHLD
                        0006
0016
                SPHL
0017
                CALL
                        0000
0112
                CALL
                        OOEC.
 25
              end.
0115
                CALL
                        00A7'
0118
                CALL
                        0000
External reference chain QWIN
                                 --> 0113
External reference chain ORIN
                                 --> 007F
External reference chain aCRL
                                 --> 0116
External reference chain @GTI
                                 --> 00BE
External reference chain QLEI
                                 --> 0095
External reference chain QSFB
                                 --> OODE
External reference chain @DWD
                                 --> 0110
External reference chain QINI
                                 --> 001B
External reference chain aWRS
                                 --> 0109
External reference chain OHLT
                                 --> 0119
External reference chain OUTPUT --> OODA
External reference chain INPUT
                                 --> 0078
```

Figure-5.4.8 "逆アセンブラ"で作成された、アセンブリ・ソース・プログラムのタイプアウトの一部.

Pascal/MT+の、その他の多くの機能の紹介は省略します。

# 5.5 PL/I

# 5.5.1 PL/Iについて

PL/I (Programming Language One) は、1965年に IBM から、まずその仕様書 System 360 Operating System PL/I Language Specification が一般に公表されました。

1966年には、その仕様に基づき、最初のコンパイラがイギリスの IBM Hursleay 研究所で作られ、 以後、何度か機能の拡張が行われ今日に至っています。

PL/Iは、それが計画された当初の目的通り、COBOL の持つ事務処理能力と FORTRAN や ALGOL

の持つ数学的な処理能力を合わせ持ち、かつ、アセンブラ・レベルの処理をも可能にした、非常に広い分野に適合できるプログラミング言語です。PL/Iは、構造化プログラミング言語であり、そのプログラムは、読み易くて書き易いという特徴があり、今日のプログラミング言語の中でも重要な位置を占めています。

# 5.5.2 Digital Research社 PL/I-80について

PL/I-80 は、CP/Mの開発者でデジタルリサーチ社の社長である Dr. Gary Kildall 自らが、情熱を持って作りあげたコンパイラです。

PL/I は非常に大きなシステムであり、ミニコンピュータにとっても大き過ぎ、そのフルセットは実現が困難です。よって、ANSI は、PL/I サブセット Gを設定しており、DEC、Data General、Wang などのミニコンピュータでは、この仕様に準拠した PL/I を提供しています。当 PL/I-80 も同じくサブセット Gに準拠しており、これは他のサブセット Gおよびフルセットの PL/I に対して、アッパー・コンパチブルです。

PL/I-80 の特徴を列記すると、

- 事務計算のための15桁10進計算. 高速な科学技術計算のための固定および浮動2進データ形式, それに配列とポインタ変数.
- ●文字列とビット列操作.
- •シーケンシャルおよびランダム・ファイルをサポート.
- LINK によるオーバレイ

などがサポートされており、コンパイルにより、マイクロソフト・フォーマットのリロケータブル・オブジェクト・モジュールを生成します。よって、他の言語で作られたライブラリ・モジュールとの結合が可能です。

4.2章で取り上げた8080→8086トランスレータ·"XLT86"は、このPL/I-80によって書かれています。

# 5.5.3 PL/I-80による「SAMPLE」プログラムの作成

まず、PL/I-80 による "SAMPLE" プログラムのソース・ファイルを示します。ファイル名のエクステンションは、必ず "PLI" でなければなりません。

A>TYPE SAMPLE.PLI ……ソース・ファイル名のエクステンションは"PLI"でなければならない

/\* PL/I-80 sample program for "Application CP/M" \*/ /\*~\*/の間ガコメントとなる. sample: …このプログラムを"sample"とする.

```
proc options(main); ……プログラムの開始.
       dcl
                                                            各変数の定義
                                            - 4桁の10進固定小戦点
               (n, numb) fixed decimal (4),
                                          -----6桁の10進固定小数点.
               temp fixed decimal (6);
       /* title out */
               put skip list('1+2+3+....n = x'); ~~~ 復帰・改行とタイトルの出力.
               put skip; ·····復帰·改行,
       /* input message out and key input */
       keyinp:
               put list('input n (n = 1...250) -->'); ……入力メッセージ出力.
               get list (n); ……数值の入力.
               if (n<1) ! (n>250)
                       then go to keyinp; 入力値の判定.
                        else
       /* compute */
               temp = 0;
                       do numb = 1 to n;
                                           nまでの総和の計算.
                       temp = temp + numb;
               end:
       /* answer out */
               put skip list('1+2+3+....',n,'=',temp); ……答えの出力.
end sample;
A>
```

Figure-5.5.1 PL/I-80 による "SAMPLE" プログラムのソース・ファイル.

次に、PL/I-80のパッケージの中から、"SAMPLE"プログラムを開発するのに最低限必要な各ファイルを示しておきます。

```
A>B:STAT *. #/
          Recs Bytes Ext Acc
                                                                                                                                             1 R/W A:PLI.COM ·····PL/コンバイラのルート・プログラム.
                        60
                                                                                           8k
                                                                                      18k 2 R/W A:PLIO.DVL

32k 2 R/W A:PLII.DVL | \( \text{DV} \) \( \text{TO} \) \
                     142
                   254
                     247
                      122
                                                                                                                                                   3 R/W A:PLILIB.IRL ……ランタイム・ライブラリ.
1 R/W A:SAMPLE.PLI …… SAMPLE"プログラムのソース・ファイル.
                      347
                                                                                           44k
                                  5
                                                                                           1k
   Bytes Remaining On A: 91k
   A>
```

Figure-5.5.2 PL/I-80 による "SAMPLE" プログラムの開発に、最低限必要な各ファイル.

では、コンパイルの作業から始めます。コンパイラの実行と生成されたファイルの確認の実行例を 次に示します。

Figure-5.5.3 PL/I-80 によるコンパイラの実行と生成されたファイルの確認.

コンパイルは成功して、"REL" リロケータブル・オブジェクト・コードと、コンパイル時のコマンド・ラインに付けた "\$DI" スイッチにより、アセンブリ言語に展開された "PRN" ファイルが生成されました。

次は、リンク・ローダで、"SAMPLE. REL"に、各種ランタイム・ライブラリ(PLILIB. IRL)をリンクして、実行可能な1本のファイルにする作業です。ここで使用するリンク・ローダは、PL/I-80のパッケージに含まれている、デジタルリサーチ社のリンク・ローダです。その実行例を次に示します。

```
A>LINK SAMPLE /
LINK 1.3
PLILIB ROST
               SAMPLE
                       0100
                              /SYSIN/ 1EE3
                                             /SYSPRI/ 1F08 …… シンボル・テーブル
ABSOLUTE
            0000
CODE SIZE
            1DBA (0100-1E89)
DATA SIZE
            0222 (1F5E-217F)
COMMON SIZE OOD4 (1E8A-1F5D)
USE FACTOR
             EO
リンク成功.
A>DIR SAMPLE.*! ----生成されたファイルの確認.
A: SAMPLE
           PLI : SAMPLE
                        PRN : SAMPLE
                                       REL : SAMPLE
A: SAMPLE
          SYM
                                             純マシン・コード・ファイル、
A>B:STAT SAMPLE.COM / ……"SAMPLE.COM"のファイルの容量を調べる。
```

```
Recs Bytes Ext Acc
65 9k 1 R/W A:SAMPLE.COM ……9Kバイト長である。
Bytes Remaining On A: 76k
A>
```

Figure-5.5.4 コンパイルにより生成された "SAMPLE. REL" とランタイム・ライブラリとのリンク.

最終目的である実行可能な1本の純マシン・コードのオブジェクト・ファイルができ上りました。 同時に、SIDや ZSID(3.1章参照)に入力可能なシンボル・テーブル・ファイルも作られています。 では、でき上った "SAMPLE" プログラムを実行してみましょう。

```
A > SAMPLE / …… **SAMPLE"プログラムの実行.

1+2+3+....n = x
input n (n = 1...250) -->300 / ……入力値のエラー.
input n (n = 1...250) -->200 / ……今回は正しい値を入力.

1+2+3+....200 = 20100 ……入力値と答えが出力された.
End of Execution ……PL /1のシステムによる出力.
A >
```

Figure-5.5.5 PL/I-80 で作成された "SAMPLE" プログラムの実行.

次に参考までに、コンパイル時に生成されたリスト・ファイル "SAMPLE. PRN" の一部を示しておきます。PL/Iのソース・プログラムが、アセンブリ言語に展開されています。

```
A>TYPE SAMPLE.PRN /
PL/I-80 V1.3 COMPILATION OF: SAMPLE
                             コンバイル時のDおよびIスイッチの機能の
D: Disk Print
I: Interlist Source and Code 説明文が出力されている。
  NO ERROR(S) IN PASS 1
  NO ERROR(S) IN PASS 2
PL/I-80 V1.3 COMPILATION OF: SAMPLE
      0000 /* PL/I-80 sample program for "Application CF/M" */
      0000
   3 a 0000 sample:
               LXI B,0200
       0000
       0003
                 CALL ?START
   4 a 0006
               proc options(main);
   5 c 0006
               dc l
```

```
6 c 0006
                    (n.numb) fixed decimal (4).
   7 c 0006
                    temp fixed decimal (6);
  8 c 0006
  9 c 0006
                /# title out #/
  10 € 0006
                    put skip list('1+2+3+...n = x');
       0006
                  LXI D,0252
       0009
                  CALL ?SYSPR
       000C
       0154
                  MVI A, 09
       0156
                  MVI B,00
                  CALL ?QDCOP
       0158
       015B
                  CALL ?PNVOP
       015E
                  CALL ?QIOOP
       011A
                  ==== 0161
  29 c 0161
  30 a 0161 end sample;
       0161
                  CALL ?STOPX
CODE SIZE = 0164
DATA AREA = 004C
FREE SYMS = 0289
END COMPILATION
A>
```

Figure-5.5.6 コンパイル時に生成されたリスト・ファイルの一部をタイプアウト.

### 5.6 PL/M

#### 5.6.1 PL/Mについて

PL/Mは、インテル社が1974年に発表した、8008および8080用のコンパイラであり、特にマイクロコンピュータのソフトウェアの開発に適するように、シンプルに作られたプログラミング言語です。 CP/M の開発者で、デジタルリサーチ社の社長である Dr. Gary Kildall も、当時インテル社のコンサルタントとして、PL/M の開発を行いました。

PL/M は、最初は FORTRAN で書かれ、その後アセンブラで書き直され、さらにその後、PL/M 自身によって書き直されて現在に至っています。

PL/M は、PL/I に似た構造化プログラミング言語であり、マイクロプロセッサのきめ細かなコントロールがアセンブラに近いレベルで可能なマイクロコンピュータ・システムに密着した高級言語です。システムの記述が可能で、マイクロコンピュータの機能を十分に活用できる高級言語は、このPL/M と FORTH だけとも言われています。また、CP/M のいくつかの部分は、PL/M によって書かれています(version 2.0 になって、アセンブラで書き直された部分もあるが)。

# 5.6.2 Systems Consultants社 PLMXについて

PLMX は、インテル社の PL/M とコンパチブルのプログラミング言語であり、PL/M がインテル社の ISIS-II オペレーティング・システム専用であるのに対し、PLMX は、CP/M 上のPL/M と言っても良いでしょう。PLMX のマニュアルは、言語マニュアルが付属しておらず、そのユーザーズ・ガイドの中には、「PL/M に関しては、インテル社の『PL/M-80 Programming Manual(ドキュメント $N_0.98-268\,B$ )を参照してくれ」と書かれているのがおもしろいところです。

PLMX コンパイラは、PL/M のソース・ファイルをコンパイルして、アセンブリ言語のソース・ファイルを出力します。よって、当コンパイラは、PL/M ソース・ファイルからアセンブリ言語のソース・ファイルへの "トランスレータ" と言ってもよいでしょう。出力されたアセンブリ言語のソース・ファイルの形式は、マイクロソフト社の MACRO-80(3.3章参照)に準じており、もちろんそのままでアセンブルすることができますが、必要とあらば、そのソース・ファイルをエディタを使って、自由に書き替えて使用することもできます。

PLMX は、CP/M上で実行するプログラムを開発する場合に便利なように、CP/Mのシステム・コールとリンクした、ディスク・アクセスを含む I/O ユーティリティ・ライブラリを、エクスターナル(外部)・プロシジャとして用意しています。

# 5.6.3 PLMXによる「SAMPLE」プログラムの作成

まず、PL/M によるソース・プログラムを示します.

```
-ファイル名のエクステンションは何でもよいが、
A>TYPE SAMPLE.SRC
                   "SRC"ガアフォールト名に指定されている.
/* PLMX (PL/M) sample program for "Application CP/M" */……/*~*/の間がコメントとなる.
sample:
dos
                                 /* setting buffer */
    declare bufptr address;
    declare status address;
    declare count
                   address:
    declare bufiptr address;
                   address;
    declare temp
    declare numb
                    address;
            mssg1(15) byte data ('1+2+3+...n = x');
    declare
                                                           -->*)』各種データの定義
    declare mssg2(28) byte data ('INPUT n (n = 1...250)
    declare mssg3(10) byte data ('1+2+3+...');
    declare mssg4 (3) byte data (' = ');
    declare crlf (2) byte data (0dh,0ah);
    declare buff1(10)
                      byte;
    declare buff2(20)
                      address;
/* system call procedure */
```

```
(function, buffer, count, actual, status) external;
  procedure
               (function, buffer, count, actual, status) address;
   declare
  end read:
                                                                                行入力, 行出力のライブ
                                                                                ラリを使用する手続き
  write:
               (function, buffer, count, status) external;
  procedure
   declare (function, buffer, count, status) address;
  end write:
/# PL/M library call procedure #/
  procedure (buffer) address external; ASCII文字→16bはパイナリ変級のライブラリ を使用する手続き。
   declare buffer address:
  end numin;
  nmout:
  procedure (value, base, lc, buffadr, width) external; 16bit/(√+1)→ASCII文字
    declare (value, buffadr) address;
declare (base, lc, width) byte;
                                                                      変換のライブラリを使用す
                                                                     る手続き
  end nmout;
/# main routine
    call write (0, .crlf, 2, .status); /* print message */
    call write (0, .mssg1, 15, .status);
    call write (0, .crlf, 2, .status); call write (0, .mssg2, 28, .status);
    /# read number */
call read (0, .buff1, 10, .count, .status); /* read */
        bufiptr = .buff1;
                                                           /# set buffer pointer */
        numb = numin (.buf1ptr);
                                                           /# convert to binary #/
    do while numb > 250:
        call write (0, .mssg2, 28, .status);
        call read (0, .buff1, 10, .count, .status);
           buf1ptr = .buff1;
           numb = numin (.buf1ptr);
    end;
    call write (0, .crlf, 2, .status);
call write (0, .crlf, 2, .status);  /* again  */
call write (0, .mssg3, 10, .status);  /* print message */
call nmout (numb, 10, ' ', .buff2, 4); /* binary to ascii */
call write (0, .buff2, 4, .status);  /* write number  */
    call write (0, .mssg4, 3, .status);
                                                    /# print '=' #/
        temp = numb;
                                                     /# caliculate #/
          do while numb >= 1;
             numb = numb - 1;
              temp = temp + numb;
                                                     /# answer = temp #/
          end:
    call nmout (temp,10,' ',.buff2(4), 7); /* binary to ascii */
    call write (0, .buff2(4), 7,.status); /* write on console */
call write (0, .crlf, 2, .status); /* crlf at finish */
end sample:
A>
```

Figure-5.6.1 PL/M による "SAMPLE" プログラムのソース・ファイル.

#### 各種高級言語による同一主題ソフト開発例

ソース・ファイル名のエクステンションは何でも構いませんが、"SRC"がデフォールトとして指定されていますので、"SRC"としておく方が何かと便利です。

次に、PLMX のパッケージの中から "SAMPLE" プログラムを作成するために必要な最低限の各ファイルを示しておきます。

```
A>B:STAT *. */
      Bytes Ext Acc
 Recs
               1 R/W A:PLMX.COM ·····コンパイラのルート・プログラム
  52
         7k
  155
                2 R/O A: CODA. PLM
         20k
               2 R/O A: FNLCG. PLM
  158
               2 R/O A: PARSER. PLM
  158
         20k
                                     コンバイラのオーバレイ。
「CAMPLE"プログラムでは使用されないものもある)
   41
         6k
                1 R/O A:PLMLEX.PLM
   13
          2k
                1 R/O A: IATABLE.FOR
   85
         11k
                1 R/O A: IETABLE. FOR
                1 R/O A: IHTABLE.FOR
   -55
         1 k
               1 R/W A:LBO.COM .....リンク・ローダ
   84
         11k
                2 R/W A: M80. COM ----マクロ・アセンブラ.
  157
         20k
               1 R/W A: IOLIB. REL | 各種ライブラリ・ファイル.
         7k
   53
               1 R/W A:RLIB.REL
   29
          AL
                1 R/W A: SAMPLE. SRC ..... "SAMPLE"のソース・ファイル.
   22
          3k
Bytes Remaining On A: 109k
A>.
```

Figure-5.6.2 PLMX による "SAMPLE" プログラム開発に必要な最低限のファイル.

では、コンパイルの作業から始めます。コンパイラの実行と生成されたファイルの確認の実行例を 次に示します。

```
A>DIR SAMPLE.*! .....最初の"SAMPLE"ファイルの確認
AL SAMPLE SRC -----ソース・ファイルのみ存在
PLMX COMPILER VERSION 2.4
COPYRIGHT (C) 1980, SYSTEMS CONSULTANTS, INC.
      TITLE SAMPL
      NAME ('SAMPL')
SAMPL::
                  コンソールに出力されたコンパイル・リスト、
      EXTRN INITO
PUBLIC AAAABa, AAAAAa
: GAAAAA
      LXI H, $+6
      JMP INITO
AAAABa:
1/# PLMX (PL/M) sample program for "Application CP/M" #/
```



Figure-5.6.3 PLMX によるコンパイラの実行と生成されたファイルの確認。

ソース・ファイル "SAMPLE. SRC" のコンパイルは成功して、アセンブリ言語(マイクロソフト社の MACRO-80 形式)のソース・ファイルが生成されました。このことを「アセンブリ言語のソース・ファイルに展開された」とも表現します。

生成されたアセンブリ言語のソース・ファイル "SAMPLE. MAC" ("MAC" は、MACRO-80 のソース・ファイルに付けるエクステンション) を見てみましょう。その一部を次に示します。

```
A>TYPE SAMPLE. MAC / ――展開されたソース・ファイルをタイプアウト.
        TITLE SAMPL
        NAME ('SAMPL')
SAMPL::
        EXTRN INITO
PUBLIC AAAABa, AAAAAa
AAAAAa:
        LXI H. $+6
        JMP INITO
AAAABa:
*/* PLMX (PL/M) sample program for "Application CP/M" */
                                                           各種定義・宣言・手続きの部分。
                                                             こら辺のものはコメント扱い
     declare (value, buffadr) address;
     declare (base, 1c, width) byte;
   end nmout;
;/# main routine #/
     call write (0, .crlf, 2, .status); /* print message */
G0023:
                                                            メインルーチン部
G0020:
B001A:
G0013:
        LXI B, OH
        PUSH B
```

```
LXI B. ACCOF
        PUSH B
        LXI B. 02H
        PUSH B
        LXI D, A0002
        POP B
        CALL WRITE
     call write (0, .mssg1, 15, .status);
        LXI B, OH
        PUSH B
        LXI B, A0007
        PUSH B
        LXI B, OFH
        PUSH B
        LXI D. A0002
        POP B
        CALL WRITE
     call write (0, .crlf, 2, .status);
        LXI B, OH
T002A:
        DS 02H
T002B:
        DS 01H
T0033:
        DS 02H
        END AAAAA
```

Figure-5.6.4 コンパイルにより生成されたアセンブリ言語のソース・ファイルのタイプアウト.

このソース・ファイルは、このままでアセンブルすることができる状態のものですが、特にアセンブリ言語のレベルで手を入れたいことがあれば、エディタを使ってこのソース・ファイルを自由に書き替えることができます。

次は、このソース・ファイルのアセンブルです。このままのソース・ファイル "SAMPLE. MAC" をMACRO-80 を使ってアセンブルし、それによって生成されるファイルを確認する例を示します。

```
A>MBO SAMPLE, SAMPLE=SAMPLE / ……MACRO-80によるアセンブルの実行.

No Fatal error(s)
アセンブル終了、エラーなし、
A>DIR SAMPLE・*/ ……生成されたファイルの確認.

A: SAMPLE SRC: SAMPLE MAC: SAMPLE PRN: SAMPLE REL
PL Mのソース・ファイル。 アセンブリ言語の 生成された 生成された ソース・ファイル リフト・ファイル リフト・ファイル リフト・ファイル.
```

Figure-5.6.5 コンパイルにより生成されたアセンブリ・ソース・ファイルを、MACRO-80 によりアセンブルする。

アセンブルが終了し、リロケータブル・オブジェクト・ファイル ("REL" ファイル) とリスト・ファイル ("PRN" ファイル) が生成されています。

注) MACRO-80 と、LINK-80 については、3.3章で取り上げていますので参照して下さい。

いよいよ次は最終ステップのリンク作業です。

PL/M のソース・プログラムの前半部に、外部ライブラリ・ルーチンを使用するための手続き文がありますが、そのライブラリを含む 2つのオブジェクト・ファイル "RLIB. REL" と "IOLIB. REL" を、メインルーチンの "SAMPLE. REL" にリンクします。

その実行例と生成されたファイルの確認を次に示します.



Figure-5.6.6 アセンブルにより生成されたメイン・モジュールとライブラリ・モジュールとのリンク.

最終目的である実行可能な純マシン・コードのファイルができ上りました。サイズは3Kバイトで、他の言語に比べるとかなりコンパクトであり、本章の中では、Rgy FORTHに次いで小さいものです。では、でき上った "SAMPLE" プログラムを実行してみます。

```
A > SAMPLE / … SAMPLE "プログラムの実行.

1+2+3+....n = x
INPUT n (n = 1...250) -->260 / 261以上の入力値エラー.
INPUT n (n = 1...250) -->100 / 再度正しい値を入力.

1+2+3+....100 = 5050 入力値と答えが出力されている.

A >
```

Figure-5.6.7 PLMX (PL/M) で作成された "SAMPLE" プログラムの実行例.

参考までに、MACRO-80 でのアセンブル時に生成された、リスト・ファイル "SAMPLE. PRN" をタイプアウトして、その一部を示しておきます。

```
A>IYPE SAMPLE.PRN / アセンブルにより生成された"PRN"ファイルのタイプアウト.
SAMPL
        MACRO-80 3.44 09-Dec-81
                                        PAGE
                                        TITLE SAMPL
      ,"は相対アドレスを表す。
                                        NAME ('SAMPL')
 0000,
                                SAMPLIE
                                        EXTRN INITO
                                PUBLIC AAAABa, AAAAAa
  00007
                                GAAAAA:
  00000
          21 0006'
                                        LXI H. $+6
  0003,
          C3 0000*
                                        JMP INITO
  0006
                                AAAABa:
            "★"は外部参照を表す。
                                    PLMX (PL/M) sample program for "Application CP/M" */
                                1/#
                                :/* main routine
                                     call write (0, .crlf, 2, .status); /# print message #/
  00062
                                G0023:
  0006
                                G00201
  00062
                                G001A:
  0006
                                G0013:
  00063
          01 0000
                                        LXI B, OH
  00091
         C5
                                        PUSH B
  000A*
          01 0105'
                                        LXI B, A000F
  000D,
          C5
                                        PUSH B
  000E'
          01 0002
                                        LXI B. 02H
  0011
          C5
                                        PUSH B
  0012
         11 0002"
                                        LXI D, A0002
  0015
                                        POP R
  0016
         CD 0000*
                                        CALL WRITE
                                     call write (0, .mssq1, 15, .status);
 0019
          01 0000
                                        LXI B, OH
A:
```

Figure-5.6.8 M80 によるアセンブルで生成された PRN ファイルのタイプアウト.

PLMX の、その他の多くの機能の紹介は省略します。

#### 5.7 C

#### 5.7.1 Cについて

Cは、1971年に稼動を始めた UNIX オペレーティング・システムで使用するメインの言語として開発されました。

"UNIX" というのは、ベル研究所の Dennis Ritchie らによって設計され、当初は、DEC のPDP-11 上にインプリメントされた OS であり、これからの16ビット、32ビットコンピュータの共通 OS の1つとして、注目され広まりつつあります(注:UNIX は、CP/M や MS-DOS の延長線に位置するものではなく、明らかに使用環境が異なるものであり、両者を比較するのは意味がありません)

 $^{\circ}$ C '' は,1970年に K. Thompson によって開発された  $^{\circ}$ B '' 言語と関係が深く,  $^{\circ}$ C '' という名も  $^{\circ}$ next B '' という意味あいで付けられたと言われています。

UNIX は、1971年当初はアセンブラで書かれていましたが、1973年に全面的に自分自身の  $^{\circ}$ C $^{\prime}$  によって書き直されています。

Cが使われた身近な例では、多くのパーソナル・コンピュータに採用されているおなじみのマイクロソフト BASIC が、アセンブラ記述であったものを現在、Cによって書き直されていると聞いています。また、同社の世界最高レベルの簡易言語 "Multiplan" はCで書かれています。

これらの事実からも分かるように、Cはシステムを記述したり、言語を記述したり、事務用プログラムを記述したりすることができる言語であり、さらに、アセンブラに近い記述をすることも可能であるため、非常に幅広い分野で利用することができます。

C言語の特徴の1つに、ソース・プログラムをトップ・ダウン(上から順に、メインルーチン→サブルーチン→サブルーチンのサブルーチン→そのまたサブルーチン→……という具合に書きおろしていくこと)で記述できることも挙げられます。

#### 5.7.2 BD Software社 C Compilerについて

現在,入手が可能なC言語は、Whitesmiths 社のものと、Super Soft 社のものと、それにこの BD Software 社のものが一般的ですが、3 者の中では、この BDS 社のものが何と言っても使い易いので取り上げてみました。

BDS 社のCコンパイラを構成している主要なモジュールは、

CC1. COM ……フェーズ1の段階のコンパイラ.シンボル・テーブルとエンコードされたソース・コードを生成し、メモリ上あるいはディスク上に置く、コンパイル・エラーがなければ自動的に CC2 に進む。

- CC2. COM ……フェーズ 2 のコンパイラ. CC1 で生成された "CC1" ファイルを入力して、 "CRL" (C ReLocatable) ファイルを生成、リロケータブルのオブジェクト・ ファイルができ上る.
- CLINK. COM… "CRL" ファイルとC. CCC (コモン・システム・サブルーチン) ファイルをリンクし, 実行可能な "COM" ファイルを生成する.
- CLIB. COM……CC2 で生成された "CRL" ファイルに対して、それに含まれる各種ファンクションを、"CRL"ファイル間相互で移動などの操作を行うライブラリアン(後述).
- C. CCC ………ランタイムの基本ファイル。コマンド・ライン処理、ファイル入出力バッファや、多くのサブルーチンなどで構成されている。CC2 で生成された"CRL"ファイルとリンクされ、独立して実行可能な"COM"ファイルに組み込まれる。
- DEFF. CRL……標準的な各種ライブラリ. CLINK によって、メイン "CRL" ファイルに組 み込まれる.

以上の4つの "COM" ファイルと、標準ライブラリそれにラン・タイム・モジュールがあり、その他には、標準ライブラリなどのソース・ファイル、各種ユーティリティやゲームなどのソース・ファイルが含まれています。

BDS のCコンパイラの出力は、Super Soft 社のCコンパイラのように、アセンブリ言語のソース・コードではないので、コンパイル後、生成されたアセンブリ言語のソース・コードに手を入れて、細かな操作をするという訳には行きません。

しかし、その反面、大変使い易く、C言語を学びながら実務にも応用しようとする人には最適ではないかと思います。

このC言語は、UNIX上のCを基に、重要でない機能を省き、マイクロコンピュータ上のCとして構成された、UNIX Cのサブセット・レベルのものです。

# 5.7.3 BDS Cによる「SAMPLE」プログラムの作成

まず、Cによる "SAMPLE" プログラムのソース・ファイルを示します。ファイル名のエクステンションは、必ず "C" でなければなりません。

A>TYPE SAMPLE.C ····· C言語のソース・プログラムをタイプアウト、エクステンションは必ず `C"とする、

/# BD Software C Compiler sample program for "Application CP/M" \*/
/\*~\* の間がコメントとなる。

```
main()
                             /# main routine #/
€
 int i, num, temp:
 printf ("\pmn1+2+3+...n \pm x");/\pm print msg
                                            */ …"\\#'記号は本来はバックスラッシュ" ここ
 printf ("\model ninput n (n = 1...250) -->");
                                               る. 日本のプリンタでは"¥"になってしまう
                                                ¥nは改行を表す.
     num = getnumber();
                            /* get number
  while (num > 250) ( 複数の文を!!で囲むと1つのプロックにすることができる.
     printf("input n (n = 1...250) -->");
     num = getnumber(): }
 printf ("\n1+2+3+...");
                            /* print msq
 temp=num;
                            /# caliculate #/
     while (--num) {
        temp = temp+num; }
 printf ("%6d", temp);
                           /# print answer #/
 printf ("\n");
                            /# cr on screen #/
getnumber ()
                           /# get number subroutine */ ..... このようにサブルーチンを
                                                         それが使われた後で定義する
 int p,nmb;
 char numb, s[5];
   p = 0;
   while (numb !='\forall n') {
                           /* looking 'cr' */
     numb = getchar();
     s[p] = numb;
                            /# save in buffer #/
     ++p;
            3
                            /* increment buff pointer */
   p = 0;
                            /# convert to integer number #/
   nmb = 0:
   while (s[p] !=' \neq n' \&\& s[p] >='0' !! s[p] <= '9') (
     nmb = 10 * nmb + s[p] - '0';
     ++p; )
 return (nmb);
                           /* return with integer number */
A>
```

Figure-5.7.1 Cによる "SAMPLE" プログラムのソース・ファイル.

次に、BDS のC コンパイラのパッケージの中から、"SAMPLE"プログラムを作成するのに必要な最低限の各ファイルを示します。

```
A B: STAT *. * /
 Recs Bytes Ext Acc
               1 R/O A:CC1.COM ---- フェーズ1のコンパイラ.
  86
        1.1 kc
                1 R/D A:CC2.COM --- フェーズ2のコンバイラ.
          9k
   70
                1 R/W A:CLINK.COM UDO:D-9
   26
          4k
                1 R/W A:C.CCC ·······基本ランタイム・モジュール.
   14
          2k
               1 R/W A: DEFF. CRL 標準ライブラリ.
  77
         10k
                1 R/W A: SAMPLE.C ... "SAMPLE" のソース・プログラム.
         2k
  10
Bytes Remaining On A: 203k
A>
```

Figure-5.7.2 BDS のCによる "SAMPLE" プログラムの開発に必要な最低限の各ファイル.

では、コンパイルの作業から始めます.

BDS のCは、実行可能な純マシン・コード・ファイルを作成するまでの手順が非常にシンプルであるのが特徴の1つです。

コンパイラの実行と、生成されたファイルの確認例を次に示します。

```
A>DIR SAMPLE C ……最初の"SAMPLE"ファイルの確認。
A: SAMPLE C ……フェーズ1のコンパイラの実行。
BD Software C Compiler v1.43a (part I) 25k unused ……フェーズ1のコンパイル完了。
BD Software C Compiler v1.43 (part II) ……自動的にフェーズ2のコンパイラ(CC2, COM) 20k to spare コンパイル成功。エラーなし。
A>DIR SAMPLE C : SAMPLE CRL ソース・ファイル 作成されたファイルの確認。
A: SAMPLE C : SAMPLE CRL 生成されたファイルの確認。
```

Figure-5.7.3 BDS のCによるコンパイラの実行と生成されたファイルの確認.

"CC1. COM"によるフェーズ1のコンパイルが終了した時点で、自動的に"CC2. COM"によるフェーズ2のコンパイラが起動され実行されました(スイッチにより、別々に実行することも可能です)。これにより、リロケータブルのオブジェクト・ファイル "SAMPLE. CRL" が生成されています。 次はリンク・ローダの実行です。"SAMPLE. CRL"に、"C. CCC"と "DEFF. CRL"をリンクします。その実行例を次に示します。

```
A>CLINK SAMPLE / ……リンク・ロータの実行、"SAMPLE"に、"C、CCC"と"DEFF、CRL"をリンクする。
BD Software C Linker v1.43
Linkage complete 32K left over
リンク完了。
A>DIR SAMPLE.* / ……生成されたファイルを確認する。
A: SAMPLE C : SAMPLE CRL : SAMPLE CDM
生成された実行可能な
無マシン・コード・ファイル
A>B:STAT SAMPLE.COM / …… "SAMPLE、COM"のファイル容量を調べる。
Recs Bytes Ext Acc
29 4k 1 R/W A:SAMPLE.COM ……4Kバイト長である。
Bytes Remaining On A: 30k
A>
```

Figure-5.7.4 リンク・ローダの実行. "SAMPLE, CRL" に, ライブラリをリンクする.

以上の作業で、BDS のCによる実行可能な純マシン・コードのファイルができ上りました。ではその "SAMPLE" プログラムを実行してみましょう。

```
A > SAMPLE / …… * SAMPLE * プログラムの実行.

1+2+3+....n = x
input n (n = 1...250) -->350 / …… 251以上なので入力値エラー,
input n (n = 1...250) -->200 / …… 今回は正しい値を入力.

1+2+3+....200 = 20100 …… 入力値と答えが出力されている。
A>
```

Figure-5.7.5 BDS のCにより作成された "SAMPLE" プログラムの実行.

BDS のCの、その他の多くの機能の紹介は省略します。

### 5.8 FORTH

### 5.8.1 FORTHについて

FORTH は、1969年に、米国バージニア州の国立電波天文台で、観測装置の自動化を行うための適当なプログラミング言語がなかったため、Charles H. Moore によって新たに開発された言語です。

Moore はその後、FORTH 社を設立し、ミニコンピュータやマイクロコンピュータ用の Poly FORTH などの製品を発表しています。

FORTH は、本章で取り上げた他のコンパイラ言語とは、文法やオブジェクト構造が大きく異なり、 "ALGOL の流れをくむ"とか、"PL/I と PASCAL の中間的なもの"と言ったような表現ができる種類のものではありません。

FORTH は、スタック言語と言ってもよく、すべての数値処理はスタックに積むことにより行われます(スタックとは、アセンブリ言語の "PUSH"、"POP" と同じ原理です)。また、スタック言語であるため、その文法は必然的に逆ポーランド記法となっています("2+3" を逆ポーランド記法では "23+" となる)。

FORTH の記述法は、構造化プログラミングの最たるものであり、すべてがモジュール定義の形をとり、メインルーチン、サブルーチン、関数、演算子といった区別はありません。

FORTHは、システムが記述ができ、かつアセンブラに近い記述が可能で、制御用プログラミングにも適した非常にオブジェクト効率のよいコンパイラとして注目されています。

### 5.8.2 Rgy FORTHについて

 $R_{gy}^{"*-}$  FORTH は、Z80バージョンを「FZ80」、8080バージョンを「F80」と呼んでいますが、ここではZ80バーションの FZ80を使用します。

Rgy FORTH は、純国産のFORTH 言語であり、現在入手可能な他の FORTH にはない、いくつかの特徴を持っています。

- FORTH 言語と言うより、FORTH 言語も記述できるアセンブラと言ってもよく、FORTH 言語を使わなければ、全くのアセンブラとして動作する。
- 現時点では、おそらく最速の FORTH である。
- アドレス/オブジェクトを含んだ完全なコンパイル・リストを出力する。
- FORTH ワード中からのアセンブラ・プログラムの呼び出し、またはその逆の呼び出しを任意の タイミングで何回でも行うことが可能.
- ●割り込み処理を FORTH レベルで記述できる.
- ●CP/M の DDT とコマンド・コンパチで、コンパイル後のオブジェクトを、シンボリックに対 話形式でデバッグできるデバッガ、"FDT"が付属している。

など、この Rgy FORTH の開発者が従来の FORTH に満足せず、さらにマイクロ・プロセッサに密着した、アセンブラに替り得る高級言語をターゲットとしていることがよく表れています。

PL/M の項でも述べましたが、マイクロプロセッサに密着したプログラミング言語で、オブジェクトの小さいことや複雑な割り込み処理その他で、現時点で PL/M に対抗できるのは、この Rgy FORTH

がその筆頭と言えるでしょう.

## 5.8.3 Rgy FORTHによる「SAMPLE」プログラムの作成

まず、Rgy FORTH による "SAMPLE" プログラムのソース・ファイルを示します。ファイル名のエクステンションは、必ず "F80" でなければなりません。

```
A>TYPE SAMPLE.F80 .....ファイル名のエクステンションは,必ず"F80"とする。
        ¥ Rgy FORTH sample progrem for "Application CP/M" ¥ ……"¥"は本来はバックスラッシュ,
                                                               **\"であるが, 日本のプリンタ
では"\"となってしまう.
                            "¥"からラインの終わりまではコメントとなる。
        TITLE 'SAMPLE PROGRAM'
        READL IB ……カーネル(核)とリンクする擬似命令。
: [?O-9] DUP 2FH > SWAP 3AH < FAND : ……入力コードガ0~9であるかをチェックするワード.
: ASCII-BIN
                                ¥ENTRY TOP: ASCII NIBL
                                ¥EXIT TOP: 1/0(1=0K)
                                ¥2ND: BINARY DATA
  DUP 20-9
                                                         1桁10進ASCII→バイナリ変換のワード。
        IF '0' - ,1
        ELSE DROP, O
        THEN :
CONBUFF
                DS
                        4 + 2
: STRING>NUMBER
                                ¥EXIT TOP:1/0
                                ¥2ND: BINARY DATA
  (CONBUFF + 2) >R
  BEGIN
   I BO ASCII-BIN
       IF SWAP 10 * +
                                                  ASCII文字列を10進文字として、
これをバイナリ値に変換するワード。
               R> 1+ >R
  REPEAT
  R> B3 O= ……文字列の最後がCRであるかのチェック.
        IF 2DUP 0 > SWAP 251 < FAND
                IF 1
                ELSE DROP O
                                     1~255の期間
                THEN
                                    分をチェック.
        ELSE DROP O
        THEN ;
MSG INPUT:
DB 'input n (n = 1...250)
                          -->%00'
: INPUT_NUMBER
                                ¥EXIT TOP:1/0
                                        2ND: BINARY DATA
  BEGIN
    PRCRLF , MSG_INPUT PRS ----- CR/LFとメッセージの出力.
                                                          BASIC言語での「INIPIIT」に
    4 CONBUFF RD_CONBUFF ·····コンソールから1桁入力.
                                                          相当するワード、
        IF STRING>NUMBER
        ELSE O
        THEN
  UNTIL :
```



Figure-5.8.1 Rgy FORTH による "SAMPLE" プログラムのソース・ファイル.

このように FORTH の文法は、COBOL や PL/I などとは全く雰囲気が異なっています。

Rgy FORTH のパッケージの中から、"SAMPLE" プログラムを開発するのに必要な最低限の各ファイルを次に示しておきます。

この中の "CPMCON. HEX" は、あらかじめそのソース・ファイル "CPMCON. F80" から作成しておきます。

```
A>B:STAT *.*/
 Recs
      Bytes Ext Acc
             1 R/W A:FZ80.COM ……コンパイラ.
  142
        18k
                1 R/W A: CPMCON. HEX -CP MIDY-JU OF-TTTJ.
   44
         6k
               1 R/W A: FDT. COM -------テバッガ(直接は必要ない).
  60
          8k
              1 R/W A: SAMPLE.F80 "SAMPLE"のソース・ファイル.
  12
         2k
Bytes Remaining On A: 266k
A>
```

Figure-5.8.2 Rgy FORTH による "SAMPLE" プログラムの開発に必要な最低限の各ファイル.

さてコンパイルの作業を始めますが、Rgy FORTH はコンパイル時に各種ライブラリも同時にリンクできるので、この場合は、CP/M のコンソール入出力ライブラリ "CPMCON. HEX" をコンパイル時にリンクします。

また、ソース・プログラムの最下部で、当プログラムの起動ルーチンが定義されており(プログラムの起動ルーチンまで定義できることは、他のコンパイラにはない特徴の1つ)、コンパイラの出力は、すでに絶対アドレスを持ったオブジェクト・コードとなっています。

コンパイラの実行例を次に示します

```
A>DIR SAMPLE.* / .....最初の"SAMPLE"ファイルの確認。
A: SAMPLE
             F80 ……ソース・ファイルのみ存在、
                 - コンパイルと同時にリンクするライブラリ、
A>FZ80 SAMPLE CPMCON /
                          …コンパイラの実行、コンパイルと同時に、CP Mコンソール
Oライブラリの"CPMCON, HEX"をリンクする。
             ZBO FORTH COMPILER "FZBO V2.0"
                                                    18205159
PASS1. END
PASS2. END
NEXTPC=07ABH
              NEXTDP=07A8H FREESYMNO= 1366
COMPLETE COMPILATION
コンパイル成功、エラーなし、
A>DIR SAMPLE.*/ ……生成されたファイルの確認
            F80 : SAMPLE
A: SAMPLE
                              HEX : SAMPLE
                                              PRN : SAMPLE
                   生成されたインテルHEX形式の
オブジェクト・ファイル
                                                   エラー・インフォメーション・ブァイル
(この場合は、エラーなしなので中身は空)
A>
```

Figure-5.8.3 Rgy FORTH のコンパイラの実行と生成されたファイルの確認

コンパイルは成功して、HEX 形式のオブジェクト・ファイルが生成されています。このファイルは CP/M の DDT や Rgy FORTH の FDT などで、メモリ上に実行可能な純マシン・コードとしてロードでき、また、CP/M の LOAD コマンドで実行可能な "COM" ファイルに変換して、ディスクにセーブすることができます。

#### 各種高級言語による同一主題ソフト開発例

次に、CP/M の LOAD コマンドの実行と生成されたファイルの確認例を示します。

```
A>B:LOAD SAMPLE ) ..... CP MのLOADコマンド実行, "SAMPLE, HEX"から"SAMPLE, COM"を生成する。
FIRST ADDRESS 0100
LAST ADDRESS 07A7
BYTES READ
           069A
RECORDS WRITTEN OF
LOADコマンド終了
A>DIR SAMPLE.*/ …… 生成されたファイルの確認.
           F80 : SAMPLE HEX : SAMPLE PRN : SAMPLE
A: SAMPLE
                                                       ERR
A: SAMPLE
           COM
   実行可能な純マシン・コードのファイルが生成された。
A>B: STAT SAMPLE. COM / ..... "SAMPLE, COM"のファイル容量を調べる。
Recs Bytes Ext Acc
              1 R/W A:SAMPLE.COM ······2Kバイト長、本章で取り上げたコンバイラの中で最もコンバクト.
         2k
Bytes Remaining On A: 246k
A>
```

Figure-5.8.4 コンパイルにより生成された "HEX" ファイルに対し、LOAD コマンドの実行。

このように他のコンパイラと比較して、大変コンパクトなオブジェクト・ファイルができ上りました。本章で取り上げた言語の中では最小です。

でき上った "SAMPLE" プログラムを実行してみましょう.

```
A>SAMPLE / ……*SAMPLE"プログラムの実行.

1+2+3+....n = x
input n (n = 1...250) -->300 / ……251以上の入力値のエラー,
input n (n = 1...250) -->250 / ……再度正しい値を入力.

1+2+3+....250= 31375 ……入力値と答えが出力されている。
A>
```

Figure-5.8.5 Rgy FORTH により作成された "SAMPLE" プログラムの実行.

次に参考までに、Rgy FORTH に付属のデバッガである FDT の実行例と、コンパイルにより生成されたリスト・ファイル "SAMPLE、PRN"の一部を示しておきます。

```
◆ 削は入力する行
                     - シンボリックにテバッグが可能となるように,シンボル・テーブルを読み込む.
 A>FDT SAMPLE.HEX S J ..... "SAMPLE, HEX"に対してFDTを起動.
 RIGY CO. Z80 FORTH DEBUGGER "FDT (Z80) V2.0"
 0100-07A7 NEXT=07AB PC=0000 SAVE= 7 FREEMAX=A3D8 (SYMBOL IN)
▶#F ······FORTHワードを実行するコマンド、
► F '8' ?0-9 ·····ASCIIの0~9をチェックする。入力として"8"を与えた。
 *FORTH RETURN*
 PS (AEFE) 0001 .....リターンされた値は"真"である.
→F 'A' ?0-9 ……今回は"A"を与えた.
 *FORTH RETURN*
PS(AEFE) 0000 …リターンされた値は"傷"である.
F '5' ASCII-BIN ·····ASCII→バイナリ変換のワード.入力として"5"を与えた.
 *FORTH RETURN*
PS(AEFC) 0005 0001
- F <u>^</u>C 変換された値.
 A> ____ Ctri-CでCP Mに戻る.
```

Figure-5.8.6 Rgy FORTH デバッガ FDT の実行.

```
ASTYPE SAMPLE.PRN /
RIGY CO. ZBO FORTH COMPILER "FZBO V2.0" 18205159
                                                                 PAGE
                                     ¥ Rgy FORTH sample progrem for "Applic
                              ation CP/M" ¥
                                      TITLE 'SAMPLE PROGRAM'
                                      READLIB
065A:E9DD 0237 015C 002F 0351.. : ?0-9 DUP 2FH > SWAP 3AH < FAND ;
                                                             ¥ENTRY TOP: ASC
0670: E9DD
                              : ASCII-BIN
                              II NIBL
                                                             ¥EXIT TOP: 1/0
                              (1=0K)
                                                             ¥2ND:BINARY DAT
                               DUP ?0-9
067210237 065A
                                     IF '0' - ,1
0676:0171 0000 015C 0030 02D6..
                                      ELSE DROP, 0
0682:017A 0000 0253 016B
068A: 013E
                                      THEN ;
                              CONBUFF DS 4 + 2
06BC
                                                             ¥EXIT TOP: 1/0
0692:E9DD
                              : STRING>NUMBER
                                                             ¥2ND: BINARY DAT
0694:015C 068E 0295
                                (CONBUFF + 2) >R
```




Figure-5.8.7 リスト・ファイルのタイプアウト.

Rgy FORTH の、その他の多くの機能の紹介は省略します。

#### 5.9 LISP

#### 5.9.1 LISPについて

LISP は、1960年に出版された John McCarthy による、「Recursive Functions of Symbolic Expressions and Their Computation by Machine」という著書がその基本となっており、同年には最初の LISP がすでに稼動しています。この LISP は現在では、純 LISP と呼ばれています。

LISP の特徴は、第1にリスト処理です。そのリスト構造は、COBOL や、FORTRAN、PL/I などでは書き表せない、実行中に動的に変化するデータ構造を再帰的に定義することができるものです。

LISP は、数式の記号的な処理、コンピュータによるパズルの解読や定理証明などの人工知能研究の分野に、なくてはならないプログラミング言語として広く使われています。

LISP は、整数、実数、文字数、配列などのデータの型の区別がない単一データ形式であり、また、LISP のプログラムを LISP のデータとして処理して、プログラムとして実行するというようなことも可能です。

LISP は、一度作られたデータを書き換えることはなく (純 LISP)、書き換えが必要な場合は、旧

データはそのままにして、新データを新しく作って使用します(LISP 1.5には、書き換えの機能あり)。 そのため、メモリをどんどん消費してしまうので、"Garbage Collect: ガーベジ・コレクト"と呼ばれる不用データの"ゴミそうじ"の機能を持ったシステム・サブルーチンが用意されているのも特徴です。

いずれにしても LISP は、一般的な言語と相当に趣を異にするものであり、COBOL や FORTRAN のプロフェッショナルと言えども、最初しばらくはとまどうことになるでしょう。

現在, LISP と言えば普通, LISP 1.5 (純 LISP に諸機能を追加したもの)を指します。

## 5.9.2 The Soft Warehouse社 muLISPについて

muLISP は、LISP 1.5にいくつかの機能を追加した LISP 1.5の上位コンパチブルに当たる LISP です。

muLISP の最初のバージョンは、1977年に発売された muLISP-77であり、その後1979年と1980年に大きなバージョン・アップが行われ、現在は、muLISP-80となっています。ここで取り上げたのは muLISP-80であり、これは従来の muLISP に、さらに多くのコードと高速処理を実現するために、疑似コード・コンパイラとインタープリタを追加したものです。muLISP の特徴は、

- ●合計85の LISP ファンクションが、マシン語で定義されている。
- 2パスのコンパクトなガーベジ・コレクタが用意されており、データ・スペースのすべてのメモリをダイナミックに管理し、さらにガーベジ・コレクションの実行後、自動的にデータのリロケーションが最適となるようにダイナミックなメモリ操作が行われる
- エディタとトレースの会話形レジデント・デバッガが付属している。
- •ファンクション定義は、自動的にDコード (distilled-code) にコンパイルされ、メモリの節約と高速化を可能としている。

などであり、muLISP は中間コード (Dコード) にコンパイルした後、インタープリタで実行するという形式をとっています。

# 5.9.3 muLISPによる「SAMPLE」プログラムの作成

まず、muLISPによる "SAMPLE" プログラムのソース・ファイルを示します。ファイル名のエクステンションは何であっても実行には関係ありませんが、"LIB"がデフォールトに指定されているので、これに従います。

```
…ファイル名のエクステンションは何であってもよいが,
A>TYPE SAMPLE.LIB
                    LIB"ガデフォールトに指定されている。
       % muLISP sample program for "Application CP/M" %
                       '%~%の間がコメントとなる.
                                         % Definition of DEFUN %
(PROG1 ""
       (PUTD DEFUN (QUOTE
                                                                  関数"DEFUN"の定義。
         (NLAMBDA (FUNC DEF)
                  (PUTD FUNC DEF)
                  11 11 7
[DEFUN SAMPLE (LAMBDA (N NUMB TEMP)
                                         % CR & LF %
  (TERPRI)
                                         % title %
  (PRINT "1+2+3+...n = x")
                                        -->") % prompt message %
  (LOOP (PRIN1 "input n (n = 1...250)
                                         % input n %
        (SETQ N (READ))
                                          % is number ? %
        ((AND (NUMBERP N)
                                         % n > 0 ? %
              (PLUSP N)
                                         % n < 256 ?
              (LESSP N 251))))
                                          % TEMP := NUMB := n %
   (SETQ TEMP (SETQ NUMB N))
                                                                    "SAMPLE"//WIN
   (LOOP (SETQ NUMB (DIFFERENCE NUMB 1)) % NUMB := NUMB - 1 %
                                          % if NUMB = 0 then exit %
         ((ZEROP NUMB))
        (SETQ TEMP (PLUS TEMP NUMB)))
                                          % TEMP := TEMP + NUMB
                                                  and repeat %
   (TERPRI)
                                         % print message and N %
   (PRIN1 "1+2+3+.... ") (PRIN1 N)
                                          % print answer %
   (PRIN1 " = ") (PRINT TEMP)
   (TERPRI)
                                         % return to CP/M %
   (SYSTEM) ……最後にCP Mに戻るためのファンクション.
                                          % execute program %
 [SAMPLE (RDS] ..... "SAMPLE"の実行.
 A>
```

Figure-5.9.1 muLISPによる "SAMPLE" プログラムのソース・ファイル.

次に、muLISPのパッケージの中から、"SAMPLE"プログラムを開発するために必要な最低限のファイルを示します。

```
A>B:STAT *.* / RECS BYTES EXT ACC BO 10K 1 R/W A:MULISP.COM ……コンパイラノインタープリタ. 125 16K 1 R/W A:MUSTAR.SYS ……スクリーン・エティタ テバッガ、(直接には必要ない) 11 2K 1 R/W A:SAMPLE.LIB … "SAMPLE"プログラムのソース・ファイル. BYTES REMAINING ON A: 213K
```

Figure-5.9.2 muLISP による "SAMPLE" プログラムの開発に必要な最低限のファイル.

muLISPは、中間言語のインタープリタなので、まずインタープリタ(中間言語へのコンパイラを含む)をロードして、その上でソース・ファイルを読み込んで、そのままプログラムの実行に移ります。よって、コンパイルやリンクの作業は必要ありません。

"SAMPLE" プログラムの実行例を次に示します。

Figure-5.9.3 muLISP による "SAMPLE" プログラムの実行例.

muLISP には、LISP プログラムの開発のために、muSTAR と呼ぶ Artificial Intelligence Development System(AIDS)が付属しています。このツールが Figure-5.9.2の "muSTAR. COM"であり、この AIDS により LISP プログラムの作成に適したスクリーン・エディタとトレース機能を持ったデバッガ、それにディスク・ファイルの操作などが可能となります。

参考までに、muSTAR を起動して、最初のメニュー画面を示しておきます。

```
A>MULISP MUSTAR ) …… muLISPからmuSTARを起動。
muLISP-BO 2.15 (03/01/82)
Standard CP/M Version
Copyright (C) 1981 The SOFT WAREHOUSE
Licensed by MICROSOFT, Inc.
この時点でスクリーンガクリアされ、次のコマンドメニューが出力される。
```

```
EDIT FUNCTION
                           EDIT VARIABLE
                                         スクローン・エア・マ関係
                           EDIT PROPERTY
                        P
                        E EVAL LISP
                        Q EVAL-QUOTE LISP
                                            ラノバソ対側係。
                        T TRACE FUNCTION
                        U UNTRACE FUNCTION
                        R READ FILE
                        W WRITE FILE
                                        ディスク・ファイル操作関係。
                           SELECT DRIVE
                          EXIT TO DOS
                                         OP MAJORU.
ENTER CHOICE: .
```

Figure-5.9.4 スクリーン・エディタ/デバッガの muSTAR を起動したところ.

muLISP の、その他の多くの機能の紹介は省略します。

### 5.10 ALGOL

#### 5.10.1 ALGOLについて

ALGOL (ALGOrithmic Language) は、1958年に発表された科学技術計算用のプログラミング言語, IAL (International Algebraic Language) を基にして、内容の改訂と機能の拡張を行い、1960年にアルゴリズム記述言語 ALGOL 60として登場しました。これが現在の ALGOL の基となっています。

今日の進歩したプログラミング言語からみると、ALGOL はもはや歴史上のものとなってしまいましたが、プログラムの記述法やコンパイラのテクニックなど、以後の言語に与えた影響は大きく、ここでもあえて取り上げました。

### 5.10.2 Mark Moranville ALGOL-Mについて

ALGOL-M は、ALGOL-60を基に、マイクロコンピュータ上でのプログラミングに適するように作られた言語です。基本構成は ALGOL-60とほとんど同じであり、ALGOL-60で作られた従来のプログラムは、若干の書き換えで ALGOL-M 上で実行することが可能です。

ALGOL-M は、コンパイラ/インタープリタであり、ALGOL-M のソース・プログラムを中間コードにコンパイルし、それを実行時にインタープリタで実行します。実行時には、デバッグのための "トレース"の機能もあります。

ALGOL-M で使用できる変数は、 $-16383 \sim +16383$ の integer、18デジット以下の decimal、255文字以下の string の 3 つのタイプであり、デフォールトは decimal が10デジット、string が10文字となっています。

配列は255dimension までで、おのおのは $0 \sim 16383$ の値を持つことができます。

### 5.10.3 ALGOL-Mによる「SAMPLE」プログラムの作成

まず、ALGOL-Mによる "SAMPLE" プログラムのソース・ファイルを示します。

```
A>TYPE SAMPLE.ALG .....ファイル名のエクステンションは必ず"ALG"であること.
begin ……ALGOLのプログラムは"begin"で始まり"end"で終わる。
  comment ALGOL-M sample program for "Application CP/M";
  コメントは、"begin"のあと、または":"のあとの"comment~;"の間に自由に書く(少々めんどう)。
  integer num, numb, temp:
                               comment * variable declaration :
  write ("1+2+3+...n = x"):
                               comment * print title ;
  write ("input n ( n=1...180 )"); comment * print input message ;
  read (num);
                               comment * input n ;
                                comment * range check :
    while num > 180 do
                    - ALGOL-Mの整数は-16383~+16383の範囲しか扱えない
       write ("input n ( n=1...180 )"); よって250ではオーバするので180に変更してある。
        read(num);
     end:
    numb:= num:
    temp:= num;
                                comment * compute :
    while num >= 1 do
     begin
       num:= num - 1:
        temp: = temp + num;
      end:
  write (".");
                               comment * print result :
  write ("1+2+3+...", numb, " = ", temp);
 write (" ");
end ……このend以後は何を書いてもよい、覚え書きなどがよく書かれる。
A>
```

Figure-5.10.1 ALGOL-M による "SAMPLE" プログラムのソース・ファイル

次に ALGOL-M のパッケージの中から、"SAMPLE" プログラムの開発に必要な最低限のファイルを示しておきます。

```
A>B:STAT *.*!

Recs Bytes Ext Acc
106 14k 1 R/W A:ALGOLM.COM …中間書語へのコンパイラ.
112 14k 1 R/W A:RUNALG.COM …ランタイム・インターブリタ.
6 1k 1 R/W A:SAMPLE.ALG …SAMPLE"プログラムのソース・ファイル.
Bytes Remaining On A: 212k

A>
```

Figure-5.10.2 ALGOL-M による "SAMPLE" プログラムの開発に必要な最低限の各ファイル.

ALGOL-M はインタープリタです。ソース・プログラムを "ALGOLM. COM" によって中間言語 にコンパイルし、それをインタープリタの "RUNALG. COM" によって実行します。 では、中間言語へのコンパイラの実行例を示します。

Figure-5.10.3 ALGOL-M による中間言語へのコンパイル例.

コンパイルは成功して、中間言語のファイル "SAMPLE. AIN" が生成されています。 これが ALGOL-M では、最終的なファイルとなります.

では "SAMPLE" プログラムを実行してみましょう.

ALGOL-M は整数の範囲が-16383~+16383しか扱えないので、入力は180以上はエラーとなるように変更してあります。

```
A>RUNALG SAMPLE / ……中間言語のインタープリタによる"SAMPLE"プログラムの実行、
ALGOL-M INTERPRETER-VERS 1.0
```

Figure-5.10.4 ALGOL-M により作成された "SAMPLE" プログラムの実行.

参考までに、リストアウト+トレース・モードのオプション・スイッチを付けて、コンパイラを実行した場合のコンソール出力を次に示しておきます。

```
A>ALGOLM SAMPLE $AE /
ALGOL-M COMPILER VERS 1.1
     0 begin
  1
  2
           comment ALGOL-M sample program for "Application CP/M";
  3
  4
  5
  6
           integer num, numb, temp; comment * variable declaration ;
  8
           write ("1+2+3+...n = x");
                                           comment * print title ;
  9
           write ("input n ( n=1...180 )");
                                                 comment * print input message ;
 10
           read(num);
                                       comment * input n :
 11
 12
                                 comment * range check ;
 13
             while num > 180 do
 14
               begin
 15
                 write ("input n ( n=1...180 )");
 16
                 read(num);
 17
               end:
 18
 19
             numb: = num;
 20
             temps = nums
 21
 22
                                 comment # compute :
 23
             while num >= 1 do
 24
               begin
 25
                 num: = num - 1;
 26
                 temp: = temp + num;
 27
               end:
 28
 29
           write (" ");
                                         comment # print result ;
           write ("1+2+3+...", numb, " = ", temp);
 30
 31
           write (" ");
 32
 33
 34
     O EDF プロック・レベル
 35
 34
  C ERROR (S) DETECTED
     __ラインNo.
```

Figure-5.10.5 スイッチ "\$AE'' (リストアウト+トレース) を付けてのコンパイラの実行。

ALGOL-M の、その他の多くの機能の紹介は省略します。

### 5.11 APL

#### 5.11.1 APLについて

APL (A Programming Language) は、1956年から開発が始まり、1960年に対話形式のプログラミング言語として実用化されました。当初は IBM の内部で使用されており、一般には、1968年に IBM システム/360の TSS で使用され始めました。

APL は基本的には、0 (スカラ) 次元以上任意の配列データを対象に演算を行うもので、すべての操作は、関数の集まりで表現され、その文法は極めて単純であり、IF とか DO、各種宣言文などは一切ありません。

二項までの引数を持つ関数と、その関数の引数となるスカラー、もしくは 1 次元以上の任意の配列のみで構成され、その処理系はインタープリタの形式をとっています。よって、BASIC 言語のように、コンピュータと会話しながらプログラミングを行うことができ、APL の知識のない人でも、直接キーボードに向い、マニュアルに従ってキーインして行けば、即その答えが返ってくるので、効果的に学習することができます。

APLは、データ解析や数値解析の分野、ベクトルや配列演算を多く行わなければならないグラフィックスの分野などに、強力な言語として利用されています。

APL は、特種な文字や記号を持つキーボードを使いますので、そのモデル (IBM 2741 キーボード)を次に示しておきます。



Figure-5.11.1 APLの正式なキーボード

# 5.11.2 SOFTRONICS社 APL\80について

SOFTRONICS のAPL インタープリタは、フル APL のほとんどの機能を持っており、CP/M のディスクI/O のためのシステム・ファンクションと変数、システム・コマンドなどを備えています。 CP/M で APL を使うと言っても、あの特殊文字はどうするのかと疑問を持たれると思いますが、 SOFTRONICS APL は、ターミナルの種類によって、"ASCII モード"と "APL ターミナル・モード"があり、APL の特殊文字を持たない普通の CP/M マシンでは、"ASCII モード"で実行することができます。

"ASCII モード"と言うのは、例えば、

ディメンションの P…\$RO

逆行列の **:**···\$XD

ローテートの Ø…\$RT

と言った具合に、特殊文字を\$に続くアスキー標準文字の2字で代用します。入出力とも、これにより表現します。

"APL ターミナル・モード"と言うのは、IBM の2741、2740、3767などの APL 用のターミナルを接続できる場合のモードであり、正式の APL 文字による操作が行えます。CP/M マシンでは、キーボードに特殊文字を書いたステッカを貼り、スクリーンの表示にキャラクタをユーザーが任意に作り出すことができる VRAM などを使えばこのモードでの操作が可能です。APL のおもしろさが分かってくると、是非そうしたくなるでしょう(米国では、このAPL記号を表示できるS-100バスのV-RAM ボードが市販されている)。

# 5.11.3 APL\80による「SAMPLE」プログラムの作成

この APL\80のおもしろさには、筆者もいささか興味を持ちましたので、本項は少々雰囲気を変えて解説したいと思います。

"APL $\setminus$ 80" のバックスラッシュは、IBM の APL が、"APL $\setminus$ 360" というように名付けられているので、それに従ったものと思われます。

実は、筆者は実際に APL を自分の手でいろいろ動かしてみるのは、この APL 80が最初です。CP/M 上で走る APL があるということは以前から知っていましたが、実際に自分の S-100BUS マシンや、PC-8801の CP/M で走らせてみると、この APL という言語は、実に興奮させるものがあります。

インタープリタ形式なので、普通のパーソナル・コンピュータの ROM に組み込まれている BASIC インタープリタと同様に、コンピュータと会話しながら非常に気軽にいろいろと試みることができ、楽しく学ぶことができます。

#### 各種高級言語による同一主題ソフト開発例

そんな APL の雰囲気を知って頂くために、キーボードに向ってAPL を起動し、ちょっと何かを実行してみましょう。



```
1.94591 2.07944 2.19722

| OVARS 現在定義されている変数のすべてをタイプアウト.

I J A B ATP AREV ALOG
| ODFF CP Mに戻る.
```

Figure-5.11.2 APL の操作は大変簡単です.

このように実にシンプルな言語です。

さて、"SAMPLE" プログラムを、この APL\80で作成する訳ですが、そのソース・プログラムの作成は、本章で取り上げた他の言語のように、任意のエディタを使って、言語システムとは独立して別に作成することができません。ソース・プログラムは、APLシステムに入って、その中でのみ作成されます。

インタープリタなので、作成中のプログラムの一部分を実行して、デバッグを行うことも可能です。 実行中にバグがあれば、エラーのあるラインの内容を表示して、実行をストップします。

では、「APL\80の起動→ "SAMPLE" プログラムの入力→実行→デバッグ実行→完成したプログラムのディスクへのセーブ」の手順を次に示します。

```
A APL ……APL, COMを起動、 □部はユーザーのキーイン部を示し、キャリッジリタンを伴う。
 SOFTRONICS APL¥80
 VERSION 2.3C 本来はバックスラッシュ"\"である。日本のプリンタでは実にサマにならない(80円のAPL?).
 COPYRIGHT 1979 BY ERIK MUELLER
                                  ステムの応答はこの位置から表示される
  CLEAR WS - 7-7-X-
                   )FNS ・・・・・ 理味らで完全されている関数をさべてのイ
                                                                                                                                  『アウトせよ、結果は空口の応答で何も定義されているい。
                      → APLでは、ユーザーのキーインするものはこの位置から表示される.
                    [1] S
                                                                                                       その引数はない
 [2] A
                   [*1+2+3+...n = x'] "YTTYWWW.

READ: 'input n (n = 1...250) --->'] \\
$60 (250<N_NUMB_TEMP_$EV $QP )/, READ] = $1.00 TN NUMB_TEMPLE(N, MYSUF) \( \tau_{\text{NUMB}} \)

[COMPUTE: TEMP_TEMP+NUMB_NUMB-I] | UNIS NUMB-I, TEMP_TEMP+NUMB | MIGHEADMING. |

READ (A&NF NUMB)/, COMPUTE | MUMB-II SECOMPUTE | MIGHEADMING. |

| ABD (A&NF NUMB)/, COMPUTE | MUMB-II SECOMPUTE | MUM
                    '1+2+3+...n = x' … タイトルの出力、
  [3]
 [4]
 [5]
 [6]
 [7]
 [8]
                    $QD
                                _'1+2+3+....',($FM N),/ = ',($FM TEMP) ……入力値と答えの出力.
 [9]
                  *DL … ご
*DL … 定義モードを終了せよ。
 [10]
                   DFNS
 SAMPLE
                   SAMPLE … 関数SAMPLE(引数はない)の実行、つまり"SAMPLE"プログラムの実行。
 1+2+3+...n = x
 input n (n = 1...250)
300 251以上の入力値エラー、APLでは入力時は必ず改行が行われる。
 input n (n = 1...250)
```

```
251 ……入力値エラー
 input n (n = 1...250)
250 ……正しい値を入力.
SYNTAX ERROR ·····プログラムにバグあり /
                                                                                                                                                 - ミスタイプ、"/"ではなく"'"が正解.
SAMPLE[8] $QD _'1+2+3+....',($FM N),/=',($FM TEMP).....エラーのあるラインガ表示される。
                    ■DL SAMPLE ·····編集モードに入れ、
 [10] [[8*QD] …・ライン[8]を表示して,再入力モードに入れ. ただし1行全部をタイプし直す必要あり.
 SAMPLE ······もう一度実行
 1+2+3+...n = x
 input n (n = 1...250)
250 ----250を入力。
  1+2+3+....250 = 31375 人力値と書きが正しく出力された(そのままCP Mに関ることはできない).
                     SAMPLE ·····もう1度実行.
1+2+3+...n = x
  input n (n = 1...250)
100
1+2+3+....100 = 5050 ……正しい/
                    DSAVE SAMPLE ...... SAMPLE プログラムをティスクにセーブする. 正しく表現すると、現在のWS(ワーキング・ス
                    SAMPLE 
SAMPLE SAVED
```

Figure-5.11.3 APL\80による "SAMPLE" プログラムの作成の全過程.

以上の手順で "SAMPLE" プログラムはでき上り、実際に使用テストも行いました。ディスク上には、そのプログラム・ファイル (アスキー・ファイルではなく、中間コード) "SAMPLE. APL" が生成されています (ここで使用した APL 記号の代用表示については後述)。

現在のディスク上には、 $APL \setminus 80$ のパッケージの中から、必要なファイルだけと、でき上った"SAMPLE" プログラムがセーブされていますので、それらを STAT コマンドでタイプアウトしてみましょう。

```
A>B:STAT *.* /

Recs Bytes Ext Acc
284 36k 3 R/W A:APL.COM .....APLインタープリタ.
23 3k 1 R/W A:ETCFNS.APL .....各種関数のライブラリ, "SAMPLE"プログラムには必要なし.
6 1k 1 R/W A:SAMPLE.APL ....でき上った"SAMPLE"プログラム.

Bytes Remaining On A: 201k

A>
```

Figure-5.11.4 ディスク上に現在セーブされているファイル.

ではこの後、もう一度最初から、ディスクにセーブされている "SAMPLE" プログラムをロードして実行してみます。その後、各種関数のライブラリ・ファイルをロードして、 $2\sim3$ の関数で遊んでみましょう。

□部はユーザーのキーイン部を示し、キャリッジ・リタンを伴う。
AXAPL ······APLを起動、APLで遊んでみよう。
SOFTRONICS APL#BO VERSION 2.3C
COPYRIGHT 1979 BY ERIK MUELLER
CLEAR WS
<b>『LIB</b> ······すべてのAPLファイルをタイプアウトせよ。 <b>ETCFNS</b> ······いろいろな関数のユーティリティ・ライブラリ。 <b>SAMPLE</b> ······SAMPLE"プログラム。 <b>『LUAD SAMPLE</b> ·····SAMPLE, APL"をロード。 <b>SAMPLE LOADED</b>
○FNS 場在ロードされているすべての関数をタイプアウトせよ。 SAMPLE ·····これのみ。 SAMPLE J SAMPLEの実行。
1+2+3+n = x input n (n = 1250)>
1+2+3+100 = 5050 ······························
「FLOAD ETCFNS各種関数のライブラリ・ファイルをロードせよ、"SAMPLE"は失われる。 ETCFNS LOADED
[JENS] ····································
PR SORT PASCAL ENTER LOOKUP RESET IN TRUTH GCD DET R EAD SEO HISTO SUB LS WRITE [X 40 \$RO 10] *** ・ 各要素の値が10で長さが40のベクトルを作って、それをXとせよ、
図 ・・・ベクトル×をタイプアウトせよ。 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
X - 7X  ·····そのベクトル×を乱数化せよ(最大値は10).   I -·····
6 2 10 2 8 6 1 1 5 8 4 9 6 6 7 2 8 5 1 2 2 5 1 1 9 2 8 5 8 8 2 2 8 8 8 8 10 9 6 9 *** HISTO Xこのベクトル×のヒストグラムを作って表示せよ。表示には"+"を使え。
+ + +
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + ++++ + + + + + +++++++ = + 唐40
+ + ++ ++ ++++ ++ + + ++++++++++++++++
+ + + + ++++++ + + + ++++++++++++++++++
++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++
406
X SORT Xベクトルメをソートせよ、 Xそれをタイプアウトせよ
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 「+' HISTO Xソートされたベクトルメのヒストグラムを表示せよ, "+/を使え.
+++++
********
************* ***********
**************************************
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
****************
**************************************
***************************************

```
$DL HISTO [$QD] $DL
                           ヒストグラム(HISTO)のプログラムをタイプアウトせよ
   SDL Z SYM HISTO V
[1]
     Z_(' ', SYM)[1+($RT $ID $MX /V) $NL . $LE V] ......たった1行で上記の機能が書ける.APLはスゴイ/
121
   #DI
     [$DL SORT [$QD] $DL … ソート (SORT)の内容をタイプアウトせよ
   $DL
       ORD SORT UNS WHICH
[1]
    ORD $10 0
[2] LB: $GO O&$IO 0=$RO UNS
131
     WHICH UNS=#MN /UNS
[4]
     ORD_ORD, WHICH/UNS
[5]
     UNS (STL WHICH) /UNB
     $GO LB
[6]
   $DL
     [PASCAL 20] ……大きさが20のパスカルの三角形をタイプアウトせよ
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
   15 20 15 6 1
 7 21 35 35 21 7 1
1 8 28 56 70 56 28 8 1
1 9 36 84 126 126 84 36 9 1
1 10 45 120 210 252 210 120 45 10 1
1 11 55 165 330 462 462 330 165 55 11 1
1 12 66 220 495 792 924 792 495 220 66 12 1
1 13 78 286 715 1287 1716 1716 1287 715 286 78 13 1
1 14 91 364 1001 2002 3003 3432 3003 2002 1001 364 91 14 1
1 15 105 455 1365 3003 5005 6435 6435 5005 3003 1365 455 105 15 1
1 16 120 560 1820 4368 8008 11440 12870 11440 8008 4368 1820 560 120 16 1
1 17 136 680 2380 6188 12376 19448 24310 24310 19448 12376 6188 2380 680 136 17 1
1 18 153 816 3060 8568 18564 31824 43758 48620 43758 31824 18564 8568 3060 816 153 18 1
1 19 171 969 3876 11628 27132 50388 75582 92378 92378 75582 50388 27132 11628 3876 969 171 19 1
     *DL PASCAL [*QD] *DL …そのプログラムをタイプアウトせよ
    *DL PASCAL NIP
[1]
                                    パスカル(PASCAL)のプログラム、たったこれだけ/
[2] PRINT:P
F.3.3
     *GO PRINT&N*GE *RO P (0,P)+P,0
    &DI
     DOFF …遊びはやめてCP/Mに戻れ、
A> (注: CRTや, プリンタへの出力は,1行の字数が多いと,次の行に続いて表示されます。)
```

Figure-5.11.5 APL\80でちょっと遊びを、

Figure-5.11.3や Figure-5.11.5で使われた APL 記号の代用 ASCII 表示は、実際は次の記号に当たります。




Figure-5.11.6 "SAMPLE"プログラムの作成に使われたAPL記号の代用ASCII表記

# 6章 CP/Mのアプリケーションいろいろ



#### 6.1 簡易言語(プログラムレス言語)の使用例

VISICALC(Visi Corp 社)に端を発した、"簡易言語"と呼ばれている汎用ビジネス・ソフトウェアは、その質・内容・種類とも大きな進展を見せており、現時点では、"Multiplan"(マイクロソフト社)、"SuperCalc"(ソーシム社)などが、質・内容ともに代表的なものになっています。

筆者は、米国製の、この2種類のソフトを実際に使ってみて、日米間のソフトウェア・ギャップ、正にここにあり!という強い印象を受け、このことを「実習 CP/M」の冒頭にも書きました。

日本でも、この種のソフトは雨後の竹の子のようにたくさんの種類が発売され、中には、大々的に 宣伝されているものもあります。しかし、そのほとんどは、特定のパーソナル・コンピュータ専用の もので、プログラムも、その機種に組み込まれている BASIC のインタープリタで、ただズラズラと 書かれているものばかりでスピードも遅く(マシン語をプログラムの一部に使っているものもあるが)、 内容、使い易さなど、先の2つの米国製ソフトに比べあまりにも幼い、というのが実感です。

CP/M上で走る優秀なソフトがあることを知らず、これらの貧弱なソフトが、パソコンの能力の限界であるなどと誤解する人もいるのではないかと心配です。

それでは、この種のソフトの中で、米国でベストセラーの1つと言われている、ソーシム社の SuperCalc を取り上げて、その使用例を紹介しましょう。しかし、そのすべてを紹介する訳には行きません。例によって、すべてを紹介するには、SuperCalc 用の本を一冊書かなくてはならないでしょう。よって、ここで例題としたものは、機能の一部、使い方の一例であるに過ぎません。

#### 6.1.1 SuperCalcの概念

VISICALC、Multiplan、SuperCalc などの汎用ビジネス・ソフトの概念は、どれもほぼ同じであり、 "ワークシート"と呼ばれる"電子の紙"(コンピュータのメモリのデータ・エリアに当たる)をSuperCalc では、横63×縦254の計16,002個の "セル" に区切り、その "セル" に、項目や数値などを書き込み、 "電子の紙"を "表"として用い、縦・横の計算(各種関数も含む)などを行わせるものです。1つの表の中でのデータのブロック移動や、他の場所へのコピー、他の表からのデータの取り込みなども自由に行えます。

Figure-6.1.2の表が、その"電子の紙"の実際であり、SuperCalc を起動した状態では、表全体の左上に当る"ディスプレイ・ウィンドウ"が、スクリーンに表示されています。

表の上の位置の呼び方は、横方向に "カラム(Column)A、B、C……" 縦方向に "ロー(Row)1, 2, 3……" と表現します。それぞれの "セル" はカラムとローの交点に当たり、この図に示されているセルは、"E10" のセルということになります。

#### CP/Mのアプリケーションいろいろ

この図の、セル "A1" の "<>" 記号(コンピュータによっては、この部分の表示が反転したり、色が付いていたりする)は、"P0フィブ・セル"を示す記号であり、ワークシートへのデータの入力や、書き替えなどは、この "P0フィブ・セル"を通して行われます。

#### 6.1.2 SuperCalcの使用例

では、SuperCalc を起動して、実際に簡単な表を作ってみましょう。NEC の PC-8801上で、NEC の CP/M を使って実行してみます。

SuperCalc の起動は、

#### A > SC J

で行われます。その、オープニング・メッセージを次に示します。



Figure-6.1.1 SuperCalc の起動と、そのオープニング・メッセージ.

さっそく "RETURN" をキーインして、プログラムをスタートさせます。

プログラムがスタートすると、スクリーンには、Figure-6.1.2の左上方に示されている "ディスプレイ・ウィンドウ" の部分が表示されます。この部分は、図でも分かるように、ワークシート全体の、ほんの一部分であり、ユーザーは、大きなワークシートの任意の場所を、このディスプレイ・ウィンドウを上下左右に移動することにより、見ることができる訳です。




Figure-6.1.2 SuperCalcのワークシートとディスプレイ・ウィンドウ

次の表は、簡単な作表を行っている途中の状態を示したものです。




Figure-6.1.3 作表の途中の SuperCalc.

 $u-1\sim7$  は、この表のタイトルと、表の中で使われているパラメータの説明文が書かれており、 $u-8\sim19$ 、カラム  $A\sim I$  の範囲が 1 つの表になっています。

デフォールトの各カラムの幅は9文字ですが、この表ではカラムAが広げられ、カラムDとIが狭められています。ただし、この幅はスクリーンやプリンタ上のことであり、データとしては、どのセルにも最大116文字を入力することができます。

表には、実在の人物の氏名とでたらめの身長・体重の値が記入されており、その右側には、意味のないパラメータA、B、Cと、その合計の項目があります。各パラメータが、どのような計算式により求められるかは、ロー  $4 \sim 7$  に書かれています。それらの計算式(フォーミュラ)は、すでに「イセリ アキノブ」の行のみに書き込まれており、その計算結果が表示されています。パラメータA (PA)の実際のフォーミュラを、表のすぐ下に見ることができます。

「カタギリ アキラ」以後は、データのみが記入されているだけで、フォーミュラは記入されておらず、その計算結果は白紙のままとなっています。

では、パラメータAのカラムを全部埋めてみましょう.

前頁の表の下部には、そのコマンド・ラインがすでに書かれています。

/Replicate, ……複写する.

E12, E13: E18……セルE12のフォーミュラをセル E13~E18にレプリケートする.

という意味のコマンド・ラインです。

どうなるか、リタンをキーインして実行してみましょう.




Figure-6.1.4 レプリケート・コマンドの実行.

このように、セル E13~E18がすべて計算され、結果が表示されました。つまり、セル E12のフォーミュラが、これらのセルに相対アドレスでレプリケートされたのです。セル E18のフォーミュラが、スクリーンの下部に表示されていますので、Figure-6.1.3のものと比較して下さい。

同様に、「イセリ アキノブ」の行の、すでに書き込まれている各パラメータのフォーミュラをレプリケートして、完成させた表を次に示します。




Figure-6.1.5 完成した表.

このように、1項目1つの計算式を書けば、あとは非常に楽に表を完成することができます。 計算結果の数値ではなく、フォーミュラ自身を表示させたい場合は、コマンドにより次のように表示されます。各セルは、現在、デフォールトの9文字に表示が制限されていますので、式の一部しか見えていません(表示字数の変更は自由に行える)。

```
A
           11 B 11 C 11D11 E 11 F 11 G
11
            SuperCalc Sample Program for CP/M Learning System #3
21
31
            11° 5x-9A (PA) = (HI+WA)/2
41
             ハ°ラメータB (PB) = SIN(HI) x ATAN(WA)
51
             ハ・ラメータC (PC) = EXP(HI/100)+LOGe(WA)+SQROOT(HI+WA)
61
71
            コ"ウケイ (SUM) = PA+PB+PC
811-
                           1 N° ラメータA N° ラメータB N° ラメータC コ° ウケイ
        コウモク ! シンチョウ
                     タイシ ュウ
911
                                      (PB)
                               (PA)
                                              (PC)
                                                     (SUM)
           (HI)
                     (WA)
                            1
1011 J7I
| (B12+C12 SIN(B12) EXP(B12/ SUM(E12+)
1211 409 7+77" | 173.6
                    67.9
                            | (B13+C13 SIN(B13) EXP(B13/ SUM(E13+)
13!! カタキ"リ アキラ ! 171.4
                   66.4
                           (B14+C14 SIN(B14) EXP(B14/ SUM(E14+)
1411 カワタ ヨシヒロ ! 172.7
                   65.9
                            | (B15+C15 SIN(B15) EXP(B15/ SUM(E15+)
1511 3" 7 773 1 161.6 50.1
```

```
1611 ヒュウカ ヒサエ 1 160.5
                          48.8
                                       (B16+C16 SIN(B16) EXP(B16/ SUM(E16+1
 1711 フルカワ ススム 1 175.7
                          72.3
                                       (B17+C17 SIN(B17) EXP(B17/ SUM(E17+)
 18!! ムラセ ヤスハル ! 175.2
                           70.2
                                    9
                                       (B18+C18 SIN(B18) EXP(B18/ SUM(E18+1
 1911-
201
                                           それぞれのフォーミュラが表示されている。
v H20
Width: 9 Memory:21 Last Col/Row: I19
                                         ? for HELP
 1>
   Cp Lock On | SCREEN COPY | DIR A:
                                                TAB
                                                            RUBOUT
```

Figure-6.1.6 数値の代わりに、そのフォーミュラを表示させたもの。

表がすべて完成し、プリンタへタイプアウトした結果を示します。ロー、カラムの表示は、付けたり取ったり自由です。



Figure-6.1.7 タイプアウトされた完成した表.

以上紹介したのは、SuperCalc の使い方のごく基本的な簡単な例にすぎません。まだまだ目を見張るような実に多くの機能を有していることを、お断りしておきます。

さらに SuperCalc には、メニュー・システムが完備されていて、使い方や、それぞれのコマンドが分からない場合には、"?"記号をキーインすることにより、その場で必要なコマンド・メニューや、コメントをいつでも表示することができます。このメニュー・システムはツリー構造になっていて、

現在入力されているコマンドに従って、全般のメニュー→細部のメニューという具合に、その場合に 応じて必要なものが自動的に出力されます。この辺の動きは実にスマートであり、日本のソフトウェ ア・ハウスもよく研究してもらいたい点です。

# 6.2 スクリーン・エディタの使用例

CP/M に付属しているエディタ (ED. COM) は、十分に強力であり、アセンブラや各種言語のソース・ファイルの作成に広く使われています。ED は強力ではありますが、それを自由自在に使いこなすには、かなりの熟練を必要とします。筆者も、自在に使えるようになるまでは、恐らく1年ぐらいはかかったような気がします。

自在に使いこなせるようになると、EDの強力さは、一般のパーソナル・コンピュータに組み込みの BASIC が持っているエディタ(そのほとんどがスクリーン・エディタ)とは格段の差があることがよ く分かるようになります。

一般の BASIC が持っているスクリーン・エディタは、非常に使い易く、小さなプログラムの開発には大変便利ですが、大きなプログラムのエディタとしては、機能不足で使いものにならないと言っても過言ではありません。致命的な不足機能の主なものは、テキスト全体に対するグローバルな文字列サーチと文字列の置き替えです(EDのコマンドの"MF……"、"MS……"や "nN……" に当たる)。そこで、使いやすいスクリーン・エディタであり、かつ、テキスト全体をグローバルにエディト可能なエディタが望まれることになります。

# 6.2.1 Micro Pro社のWord Master

スクリーン・エディタは、数社から発売されていますが、その代表的なものは、ここで取り上げる Micro Pro 社の Word Master です。 Micro Pro 社は、有名な英文ワード・プロセッサの "Word Star" で広く知られているソフトウェア・メーカーであり、エディタであるこの Word Master も、CP/M 上のスクリーン・エディタの代名詞になっているぐらいに広く使われているエディタです。

Word Master は、誰でもすぐ使える便利なスクリーン・エディタとテキスト全体をグローバルにエディトする機能を合わせ持っており、そのために、2つのエディト・モードを備えています。

- VIDEO モード
- COMMAND モード

の2つであり、VIDEO モードがスクリーン・エディタのモードであり、COMMAND モードが、CP/

M に付属の ED と、だいたいコマンド・コンパチブルなポインタ形式のエディタのモードで、グローバルなエディットが可能です。エディット作業は、この 2 つのモードを、場合に応じて切り替えながら進めて行く訳です。モード切り替えは簡単であり、VIDEO モードから COMMAND モードへは "ESC" キーの入力、その逆は "V  $\mathbf{J}$ " のキー入力により瞬時に切り替わります。

#### 6.2.2 Word Masterの実行例

実際に Word Master を起動して、CP/M に付属している DUMP プログラムのソース・ファイル "DUMP. ASM" をエディットしてみましょう。CP/M マシンには、PC-8801を使い、NEC の CP/M を走らせています。以下のリストは、その SCREEN COPY の機能によりタイプアウトしたものです。

Word Master を実行するには、2つのファイル、

WM . COM

WM. HLP (ヘルプ・メニューの表示をしなければ、これは必要ない)

が必要です。

Word Master がドライブA:, "DUMP. ASM" がドライブB: 上にあるとして, Word Master を起動します。その様子と, 起動直後, ほんのわずかの間表示される製品メッセージを次に示します.



Figure-6.2.1 Word Masterの起動とオープニング・メッセージ.

ほんの少しの間、上のメッセージが現れ、その後すぐに画面のオール・クリアが行われ、テキストである "DUMP. ASM" の最初の1ページが表示されます。

その状態を次に示します。これは自動的に行われ、EDのように、アペンドのコマンドを実行する必要はありません。以後も、アペンドやセーブは自動的に行われるので、EDのAコマンドやWコマンドに相当するものは全く必要ありません。




Figure-6.2.2 WMが起動して、テキストの1ページ目が表示されたところ。

この後、 $2 \sim 3$  の簡単なエディットを実行してみますが、その前に、どのようなコマンドがあるのかを、ヘルプ・メニューで見ておきましょう。

Word Masterのヘルプ・メニューは、いつどんな時でもCtrl-Jをキーインすることにより表示させることができます

Ctrl-J をキーインすると、まず次のコマンド・メニューが表示されます。

1			
	VIDEO MODE SUMMARY (	TYPE ^J	FOR NEXT FRAME)
^0	INSERTION ON/OFF	RUB	DELETE CHR LEFT
^8	CURSOR LEFT CHAR	^G	DELETE CHR RIGHT
a^	CURSOR RIGHT CHAR	^¥	DELETE WORD LEFT
^A	CURSOR LEFT WORD	ΛT	DELETE WORD RIGHT
^F	CURSOR RIGHT WORD	^U	DELETE LINE LEFT
^Q	CURSOR RIGHT TAB	^K	DELETE LINE RIGHT
^E	CURSOR UP LINE	^Y	DELETE WHOLE LINE
^X	CURSOR DOWN LINE	~1	PUT TAB IN FILE
^^	CURSOR TOP/BOT (^HOME)	^N	PUT CRLF IN FILE
^L	CURSOR RIGHT/LEFT	^a	DO NEXT CHR 4X

```
^W
     FILE DOWN 1 LINE
                                     ^P
                                           NEXT CHR IN FILE
^Z
     FILE UP 1 LINE
                                     ^V
                                           VIO CONTROL
^R
     FILE DOWN SCREEN
                                     ESC EXIT VIDEO MODE
^C
     FILE UP SCREEN
                                     ^J
                                           DISPLAY THIS
  コマンドが分からない場合は、いつ、どんな時でもOtrl-Jをキーインするごとにより、このコマンド・メニ
 ユーガ表示される。
このメニューは、ビデオ・モード(スクリーン・エディタのモード)のページであり、さらにCtrl-Jをキーインすることにより、灰ページのメニューが表示される。
Ctrl-J以外のものをキーインすると,元の状態のままのテキストに戻ることができる。
     Cp Lock Off SCREEN COPY DIR A:
                                                         TAB
                                                                       RUBOUT
```

Figure-6.2.3 ヘルプ・メニューの最初のページ、VIDEO モードのコマンド・メニュー、

続いて同じく Ctrl-J をキーインすると、次のページのコマンド・メニューが表示されます。




Figure-6.2.4 2ページ目、COMMAND モードのコマンド・メニュー、

では、 $2 \sim 3$ の簡単なエディット作業を示します。内容はリスト内の解説文を参照して下さい。また、Figure-6.2.3のコマンド・メニューも参照して下さい。



Figure-6.2.5 スクリーン・エディット例.

```
FILE DUMP PROGRAM, READS AN INPUT FILE AND PRINTS IN HEX
2
3
       COPYRIGHT (C) 1975, 1976, 1977, 1978
;
       DIGITAL RESEARCH
       WordMaster sample run. コントロール・キャラクタ以外は、キーインしたものはすべて、そのカーソル位置に
Ctrl-N = Insert line. 置かれる、Word Masterは、画面表示=テキストの内容である。
*
       Ctrl-N = Insert line.
*
       Line insert sample for "Application CP/M".
坡
        BOX 579, PACIFIC GROVE
ş
                                  3ライン分の空台スペースに、遠坐にテキストをきさ込めた。
各ラインの最後にキャリッジ・リタンの入力はいらない。
       CALIFORNIA, 93950
       ORG
               100H
                      ; DOS ENTRY POINT
       EQU
               0005H
BDOS
                      READ CONSOLE
CONS
       EQU
              1
TYPEF
       EQU
               2
                      ; TYPE FUNCTION
                                            以下は、オリジナルのテキストと比較して下さい。
               9
                      BUFFER PRINT ENTRY
PRINTF EQU
                      ; BREAK[]←この位置にカーソルをセットして、Ctrl-Kをキーインすると
BRKE
        EQU
               11
    OPENF
READE
                                                      カーソルの左側の文字が削除されて行く、
                      FILE CON12345 (ROL BLOCK ADDRESS RUBOUT & 304 - 10 LEM.
ECB
       EQU
               5CH
               BOH
        EQU
                       ; INPUT DISK BUFFER ADDRESS
BUFF
```




Figure-6.2.6 スクリーン・エディット例.

Word Master のスクリーンには、メモリ上のエディット・バッファの一部が表示されており、スクリーン上の変更は、すなわち、エディット・バッファのテキストの変更である訳です。

次にVIDEO モードから、COMMAND モードに切り替えてみましょう。 "ESC" キーの入力と同時にCOMMAND モードに切り替わります




Figure-6.2.7 ESCキーの入力によりCOMMANDモードに切り替わる.

エディットを終了するには、ED と同様に Eコマンドを実行します。

Word Master は、このような感じでエディット作業を行っていく訳ですが、スクリーン・エディット時に多用するカーソルの移動と、スクリーンのスクロールに関するキーの配列を示しておきます。 次の図のように、CTRL キーの近くにダイアモンド形に配列されていて、慣れると大変具合がいいものです。




Figure-6.2.8 カーソル移動とスクロール関係のキー

### 6.3 スクリーン・オリエンテッドなソフトウェアとターミナルの適合について

スクリーン・エディタに限らず、ワード・プロセッサや、6.1章の簡易言語など、スクリーン上に表示されたそれぞれの位置を対象としています。このように、いろいろな操作を行うスクリーン・オリエンティッドな(そのターミナルやコンピュータでしか動かない)アプリケーション・プログラムの実行には、それぞれのコルピュータに、各種のスクリーン・コントロールの機能が必要です。

- スクリーン・コントロール機能の主なものを列記すると,
- ●画面全体のクリア,
- ●カーソルをホーム位置(左上端)にセット。
- ●カーソルのアドレッシング (任意の位置にセット)。
- ●カーソル位置から、そのラインの終わりまでのイレーズ。
- カーソル位置から、画面最後までのイレーズ。
- 輝度のコントロール。

などであり、これらは、一般的なエスケープ・シーケンスなどでコントロール可能でなければなりません。

#### 6.3.1 エスケープ・シーケンスとは

エスケープ・シーケンスとは、エスケープ・コード (1BH) に続くアスキー・キャラクタの組み合わせをシーケンシャルにスクリーンに出力することにより、上記の各機能のコントロールなどを、そ

れぞれの組み合わせに従って行わせるものです。

例えば、アメリカで大変ポピュラーな CRT ターミナルである、SOROC IQ-120 のエスケープ・シーケンスの実例のいくつかを示しますと、

- カーソル位置からその行の終わりまでをイレーズ…[ESC]T (つまり 1BH, 54H)
- カーソル位置から画面終わりまでをイレーズ……[ESC]Y (つまり 1BH, 59H)
- カーソルのアドレッシング・・・・・・ [ESC] = (y) (x) (つまり 1 BH, 3DH, yyH, xxH)

#### という具合です.

これを具体的に説明すると、スクリーンのオール・クリアの場合は、エスケープ・コードの1BH、それに "\*" のアスキー・コードである2AHを、1BH、2AHと連続してコンソールに出力することにより、コンソールは、それをスクリーンのオール・クリアであると解釈し、実行します。

もう一例として、スクリーン上のX=30、Y=10のポイント、つまり、アドレス (30, 10) のポイントにカーソルをセットする場合は、1 BH、3 DH、2 AH (=32+10)、3 EH (=32+30) の 4 バイトを連続してコンソールに出力すれば良いのです。SOROC IQ-120のカーソルのアドレッシングのX、Y座標には、それぞれ32 (=20H) のバイアス値が加算されます。つまり、原点は左上端であり、その座標(X、Y)は (0, 0) ではなく (20H, 20H) である訳です。

また、スクリーン・コントロールは、これらのエスケープ・シーケンスによるものだけでなく、コントロール・キャラクタによるものも併用されるのが普通です。

上記は、SOROC IQ-120 CRT ターミナルの例ですが、エスケープ・シーケンスを、どのようなシーケンスにするかは、残念ながら統一規格というものはなく、ターミナルのメーカーによってまちまちです。

そこで、ユーザーは、それぞれ自分のターミナルに合わせて、使用するソフトウェアのスクリーン 出力部のルーチンを書き替えなければならないことになります。

### 6.3.2 自分のターミナルに適合させるためのスクリーン出力部の変更

スクリーン・コントロールのコントロール法は統一されておらず、ユーザーは、次の実行例にも示されているような、いろいろなターミナルを使用しています。しかし、ユーザーが、それぞれ自分の使用しているターミナルに合わせて、スクリーン・オリエンテッドなソフトウェアのスクリーン出力ルーチンを、いちいち書き直すのでは大変です。

そこで、スクリーン・エディタや、簡易言語や、他のスクリーン・オリエンテッドなソフトウェア 製品の多くは、それぞれのターミナルに簡単に適合させるための特別なプログラムを用意しています。 その1つを、実例として示します。

6.1章で紹介した簡易言語の SuperCalc は、スクリーン表示をフルに活用したソフトウェアであり、その実行には、各種のスクリーン・コントロールが必要です。それらのスクリーン・コントロールの機能を持たない CP/M マシンでは、実行することはできません。

SuperCalc には、いろいろなターミナルに自動的に適合させるためのプログラム"INSTALL. COM" が付属しており、誰でも極めて簡単に自分の使っているターミナルに適合させることができます.

次にこのプログラムを起動して、途中の設問に答えた状態のスクリーンの表示の一部を示します。




Figure-6.3.1 SuperCalc の各種ターミナルに適合させるための"INSTALL"プログラムの実行の一部.

このように、やさしい対話形式なので、専門の知識を持っていなくても誰でも簡単に自分のターミナルに適合させることが可能です。Apple IIにも適合できますので、Apple ユーザーはお見逃しなく、ただし、マイクロソフト社のZ80ソフトカードによる CP/M 上での話です。

もし、リストアップされている、どのターミナルとも同等でない場合は、DDT などを利用して、直接、該当部分のルーチンを書き替えることになります。

以上は、SuperCalc の各種ターミナルに適合させるプログラムの一例ですが、他のスクリーン・オリエンテッドなソフトウェアも、まともな製品ならば、ほとんどがこのような便利なプログラムを付属させています(MultiplanやCIS-COBOLのものは特に良くできている)。

このように、最近のソフトウェアは、スクリーン・オリエンテッドなものが多くなり、CP/M マシンのターミナルは、各種スクリーン・コントロールがサポートされているものを使うことが必須となっています。

#### 6.3.3 パーソナル・コンピュータの場合

パーソナル・コンピュータで、このようなスクリーンの機能が最初からサポートされているものは少なく、しかたなく CP/M のBIOS 内に組み込まなければなりません。非常にうまく BIOS 内にスクリーン・コントロール機能を組み込んだ例としては、NEC の PC-8000シリーズ用に NEC が発売している CP/M や、沖のif800CP/Mなどがそのお手本です。

これは、BIOS 内に、前述の SOROC IQ-120と等価のスクリーン・コントロール・ルーチンを組み込んだもので、ユーザーは、PC-8000シリーズのパーソナル・コンピュータのスクリーンを SOROC IQ-120と思って使用することができ、各種のスクリーン・オリエンテッドなソフトウェアを自由に実行することが可能です。

よって、パーソナル・コンピュータの CP/M を購入する際は、この点もよく確認しなければなりません。非常に重要なポイントです。

### 6.4 CP/MマシンとPROM書込器との接続

CP/M 上で開発したプログラムを PROM に固定したい場合、あるいは、すでに書き込まれている PROM 上のデータを読み出して、逆アセンブラなどで解析したい場合などの、CP/M マシンと PROM 書込器との間のデータ転送の実例を紹介しましょう。

とは言っても、このようなことは一項を設けて解説するまでもなく、PIP コマンドを使いこなせるユーザーであれば、造作もないことなのですが、RS-232C インターフェイスは、たった 3 本の線で接続するだけで相互に通信可能であることなどを含めて、実例で示しましょう(PIP コマンドのすべての使い方は、「実習 CP/M」の4.2章で解説しています。参照下さい。)。

使用する PROM 書込器には、RS-232C のインターフェイスが装備されており、インテル HEX形式のデータの送受ができるソフトウェアが内蔵されていることが前提となります。大抵の本格的な PROM 書込器は、このような機能を持っています。

一方、パーソナル・コンピュータでなく、ソフトウェア開発用のマシンは、PROM 書込器が内蔵されているのも多く、独立した書込器を使う必要はありませんので、ここでの解説からは除外します。

#### 6.4.1 RS-232Cインターフェイスの接続

RS-232C インターフェイスのコネクタの一般的な標準は、25ピンのD型コネクタで、次のピン・アサイメントになっています。

1.	CG (chasis GND) ケースの GND
← 2.	TD (Tx Data) 送信データ
→ 3.	RD (Rx Data) 受信データ
← 4.	RTS(Request To Send) 送信要求
→ 5.	CTS (Clear To Send) 送信可
$\rightarrow$ 6.	DSR (Data Set Ready) データ送受可
7.	SG (Signal Ground) 信号 GND
→ 8.	CD (Carrier Detect) キャリア検出
← 20	DTR(Data Terminal Ready) データ送受可

矢印の向きは, コネクタから見た信号の流れ.

上記のピン・アサイメントは、一応の標準ではありますが、統一されている訳ではありませんので、 各社まちまちなのが現状です。

そこで、CP/M マシンと PROM 書込器との RS-232C インターフェイス相互の接続は、それぞれのハードウェア・マニュアルに従って行わなければなりません。




PC-8001のCP/Mに接続されたPROM書込器

RS-232C の動作は、各種コントロール・ラインによって、コントロールされて、高速のシリアル伝送が可能となりますが、300ボー以下程度の速度であれば、コントロール・ラインによる制御を受けずにデータの送受が可能です。

300ボーの低速では、PROM 書込器を頻繁に使うユーザーにとっては、仕事にならないと思われますので、きちんとハンドシェイクを行って高速伝送が可能となるように接続して下さい。この仕事は、それぞれのインターフェイスのマニュアルが不備であったりして、なかなかうまく行かないものです。

ここでは、次の図に示すように、コントロール・ラインを全く相互に接続せず、GND と Tx、Rx の 3 線で接続し、300ボー以下で使用することにして、PROM書込器との転送作業を行ってみましょう。この方式ですと、大抵の RS-232C 機器間で無条件に伝送が可能です(インターフェイスによっては、自分自身のコネクタ内で、コントロール線をジャンパする必要があるかも知れません)。



300ボー以下で使用する場合は、3線のみの接続で相互の伝送が可能です

Figure-6.4.1 RS-232Cを3線で相互接続

#### 6.4.2 CP/Mで開発したプログラムのPROM書込器への転送

両者の間は、Figure-6.4.1に示されているように接続されており、ボーレートは両者共に300ボーに 設定されているとします。

開発されたプログラムは、インテル HEX 形式のファイル(ROM. HEX とでもしておく)でディスク上にあるとして、 2 Kバイト未満のオブジェクトで2716タイプの PROM に書き込む場合の手順を示します。

- 1. まず、PROM 書込器のマニュアルに従って、RS-232C インターフェイスからデータを受け取る準備をし、用意ができたら受信状態にしておきます。
- 2. PIP コマンドで転送するファイル "ROM. HEX" を RS-232C から送り出します. PIP コマンドのデバイス名は, コンピュータによって異なります. ここでの実例は, PC-8801で NEC の CP/Mを使った場合のものです. その様子を次に示します.



Figure-6.4.2 CP/M マシンからでき上ったプログラムを PROM 書込器に転送する.

3. データの転送が終了して、受信が成功したことが確認されると、PROM 書込器は、何らかの合図を出すでしょうから、PROM への書き込み作業を行います。

#### 6.4.3 未知のPRO内データを読み出して、CP/Mで解析する例

CP/M マシンと、PROM 書込器は前項の通りに接続・設定してあるとします。未知の PROM には、前項で書き込んだばかりのチップをサンプルとしましょう。

PROM 内のデータを CP/M マシンで受信して、HEX ファイルとしてディスクにセーブする手順を示します。

1. まず、CP/M マシン側で、先に PIP コマンドを実行しておきます。ファイル名は "ROM 1 . HEX" とでもしておきました。

## A>PIP ROM1. HEX=RDR: [E] /

PIPコマンドのデバイス名は、コンピュータによって異なりますが、ここでの実例は、PC-8801での NEC のCP/M のものです。

2. この後に、PROM 書込器を操作して、未知の PROM 内のデータを読み出して、RS-232C から HEX コードとして送り出します。

その時のCP/M 側での受信例と、生成された HEX ファイルの確認の様子を次に示します。



Figure-6.4.3 PROM 書込器からの未知の ROM データの受信.

```
A>STAT ROM1.HEX / 生成されたファイルの確認。

RECS BYTES EXT ACC
46 6K 1 R/W A:ROM1.HEX …… 6KパイトのHEXファイルが作られている。
BYTES REMAINING ON A: 14K
A>
```

Figure-6.4.4 生成された HEX ファイルの確認.

3. 生成された未知の ROM 内データのファイル "ROM1. HEX" を DDT や ZSID などにより解析します。 DDT によりメモリ上にロードした様子を次に示します。 この ROM 内データは、Figure-6.4.4のHEX データのアドレス部から、ロード・アドレスは 0 Hであることが分かるので、DDT などでメモリ上にロードする場合は、100 H以上にロードするためのバイアスをかけなければならないことに注意します。

```
A>DDT/ DDTを起動.
DDT VERS 2.2
-IROM1.HEX! 100Hのバイアスをつけて"ROM1.HEX"をロード。
         」(100Hのバイアスをつけたのは,このプログラムが0H
NEXT PC
0900 0800
-L100 /
 0100 LXI SP,803B
  0103 CALL 00BA
  0106 XRA A
  0107 STA 8001
                   未知のROM内プログラムが、CP Mのメモリ
                   上にロードされた、以後は逆アセンブルなどで
  010A STA 8002
  010D STA 8000
                   解析を行って行く.
  0110 LXI H,0000
  0113
       SHLD BOO3
  0116 LXI H,803B
  0119 SHLD 8005
  011C SHLD 8007
```

Figure-6.4.5 未知の ROM 内データを, CP/M 上で解析する.

### 6.5 CP/Mマシン間の音響カプラによる通信

最近、数社から 5 万円を切る低価格の音響カプラが発売されており、電話がつながる所なら日本国内と言わず世界中どことでも CP/M マシン間のデータの送受が行えます。

音響カプラのほとんどのものは、RS-232C インターフェイスで入出力を行っているので、CP/Mマシンは、RS-232C インターフェイスがサポートされているものであることが前提となります。

音響カプラによる電話線を介してのデータの伝送は、各種ノイズが混入する機会が非常に多く、長いデータ伝送になればなるほど、エラー率は増加します。よって、電話線を介しての伝送は、エラーは必ず発生することを考慮して作られたプロトコルを持った「データ通信用ブログラム」によってデータ伝送を行うことが不可欠です。

そのプロトコルの基本は、例えば、送り出し側で128バイトとか、256バイトとかを1ブロックとし、ブロック単位でチェックサムやCRC(Cyclic Redundancy Check: チェックサムより高度なエラー・チェック方式) などを算出し、そのブロックの最後に付加して送り出します。受信側では、受信したデータをブロック単位でチェックし、OK であれば OK サインを送信側に返し、次のブロックの送信を要求します。もしエラーが検出されれば再び同じブロックの再送信を要求します。

と、このような手順で送受両者がハンドシェイクしながらデータの送受を行う訳です。

#### 6.5.1 専用プログラムを使用せず、PIPコマンドで伝送する例

通信プロトコルを持った専用プログラムを使用しなければ、電話線を介しての伝送は実用にはなりません。しかし、CP/M のPIP コマンドには、HEX ファイルの送受の際の異状を検出する [H] パラメータがあり (実習 CP/M 4.2 章参照)、短いインテル HEX 形式のデータなら、伝送可能です。ただし、PIP はエラーを検出すると自動的に入力を停止しますので、その場合は最初からやり直さなければなりません。

では、CP/M のマスター・ディスクに含まれている "DUMP.ASM" を、ASM でアセンブルして生成される "DUMP.HEX" を音響カプラを使って、電話線で伝送する例を示します。

- 1. 6.4章の場合と同様に、CP/M マシンと音響カプラの RS-232C インターフェイスを接続し、ボーレートを300ボーに設定します。音響カプラの通信モードは、送受とも半二重 (HALF) にセットします。CALL→ANS の切替は、送信側が "ANS"、受信側が "CALL" にセットします。
- 2. 相手と電話で打ち合わせをし、その後、受話器を音響カプラにセットし、カプラの電源を入れます。
- 3. まず受信側から先に次の PIP コマンドを実行します。作られるファイル名は、ここではTEST。 HEX とでもしておきます。

A>PIP\_TEST . HEX=RDR: [HE] 1

4. 手順3.のあとに、送信側は次の PIP コマンドを実行します。

 $A > PIP \perp PUN := DUMP \cdot HEX[E], EOF :$ 

5. ノイズなどによるエラーがなければ、これで自動的に受信したデータのファイルが作られます。 エラーが発生すれば、受信側ではエラー・メッセージを出力して、受信を停止するので、再び 手順の2.からやり直します。

次に受信側の実行の様子を示します。送信側は、PIP のコマンド・ラインが異なるだけで同様なので省略します。

#### FIDE: アバイスかし入力して、そのアータをブァイルTEST, HEX としてヤーブする、 HEXファイルをチェックをさせるための[H]バラメータを必ず付けること。 A>PIP TEST. HEX=RDR: [HE]/ :1001000021000039221502315702CDC101FEFFC284 :100110001B0111F301CD9C01C351013E803213023A :10012000210000E5CDA201E1DA5101477DE60FC2D1 : 100130004401CD7201CD59010FDA51017CCD8F01FF : 100140007DCD8F01233E20CD650178CD8F01C32366 : 1001500001CD72012A1502F9C9E5D5C50E0BCD05F1 :1001600000C1D1E1C9E5D5C50E025FCD0500C1D101 「EIバラメータにより、入力データは、順次 スクリーンにも表示される. :1001E000452044554D502056455253494F4E2031DD : 1001F0002E34240D0A4E4F20494E50555420464966 : 100200004C452050524553454E54204F4E204449B2 :03021000534B2429 :0000000000 A> エラーなく受信できた場合には、以上のHEXデータが、ファイル"TEST、HEX"としてセーブされている。

Figure-6.5.1 音響カプラによる電話線を使ってのデータ受信側.

注)PIP コマンドのデバイスは、コンピュータによって異なります。ここでの例は、送受とも PC -8801の RS-232C インターフェイスを、NEC の CP/M で使用したものです。

以上のような手順で、専用の通信プログラムがなくても、HEX ファイルであれば、2~3回やり直しをすれば伝送可能です。通常は、通信プログラムを使っていますので、今回の方法は初めてのことであり、アスキーの出版部と、筆者宅の間で実験を行いました。回線の状態に大きく依存しますが、だいたい2回に1回は成功するようです。



音響カプラによる通信を行っている筆者の現在のマシン類、電話機の左はミニファクス、右端は、YD-74C×2 ドライブを接続した往年のS-100システム SOL-20.(本書が出版される頃、左端の8インチシステムで満足のいく高速CP/M(未発売)が稼動を始め、随分と活躍したSOLも交代の時代が来た。)

# あとがき

アスキー・ラーニングシステムの CP/M シリーズは、この「応用 CP/M」で一応完結です。「入門 CP/M」に着手してから、この応用編が発売されるまで、1年半もかかってしまいました。しかし、なんとかまとめ上げることができたのは、「早く応用 CP/M を出せ」という実に多くの当シリーズ愛読者の多大な期待に支えられていたためです。どうもありがとうございました。

CP/M の良さは、その簡潔さにあります。その簡潔であるために持ち合せていない機能を捕らえて、 欠点であると言う人も中にはいます。 私はそれらの人は、 もしかしたら 8 ビットのマイクロコンピュ ータに取り組んだことがないのではないかとも思います。 相手はミニコンピュータや大型コンピュー タではありません。

要はコンピュータの能力とのバランスのとれた OS であることが大切です。16ビットの、それも68000あたりのコンピュータであれば、現在の CP/M では明らかにバランスしません。そこでは新しい CP/M であるコンカレント CP/M とか、UNIX とかの世界になるでしょう。

私は、当シリーズの最後に、「応用 CP/M」を読まれた読者のみなさんに1つお願いがあります。それは、CP/M の存在を知らなかったり、名前は知っていても取りかかる糸口が見つからないでいる多くの優秀な若者に、この CP/M の世界があることを教えてあげてほしいのです。彼らの多くは、パーソナル・コンピュータに組み込まれている BASIC 言語の殼の中だけでコンピュータというものを見ていると思うのです。しかし何かのきっかけで、アセンブラなり他の言語なりに興味を持つようになり、大きく飛躍することができるかも知れません。BASIC から離れようとした時、そこからがすべての始まりであるという気がしてならないのです。

読者の回りに、そのような熱心な若者がいたら、是非 CP/M の世界のことを話してあげて下さい。

ソフトウェアの世界は限りなく広く、CP/M はこの海に乗り出すための小さな船に過ぎません。しかし、小さいながら信頼できる船です。

今夜は、シンプルで小さな船「CP/M」に乾杯!

5章の「各種高級言語」では、ABCの河田至弘氏、電通大の打 越浩幸氏、リギーコーポレーションの片桐明氏にいろいろと助け て頂きました。無理なお願いを心良く引き受けて下さって、ほん とうにありがとうございました。

村瀬 康治 テレビ朝日技術局勤務 初版時 36歳

# 付録A NECのCP/Mについて

1982年 7 月に、PC-8001または PC-8801に共通の CP/M が NEC から発売されました。ディスクのアクセス・スピードは、8 インチの標準ディスクの場合より速く非常に高速であり、日本の CP/M では初めての "タイプ・アヘッド機能" など、多くの拡張機能を持った画期的なものです。ここでは NEC の CP/M で一番最初に発売された、ミニディスク用片面バージョンのものの概要を紹介しておきます。

#### ●対象機種:

PC-8001+ (PC-8011または PC-8012・8013) および, PC-8801 (N-BASIC モードで動作).

#### ●使用ディスク・ユニット:

PC-8031-1W あるいは PC-8031-2W (ただし1Wとして動作する) のいずれでも可.

#### ●NEC-CP/M 独自の拡張機能:

- 1) エスケープ・シーケンス等によるスクリーン・コントロール(6.3章参照), および N-BASIC 内グラフィック機能などのコントロール.
- 2) N-BASIC ROM 内各ルーチンの呼び出し機能,
- 3)割り込み処理によるバッファリング・キー入力機能(これを "タイプ・アヘッド機能"と言い、コンピュータがいかなる処理を行っている場合でも、また、いかに速くタイプインしようと、キーが押されたものは1文字たりとも取りこぼすことなく入力が行える機能).
- 4)任意のプログラムを、CP/M の起動時にオート・スタートさせることができる.
- 5)割り込み処理による RS-232C ポートを 2 チャンネル,通常処理によるものを 1 チャンネル,計 3 チャンネルの RS-232C ポートをサポート.
- 6) ファンクション・キーによりスクリーン・コピー等の機能をサポートし、ユーザーによる定義も可能。

(その他省略)

#### ●マスター・ディスクに含まれている独自のユーティリティ・プログラム:

- 1) ディスク・フォーマット.
- 2) ディスク・コピー.
- 3) オート・スタート設定プログラム。
- 4) ファンクション・キー定義プログラム.
- 5) CP/M サイズの変更を、完全に自動的に行うプログラム。 (その他省略)

NEC は、このミニディスクの 1 W 用のあと、2 W 用の CP/M、それに PC-8801 N88 モードで動作する 8 インチ・ディスク用 CP/M を順次発売していく予定でいるようです。期日は未定



PC-8001 CP/Mのオープニング画面

Figure-A.1 PC-8001 CP/Mに含まれているファイル.

# 付録B CP/M上で走るBASIC言語の ステートメント・関数比較一覧表

CP/M上の高級言語で、最もポピュラーに使われている BASIC 言語の代表的なものを 4 種類 (そのうち 2 種はコンパイラ)を取り上げ、そのステートメントと関数の一覧表を示します。

取り上げる言語を次に示します.

- ●MBASC (インタープリタ)
- ●BASCOM (コンパイラ、3,4章参照)
- ●CBASIC (中間コード・インタープリタ)
- ●CB-80 (コンパイラ. 5.3章参照)

#### 1. ステートメントおよび関数一覧表

分類	機能	CBASIC	CB-80	MBASIC	BASCOM
-	分割したプログラムをディスクから順次ロードし実行	CHAIN	CHAIN	CHAIN	CHAIN
実行	別のプログラム・モジュールへの変数の引渡し	COMMON	COMMON	COMMON	COMMON
制御	SUB手続きに処理を移行		CALL		
(101)	機械語のプログラムの実行開始	CALL	CALL	CALL	CALL
入	キーボードから入力して変数に代入	INPUT	INPUT	INPUT	INPUT
出	コンマもデータとしてキーボードから「行入力	INPUT LINE	INPUT LINE	LINE INPUT	LINE INPUT
カス	画面に情報を出力	PRINT	PRINT	PRINT	PRINT
テ	画面に指定書式で文字, 数値を表示	PRINT USING	PRINT USING	PRINT USING	PRINT USING
-	プリンタに情報を出力	PRINT	PRINT	LPRINT	LPRINT
×.	プリンタに指定書式で文字, 数値を印字	PRINT USING	PRINT USING	PRINT USING	PRINT USING
ント	指定した出力ポートにデータを出力	OUT	OUT	OUT	OUT
(1)	メモリの指定番地にデータを書き込む	POKE	POKE	POKE	POKE
7	出力装置をコンソールからプリンタに変更	LPRINTER	LPRINTER		
アイ	出力装置をプリンタからコンソールに変更	CONSOLE	CONSOLE		
ル	DATA文で定義された定数を変数に代入	READ	READ	READ	READ
以	READ文で読み込まれるデータの格納	DATA	DATA	DATA	DATA
外)	DATA文の値の再読み込み指定	RESTORE	RESTORE	RESTORE	RESTORE
ント2(ファ	シーケンシャル・ファイルからのデータ入力	READ #	READ #	INPUT #	INPUT #
	ランダム・ファイルからのデータ入力	READ #	READ #	GET #	GET#
テーイ	シーケンシャル・ファイルからの「行入力	READ # LINE	READ # LINE	LINE INPUT #	LINE INPUT #
大ル	ランダム・ファイルからの   行入力	READ # LINE	READ # LINE		

分類	機能	CBASIC	CB-80	MBASIC	BASCOM
٨	ディスクからIバイトのデータを入力		GET		
入出力ステートメント(2)	シーケンシャル・ファイルにデータを出力	PRINT #	PRINT #	PRINT #	PRINT #
Ş.	ランダム・ファイルにデータを出力	PRINT #	PRINT #	PUT #	PUT #
12	シーケンシャル・ファイルに指定書式でデータを出力	PRINT # USING	PRINT # USING		PRINT # USING
メア	ランダム・ファイルに指定書式でデータを出力	PRINT # USING	PRINT # USING		
(2)	ディスクにIバイトのデータを出力		PUT		
	指定された行番号の文へ無条件分岐	GOTO	GOTO	GOTO	GOTO
分岐	指定されたラベルの文へ無条件分岐		GOTO		
岐	指定された行番号からのサブルーチンへ分岐	GOSUB	GOSUB	GOSUB	GOSUB
ステ	指定されたラベルのサブルーチンへ分岐		GOSUB		
	条件判断によるプログラムの流れの制御	IF~THEN~ELSE	IF~THEN~ELSE	IF~THEN~ELSE	IF~THEN~ELSE
トメ	式の値により指定行番号の文へ多岐分岐	ON~GOTO	ON~GOTO	ON~GOTO	ON~GOTO
ン	式の値により指定ラベルの文へ多岐分岐		ON∼GOTO		
۲	式の値により指定行番号からのサブルーチンへ分岐	ON~GOSUB	ON~GOSUB	ON~GOSUB	ON~GOSUB
	式の値により指定ラベルのサブルーチンへ分岐		0N~G0SUB		
ル	一連の命令を指定回数繰り返し実行	FOR~NEXT	FOR~NEXT	FOR~NEXT	FOR~NEXT
1	FOR ~NEXT 文の増分を指定	STEP	STEP	STEP	STEP
プ	一連の命令を条件つきで繰り返し実行	WHILE ~ WEND	WHILE~WEND	WHILE~WEND	WHILE~WEND
7	ファイルの新規作成	CREATE	CREATE	OPEN	OPEN
ファイル管理ステートメント	ファイルの抹消	DELETE	DELETE	KILL	KILL
質	ファイル名の変更	RENAME	RENAME	RENAME	RENAME
埋ス	ファイルを削除変更から保護		LOCK		
ĺ	ファイルの保護を解除		UNLOCK		
2	ファイルバッファの割り当て	OPEN	OPEN	OPEN	OPEN
۲	ファイルバッファの解除	CLOSE	CLOSE	CLOSE	CLOSE
	プログラム中の注釈指定	REM, REMARK	REM, REMARK	REM	REM
	配列次元数,添字の指定	DIM	DIM	DIM	DIM
	配列の最小添字の指定			OPTION BASE	OPTION BASE
	機械語プログラムのためのメモリ確保	SAVEMEM	SAVEMEM	CLEAR	CLEAR
定	ユーザー関数の定義(   行)	DEF FN	DEF	DEF FN	DEF FN
定義ス	ユーザー関数の定義(複数行)	DEF FN~FEND	DEF~FEND		
ーテー	関数型SUB手続の定義		DEF~FEND		
1	変数の型を整数として宣言	INTEGER	INTEGER	DEFINT	DEFINT
メン	変数の型を半精度実数として宣言			DEFSNG	DEFSNG
1	変数の型を全精度実数として宣言	REAL	REAL	DEFDBL	DEFDBL
	変数の型を文字として宣言	STRING	STRING	DEFSTR	DEFSTR
	乱数系列の変更	RANDOMIZE	RANDOMIZE	RANDOMIZE	RANDOMIZE
	コンソール   行あたりの表示数の指定	P0KE 272,n)		WIDTH	WIDTH
	プリンタI行あたりの印字数の指定	WIDTH		WIDTH LPRINT	WIDTH LPRINT
特ステ	エラー時処理ルーチンの指定		ON ERROR GOTO	ON ERROR GOTO	ON ERROR GOTO
ĺį	ファイルの終了を検出	·	IF END#	EOF	EOF
×	プログラム実行状態の追跡	TRACE		TRON	TRON
殊ト	プログラム実行状態の追跡の解除			TROEF	TROFF

分類	機能	CBASIC	CB-80	MBASIC	BASCOM	
	引数の数値を文字列に変換	STR\$	STR\$	STR\$	STR\$	
文	アスキーコードを文字に変換	CHR\$	CHR\$	CHR\$	CHR\$	
字型	指定文字位置から任意字数の取り出し	MID\$	MID\$	MID\$	MID\$	
え	文字列の左から指定数の文字の取り出し	LEFT\$	LEFT\$	LEFT\$	LEFT\$	
ストリ	与えられた文字の繰り返し文字列の作成			STRING\$	STRING\$	
ング	指定数のスペースからなる文字列の作成			SPACE\$	SPACE\$	
グ関	文字列中の小文字を大文字に変換	UCASE\$	UCASE\$	, ,		
数	10進数を  6進の文字列に変換			HEX\$	HEX\$	
	10進数を8進の文字列に変換			OCT\$	OCT\$	
数ス	文字列の最初の文字をアスキー・コードに変換	ASC	ASC	ASC	ASC	
値ン	指定文字列を探索し,その位置を与える	MATCH	MATCH	INSTR	INSTR	
埋グ	文字列の長さを与える	LEN	LEN	LEN	LEN	
グ 関 型数	数字列を数値に変換	VAL	VAL	· VAL	VAL	
	指定ポートからIバイト読み込む	INP	INP	INP	INP	
	メモリの指定番地の内容を与える	PEEK	PEEK	PEEK	PEEK	
	コンソール・ステータスを与える	CONSTAT%	CONSTAT%			
	コンソール・デバイスから   文字読み込む	CONCHAR%	CONCHAR%			
入	CP/M ユマンド行の文字列を与える	COMAND\$	COMAND\$	,		
出力	変数に割り付けられたメモリ番地を与える	VARPTR	VARPTR	VARPTR	VARPTR	
関	文字列に割り付けられたメモリ番地を与える	SADD	SADD			
数	指定ファイルのブロック数を与える	SIZE	SIZE			
他	エラー・コードを与える		ERR	ERR	ERR	
	エラーの発生した行番号を与える		ERL	ERL	ERL	
	コンソールからI文字読み込みエコーバックしない		INKEY	INPUT\$	INPUT\$	
	コンソールに出力される, 次の水平位置を与える	POS .	POS	P0S	P0S	
	プリンタに印字される, 次の水平位置を与える	POS	POS	LP0S	LP0S	
	絶対値[X]	ABS	S(x)	ABS(x)		
数	切捨て〔X〕(返される値は実数)	INT	(x)	INT	INT(x)	
値	剰余X-(X/m)×m	MOD(x,m)		x MOD m(演算子)		
関数	整数の実数化	FLOAT(x)		CDBL(x), CSNG(x)		
双	実数の整数化	INT%(x)		CINT(x)		
	文字列の数値化	VAL(x)		VAL(x)		
	正負符号の取り出し	SG	N(x)	SGI	<b>V</b> (x)	
	半精度定数の全精度実数化			CDB	L(x)	
***	全精度実数の半精度実数化			CSNG(x)		
数	指数関数 e×	EX	P(x)	EP)		
値	自然対数関数 logX	LO	G(x)	LOG(x)		
関	正弦関数 sinX		<b>√</b> (x)	SIN(x)		
*4	余弦関数 cosX		S(x)	COS	<u> </u>	
数	正接関数 tanX	TAN(x)		1AT		
	逆正接関数 arctanX	<del>                                     </del>	N(x)	1TA		
	平方根 √X		R(x)	SQI		
	乱数	RI	ND	RI	ND	

### 2. 定数,変数 仕様一覧表

分類	機	能	CBASIC, CB-80	MBASIC, BASCOM
	<b>數                                    </b>	最大	+32767	+32767
	整定数	最小	-32768	-32768
Π		有効桁数		7桁
	半精度実定数	最大指数		38
定		最小指数		-38
E		有効桁数	14桁	16桁
数	全精度実定数	最大指数	62	38
EX		最小指数	-64	-38
		16進定数	数値の後にH	数値の前に&H
	進法表示	8進定数		数値の前に&または&O
		2 進定数	数値の後にB	
Γ	文字定数	最大文字列定数表	255文字	255文字
T		整数型	%	%
変	<b>厚州</b> 本南	半精度実数型		!
	属性文字	全精度実数型	何もつけない	#
数		文字型	\$	\$
	英数字変数	女名の有効長	31文字	40文字
*	ラベル	の使用	CB-80のみ可	不可
その他	Ⅰ行の聞	大文字数	255文字	255文字

#### 3. 演算子一覧表

分類	機	能	CBASIC, CB-80	MBASIC, BASCOM
	べき乗		^	^
算	負号			_
術	乗算		*	*
演	除算	実数除算		/
<b>1</b>		整数除算	/	∖または¥
子	剰余		MOD(x,m)(関数)	x MOD m
, F	加算		+	+
	減算		<del>-</del>	<del>-</del>
	等しい		= またはEQ	=
関	等しくない		<>またはNE	<>
係演算子	大きい		> またはGT	>
算	小さい		< またはLT	<
子	大きいか等しい		>=またはGE	>=
	小さいか等しい		<=またはLE	<=
	連結		+	+
文	等しい		= またはEQ	=
文字列演算子	等しくない		<>またはNE	<>
海	大きい		> またはGT	>
算	小さい		< またはLT	<
* L	大きいか等しい		>=またはGE	>=
	小さいか等しい		<= <b>ま</b> たはLE	<=
	否定		NOT	NOT
論	論理積		AND	AND
理演	(内包的)論理和		0R	OR
算子	排他的論理和		XOR	XOR
子	包含			IMP
	合同			EQV .

# 付録 C 本書で使用した各種ソフトウェアについて

本書で使用したソフトウェアの中で,

MACRO-80 (和文マニュアル付)

LINK-80 (和文マニュアル付)

BASCOM (和文マニュアル付)

FORTRAN-80 (和文マニュアル付)

muLISP

以上は、マイクロソフト社の極東総代理店である㈱アスキーコンシューマプログクツ(TEL:03-486 -7111) から、その最新バージョンを快く提供して頂きました。 また.

MAC

PL/I-80 (和文マニュアル付)

**RMAC** 

APL\80

**ZSID** 

ACT69

CIS COBOL (和文マニュアル付) XLT86

CB-80

SuperCalc (和文マニュアル付)

PASCAL/MT+

UTILITY VOL1 (和文マニュアル付)

以上は、デジタルリサーチ社の極東総代理店である、㈱マイクロソフトウェア・アソシエイツ(TEL: 03-497-0381)

から、その最新バージョンを快く提供して頂きました。

また、Rgy FORTH については、

(株)リギーコーポレーション (TEL: 045-313-3038)

から、その最新バージョンの提供と、プログラミングについての親切な助言を頂きました。

これらのソフトウェアの購入や、問い合わせについては、上記、または上記の販売店に相談して下 さい、参考までに、和文のマニュアルが付属しているものは、"(和文マニュアル付)"としておきました。

#### 本書で使用した各種ソフトウェアについて

輸入ソフトウェアの和文マニュアル付のものは、上記または上記の販売店によるルートでなければ 入手できませんので、よく確認して下さい。

アスキーコンシューマプロダグツの那須勇次氏

マイクロソフトウェア・アソシエイツの社長の岡田純一氏

リギーコーポレーションの社長の片桐明氏

には、当 CP/M シリーズのために何かと協力頂きまして、本当にありがどうございました。



本書で使用したソフトウェアなどのマニュアル

# 付録D CP/M version 2.2のバグについて

デジタルリサーチ社は、1982年1月に、それ以前にリリースした CP/M version 2.2のバグ情報のまとめを発表しています。

一般的なユーザーには直接関係ないバグもありますので、ここでは、日常使う可能性があるもので、一応は訂正しておいた方がよいと思われるものを2件ほど紹介しておきましょう。それ以後のリリースのものは、除々に修正されつつあると思いますが、次に示すリストの箇所を、一応 DDT で確認してみると良いでしょう。

#### PIP のパラメータ [S] と [O] のバグ

PIP のオプションである [S] と [Q] パラメータを使って, [S文字列1^ZQ文字列2^Z]の複合コマンドとして, 文字列1から文字列2の間を転送する場合, "文字列1"の字数と "文字列2"の字数が同じ長さの場合, 正常な動作をしない場合がありました。

これは、次に示す手順でパッチを行うことにより修正できます。

```
A>DDT PIP.COM/ …DDTを起動し, PIP. COMをロードする.
DDT VERS 2.2
NEXT PC
1E00 0100
-L1168, 1179/
  1168 LDA 1F62
1168 STA 1DF7
              1F62
  116E LXI H, 1F62
                       逆アセンブルして,バグ個所の確認.
このようになっているものは,以下のように修正する.
  1171 MVI M.00
  1173 LDA 1DF9
  1176 INR
             A
  1177 STA 1DF8
  117A
-A1168 /
1168 LXI H, 1F62 /
116B MOV A.M )
116C STA 1DF7/
116F MVI M, 0 /
1171 LXI H, 1DF9 /
                     ライン・アセンプラで、このように修正する、
1174 MOV A, M /
1175 MVI M, 0 /
1177 INR A J
1178 DCX H /
1179 MOV M, A/
117A - J
-GO J - DDTを終わりCP / MC戻る.
```

```
A>SAVE 29 PIP.COM/ ·····修正したPIP.COMのメモリ・イメージをティスクにセーブする。
A> PIP.COMのパッチ完了。
```

Figure-D.1 PIPの [S~Q] パラメータのバグの修正.

#### SUBMIT ファイルの中のコントロール・キャラクタのバグ

SUBMIT ファイル (. SUB) 中にコントロール・キャラクタを含める場合は、例えば Ctrl-Z であれば、山形印の " $\wedge$ " と "Z" の 2 文字を使って、" $\wedge$ Z" と書けば、これは SUBMIT によって Ctrl -Z として認識されることになっていますが、正常に動作しない場合がありました。

これは、次に示す手順でパッチを行うことにより修正できます。

```
A>DDT SUBMIT. COM! ......DDTを起動し.SUBMIT COMをロード.
DDT VERS 2.2
NEXT PC
0600 0100
-L4411
  0441 SUI 61
  0443 STA 0E7D
  0446 MOV C, A
  0447 MVI
0449 CMP
            A. 19
            C
                     逆アセンブルして、バグ個所の確認。
このようになっているものは、以下のように修正する。
  044A JNC 0456
  044D LXI B,019D
  0450 CALL 02A7
 0453 JMP 045E
  0456 LDA 0E7D
 0459
       INR A
-5442 /
0442 61 411
             アドレス442Hの1バイトのみ変更する.
0443 32 . 1
-GO! ..... DDTを終りCP/Mに戻る.
A>SAVE 5 SUBMIT.COM ) ……修正したSUBMIT, COMのメモリ・イメージをティスクにセーブする.
                        SUBMIT, COMのパッチ完了.
A>
```

Figure-D.2 SUBMIT のコントロール・キャラクタのバグ修正.

# 索引

A	
ACT 65	207
ACT 68	207
	207
	207
	207
	273
	221, 274
	274
	20
	20
	223
	221
	221,278
APLターミナル・モー	F279
В .	
BASCOM	200
BASIC·····	221,234
BASICインタープリタ・	199
BASICコンパイラ	199
BDOS	
BIOS	3,4,5
BI.M	20
	22
	11
	20
BSII	20
С	
C	221,259
CDACIC	221,259
CBASIC	234
	5
	6
	234
	3
CIS COBOL ·····	223
CKS	20
cks	23
COBOL ·····	221,222
CODASYL ·····	222
CONIN	10
	11
CONOUT: · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11
CONST:	11
CSEG	195
	195
	19

C言語·····	259
D	
dir	22
DISKDEFマクロ・ライブラリ	.19.21
DISK.DOC·····	169
dks	22
DMA·····	78
DMAバッファ13	41 77
dn	22
DPB	. 19. 21
DRM	20
DSM	20
E	
EXM····	20
EXTシンボル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	200
	200
F	
FCB	. 34 . 77
FCBアドレス·····	81
FILE	171
FORTH2	21 263
FORTRAN 2	21 229
FORTRAN-80 ·····	229
fsc	22
	22
G	
GENCMD ····	213
GET	171
global data analysis	
	210
Н	
HOME: ····	12
I .	
IAL	274
I/Oユーティリティ・ライブラリ·············	252
J	
JUMPベクトル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10.15
	, , , , ,
L	
LINK·····	207
LISP 22	21.270
LISTST: ····	13
LIST:	12
lsc ·····	

M
MAC22,165
MAC.COM169
MACRO-80·····186
MP/M ·····72
MSIZE6
muLISP271
Multiplan287
muSTAR273
0
OFF20
ofs23
P
PAGE183
PASCAL221,240
Pascal/MT+241
PLMX252
PL/M·····221,247
PL/I·····221,246
PL/I-80 ······247
PROM303
PROM
PUNCH: 12
PUT
R
READER:12
READ:13
Rgy FORTH264
RMAC181
RS-232Cインターフェイス304,308
S
SECTRAN:13
SELDISK6
SELDSK:12
SETDMA:13
SETSEC:12
SETTRK:12
SID
skf22
SOROC IQ-120
SPT20
SuperCalc ·····287

T				
TITLE			1	83
TPA ····			3,	40
TRANS:				18
U				250
UNIX				239
V				
VISICA	LC			287
W				
			294,2	
Word M	aster·····		294,2	12
WRIIE:				.19
X				
XLT ····				19
			2	
Z				
Z80.LIB			165,1	74
7				
アクティ	ブ・ヤル			288
アクティ				
アクティアセンブ	リ・パラメー	<i>z</i> y		67
アクティ アセンブ アロケー	リ・パラメー 国立標準協会・ ション・アド	タ  レス	······································	167 223 101
アクティ アセンブ アロケー アロケー	リ・パラメー 国立標準協会・ ション・アド ション・ベク	タ レス トル	······································	167 223 101
アクテンリケーアロケーアロケー	リ・パラメー 国立標準協会・ ション・アド ション・ベク 型式・・・	タ レス トル	······································	167 223 101 101 186
アアアアアアアイウォールム	リ・パラメー 国立標準協会・ ション・アド ション・ベク 型式 ・ブート	タ レス トル	······································	167 223 101 101 186 111
アアアアアアイウェスケンリケケールムー	リ・パラメー 国立標準協会・ ション・アド ション・ベク 型式・・・・ プート・・・・ プ・シーケン	タ レス トル ス		167 223 101 101 186 111 300
アアアアアイウエオプシー・コー・コー・コー・コー・コー・コー・コー・コー・コー・コー・コー・コー・コー	リ・パラメー 国立標準協会・ ション・アド ション・ベク 型式 ・ブート プ・シーケン ン・コマンド・	タ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		167 223 101 101 186 111 300
アアアアアイウエオ音響カー・	リ・パラメー 国立標準協会・ ション・ベク ション・ベク 型式 ・ブート プ・シーケン ン・コマンド・ラ	タ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		167 223 101 101 186 11 1300 141 1808
アアアアアイウエオ音響カー・	リ・パラメー 国立標準協会・ ション・ベク ション・ベク 型式 ・ブート プ・シーケン ン・コマンド・ラ	タ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		167 223 101 101 186 11 1300 141 1808
アアアアアイウエオ音オクセメリケールムーコブイフェスケシカラ	リ・パラメー 国立標準協会・ ション・ベク 型式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	タ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		167 223 101 101 186 11 1300 141 308 197
アアアアアイウエオ音オ カ簡	リ・パラメー 国立標準協会・ ション・ベク 型式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	タ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		167 223 101 101 186 -11 300 -41 308 -97
アアアアアイウエオ音オ カ簡疑クセメリケケテスプシカラ 言命	リ・パラメー 国立標準協会・ ション・ベク 型式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	タ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		167 223 101 101 186 -11 300 -41 308 -97
アアアアアイウエオ音オ カ簡疑ククセメリケケテーケンカラ 言命スラック 言いる こう こう こう おい かい	リ・パラメー 国立標準協会・ ション・ベク 型式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	タ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		167 223 101 101 186 113 1300 141 1308 197 287 207
アアアアアイウエオ音オ カ簡疑ク高くフローション・スプリン・カラ 言命・語令・語	リ・パラメー 国立標準協会・ ション・ベク 型式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	タ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		167 223 101 101 186 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
アアアアアイウエオ音オ カ簡疑ク高コクセメリケケテーケシカラ 言命ス言ド	リ・パラメー 国立標準協会・ ション・ベク 型式・・・・・・・・・・・・スタート・ロー・パラメー・・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロ	タ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		167 223 101 101 186 -11 300 -41 308 -97 207 207 207
アアアアアイウエオ音オ カ簡疑ク高ココークセメリケケテーケシカラ 言命ス言ルルド こうかん こうがん こうかい かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かん	リ・パラメー 国立標準協会・ ション・ベク ・プート・・・・ ・プートケン ・コマンド・・ フ・コマンド・・ フ・コマンド・・ フ・コマンド・・ アセンブラ・・・ ・ブート・・・・	タ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		167 223 101 101 186 1300 1300 141 308 199 199 111 111
アアアアアイウエオ音オ カ簡疑ク高コココクセメリケケテーケシカラ 言命ス言ルルン まい 語令・語ドドド	リ・パラメー 国立標準協会・ ション・ベク ・プート・・・ ・フ・コマンド・ フ・コマンド・ フ・コマンド・ フ・フラ・・・ ・ブート・・・ライン・・・	タ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		167 223 101 101 186 11 300 1308 1308 1308 1308 1309 141 141 151 161 161 161 161 161 161 161 161 16
アアアアアイウエオ音オ カ簡疑ク高ココココクセメリケケテーケシカラ 言命ス言ルルンソー・ファイカー・調が 語令・語ドドドー	リ・パラメー 国立標準の会・ ション・ベク・ブートケット ・ブートケット ・フ・コマンド・ フ・コマンド・ フ・コマンド・ フ・ファート・ロ・ ・ラートン・アウトプッ	タ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		167 223 101 101 186 113 300 1308 1308 1308 1309 141 141 151 161 161 161 161 161 161 161 161 16

コンソール・ステータス11	1
コンソール入力47	
コンソール・バッファ・・・・・・66	
コントロール・ライン305	
#	
ザイログ型式・・・・・186	
シーケンシャル・ファイル・・・・37	
シーケンシャル・リード121	
システム・コール34,47,51	
純LISP	
シンボル・テーブル・・・・178,183,190	
スキュー・・・・・13,19	
スキュー・ファクタ4,18	
スクラッチ・エリア・・・39	
スクラッチ・パッド・エリア3	
スクリーン・エディタ294	
スタック	
ステータス・チェック・ルーチン14	
セクタ・トランスレータ13	
セクタ・トランスレート・テーブル16	
セクタ・トランスレート・ベクトル17	
セットDMAアドレス13	
セット・セクタ・・・・・12	
セット・トラック12	
セル・・・・・・287	
セレクト・ディスク・ドライブ12	
9	
ターミナル301	
チェックサム308	
中間コード・ファイル227	
ディスク・パラメータ・アドレス114	
ディスク・パラメータ・テーブル15	
ディスク・パラメータ・ブロック18,19,114	
ディスク・パラメータ・ヘッダ6,16	
ディスク・ライト13	
ディスク・リード13	
ディスプレイ・ウィンドウ287	
ディレクトリ・・・・・・34	
ディレクトリ・エントリ77	
ディレクトリ・コード81	
データ・ブロック28	
デバイス・セレクト・ルーチン14	
デブロッキング・・・・・・30	
電子早見帳178	
トランスレータ207	

ナ	
ニーモック・・・・・・16	5
/\	
バージョンNo7	2
パンチ・アウトプット1	2
ファイル・アトリビュート11	
ファイル・コントロール・ブロック3	
ファイル・サイズ13	
フィジカル・セクタ19,3	
フィジカル・デバイス6	
ブロッキング30,3	
プロトコル30	
ホームへのシーク1	
ボーレート30	
ホスト・バッファ3	
₹	
マクロ・アセンブラ16	5
マクロ・コール・・・・16	
マクロ・ライブラリ169,18	
モジュール・・・・・18	
モジュール別ソフト開発法18	5
100000	_
t	
ヤ ユーザー・エリア······11	8
ユーザー・エリア・・・・11	
ヤ ユーザー・エリア・・・・ 11: ユーザー・コード・・ 11:	
ユーザー・エリア・・・・11	
ユーザー・エリア・・・・・・11: ユーザー・コード・・・・・11: ラ	8
ユーザー・エリア・・・・・・11. ユーザー・コード・・・・・11. ラ ライト・プロテクト・・・・・10	8
ユーザー・エリア・・・・・・11: ユーザー・コード・・・・・11: ラ	8 6 7
ユーザー・エリア・・・・・・11. ユーザー・コード・・・・・11. ラ ライト・プロテクト・・・・・・・・・10. ランタイム・システム・・・・・22.	8 6 7 1
ユーザー・エリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8 6 7 1 7 2
ユーザー・エリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8 6 7 1 7 2 0
ユーザー・エリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8 6 7 1 7 2 0 2
ユーザー・エリア・・・・ 11: ユーザー・コード・・・ 11: ラ ライト・プロテクト・・ 10: ランタイム・システム・・ 22: ランタイム・ライブラリ・・ 20: ランダム・ファイル・・ 3: ランダム・リード・・・ 12: ランダム・レコード・・・ 14: リーダ・インプット・・・ 11:	8 6 7 1 7 2 0 2 2
ユーザー・エリア・・・・ 11. ユーザー・コード・・・ 11. ラ ライト・プロテクト・・ 10. ランタイム・システム・・ 22. ランタイム・ライブラリ・・ 20. ランダム・ファイル・・ 3. ランダム・リード・・ 12. ランダム・レコード・・ 14. リーダ・インプット・・ 1. リスト・アウトブット・・・ 1.	8 6 7 1 7 2 0 2 2 3
ユーザー・エリア・・・・ 11. ユーザー・コード・・・ 11. ラ ラ ライト・プロテクト・・・ 22. ランタイム・システム・・ 22. ランタイム・ライブラリ・・ 20. ランダム・ファイル・・ 3. ランダム・リード・・・ 12. ランダム・レコード・・・ 14. リーダ・インプット・・・ 1. リスト・アウトブット・・・ 1. リスト・ステータス・・・ 16.	8 671720223 5
ユーザー・エリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8 67172022353
ユーザー・エリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8 671720223533
ユーザー・エリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8 67172022353333
ユーザー・エリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8 67172022353335
ユーザー・エリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8 67172022353357
ユーザー・エリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8 671720223533570
ユーザー・エリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8 671720223533570
ユーザー・エリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8 671720223533570

## 応用CP/M

アスキー・ラーニングシステム③実習コース

1982年12月20日 第1版2刷発行 定価1,800円

著 者 村瀬 康治

発行者 塚本慶一郎

発行所 #式会社アスキー

〒107 港区南青山 5-11-5 住友青山ビル5F

振 替 東京7-57496

電 話 03-486-7111(代表)

©1982 ASCII Corporation. Printed in Japan.

本書は著作権法上の保護を受けています。本書の一部あるいは全部 について (ソフトウェア及びプログラムを含む),株式会社アスキー から文書による許諾を得ずに、いかなる方法においても無断で複写、 複製することは禁じられています。

編集担当者 井芹昌信 印刷 壮光舎印刷

ISBN4-87148-602-8 C3055 ¥1800E

# DATE DUE 貸出期限票

58.11.25	
59. 1.17	
59, 4, 16	
<b>59.</b> 9.26	
60, 1, 19 @	
61.1.125	
Y 6 1. 107	
63. 2.28	
89. 4. 14	
90. 1. 17	
90.5.31	
	2.
-	
75.	
	(A
	キハラ No. 1452

54992 A 3 22888



定価1,800円